# Prestigio

Cetting Started Notiuni de baza

### 1. Packing ListContinutul pachetului 2. Cablu USB-Cable

1. Unitate principala Main Unit

- 3. Earphone 5. Quick Start GuideGhid utilizare
- 4. Carry Case<u>Husa</u> 6. Warranty Card<u>Certificat</u>
- garantie

## 2. Device OverviewPrezentare generala



		anterioara	
4	NEXT PAGE	Skip to next pageMergi la pagina urmatoare	
5	MENU	Enter option menuIntroduceti optiunea meniu	
6	Navigation	Navigate through all optionsNavigati prin toate	
	Button	optiunille	
2	Pres	tigio <u>muzzar</u> Prestigio Libretto	
7	BACK Button	Return to the previous option <u>Intoarceti-va la optiunea</u>	Formatted Table
8	Refresh Button	RefreshActualizare	
9	Settings Button	Turn to Treceti direct la modul Setari Settings mode	Eormatted: Font: Bold
		directly	Tormatted. Torit. Bold
10	Symbol Button	Enter the keypad of special symbols Introduceti	
		tastele pentru simboluri speciale	
11	Shift Button	Toggle between uppercase and lowercase letters input	
_		methodsComutati Intre literele mici si majuscule	
12	ALT Button	Toggle between letter and number input-	
		methodsComutati intre litere si numere	
13	LED Indicator	Touch sensor indicatorAtingeti indicatorul pentru	
-		senzor	
	LOCK Button	Apasati butonui pentru a scoate cardui micro SU din	
		compartimentul de card. Hess the button to remove-	
	Speakers	niero oo cara comparaneni tover.	
	Earphone lack	Connect the combiner Connectati contillo	
	carpriorie Jack	connect the earphones <u>conectati castile</u>	



Ę	m	p	-			
1.0	hourd	2. States	5. West	Din pagina de start From the	_	
4		F		(Home) page, apasati butonul de selectare a functiei <b>Carti</b> ,		Formatted: Indent: Left: 0", Har 0.13"
4.5	ture	5. Manuary	6. Merris	select(Books)-mode.		Formatted: Font: Bold
- 8	D.		6			(
- 2	-	-	-3			
	100	8 Assessment	4. Deterany			
-			marks on	Selectati cartea dorita si		
81	1. Rece	et.		apasati Butonul Select the		Formatted: Font: Bold
	2 feet	•		Navigation Button to enter		
-	3. Hat			reading pentru a incepe sa cititi.		Formatted: Font: Not Bold
-	4.15(5)	-	The designed	Apasati ButonulPress PREV / NEXT PAGE Button In	_	Formatted: Font: Bold
F	S. Marr	-		turn pages pentru a intoarce		Tornatea. Fond Bond
-	E.Matt			paginile- Press-Apasati		
	2.878			Butonul Menu Button to- enter option menu pentru a		Formatted: Font: Bold
1	E AUN	nation 1		intra in meniu.	-	Formatted: Font: Not Bold
	_	1/3		Navigation Button to	-1-	
				navigate through all options		Formatted: Indent: Left: 0", Har

11.4424.080

internal second

## Prestigio

Prestigio Libretto PER5162BEN

## How to GetCum descarcati eBOOKs

#### 1. Installing Instalati Adobe Digital Edition (ADE)

1. Please download Va rugam descarcati\_ Adobe Digital Edition (ADE) de pe siteul online at the website:

http://www.adobe.com/products/digitaleditions.

- Install\_Instalati Adobe Digital Edition (ADE) on you PG pe PC/Notebook.
- If you do not have an Daca nu aveti ID de Adobe Adobe ID, puteti sa-I creati dupa instructiunile urmatoare, create it by following the on-screen instructions.

#### 2. Dewnload-Descarcati eBooks from an online din -E-Book store-toyour pe PC/Notebook.

- 1. Authorize your Autorizati PC/Notebook-ul dumneavoastra sa descarce to download eBooks din from an e-Book store.
- Autorizati dispozitivul sa transfere si sa citeasca Authorize the device to transfer and read downloaded eBooks\_-on the device.
- Download-Descarcati eBooks in format Adobe PDF sau \_-or EPUB formats to your pe PC/Notebook\_ul dumneavoastra si transferatile pe dispozitiv, and transfer them to the device.
- 3 Transferati Continut ne dispozitiv prin conectare la Transfer Content

malfunction of the device and files. 5. Left\_click\_on\_Click\_stanga\_pe\_ \$ to disconn pentru a deconecta in siguranta PC/Notebook-ul -safely.

## NOTA NOTE:

Continutul poate di transferat si pe cardul micro SD al dispozitivului. eferred to a micro SD card on the

Formatted: Indent: Left: 0"