

Стислий посібник Prestigio Libretto PER5162BEN

Початок роботи

1. Комплект поставки

- Пристрій для читання електронних книг
- 3. Навушники
- 5. Стислий посібник



- 2. Кабель USB
- 4. Чохол
- 6. Гарантійний талон



1	Кнопка	Ввімкнення і вимкнення пристрою; Перехід в	
	ввімкнення	сплячий режим	
2	Home	Повернення в головне меню	
3	PREV PAGE	Повернення до попередньої сторінки	
4	NEXT PAGE	Перехід до наступної сторінки	
5	MENU	Виклик опцій	
6	Навігаційна	Навігація в інтерфейсах	
	кнопка		

1	Prestigi	ο
\sim		

Стислий посібник Prestigio Libretto PER5162BEN

7	BACK	Повернення до попередньої опції
8	Кнопка Оновлення	Оновлення екрану
9	Кнопка	Перехід в Налаштування
_	Налаштування	
10	Кнопка Символ	Перехід до символів
11	Кнопка Зміни регістру	Вибір нижнього і верхнього регістру
12	Кнопка ALT	Вибір цифрового або буквеного введення
13	Індикатор	Індикатор торкання екрану
14	Замок	Натискання на кнопку відкриває кришку відділу для micro SD-карти (не входить в комплект)
15	Динаміки	
16	Роз'єм для навушників	Приєднання навушників
17	Порт USB	Приєднання USB-кабелю
18	Мікрофон	Запис звуку

Як використовувати клавіатуру

За замовчуванням пристрій використовує літери нижнього регістру.

- Щоб змінити розкладку з буквеної на цифрову, натисніть Кнопку ALT, і вводіть цифри. В правому верхньому куті буде відображено символ 12. Щоб повернутися до буквеної розкладки, знову натисніть Кнопку ALT.
- Натисніть 4, щоб змінити регістр, після чого Ви зможете набирати літери верхнього регістру. В правому верхньому куті буде відображено символ EN/en. Щоб повернутися до нижнього регістру, знову натисніть 4.
- Щоб вивести на екран клавіатуру зі спеціальними символами, натисніть Кнопку Символ. Щоб закрити цю клавіатуру, знову натисніть Кнопку Символ.
- Щоб стерти літеру, натисніть —. Щоб почати нову лінію, натисніть —. Щоб оновити екран, натисніть Ф.

Швидкі клавіші:

Ви можете швидко обрати необхідну опцію, натиснувши на одну з цифрових кнопок.



Стислий посібник Prestigio Libretto PER5162BEN

Читання електронних книг



 В головному меню за допомогою навігаційної кнопки оберіть режим Книги.

- Оберіть бажану книгу і натисніть на навігаційну кнопку, щоб почати читання.
- Щоб перегорнути сторінку, натисніть кнопку PREV або NEXT PAGE.
- Щоб зайти в меню, натисніть кнопку Menu. За допомогою навігаційної кнопки Ви можете переміщуватися в опціях. Щоб повернутися до попередньої опції, натисніть кнопку BACK.

Увага:

Під прямими сонячними променями або за низьких температур зображенння на екрані може втратити насиченість. Натисніть кнопку Оновлення, щоб оновити весь екран.



Як отримати електронну книгу

- Встановлення Adobe Digital Edition (ADE)
 - Завантажте ПЗ Adobe Digital Edition (ADE) онлайн на сайті: http://www.adobe.com/products/digitaleditions.
 - 2. Встановіть Adobe Digital Edition (ADE) на Ваш ПК/ноутбук.
 - Якщо Ви не зареєстровані на веб-сайті Adobe, Ви можете зробити це онлайн, виконавши інструкції на сайті.

Завантаження електронних книг з онлайн-бібліотеки на Ваш ПК/ноутбук.

- Для завантаження книг в електронному магазині необхідна авторизація.
- Також необхідно авторизувати пристрій для перенесення і читання завантажених книг.
- Завантажте електронні книги в форматі Adobe PDF або EPUB на Ваш ПК/ноутбук і перепишіть їх на пристрій.

Переміщення контенту на пристрій з ПК/ноутбука.

- Приєднайте пристрій до ПК/ноутбуку за допомогою USB-кабелю.
- 2. Оберіть бажаний контент на ПК/ноутбуці.
- 3. Перемістіть контент з ПК/ноутбуку на пристрій.
- Під час завантаження не від'єднуйте USB кабель. Це може призвести до помилок у файлах і роботі пристрою.
- Натисніть лівою кнопкою по значку , щоб безпечно від'єднати пристрій від ПК/ноутбука.

YBAFA:

Контент також можна переносити на карту micro SD пристрою.