

# Основни операции

За да включите устройството, натиснете и задръжте Бутон Захранване. След стартовия екран то автоматично ще влезе в главното меню на Началния екран. Главното меню включва История, Книги, Музика, Снимки, Памет, Бележник, Анотации, Речник, Радио, Календар, Wi-Fi, Браузър, Игри, Настройки, Ръководство и Изключване. Натиснете бутоните PREV/NEXT PAGE за прелистване на страниците. Натиснете Навигационния бутон за да навигирате в желания режим и за да потвърдите опцията. С Бутон Опресняване можете да опресните дисплея.

В Началната страница, натиснете Бутон MENU за да покажете Десктоп Меню. С Навигационния бутон изберете подходящата подредба (Изглед с Икони /Изглед Списък) и потвърдете.

Desktop		11:47 🔀 🎟	Desktop	)	11:47 🔀 🕮
0	1. History	Hy recent books	۲	1. Annotation	annotation
۲	2. Books	My book collection	۲	2. Dictionary	Look up a word
0	3. Music	My music files	۲	3. Radio	Listen to radio stations
۲	4. Pictures	My pictures		4. Calendar	calendar
Θ	5. Memory	All files on the memory card	۲	5. Games	Games of all kind
( <sup>0</sup> 1 <sup>0</sup> )	6. Wi-Fi	Connect to WI-Fi	۲	6. Settings	Change the system settings
۲	7. Browser	Explore the Web	3	7. Manual	User manual
۲	8, Notepad	Memorandum	0	8. Shutdown	Power off the device
		1/2		2	12

BG - 1



# Как да използвате клавиатурата



По подразбиране е поставено въвеждане на малки букви.

- Натиснете Бутон ALT за да сменяте начините за въвеждане на букви и цифри, а след това цифровите бутони, за да въвеждате цифри. В горния десен ъгъл се показва иконата 12. Натиснете отново Бутон ALT за да се върнете към въвеждане на букви.
- Натиснете за да сменяте между методите на въвеждане на главни/малки букви, и после въвеждайте главни с бутоните за букви. В горния десен ъгъл се показва иконата EN/en. Натиснете отново за да се върнете към малки букви.
- Натиснете бутон Символи за да изведете на екрана клавиатурата за специални символи. Натиснете отново Символи за изход.
- Натиснете за да изтриете буква. Натиснете за начало на нов ред. Натиснете 🗘 за опресняване на дисплея.

# Бутон Кратък път (шорткът):

Натиснете цифровия бутон за да потвърдите директно съответната опция.





На екрана ще бъдат показани 16-те последно четени файлове.



### Меню История

В списъка с файлове, натиснете Бутон MENU за да влезете в меню История. С Навигационния бутон изберете опцията и потвърдете. Натиснете Бутон ВАСК за да излезете.

Обратно в Десктоп	Връщане в Начална страница (Десктоп).
	Изтриване на файл от списъка.
Премахване	Натиснете Навигационния бутон за да
	осветите ДА и да потвърдите
Свойства	Вижте свойствата на файла.



# Четене на книги

С Навигационния бутон можете да изберете желаната книга и да влезете в нея за да четете. С бутони PREV/NEXT PAGE можете да обръщате страниците. Натиснете бутон BACK за изход от четенето. С бутон MENU можете да влезете в подменю, както следва:

	Отидете в съдържанието.
	С бутони PREV/NEXT PAGE можете да
	прелиствате страници, ако има. С
<b>C</b>	Навигационния бутон изберете желан
Съдържание	обект и потвърдете.
	ЗАБЕЛЕЖКА:
	Функцията е достъпна само когато
	съдържанието е във формата на хиперлинк.
<b>V</b>	Увеличение/намаление на съдържанието
Увеличение	върху екрана. С Навигационния бутон
/памаление	можете да отидете на желаната част.
	Въведете номер на страница с
0	клавиатурата. Натиснете 🖛 за
Отиди на страница	'backspace'. С Навигационния бутон the
	можете да отидете на избрана страница.
	Търсене на знак/ключова дума. Въведете
Търси текст	дума и натиснете Навигационния бутон
	за старт на търсенето.
	Обърнете предишна/следваща страница,
Обърни Предишна/	за да намерите желания знак/кл.дума, ако
Следваща	Резултатите от търсене са на няколко
	страници.
Добави букмарк	Запомняне адреса на текущата страница
	Натиснете <b>Навигационния бутон</b> за да
Виж букмарк	изберете и видите букмарк, запомнен
	преди това.
Sant NTH AKNALA	Ръчна настройка на ориентацията на
Завърти екрана	екрана.



Настройки на обновяването	Тази опция позволява да се обновява изображението на екрана. Използвайте Навигационния бутон за да изберете достъпните опции.
Анотация	С Навигационния бутон изберете желаната дума и натиснете Навигационния бутон два пъти, за да запаметите текущата анотация. За още информация по функцията с Анотации, моля вижте стр.15 (Анотация).
Запомни Бележка	С Навигационния бутон изберете желаната дума и натиснете Навигационния бутон два пъти, за да запаметите като бележка. Тя ще бъде съхранена по подразбиране в Бележника. За да видите бележката, натиснете Функционалния бутон за да влезете в Бележника.
Настройка на сивото	Настройка на нивото на сивото.
Информация за книга	Показване на техническа информация за книгата.
Преналиване ⁄обратно наливане	Преподреждане на PDF/DOC файлове във вид на текст за изпълване на екрана.
Изпълване на екрана	Настройка на размера на страницата. Достъпно е само за файлове в PDF формати.
Линк към бележка под линия	Показване на бележка под линия на текущата текстова страница. Достъпна само за файлове в FB2 формати.





# Книги

Устройството поддържа 16 файлови формати - EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT, и DOC. Също така поддържа компресирани файлове във формати ZIP и RAR.



1/2



# Меню Книги

В списъка с Книги, натиснете Бутон MENU за да влезете в Меню Книги. Натиснете Навигационния бутон за да изберете опцията и я потвърдите. Натиснете Бутон ВАСК за да излезете.

Обратно в Десктоп	Връщане в Начална страница (Десктоп).
Изтриване	Изтриване на файл от списъка. С Навигационния бутон осветете ДА (Yes) и потвърдете.
Търсене по име	Търсене на желана ключова дума. Въведете думата и натиснете Навигационния бутон за да стартирате търсенето.
Сортиране	Сортиране на файловете по Име, Размер, Тип, Дата, Възходящ ред, и Низходящ ред.
Свойства	Вижте свойствата на файла.

#### Четене на книга

С помощта на Навигационния бутон можете да изберете желаната книга и да започнете да четете. Прелиствайте страниците с бутони PREV/NEXT PAGE. С бутон BACK можете да излезете от четенето. С бутон MENU можете да влезете в подменю.

#### Забележка:

Моля вижте История/Четене на книги за по-подробни инструкции.





В списъка се показват музикалните файлове, съхранявани в micro SD картата. Устройството поддържа MP3, WAV, WMA, и OGG формати.

# Меню Музика

В списъка с Музика, натиснете бутон MENU за да влезете в Меню Музика. С Навигационния бутон изберете опция и потвърдете. За излизане натиснете бутон BACK.

Обратно в Десктоп	Връщане в Начална страница (Десктоп).
Изтриване	Изтриване на файл от списъка. С Навигационния бутон осветете ДА (Yes) и потвърдете.
Търсене по име	Търсене на желана ключова дума. Въведете думата и натиснете Навигационния бутон за да стартирате търсенето.
Сортиране	Сортиране на файловете по Име, Размер, Тип, Дата, Възходящ ред, и Низходящ ред.
Свойства	Вижте свойствата на файла.
Музикален плейър	Отивате в екрана за възпроизвеждане на музика.

# Подменю Музика

В екрана за възпроизвеждане на музика, натиснете бутон MENU за да влезете в подменю Музика, както следва.

Повтори веднъж	Еднократно възпроизвеждане на аудио файл.
Повтори всички	Възпроизвеждане на всички аудио файлове по
веднъж	един път.
Повтори всички	Повтаряне на всички аудио файлове.



#### Възпроизвеждане на музика

Натиснете функционалния бутон, за да пуснете желаната песен. На екрана за възпроизвеждане са достъпни следните операции.



- Натиснете Навигационния бутон нагоре/надолу за силата на звука.
- Натиснете за възпр./пауза на песента. С бутоните PREV/NEXT Page отивате на предишна/следваща песен.
- Натиснете и задръжте Навигационния бутон наляво/надясно за преминаване назад/напред в песента.
- Натиснете Бутон ВАСК за изход от екрана за възпроизвеждане. Изберете Напуснете приложението за да излезете от режим 'музика', и осветете ОК за потвърждение.

#### Режим Фонова музика

По време на възпроизвеждане на музика, натиснете Бутон ВАСК, за да влезете в Режим Фонова музика, в който можете да използвате четеца докато слушате музика. Изберете Свири фоново и осветете ОК за потвърждение на опцията.

За изход от този режим, натиснете функционалния бутон, за да влезете в екрана на възпроизвеждане на музика, и натиснете Бутон ВАСК, за да изберете Напуснете приложението. Осветете ОК и натиснете Навигационния бутон за потвърждение.





В списъка се показват снимки съхранявани в micro SD картата. Поддържаните файлови формати са TIFF, JPEG, GIF, BMP, и PNG.



1/1

#### Меню Снимки

В списъка със Снимки, натиснете бутон MENU за да влезете в Меню Снимки. Натиснете Навигационния бутон за да изберете опция и потвърдите. За изход натиснете бутон ВАСК.

Обратно в Десктоп	Връщане в Начална страница (Десктоп).
	Изтриване на файл от списъка.
Изтриване	С Навигационния бутон осветете ДА
	(Yes) и потвърдете.
	Търсене на желана ключова дума.
	Въведете думата и натиснете
тврсене по име	Навигационния бутон за да стартирате
	търсенето.
Сортирана	Сортиране на файловете по Име, Размер,
сортиране	Тип, Дата, Възходящ, и Низходящ ред.
Свойства	Вижте свойствата на файла.



# Подменю снимки

С **бутон MENU** можете да влезете в подменю **Снимки,** което е както следва.

Последни	В списъка се показват последно разглежданите снимки.
Увеличение/ Намаление	Натиснете функционалния бутон, за да увеличите/намалите съдържанието на екрана. С Навигационния бутон се придвижете до желаната част.
Отиди на страница	Преминаване към желана страница. Въведете номер на страницата с клавиатурата. Натиснете ← за backspace. Натиснете Навигационния бутон за да отидете на желаната страница.
Истински размер	Вижте снимката в истинския й размер.
Изпълни екрана	Изображението изпълва размерите на екрана.
Изпълни по височина/ширина	Изображението изпълва височината/ширината на екрана.
Завърти наляво/ надясно	Ориентацията на екрана може да бъде нагласена ръчно на Портрет/Пейзаж.
Скрийнсейвър	Изберете желаното изображение за създаване на скрийнсейвър.
Възпроизвеждане	Влизане в режим на слайдшоу.





# Памет

В списъка се показват всички файлове в micro SD картата. Устройството поддържа разширено пространство за съхранение на данни с micro SD карта до 32GB.

Файловете трябва да се съхраняват в съответстващи папки; в противен случай те няма да бъдат разпознати от устройството.



Documents	Тази папка е за файлове – е-книги.
Music	Тази папка е за аудио файлове.
Picture	Тази папка е за снимки.
Memo	Тази папка е за бележки.
Devenie a de	В тази папка се изпращат по подразбиране
Downloads	изтегляните файлове.





### Бележник

Всички бележки, ако има такива, се показват на екрана.

### Меню Бележник

В интерфейса на Бележник, натиснете Бутон MENU за да влезете в Меню Бележник. Натиснете Навигационния бутон за избор на опция и потвърждение. Натиснете Бутон ВАСК за изход.

Обратно в Десктоп	Връщане в Начална страница (Десктоп).
Нов Бележник	Създаване на нов бележник.
Изтриване	Изтриване на файл от списъка. С Навигационния бутон осветете ДА (Yes) и потвърдете.
Търсене по име	Търсене по ключова дума. Въведете думата и натиснете Навигационния бутон за да стартирате търсенето.
Сортиране	Сортиране на файловете по Име, Размер, Тип, Дата, Възходящ, и Низходящ ред.
Свойства	Вижте свойствата на файла.

### Нов Бележник

Осветете **Нов Бележник** и натиснете **Навигационния бутон** за да създадете нов бележник.

- Въведете знаци с клавиатурата.
- Натиснете Бутон ВАСК за извеждане на диалогов прозорец.
   Осветете Да и натиснете Навигационния бутон за запаметяване на новия бележник. Осветете Не/Отказ и натиснете Навигационния бутон за изход/връщане към интерфейса на новия бележник.
- Въведете знаци за име на файла. Осветете ОК и натиснете Навигационния бутон за потвърждение.



# Анотация

Анотациите помагат за осветяване на пасажи в книга и за добавяне на бележки към тях. Всички анотации (ако има) се показват на екрана.



#### 1/1

# Меню Анотации

В интерфейса на Анотации, натиснете Бутон MENU за да влезете в Меню Анотации. Натиснете Навигационния бутон за избор на опция и потвърждение. Натиснете Бутон ВАСК за изход.

BACK	Връщане в Начална страница (Десктоп).
Сортиране по	Сортира файловете по време на
време/заглавие	модифициране или заглавие.
	Изтриване на обект от списъка.
Изтриване	С Навигационния бутон осветете ДА и
	потвърдете.

#### <u>Добавяне на Анотация</u>

Когато четете книга, натиснете MENU за извеждане на Подменю Книги. Изберете Анотация и натиснете Навигационния бутон за влизане във функция Анотация. Натиснете Навигационния бутон избор на знак, и отново Навигационния бутон за потвърждение на опцията. Осветете ОК и натиснете Навигационния бутон за да запаметите текущата анотация.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Функцията е достъпна за формати EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS, и PPT.





За устройството са налични StarDict-съвместими програми. Четецът поддържа речников формат в StarDict.



### Инсталиране на Речници

Създайте нова папка dict в основната директория на картата-памет. Изтеглете желаните файлове на речници в папка dict и рестартирайте устройството. Речникът автоматично ше се инсталира.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

В четеца няма предварително инсталиран речник.

#### Справка в Речника

Въведете дума в текстовото поле. Натиснете Навигационния бутон нагоре/надолу за избор на желаната дума в списъка. Натиснете Навигационния бутон надясно/наляво за придвижване на курсора. Натиснете Бутон MENU за да изберете желаните речници. Натиснете Навигационния бутон за потвърждение на опцията, и Бутон BACK за изход.





Устройството автоматично ще търси FM станция. Първата FM станция автоматично ще се пусне, когато се запамети на устройството. Натиснете бутони **PREV/NEXT PAGE** за ръчна настройка на FM честота.



### <u>Ръчно търсене</u>

Натиснете Бутон MENU за влизане в меню Ръчно търсене. Натиснете Навигационния бутон за ръчна настройка на FM честота.

#### Запаметяване на FM честота

Натиснете Навигационния бутон за да запаметите текущата FM честота. Можете за запаметите 18 канала.

#### <u>Канал превключване</u>

Натиснете Навигационния бутон наляво/надясно за предишна/следваща станция.

# Настройка на звука

Натиснете **Навигационния бутон** нагоре/надолу за настройка силата на звука.



# Режим Фоново радио

Когато радиото работи, натиснете Бутон ВАСК за да влезете в Режим Фоново радио, в който можете да използвате четеца и да слушате радио. Изберете Свири Фоново и осветете ОК за потвърждение на опцията.

А изход от режима, натиснете функционалния бутон за влизане в екрана на възпроизвеждане на радио, и натиснете **Бутон ВАСК** за да изберете **Напуснете приложението**. Осветете **ОК** за потвърждение на опцията.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

 Преди да пуснете радиото се уверете, че към устройството са свързани слушалки. Слушалките служат за FM антена.





# WI-FI

В WI-FI интерфейса, следвайте стъпките за активиране на функцията.

Wifi connect	12:47 🔀 💷
Ready	0
TL	
THM	
dlink_boeye_21	
AS-N	
AS-W	
fengtai123	

- Изберете и натиснете Навигационния бутон за деактивиране/опресняване на Wi-Fi функцията.
- Устройството автоматично ще търси достъпни Wi-Fi мрежи.
   В списък ще се покажат достъпните Wi-Fi връзки.

Wifi connect	12:49 📶 💷
Connected, IP: 172.16.1.113	0
TL	
THM	
<ul> <li>dlink_boeye_21</li> </ul>	
AS-N	
AS-W	
fengtai123	

- С Навигационния бутон изберете безжична мрежа и го натиснете за свързване с нея.
- Ако мрежата е защитена, въведете парола. Връзката ще бъде установена автоматично.
- След успешното свързване ще се покаже IP адреса.





# Браузър

При успешно безжично (Wi-Fi) свързване, изберете иконата и натиснете Навигационния бутон за да влезете в режим Браузър. Браузърът автоматично ще отвори предварително настроената начална страница.

Курсорът ще бъде разположен на първия линк на страницата, когато тя се зареди напълно. Натиснете **Навигационния бутон** за да изберете желаните линкове.





# Меню Браузър

Натиснете Бутон MENU за да прегледате уеб страница:



Back	Връщане към предишната уеб-страница.
Forward	Преминаване към следващата страница.
Reload	Презареждане на текущата страница.
Download	Изтегляне на текущия файл от линка.
Copy Link Location	Копиране на текущия линк адрес.
Set Homepage	Поставяне на текущата страница като
	начална.
Bookmark	Добавяне/преглед на букмарки.
Open URL	Влизане в нов URL за браузване.
Quit	Излизане от менюто.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Моля създайте нова папка наречена downloads (изтеглени файлове) в коренната директория на картата-памет. Линкваните файлове се изтеглят по подразбиране в папка downloads.
- При преглед на уеб-страница, натиснете бутон ВАСК за връщане в началната страница.





Натиснете Бутон Настройки за да влезете директно в режим Настройки. В този режим може да се направят следните настройки:

#### Шрифт

С Навигационния бутон изберете шрифта и потвърдете опцията. Натиснете Бутон ВАСК за изход.



### Инсталиране на шрифтове

Създайте нова папка наречена fonts (шрифтове) в коренната директория на картата-памет. Изтеглете желаните шрифтове в папка fonts и рестартирайте четеца. Шрифтовете ще се инсталират автоматично.

	Дата и час
ս ս 14	За настройка на датата и часа, придвижете курсора с Навигационния бутон. Осветете ОК и натиснете
	навигационния бутон за потвърждение.
СН	Изберете желания език от достъпните 24 езици.
	Време за режим Сън След известно време устройството автоматично влиза в Режим Сън. За да деактивирате функцията, осветете Turn off auto sleep и натиснете Навигационния бутон.
Ì	Системна информация Показва техническа информация за устройството.
	Ресетиране на скрийнсейвъра Възстановяване на фабричните настройки за скрийнсейвъра.
Ф	Фабрично ресетиране Възстановяване на устройството до фабричните настройки. Това изтрива за постоянно файловете.
	Датчик за завъртане Изберете ON (Вкл) за да активирате автоматично завъртане. Достъпно е само при четене на книги и гледане на снимки.
- J	Активиране на устройството Активирайте у-вото като оторизиран четец за Adobe DRM.





За обръщане на желаната дата, натиснете Навигационния бутон и бутони PREV/NEXT PAGE. За излизане, натиснете Бутон BACK.



# Игри

С Навигационния бутон изберете желаната игра и потвърдете. В играта, натиснете Бутон MENU за менюто на играта.



# Ръководство

Това ръководство в PDF-формат може да се прочете на четеца. Обръщайте страниците с бутони PREV/NEXT Page. С бутон BACK можете да се върнете в главното меню.

С бутон MENU можете да влезете в Меню Книги.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

За подробни инструкции вижте История/Четене на Книги.



# Изключване

За да изключите устройството, осветете ОК и натиснете

#### Навигационния бутон.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Натиснете и задръжте бутон Захранване за да изведете меню за Изключване. За да изключите устройството, осветете ОК и натиснете Навигационния бутон.



# Технически спецификации

Дисплей	6"
Резолюция	800 х 600, 16 скали на сивото
Поддържани файлови формати	Книги: EPUB,PDF,FB2,MOBI,TXT,RTF,HTML,HTM,CHM, RTF,PDB,DJVU,DJV,DOC,XLS,PPT,ZIP,RAR Музика: MP3, WMA, WAV, OGG Снимки: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM за EPUB/PDF, вграден Adobe Reader Mobile
Слотове за разширение	micro SD card, до 32GB
Батерия	Литиева батерия, 1300 mAh
Други интерфейси	mini USB2.0/3.5mm стерео аудио жак
Размери	192 mm x 125 mm x 10.3 mm (L x W x H)
Тегло	300 g

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

При пряко осветление или ниски температури, показваните знаци на екрана може да избледняват. За опресняване на целия екран, натиснете бутон "Refresh" (опресни).

#### Техническа поддръжка и гаранционна информация

За техническа поддръжка моля посетете <u>www.prestigio.com</u>, а за гаранционна информация вижте включената гаранционна карта.

#### Отказ от претенции

Ние правим всички усилия, за да гарантираме, че информацията и процедурите в това ръководство са точни и пълни. Няма да се приемат претенции по повод на грешни или пропуски. Prestigio си запазва правото да прави промени в продуктите без предварително уведомяване.