

Tartalom

ALAPVETŐ MŰVELETEK	3
A BILLENTYŰZET HASZNÁLATA	4
ELŐZMÉNYEK	5
ELŐZMÉNYEK MENÜ	5
Könyvek olvasása	6
Könyvek	8
Κönyvek menü	9
Könyv olvasása	9
ZENE	10
ZENE MENÜ	. 10
ZENE ALMENÜ	. 10
ZENE LEJÁTSZÁSA	. 11
Ке́рек	12
КЕ́РЕК МЕЛÜ	. 12
KÉPEK ALMENÜ	. 13
Memória	14
Једугеттомв	15
ЈЕGYZETTÖMB MENÜ	. 15
ÚJ JEGYZETTÖMB	. 15
JEGYZETKÉSZÍTÉS	16
JEGYZETEK MENÜ	. 16
Megjegyzés hozzáadása	. 16

Szótár	17
SZÓTÁRAK TELEPÍTÉSE	17
A SZÓTÁR HASZNÁLATA	17
Rádió	18
HÁTTÉRRÁDIÓ MÓD	19
WI-FI	20
Böngésző	21
Böngésző menü	22
BEÁLLÍTÁSOK	23
Naptár	24
ЈА́те́кок	24
Felhasználói kézikönyv	24
LEÁLLÍTÁS	24
MŰSZAKI JELLEMZŐK	25
MŰSZAKI TERMÉKTÁMOGATÁS ÉS GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK	25
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA	25



Alapvető műveletek

Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a főmenübe a **Kezdő** képernyőn az üdvözlő képernyő után. A főmenüben az **Előzmények**, Könyvek, Zene, Képek, Memória, Jegyzettömb, Jegyzetek, Szótár, Rádió, Naptár, Wi-Fi, Böngésző, Játékok, Beállítások, Kézikönyvés Leállítás elemek találhatók. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV** OLDAL gombokat. Nyomja meg a Navigáció gombot, hogy a kívánt módra navigáljon és megerősítse a választását. Nyomja meg a **Frissítés** gombot, hogy frissítse a képernyőt.

A **Kezdő** oldalon nyomja meg a **MENÜ gombot**, hogy megjelenítse a felugró **Asztal menüt**. Nyomja meg a **Navigáció gombot**, hogy kiválassza a kívánt elrendezést (**Ikon nézet/Lista nézet**), és hogy megerősítse a kiválasztást.

Desktop	0	11:47 🔀 🎟	Desktop)	11:47 🔀 💷
0	1. History	My recent books	۲	1. Annotation	annotation
۲	2. Books	My book collection	۲	2. Dictionary	Look up a word
0	3. Music	My music files	۲	3. Radio	Listen to radio stations
۲	4. Pictures	My pictures	•	4. Calendar	calendar
ً	5. Memory	All files on the memory card	۲	5. Games	Games of all kind
(°19)	6. Wi-Fi	Connect to Wi-Fi	۲	6. Settings	Change the system settings
۲	7. Browser	Explore the Web	3	7. Manual	User manual
۲	8. Notepad	Memorandum	۲	8. Shutdown	Power off the device
		1/2		2	/ 2



A billentyűzet használata



Alapértelmezés szerint a kisbetűs beviteli mód van beállítva.

- Nyomja meg az ALT gombot, hogy váltson a betű és szám beviteli módok között, majd nyomja meg a szám gombokat a számok beviteléhez. Az 12 számok láthatók a jobb felső sarokban. Nyomja meg az ALT gombot ismét, hogy visszatérjen a betű beviteli módhoz.
- Nyomja meg a Szimbólum gombot, hogy megjelenítse a speciális szimbólumok felugró billentyűzetét. Nyomja meg a Szimbólum gombot ismét a kilépéshez.
- Nyomja meg a gombot egy betű törléséhez. Nyomja meg a gombot, ha új sort szeretne kezdeni. A képernyő frissítéséhez nyomja meg av gombot.

Parancsikon gomb:

Nyomja meg a szám gombot, hogy közvetlenül megerősítse a kapcsolódó opciót.





Előzmények

A 16 legújabb fájl jelenik meg a képernyőn.



Előzmények menü

A fájlok listájában nyomja meg a **MENÜ gombot**, hogy belépjen az **Előzmények** menübe. Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kiválassza és megerősítse az opciót. Nyomja meg a **VISSZA gombot** a kilépéshez.

Vissza az Asztalhoz	Visszatér a Kezdő oldalra (Asztal).
Eltávolítás	Törli a fájlt a listáról. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kijelölje és megerősítse az IGEN lehetőséget.
Tulajdonságok	Megjeleníti a fájl tulajdonságait.



Könyvek olvasása

Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kiválassza a kívánt könyvet és belépjen olvasás módba. Lapozáshoz nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombokat**. Nyomja meg a **VISSZA gombot** az olvasásból való kilépéshez. Nyomja meg a **MENŰ gombot** a következőkben részletezett almenű megnyításához.

Tartalomjegyzék	A tartalomjegyzékre ugrik. Lapozáshoz nyomja meg az ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombokat, ha elérhetők. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza és megerősítse a kívánt elemet. MEGJEGYZÉS: A funkció csak akkor elérhető, amikor a tartalomjegyzék hivatkozás formátumú.
Nagyítás/ kicsinyítés	Nagyítja/kicsinyíti a képernyő tartalmát. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy a kívánt részt jelenítse meg.
Oldalra ugrás	A billentyűzet megnyomásával adja meg az oldalszámot. Nyomja meg a ← gombot a visszafelé törléshez. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy a kiválasztott oldalra ugorjon.
Szöveg keresése	Keresés egy kívánt karakterre/kulcsszóra. Írja be a szót, majd nyomja meg a Navigációs gombot , hogy megkezdje a keresést.
Előző/ Következő keresése	Az előző/következő oldalra ugrik a kívánt karakter/kulcsszó megjelenítéséhez, ha a Keresési eredmény több oldalon fordul elő.
Kö nyvjelző hozzáadása	Menti az aktuális oldal címét.
Könyvjelző megjelenítése	Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy böngészhessen az előzőleg mentett könyvjelzők között.
Képernyő elforgatása	Manuálisan állíthatja be a képernyő tájolását.



Frissítési beállítások	Ez az opció lehetővé teszi, hogy frissítse a képernyőn látható képet. Használja a Navigációs gombot, hogy válasszon a lehetséges opciók közül.
Jegyzetkészítés	Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kiválassza a kívánt szót, majd nyomja meg a Navigációs gombot kétszer, hogy mentse az aktuális jegyzetet. Ha többet szeretne megtudni a Jegyzetek funkcióról , kérjük, olvassa el a 15. oldalt (Jegyzetkészítés).
Megjegyzés mentése	Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kiválassza a kívánt szót, majd nyomja meg a Navigációs gombot kétszer, hogy mentse megjegyzésként. Alapértelmezés szerint a Jegyzettömb alkalmazásban kerül tárolásra A megjegyzés megtekintéséhez nyomja meg a Funkció gombot , hogy belépjen a Jegyzettömb alkalmazásba.
Szürke beállítása	Beállítja a szürke szintjét.
Könyv adatai	A könyv technikai adatainak megjelenítése.
Reflow/Unflow	Átrendezi a PDF/DOC fájlokat úgy, hogy a szöveg illeszkedjen a képernyő méretéhez.
Oldalhoz illesztés	Oldalméretezési beállítás. Ez csak a PDF formátumú fájloknál lehetséges.
Lábjegyzet hivatkozás	Megjeleníti az aktuális szövegoldalhoz tartozó lábjegyzetet. Ez csak a FB2 formátumú fálloknál lehetséges.





Könyvek

A készülék 16 típusú fájlformátumot támogat, pl.: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT és DOC. Emellett támogatja a ZIP és RAR formátumú tömörített fájlokat.

Books		02:34 🔛 💷
-	③ Belarusian folder	02/12/10
۲	② Bulgarian folder	02/12/10
-	③ Czech folder	02/12/10
-	② Deutsch folder	02/12/10
۲	⑤ English folder	02/12/10
-	Hungarian folder	02/12/10
-	② Lithuanian folder	02/12/10
Ś	Polish folder	02/12/10
	1.(2	



Könyvek menü

A Könyvek listában nyomja meg a Menü gombot, hogy belépjen a Könyvek menübe. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza és megerősítse az opciót. Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez.

Vissza az Asztalhoz	Visszatér a Kezdő oldalra (Asztal).
	Törli a fájlt a listáról.
Törlés	Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kijelölje és megerősítse az IGEN lehetőséget.
	Keresés egy kívánt kulcsszóra. Írja be a szót,
Keresés név szerint	majd nyomja meg a Navigációs gombot,
	hogy megkezdje a keresést.
	Rendezi a fájlokat Név, Méret, Típus,
Rendezés	Dátum szerint, Növekvő és Csökkenő SOIDan.
Tulajdonságok	Megjeleníti a fájl tulajdonságait.

Könyv olvasása

Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza a kivánt könyvet és elkezdje az olvasást. Lapozáshoz nyomja meg az ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombokat. Nyomja meg a VISSZA gombot az olvasásból való kilépéshez. Nyomja meg a MENŰ gombot az almenű megnyitásához. *Megjegyzés:*

Részletesebb leírást az Előzmények/Könyvek olvasása résznél talál.





Zene

A micro SD kártyára mentett zenefájlok megjelennek a listában. A készülék az MP3, WAV, WMA és OGG fájlformátumokat támogatja.

Zene menü

A Zene listában nyomja meg a Menü gombot, hogy belépjen a Zene menübe. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza és megerősítse az opciót. Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez.

Vissza az Asztalhoz	Visszatér a Kezdő oldalra (Asztal).
Törlés	Törli a fájlt a listáról. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kijelölje és megerősítse az IGEN lehetőséget.
Keresés név szerint	Keresés egy kívánt kulcsszóra. Írja be a szót, majd nyomja meg a Navigációs gombot , hogy megkezdje a keresést.
Rendezés	Rendezi a fájlokat Név, Méret, Típus, Dátum szerint, Növekvő és Csökkenő sorban.
Tulajdonságok	Megjeleníti a fájl tulajdonságait.
Zenelejátszó	Zenelejátszó képernyőre vált.

Zene almenü

A zenelejátszás képernyőn nyomja meg a **Menü gombot**, hogy belépjen a következőkben ismertetett **Zene** almenübe.

l smétlés egyszer	Egy audió fájlt egyszer játszik le.
Összes ismétlése	Minden audió fájlt egyszer játszik le.
egyszer	
Összes ismétlése	Megismétel minden audió fájlt.



Zene lejátszása

A kívánt szám lejátszásához nyomja meg a funkciógombot. A lejátszási képernyőn a következő műveletek hajthatóak végre.



- Nyomja meg a Navigációs gombot felfelé / lefelé, hogy beállítsa a hangerő szintjét.
- 2. A

lejátszáshoz/szüneteltetéshez nyomja meg a ∎ gombot. Az ELŐZŐ/KÖV oldal gombokkal a következő/előző számra ugorhat.

- Nyomja meg és tartsa nyomva a Navigációs gombot balra/jobbra, hogy visszafelé/előrefelé léptessen.
- Nyomja meg a Vissza gombot, hogy kilépjen a lejátszási képernyőről. Válassza a Kilépés az alkalmazásból lehetőséget, hogy kilépjen zene módból, és jelölje ki az OK gombot a megerősítéshez.

Háttérzene mód

Zene hallgatása közben nyomja meg a **Vissza gombot**, hogy belépjen a **Háttérzene módba**, amelyben a készüléket zenehallgatás közben használhatja. Válassza a **Lejátszás a háttérben** ehetőséget, és jelölje ki az **OK** gombot a megerősítéshez.

Ha szeretne kilépni a módból, nyomja meg a funkció gombot a zenelejátszás képernyő megnyitásához, majd nyomja meg a Vissza gombot, hogy kiválassza a Kilépés az alkalmazásból lehetőséget. Jelólje ki az OK gombot és nyomja meg a Navigációs gombot a megerősítéshez.





Képek

A micro SD kártyára mentett fényképek megjelennek a listában. A készülék a következő képformátumokat támogatja: TIFF, JPEG, GIF, BMP és PNG.



Képek menü

A Képek listában nyomja meg a Menü gombot, hogy belépjen a Képek menübe. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza és megerősítse az opciót. Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez.

Vissza az Asztalhoz	Visszatér a Kezdő oldalra (Asztal).
Törlés	Törli a fájlt a listáról. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kijelölje és megerősítse az IGEN lehetőséget.
Keresés név szerint	Keresés egy kívánt kulcsszóra. Írja be a szót, majd nyomja meg a Navigációs gombot , hogy megkezdje a keresést.
Rendezés	Rendezi a fájlokat Név, Méret, Típus, Dátum szerint, Növekvő és Csökkenő sorban.
Tulajdonságok	Megjeleníti a fájl tulajdonságait.



Képek almenü

Nyomja meg a **Menü gombot**, hogy belépjen a következőkben ismertetett **Képek** almenübe.

Lejújabb	A legújabban megtekintett kép jelenik meg a listában
Nagyítás/kicsinyítés	A képernyőn lévő tartalom nagyításához/kicsinyítéséhez nyomja meg a funkciógombot. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy a kívánt részt jelenítse meg.
Oldalra ugrás	Ugrás a kívánt oldalra. A billentyűzet megnyomásával adja meg az oldalszámot. Nyomja meg a ← gombot a visszafelé törléshez. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy a kiválasztott oldalra ugorjon.
Valós méret	A képet valós méretében jeleníti meg.
Képernyőhöz illesztés	Az oldal átméretezése a képernyő méretéhez.
Magassághoz/szélességhez illesztés	Az oldal az ablak magasságához/szélességéhez illeszkedik.
Forgatás jobbra/balra	A képernyő tájolása manuálisan átállítható állóra/fekvőre.
Képernyőkímélő	Válassza ki a képernyőkímélőként használni kívánt képet.
Lejátszás	Diavetítés módba lépbe.





Memória

A micro SD kártyára mentett fájlok megjelennek a listában. A készülék a micro SD kártya bővítését 32GB-ig támogatja.

A fájlokat a megfelelő mappákban kell tárolni, máskülönben a készülék nem ismeri fel azokat.



Dokumentumok	A mappa e-könyvek fájljainak tárolására szolgál.
Zene	A mappa audiófájlok tárolására szolgál.
Kép	A mappa képfájlok tárolására szolgál.
Emlékeztetők	Ez a mentett emlékeztetők alapértelmezett mappája.
Letöltések	A kapcsolt fájlok alapértelmezés szerint ebbe a mappába töltődnek le.





Jegyzettömb

A képernyőn minden megjegyzés megjelenik, ha van.

Jegyzettömb menü

A Jegyzettömb listában nyomja meg a Menü gombot, hogy belépjen a Jegyzettömb menübe. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza és megerősítse az opciót. Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez.

Vissza az Asztalhoz	Visszatér a Kezdő oldalra (Asztal).
Új jegyzettömb	Új jegyzettömböt hoz létre.
Törlés	Törli a fájlt a listáról. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kijelölje és megerősítse az IGEN lehetőséget.
Keresés név szerint	Keresés egy kívánt kulcsszóra. Írja be a szót, majd nyomja meg a Navigációs gombot , hogy megkezdje a keresést.
Rendezés	Rendezi a fájlokat Név, Méret, Típus, Dátum szerint, Növekvő és Csökkenő sorban.
Tulajdonságok	Megjeleníti a fájl tulajdonságait.

<u>Új jegyzettömb</u>

Jelőlje ki az Új jegyzettömb lehetőséget, és nyomja meg a Navigációs gombot, hogy új jegyzettömböt hozzon létre.

- Kattintson a billentyűzetre a karakterek beviteléhez.
- Nyomja meg a VISSZA gombot, hogy megjelenítse a felugró jegyzettömb párbeszédablakot. Jelölje ki az Igen lehetőséget, és nyomja meg a Navigációs gombot az új jegyzettömb mentéséhez. Jelölje ki a NEM/Mégse gombot, és nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kilépjen/visszatérjen az új jegyzettömb felülethez.
- Adjon meg karaktereket, hogy létrehozza a fájl nevét. Jelölje ki az OK gombot és nyomja meg a Navigációs gombot a megerősítéshez.





Jegyzetkészítés

A Jegyzetek lehetővé teszi, hogy kijelöljön egyes bekezdéseket egy könyvben, és megjegyzéseket fűzzön hozzájuk. A képernyőn minden jegyzet megjelenik, ha van.



Jegyzetek menü

A Megjegyzések listában nyomja meg a Menü gombot, hogy belépjen a Megjegyzések menübe. Nyomja meg a Navigációs gombot, hogy kiválassza és megerősítse az opciót. Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez.

Visszatér a Kezdő oldalra (Asztal).
A fájlokat a módosításuk ideje/cím szerint rendezi.
Törli az elemet a listáról. Nyomja meg a Navigációs gombot , hogy kijelőija és magarőcítra az LCEN lebetőcégat

Megjegyzés hozzáadása

Könyv olvasásakor nyomja meg a **Menü gombot**, hogy megjelenjen a felugró **Könyv almenü**. Válassza ki a **Jegyzetek** lehetőséget, és nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy belépjen a **Jegyzetek** funkcióba. Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kiválasszon egy karaktert, majd nyomja meg a **Navigációs gombot** ismét az opció megerősítéséhez. Jelölje ki az OK lehetőséget, és nyomja meg a **Navigációs gombot** az aktuális jegyzet mentéséhez. **MEGJEGYZÉS**:

Nem áll rendelkezésre EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS és PPT formátumú fájlok esetében.





Szótár

StarDict-kompatibilis programok állnak rendelkezésre a készülékhez. A készülék támogatja a szótárformátumot StarDict-ben.



Szótárak telepítése

Létrehoz egy új, szótár nevű mappát a memóriakártya gyökérkönyvtárában. Töltse le a kívánt szótárfájlokat a dict mappába és indítsa újra a készüléket. A szótár automatikusan telepítésre kerül. MEGJEGYZÉS:

Nincs előre telepített szótár a készüléken.

A Szótár használata

Adja meg a kulcsszót a szövegdobozban. Nyomja meg a **Navigációs** gombot felfelé/lefelé, hogy kiválassza a listán a kivánt szót. Nyomja meg a **Navigációs gombot** jobbra/balra, hogy mozgassa a kurzort. Nyomja meg a **MENÜ gombot**, hogy kiválassza a kivánt szótárat. Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy megerősítse az opciót, majd nyomja meg a **VISSZA gombot** a kilépéshez.





Rádió

A készülék automatikusan megkeresi az FM hullámhosszt. Az első FM hullámhossz automatikusan lejátszásra kerül, amikor menti a készülékre.

Nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV OLDAL gombot**, hogy manuálisan hangolja az FM hullámhosszt.



Manuális keresés

Nyomja meg a **Menü gombot**, hogy belépjen a **Manuális keresés** menübe. Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy manuálisan hangolja az FM hullámhosszt.

Az FM hullámhossz mentése

Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy mentse az aktuális FM hullámhosszt. 18 csatorna tárolható.

<u>Csatornaváltás</u>

Nyomja meg a **Navigációs gombot** balra/jobbra, hogy az előző/következő csatornára ugorjon.

Hangerő beállítása

Nyomja meg a **Navigációs gombot** felfelé / lefelé, hogy beállítsa a hangerő szintjét.



Háttérrádió mód

A rádió lejátszása közben nyomja meg a **Vissza gombot**, hogy belépjen a **Háttérrádió módba**, mellyel a készüléket a rádió lejátszása közben használhatja. Válassza a **Lejátszás a háttérben** ehetőséget, és jelölje ki az **OK** gombot a megerősítéshez.

Ha szeretne kilépni a módból, nyomja meg a funkció gombot a rádiólejátszás képernyő megnyitásához, majd nyomja meg a Vissza gombot, hogy kiválassza a Kilépés az alkalmazásból lehetőséget. Jelölje ki az OK gombot az opció megerősítéséhez. MEGJEGYZÉS:

 Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a fülhallgatóhoz, mielőtt használni kezdené a rádió funkciót. A fülhallgató zsinórja az FM rádió antennájaként funkcionál.



(I))

WI-FI

A WI-FI felhasználói felületen kövesse az alábbi lépéseket a funkció engedélyezéséhez.

Wifi connect	12:47 LK. CHE	
Ready	0	0
TL		
THM		
dlink_boeye_21		
AS-N		
AS-W		
fengtai123		

- Válassza ki a v

 lehetőséget, majd nyomja meg a Navigációs gombot, hogy letiltsa/frissítse a Wi-Fi funkciót.
- A készülék automatikusan megkeresi a rendelkezése álló Wi-Fi hálózatokat. A listában megjelennek az elérhető Wi-Fi kapcsolatok.

Wifi connect	12:49 Juli CME	
Connected, IP: 172.16.1.113	0 0	
π.		
THM		
✓ dlink_borye_21		
AS-N		
AS-W		
fengtai123		

- Válasszon egy vezeték nélküli hálózatot a Navigációs gombbal és nyomja meg a Wi-Fi csatlakoztatásához.
- Adja meg a jelszót, ha a hálózat biztonságos. A kapcsolat automatikusan létrejön.
- Az IP-cím a sikeres csatlakozást követően megjelenik.





Böngésző

A sikeres Wi-Fi csatlakozást követően válassza ki az ikont és nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy belépjen **Böngésző** módba. A Böngésző automatikusan az előre beállított kezdőoldalra lép. A kurzor az oldalon található első hivatkozáson lesz, amikor a webhely teljesen betöltődött. Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kiválassza a kívánt hivatkozást.





<u>Böngésző menü</u>

Nyomja meg a **Menü gombot**, hogy a a következőkben ismertetett módon böngésszen egy weboldalon:



Vissza	Visszatér az előző weboldalra.
Előre	A következő weboldalra vált.
Frissítés	Frissíti az aktuális weboldalt.
Letöltés	Letölti az aktuális fájlhivatkozást.
Hivatkozás helyének	Kimásolja az aktuális hivatkozás címét.
másolása	
Beállítás	Az aktuális oldalt kezdőoldalnak állítja be.
kezdőoldalként	
Könyvjelző	Könyvjelzőt ad hozzá/megnyitja a
	könyvjelzőket.
URL megnyitása	Megadhatja a felkeresni kívánt új URL-t.
Kilépés	Kilép a menüből.

MEGJEGYZÉS:

- Kérjük, hozzon létre egy új, letöltések nevű mappát a memóriakártya gyökérkönyvtárában. A kapcsolt fájlok alapértelmezés szerint a letöltések mappába kerülnek.
- Weboldal böngészésekor nyomja meg a VISSZA gombot, hogy visszatérjen az előző oldalra.



Beállítások

Nyomja meg a **Beállítások gombot**, hogy közvetlenül belépjen a **Beállítások** módba. A **Beállítások** módban a következő beállítások hajthatóak végre.

Betűtípus





Betűtípusok telepítése

Létrehoz egy új, **fontok** nevű mappát a memóriakártya gyökérkönyvtárában. Töltse le a kívánt betűkészleteket a **fontok** mappába és indítsa újra a készüléket. A betűkészlet automatikusan telepítésre kerül.

Dátum és idő





Nyelv A kívánt nyelv kiválasztása. 24 különböző nyelv választható.

Alvó mód ideje



A készülék automatikusan Alvó módba lép egy bizonyos idő eltelte után. Jelölje ki az Automatikus alvó mód kikapcsolása jelölőnégyzetét, hogy kikapcsolja a funkciót, és nyomja meg a Navigációs gombot az opció megerősítéséhez.



Rendszerinformáció

A készülék műszaki információinak megjelenítése.

Képernyőkímélő visszaállítása

Visszaállítja a képernyőkímélő képét a gyári alapértelmezett beállításra.



Gyári beállítások visszaállítása

Visszaállítja a készülék gyári alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításával a fájlok végleg törlésre kerülnek.



Elforgatás érzékelő

Válassza a **BE** lehetőséget az automatikus elforgatás engedélyezésére. Ez csak könyvolvasáskor és képnézegetéskor áll rendelkezésre.

A készülék aktiválása

Aktiválja a készüléket az Adobe DRM hivatalos e-olvasójaként.





Naptár

Nyomja meg a Navigációs gombot és az ELŐZŐ/KÖV OLDALAK gombot, hogy a kívánt dátumra lépjen. Nyomja meg a VISSZA gombot a kilépéshez.



Játékok

Nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kiválassza a kívánt játékot és megerősítse az opciót.

A játék felhasználói felületén nyomja meg a MENÜ gombot, hogy belépjen a Játék MENÜ-be.



Felhasználói kézikönyv

Ez a PDF formátumú felhasználói kézikönyv a készüléken is olvasható. Nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖV oldal gombot**, hogy lapozzon. A **VISSZA** gomb megnyomásával térhet vissza a főmenübe.

A MENÜ gomb megnyomásával beléphet a Könyvek menübe.

Megjegyzés:

Részletesebb leírást az Előzmények/Könyvek olvasása résznél talál.



Leállítás

Jelölje ki az **OK** lehetőséget, és nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kikapcsolja a készüléket.

Megjegyzés:

Tartsa nyomva a **Bekapcsoló** gombot, hogy megjelenjen a felugró **Kikapcsolás** menü. Jelölje ki az **OK** lehetőséget, és nyomja meg a **Navigációs gombot**, hogy kikapcsolja a készüléket.



Műszaki jellemzők

Kijelző	6"
Felbontás	800 x 600, 16 szín szürkeárnyalatos
Támogatott fájlformátumo k	Könyv: EPUB,PDF,FB2,MOBI,TXT,RTF,HTML,HTM,CH M, RTF,PDB,DJVU,DJV,DOC,XLS,PPT,ZIP,RAR Zene: MP3, WMA, WAV, OGG Kép: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM EPUB/PDF esetében, beépített Adobe Reader Mobile
Bővítőhelyek	micro SD-kártya, akár 32GB
Akkumulátor	Lítium akkumulátor, 1300 mAh
Egyéb illesz tőfelület	mini USB2.0/3,5mm sztereó audió kimenet
Méretek	192 mm x 125 mm x 10,3 mm (H x Sz x M)
Súly	300 g

MEGJEGYZÉS:

Közvetlen napsütésben vagy alacsony hőmérsékleten a kijelzőn látható karakterek elhalványulhatnak. Kérjük, nyomja meg a "Frissítés" gombot, hogy frissítse a teljes képernyőt.

Műszaki terméktámogatás és garanciális információk

Műszaki támogatást a www.prestigio.com honlapon, a garanciára vonatkozó információkat a mellékelt garancialevélen találhat.

Felelősség kizárása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ebben a felhasználói kézikönyvben lévő információk és műveletek pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalhatunk és nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. A Prestigio fenntartja a jelen dokumentációban szereplő termékek előzetes bejelentés nélkül való módosításának jogát.