

Grundfunktioner

Tryck ner och håll kvar **Power-knappen** för att sätta på/stänga av apparaten.. Huvudmenyn på **Hem-**skärmen öppnas automatiskt efter startskärmen. Huvudmenyn inkluderar **Historik, Böcker, Musik, Minne, Anteckningar, Noteringar, Ordlista, Radio, Kalender, Wi-Fi, Webbläsare, Spel, Inställningar, Bruksanvisning** och **Avstängning.** Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **Navigeringsknappen** för att växla till önskat läge och bekräfta alternativet. Tryck på **Uppdatera** så uppdateras hela skärmbilden. På sidan **Home** trycker du på **knappen MENU** så öppnas skrivbordsmenyn. Tryck på **Navigeringsknappen** för att välja önskat arrangemang (**Visa symboler/Visa lista**) och för att bekräfta.

Desktop		11:47 🔀 💷	Desktop	11:47 [达. ())
0	1. History	Hy recent books	() 1. Ann	notation annotation
۲	2. Books	My book collection	2. Dic	tionary Look up a word
0	3. Music	My music files	3. Rad	Listen to radio stations
۲	4. Pictures	My pictures	4. Cale	endar _{calendar}
Θ	5. Memory	All files on the memory card	5. Gar	nes Games of all kind
(⁰ 1 ⁰)	6. Wi-Fi	Connect to WI-Fi	6. Set	Change the system settings
۲	7. Browser	Explore the Web	3 7. Ma	nual User manual
۲	8, Notepad	Memorandum	8. Shu	tdown Power off the device
		1/2		2/2



Hur man använder knappsatsen



Grundinställningen är små bokstäver.

- Tryck på ALT för att växla mellan bokstäver och siffror, och tryck sedan på sifferknapparna för att ange nummer. Symbolen 12 visas längst upp i högra hörnet. Tryck på ALT igen när du vill återgå till bokstäverna.
- Tryck på Å för att växla mellan stora/små bokstäver, och tryck på bokstavsknapparna för att ange stora bokstäver. Symbolen EN/en visas längst upp i högra hörnet. Tryck på Å igen när du vill återgå till små bokstäver.
- Tryck på Symbol-knappen för att öppna knappsatsen med specialtecken. Tryck på Symbol-knappen igen när du är klar.
- Tryck på ← om du vill radera en bokstav. Tryck på ← för att börja på en ny rad. Tryck på ♥ för att uppdatera skärmbilden.

Snabbknapp

Tryck på sifferknappen för att bekräfta alternativet direkt.





Historik

De 16 senaste filerna visas på skärmen.



Historik-menyn

Från fillistan trycker du på **MENU-knappen** för att öppna Historik-menyn. Tryck på **Navigeringsknappen** för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på **BACK** för att avsluta.

Tillbaka till skrivbordet	Tillbaka till sidan Home (skrivbord).
Ta bort	Ta bort filen från listan. Tryck på Navigeringsknappen för att markera JA och för att bekräfta.
Egenskaper	Se filegenskaperna.



Läsning av e-böcker

Välj önskad bok och tryck på **Navigeringsknappen** för att börja läsa. Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **BACK** för att avsluta. Tryck på **MENU** så öppnas undermenyn enligt följande.

Innehållsförteckning	Hoppar till innehållsförteckningen. Tryck på PREV/NEXT -knapparna för att gå till nästa sida. Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat objekt och bekräfta alternativet. OBS! Funktionen är endast tillgänglig när innehållsförteckningen är i form av en hyperlänk.
Zooma in/ut	Zooma in/ut innehållet på skärmenTryck på Navigeringsknappen för att flytta till önskat ställe.
Gå till sidan	Ange sidnumret med knappsatsen. Tryck på ← för backsteg. Tryck på Navigeringsknappen för att gå till vald sida.
Sök text	Sök efter ett önskat tecken/nyckelord. Ange ordet och tryck på Navigeringsknappen för att starta sökningen.
Sök Föregående/nästa	Gå till föregående/nästa sida för att välja önskat tecken/nyckelord om Sökresultaten finns på flera sidor.
Lägg till bokmärke	Spara adressen till den aktuella sidan
Visa bokmärke	Tryck på Navigeringsknappen för att välja och bläddra genom ett sparat bokmärke.
Rotera skärmbild	Ställ in skärmriktningen manuellt.



Flush-inställningar	Detta alternativ låter dig uppdatera bilden på skärmen. Använd Navigeringsknappen för att välja tillgängliga alternativ.
Notering	Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat ord och tryck sedan på Navigeringsknappen två gånger för att spara noteringen. För mer information om
	Noteringsfunktionen, se s.15 (Notering).
Spara anteckning	Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat ord och tryck sedan på Navigeringsknappen två gånger för att spara som anteckning. Den sparas i Anteckningar som grundinställning. Granska anteckningen genom att trycka på funktionsknappen och öppna Anteckningar.
Ställ in grå	Ställ in gråskalan.
Bokinformation	Visar teknisk information om boken.
Omforma/återgå	Omformar PDF/DOC-filer i textform som passar skärmstorleken.
Anpassa sida	Inställning av sidstorlek. Endast tillgänglig för filer i PDF-format.
Länka till fotnot	Visar fotnot för aktuell textsida. Endast tillgänglig för filer i FB2-format.





Böcker

E-bokläsaren stöder 16 sorters filformat: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT och DOC. Den stöder även komprimerade filer i ZIP och RAR-format.



1/2



Bokmeny

I Boklistan, tryck på Menu och öppna Bokmenyn Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på BACK för att avsluta.

Tillbaka till skrivbordet	Tillbaka till sidan Home (skrivbord).
Ta bort	Ta bort filen från listan. Tryck på Navigeringsknappen för att markera JA och för att bekräfta.
Sök efter namn	Sök efter önskat nyckelord. Ange ordet och tryck på Navigeringsknappen för att starta sökningen.
Sortera	Sortera filer efter Namn, Storlek, Typ, Datum, Stigande och Fallande.
Egenskaper	Se filegenskaperna.

Läs en bok

Välj önskad bok och tryck på **Navigeringsknappen** för att börja läsa. Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **BACK** för att avsluta. Tryck på **MENU** för att öppna undermenyn. *Obs!*:

Se även Historik/Läs böcker för mer detaljerade anvisningar.





Musik

Musikfiler som sparats på SD-kort visas också i listan. Apparaten stöder filformatenMP3, WAV, WMA och OGG.

Musikmeny

I Musiklistan trycker du på Menu för att öppna Musikmenyn. Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på BACK för att avsluta.

Tillbaka till skrivbordet	Tillbaka till sidan Home (skrivbord).
Ta bort	Ta bort filen från listan. Tryck på Navigeringsknappen för att markera JA och för att bekräfta.
Sök efter namn	Sök efter önskat nyckelord. Ange ordet och tryck på Navigeringsknappen för att starta sökningen.
Sortera	Sortera filer efter Namn, Storlek, Typ, Datum, Stigande och Fallande.
Egenskaper	Se filegenskaperna.
Musikspelare	Öppna musikskärmbilden.

Musik-undermeny

I musikskärmbilden trycker du på Menu för att öppna Musik-undermenyn enligt följande.

Upprepa en	Spela en ljudfil en gång.
Upprepa alla en	Spela alla ljudfiler en gång.
gång	
Upprepa alla	Upprepa alla Ijudfiler.



Spela musik

Tryck på funktionsknappen för att spela önskad låt. På sidan för uppspelning kan följande aktiviteter utföras:



Tryck på

Navigeringsknappen uppåt/neråt för att justera volymnivån.

- Tryck / för att spela upp/pausa uppspelningen. Tryck på knapparna
 PREV/NEXT för att hoppa till föregående/nästa spår.
- Tryck och håll kvar Navigeringsknappen vänster/höger för att spola bak/fram.
- Tryck på BACK för att avsluta. Välj Avsluta detta program för att lämna musikläget och markera OK för att bekräfta.

Bakgrundsmusik

När musik spelas trycker du på **Back** för att öppna

bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som musik spelas. Välj Spela i bakgrunden och markera OK för att bekräfta.

Lämna detta läge genom att trycka på funktionsknappen för att öppna musikuppspelningssidan och tryck sedan på **Back** välj **Avsluta detta program**. Markera OK och tryck på **Navigeringsknappen** för att bekräfta.





Bilder

Foton som sparats på SD-kort visas också i listan. Enheten stöder bildformat såsom TIFF, JPEG, GIF, BMP och PNG.

Picture	5	12:34 🔜 💷
L ig	© 2 Milinage	523 KB 01/12/05
e	@ 5 Climage	33.5 KB 02x22mb
ହ୍ର	③ Hydrangeas Windows BMP Image	2.4 MB 25/26/10
Ð	③ Jellyfish mG image	1.2 MB 25/06/90
2	③ Koala 157 inuge	2.4 MB 25/06/90
	Pictures RAR archive	3.8 M8 11/10/10
7	② Pictures 29 archive	5.1 MB 11/10/10

1/1

Bildmeny

I **Bildlistan** trycker du på **Menu** för att öppna **Bildmenyn**. Tryck på **Navigeringsknappen** för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på **BACK** för att avsluta.

Tillbaka till skrivbordet	Tillbaka till sidan Home (skrivbord).
Ta bort	Ta bort filen från listan. Tryck på Navigeringsknappen för att markera JA och för att bekräfta.
Sök efter namn	Sök efter önskat nyckelord. Ange ordet och tryck på Navigeringsknappen för att starta sökningen.

Sortera

Sortera filer efter Namn, Storlek, Typ, Datum, Stigande och Fallande. Se filegenskaperna.

Egenskaper



Bruksanvisning Prestigio Libretto PER5162BEN

Bild-undermeny

Tryck på MENU så öppnas undermenyn enligt följande.

Senaste	Den senaste visade bilden visas i listan.
Zooma in/ut	Tryck på funktionsknappen för att zooma in/ut på skärmen. Tryck på Navigeringsknappen för att flytta till önskat ställe.
Gå till sidan	Hoppa till önskad sida. Ange sidnumret med knappsatsen. Tryck på ← för backsteg. Tryck på Navigeringsknappen för att gå till vald sida.
Verklig storlek	Se bilden i verklig storlek.
Anpassa skärmbild	Sidan passar skärmstorleken.
Anpassa höjd/bredd	Sidan passar höjde/bredden i fönstret.
Rotera höger/vänster	Skärmriktningen kan ställas in manuellt till porträtt/landskap.
Skärmsläckare Spela upp	Välj en bild och skapa en skärmsläckare. Starta bildpel.





Minne

Alla filer som sparats på SD-kort visas också i listan. Apparaten stöder lagring på SD-kort upp till 32GB.

Filerna bör lagras i motsvarande filmappar, annars kan enheten inte känna igen dem.



Dokument	Mappen är till för lagring av e-bokfiler.
Musik	Mappen är till för lagring av ljudfiler.
Bild	Mappen är till för lagring av bildfiler.
Memo	Detta är en grundmapp för sparade memon.
Hämtade filer	De länkade filerna hämtas till denna mapp.





Anteckningar

Alla anteckningar visas på skärmen.

Anteckningar-meny

I Anteckningar trycker du på Menu för att öppna Anteckningar-menyn. Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på BACK för att avsluta.

Tillbaka till skrivbordet	Tillbaka till sidan Home (skrivbord).
Ny anteckning	Skapa en ny anteckning.
Ta bort	Ta bort filen från listan. Tryck på Navigeringsknappen för att markera JA och för att bekräfta.
Sök efter namn	Sök efter önskat nyckelord. Ange ordet och tryck på Navigeringsknappen för att starta sökningen.
Sortera	Sortera filer efter Namn, Storlek, Typ, Datum, Stigande och Fallande.
Egenskaper	Se filegenskaperna.

Ny anteckning

Markera Ny anteckning och tryck på Navigeringsknappen för att skapa en ny anteckning.

- Klicka på knappsatsen för att ange tecken.
- Tryck på BACK så öppnas dialogrutan för Anteckningar. Markera Ja och tryck på Navigeringsknappen för att spara den nya anteckningen. Markera Nej/Avbryt och tryck på Navigeringsknappen för att avsluta/återgå till den nya anteckningen.
- Skriv in ett namn. Markera OK och tryck på Navigeringsknappen för att bekräfta.





Noteringar gör att du kan markera passager i en bok och lägga till anteckningar. Alla noteringar visas på skärmen.



Noteringar-meny

I Noteringar trycker du på Menu för att öppna Noteringar-menyn. Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på BACK för att avsluta.

Back		Tillbaka till sidan Home (skrivbord).
Sortera tid/titel	efter	Sortera filerna efter ändringstid/titel.
Ta bort		Ta bort objektet från listan. Tryck på Navigeringsknappen för att markera JA och för att bekräfta.

Lägg till notering

När du läser en bok trycker du på Menu för att öppna

Bok-undermenyn. Välj Notering och tryck på Navigeringsknappen för att öppna Noteringsfunktionen. Tryck på Navigeringsknappen för att välja ett tecken och tryck på Navigeringsknappen igen för att bekräfta. Markera OK och tryck på Navigeringsknappen för att spara den nya noteringen.

OBS!

Detta går inte att göra i filformaten EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS och PPT.



Bruksanvisning Prestigio Libretto PER5162BEN



Ordlista

StarDict-kompatibla program kan användas med apparaten. Den stöder ordlistor i format StarDict.



Installering av ordlistor

Skapa en ny mapp med namnet **dict** i rotkatalogen i minneskortet. Hämta den önskade ordlistan till mappen **dict** och starta om apparaten. Ordlistan installeras automatiskt.

OBS!

Det finns ingen ordlista förinstallerad.

Sök i ordlista

Mata in nyckelordet i textrutan. Tryck på **Navigeringsknappen** uppåt/neråt för att välja önskat ord i listan. Tryck på **Navigeringsknappen** höger/vänster för att flytta markören. Tryck på **MENU** och välj önskade ordlistor. Tryck på **Navigeringsknappen** för att bekräfta alternativet och tryck på **BACK** för att avsluta.



Bruksanvisning Prestigio Libretto PER5162BEN



Apparaten söker automatiskt efter en FM-frekvens. Den första FM-frekvensen spelas upp automatiskt när den sparas på apparaten. Tryck på **PREV/NEXT PAGE-**knapparna om du vill öka/minska FM-frekvensen manuellt.



Manuell sökning

Tryck på Menu och öppna menyn Manuell sökning. Tryck på Navigeringsknappen för att ändra FM-frekvensen upp/ned manuellt.

Spara FM-frekvens

Tryck på **Navigeringsknappen** för att spara den aktuella FM-frekvensen. Du kan spara 18 kanaler.

<u>Byt kanal</u>

Tryck på **Navigeringsknappen**åt vänster/höger så byter du till föregående/nästa kanal.

Ändra volym

Tryck på Navigeringsknappen uppåt/neråt för att justera volymnivån.



Lyssna på radio i bakgrunden

När radion är på trycker du på Back för att öppna

bakgrundsmusikläget där du kan använda läsaren samtidigt som radion används. Välj **Spela i bakgrunden** och markera **OK** för att bekräfta.

Lämna detta läge genom att trycka på funktionsknappen för att öppna radioskärmen och tryck sedan på **Back** välj **Avsluta detta program**. Markera **OK** för att bekräfta.

OBS!

 Se till att apparaten är ordentligt ansluten till hörlurarna innan du använder radiofunktionen. Hörlurssladden fungerar som antenn.



(I)

WI-FI

Från WiFi-läget följer du stegen nedan när du vill aktivera funktionen.

Wifi connect	12:47 📉 💷
Ready	0 0
π	
THM	
dlink_boeye_21	
AS-N	
AS-W	
fengtai123	

- Välj voi och tryck på Navigeringsknappen för att avaktivera/uppdatera Wi-Fi-funktionen.
- Enheten söker automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi. Den tillgängliga Wi-Fi-anslutningen visas i listan.

Wifi connect	12:49 📶 💷
Connected, IP: 172.16.1.113	• •
TL	
THM	
 dlink_boeye_21 	
AS-N	
AS-W	
fengtai123	

- Välj ett trådlöst nätverk med Navigeringsknappen och tryck på den för att ansluta till Wi-Fi.
- Ange lösenord om nätverket är krypterat. Anslutningen sker automatiskt.
- IP-adressen visas när anslutningen är klar.





Webbläsare

När Wi-Fi-anslutningen är klar väljer du symbolen och trycker på Navigeringsknappen så öppnas webbläsaren. Den förinställda startsidan öppnas automatiskt.

Markören kommer att placeras vid sidans första länk när en webbsida är helt laddad. Tryck på **Navigeringsreglaget** för att välja önskade länkar.





Webbläsarmeny

Tryck på Menu för att söka efter en webbsida enligt följande:

Google	14:52
Web Happa Mana Mana Steen I	Damang Grad race *diogis[Damit.ofcgs/Dgr
Go	oogle
Google Search	Back
	Beload
New! Introducing Nexus	s S, the Download Linked File
Address Property Research	Copy Link Location
	Set As HomePage
	BookMarks
	Open Url Location
	Quit

Tillbaka	Återgå til föregående webbsida.
Nästa	Hoppa till nästa webbsida.
Uppdatera	Uppdaterar den aktuella webbsidan.
Hämta	Hämtar den länkade filen.
Kopiera länk	Kopierar länkadressen.
Ange som startsida	Ange sidan som startsida.
Bokmärke	Lägg till/visa bokmärken.
Öppna URL	Ange en ny URL.
Avsluta	Stäng menyn.

OBS!

- Skapa en ny mapp med namnet downloads i rotkatalogen i minneskortet. De länkade filerna hämtas till denna mapp.
- När du söker igenom en webbsida kan du trycka på BACK för att återgå till startsidan.



Bruksanvisning Prestigio Libretto PER5162BEN

Inställningar

Tryck på Inställningar om du vill ange önskad inställning manuellt. I menyn Inställningar kan du göra följande inställningar:

Teckensnitt

Tryck på **Navigeringsknappen** för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på **BACK** för att avsluta.





Tryck på Navigeringsknappen och PREV/NEXT-knapparna och öppna önskat datum. Tryck på BACK för att avsluta.



Spel

Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat spel och för att bekräfta.

Från spelsidan trycker du på MENU så öppnas Spelmenyn.



Bruksanvisning

Denna bruksanvisning i PDF-format kan läsas på e-bokläsaren.

Tryck på **PREV/NEXT** när du vill vända blad. Tryck på **BACK** för att återgå till huvudmenyn.

Tryck på MENU för att öppna Bokmenyn.

Obs!:

Se även Historik/Läs böcker för mer detaljerade anvisningar.



Avstängning

Markera **OK** och tryck på **Navigeringsknappen** för att stänga av apparaten.

OBS!

Tryck och håll kvar **På/Av**-knappen så visas avstängningsmenyn. Markera **OK** och tryck på **Navigeringsknappen** för att stänga av apparaten.



Bruksanvisning Prestigio Libretto PER5162BEN

Tekniska data

Display	6″
Upplösning	800 x 600, 16 Grå skala
	Bok: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM,
Filformat som	RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR
stöds	Musik MP3, WMA, WAV, OGG
	Bild JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM för EPUB/PDF, inbyggd Adobe Reader Mobile
Kortplatser	micro SD-kort, upp till 32GB
Batteri	Litiumbatteri, 1300 mAh
Andra gränssnitt	USB 2.0/3,5 mm stereoljudsuttag
Mått	192 mm x 125 mm x 10,3 mm (L x B x H)
Vikt	300 g

OBS!

Vid direkt solljus eller vid väldigt låga temperaturer kan tecknen som visas på skärmen blekna. Tryck på **Uppdatera** så uppdateras hela skärmbilden.

Teknisk support och garantiinformation

Se www.prestigio.com för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.

Ansvarsfriskrivning

Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och tillvägagångssätten i denna bruksanvisning är tillförlitliga och kompletta. Vi tar inget ansvar från några fel eller utelämningar. Prestigio förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.