

Podstawowe Operacje

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Po tleniu ekranu powitalnego automatycznie uruchomi się menu główne na ekranie Home. Menu główne zawiera opcje History (Historia), Books (Książki), Music (Muzyka), Pictures (Zdjęcia), Memory (Pamięć), Notepad (Notatnik), Annotations (Adnotacje), Dictionary (Słownik), Radio, Calendar (Kalendarz), Wi-Fi, Browser (Przeglądarka), Games (Gry), Settings (Ustawienia), Manual (Instrukcja) oraz Shutdown (Wyłączenie). Wciśnij przycisk PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zznaczyć wymaganą opcję i zatwierdzić wybór. Wciśnij przycisk Refresh (Odśwież), aby odświeżyć ekran. Na stronie Home (Główna), wciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić Menu Desktop (Pulpit). Wciśnij Przycisk Navigation (Nawigacja), aby wybrać wymagane ustawienie (Icon View/List View (Widok ikon/Widok listy)) a następnie potwierdzić świ wybór.

Desktop	•	11:47 📉 🚥	Desktop	•	11:47 🔀 🕮
0	1. History	Hy recent books	۲	1. Annotation	annotation
۲	2. Books	My book collection	۲	2. Dictionary	Look up a word
0	3. Music	My music files	۲	3. Radio	Listen to radio stations
۲	4. Pictures	My pictures		4. Calendar	calendar
ً	5. Memory	All files on the memory card	۲	5. Games	Games of all kind
(°10)	6. Wi-Fi	Connect to WI-Fi	۲	6. Settings	Change the system settings
۲	7. Browser	Explore the Web	3	7. Manual	User manual
۲	8, Notepad	Memorandum	0	8. Shutdown	Power off the device
		1/2		2	/2



Jak używać klawiatury



Domyślnie ustawiona jest metoda wprowadzania tekstu małymi literami.

- Wciśnij przycisk ALT, aby przełączyć między wprowadzaniem znaków i liter, a następnie wciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić liczby. W górnym prawym oknie ekranu wyświetli się ikona 12. Wciśnij ponownie przycisk ALT, aby ponownie włączyć wprowadzanie liter.
- Wciśnij przycisk ^A, aby przełączyć między wprowadzaniem dużych i małych liter, a następnie wciśnij przyciski liter, aby wprowadzić tekst.
 W górnym prawym oknie ekranu wyświetli się ikona EN/en. Wciśnij ponownie ^A, aby wrócić do metody wprowadzania małych liter.
- Wciśnij przycisk Symbol, aby uruchomić klawiaturę ekranową zawierającą specjalne symbole. Wciśnij ponownie przycisk Symbol, aby wyjść.
- Wciśnij przycisk , aby skasować literę. Wciśnij klawisz aby rozpocząć nowy wiersz. Wciśnij przycisk , aby odświeżyć zawartość ekranu.

Przycisk Skrótu:

Wciśnij przycisk numeryczny, aby potwierdzić bezpośrednio

odpowiadającą mu opcję.



USER MANUAL Prestigio Libretto PER5162BEN



Historia

16 ostatnich otwieranych plików będzie wyświetlone na ekranie.



1/2

<u>Menu Historii</u>

Na liście plików wciśnij przycisk **MENU** aby uruchomić menu **History** (Historia). Wciśnij przycisk **Navigation** (Nawigacja), aby zaznaczyć wymaganą opcję i zatwierdzić wybór. Wciśnij ponownie przycisk **BACK** (WRÓĆ), aby wyjść.

Back to Desktop	Powrót do strony głównej Home (Pulpit).
	Kasuje pliki z listy.
Remove	Użyj przycisku Navigation (Nawigacji),
	aby wybrać YES, a następnie zatwierdzić.
Properties	Wyświetl właściwości pliku.



Czytanie Książek

Użyj przycisku **Navigation** (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią książkę i uruchomić odczyt. Wciśnij przycisk **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Wciśnij przycisk **BACK** (WRÓĆ), aby wyjść z trybu czytania. Wciśnij przycisk **MENU**, aby uruchomić menu pomocnicze wyszczególnione poniżej.

SPIS TREŚCI	Przejdź do tabeli zawartości. Wciśnij przycisk PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony, jeśli to możliwe. Wciśnij przycisk Navigation (Nawigacja), aby zaznaczyć wymaganą opcję i zatwierdzić wybór. UWAGA: Funkcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy spis treści ma postać hiperłącza.
Zoom In/Out	Powiększenie/zmniejszenie zawartości ekranu Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby przejść do wymaganej części.
Go To Page	Wciśnij klawiaturę, aby wprowadzić numer strony. Wciśnij ←, aby skasować za pomocą backspace. Wciśnij przycisk Navigation (Nawigacyjny), aby przejść do odpowiedniej strony.
Search Text	Opcja pozwala na wyszukiwanie wymaganych znaków/słów kluczowych. Wciśnij przycisk Navigation (Nawigacja), aby rozpocząć wyszukiwanie.
Find Previous/Next	Przejdź do poprzedniej/następnej strony, aby wybrać wymaganą literę/słowo jeśli Wyniki wyszukiwania są przedstawione

	na kilku stronach.
Add bookmark	Zapisuje adres aktualnej strony na liście ulubionych.
View bookmark	Wciśnij przycisk Navigation (Nawigacja) , aby wybrać i przeglądać wcześniej zapisane zakładki na liście ulubionych.
Rotate Screen	Orientacja ekranu może być ustawiona ręcznie na pionową/poziomą.



Flush Settings	Ta opcja pozwala odnowić obraz wyświetlany na ekranie. Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią opcję.
Annotation	Wciśnij Przycisk Navigation (Nawigacja), aby wybrać wymagane słowo, a następnie wciśnij dwa razy przycisk Navigation, aby zapisać aktualną notatkę. W celu uzyskania dalszych informacji nt. opcji Annotations (Notatki), prosimy zapoznać się z stroną 15 (Annotation).
Save Note	Wciśnij Przycisk Navigation (Nawigacja), aby wybrać wymagane słowo, a następnie wciśnij dwa razy przycisk Navigation, aby zapisać je jako notatkę. Domyślnie zostanie ona zapisana w notatniku. Aby przejrzeć tę notatkę, wciśnij przycisk Function (funkcja), aby uruchomić opcję Notepad (notatnik).
Set Gray	Ustaw poziom szarości.
Book info	Wyświetla informacje techniczne dotyczące książki.
Reflow/Unflow	Ustaw ponownie pliki PDF/DOC w formie

	tekstu, aby dopasować je do wielkości ekranu.
Fit Page	Ustawienie wielkości strony. Opcja dostępna tylko dla plików w formacie PDF.
Link to Footnote	Wyświetla stopkę na aktualnej stronie z tekstem. Opcja dostępna tylko dla plików w formacie FB2.





Książki

Urządzenie obsługuje 16 typów plików formatów, z uwzględnieniem EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT, oraz DOC. Obsługuje również skompresowane pliki w formatach ZIP i RAR.

Books 02:34 📉 🚥 Belarusian folder 02/12/10 (7) Bulgarian folder 02/12/10 (i) Czech folder 62/12/10 ② Deutsch folder 02/12/10 1.2.4. 02/12/10 Hungarian folder 62/12/10 @ Lithuanian folder 62/12/10 Polish folder 02/12/10

1/2



USER MANUAL Prestigio Libretto PER5162BEN

Menu Ksiażek

Na liście **Books (książki),** wciśnij **Przycisk** Menu, aby uruchomić **Menu Książki**. Użyj przycisku **Navigation (Nawigacji)**, aby wybrać odpowiednią opcję i zatwierdzić. Wciśnij przycisk **BACK (Wróć)**, aby zatrzymać.

Back to Desktop	Wróć do strony Home (strona główna)
	(Pulpit)
Delete	Kasuje plik z listy.
Delete	Użyj przycisku Navigation (Nawigacji),
	EN - 7

	aby wybrać YES i zatwierdzić.
Search by name	Opcja pozwala na wyszukiwanie wymaganych słów kluczowych. Wprowadź słowo i wciśnij przycisk Navigation (Nawigacji), aby rozpocząć wyszukiwanie.
Sort	Sortuj pliki według Name (Nazwy), Size (Wielkości), Type (Typu), Date (Daty), Ascending (Rosnąco), i Descending (Malejąco).
Properties	Sprawdź właściwości pliku.

Czytanie Książki

Użyj przycisku **Navigation (Nawigacji)**, aby wybrać odpowiednią książkę i rozpocząć czytanie. Wciśnij przyciski **PREV/NEXT PAGE** (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Wciśnij przycisk **BACK** (Wróć), aby zatrzymać. Wciśnij **przycisk MENU**, aby wejść do menu pomocniczego.

Uwaga:

Prosimy zapoznać się z częścią **History/Reading Books** (Historia/Czytane Książki), aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.



USER MANUAL Prestigio Libretto PER5162BEN

🕖 Muzyka

Pliki muzyczne zapisane na karcie MicroSD są również wyświetlane na tej liście. Urządzenie obsługuje formaty plików MP3, WAV, WMA, oraz OGG.

<u>Menu Muzyka</u>

Na liście **Music (książki)**, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić **Menu Music (Muzyka)**. Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią opcję i zatwierdzić. Wciśnij przycisk **BACK** (Wróć), aby zatrzymać.

Back to Desktop	Wróć do strony Home (głównej) (Pulpit).
Delete	Kasuje plik z listy. Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać YES i zatwierdzić.
Search by name	Opcja pozwala na wyszukiwanie wymaganych słów kluczowych. Wprowadź słowo i wciśnij przycisk Navigation (Nawigacji), aby rozpocząć wyszukiwanie.
Sort	Sortuj pliki według Name (Nazwy), Size (Wielkości), Type (Typu), Date (Daty), Ascending (Rosnąco), i Descending (Malejąco).
Properties	Sprawdź właściwości pliku.
Music player	Wróć do ekranu odtwarzania muzyki.

Menu pomocnicze Music

Na ekranie odtwarzania muzyki, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić menu pomocnicze **Music (Muzyka)**, które zostało opisane poniżej.

Repeat one	Odtwórz plik audio jeden raz.
Repeat all once	Odtwórz plik audio jeden raz.
Repeat all	Powtórz wszystkie pliki audio.



Odtwarzanie Muzyki

Wciśnij przycisk funkcyjny, aby uruchomić odpowiedni utwór. Na ekranie odtwarzania można wykonać następujące operacje.



- Wciśnij przycisk Navigation (Nawigacja) w górę /w dół, aby wyregulować poziom dźwięku.________
- Wciśnij , aby odtworzyć / wstrzymać odtwarzanie ścieżki. Wciśnij przyciski stron PREV/NEXT na Ekranie, aby przejść do poprzedniei/nastepnei ścieżki.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk nawigacyjny w lewo / prawo, aby cofnąć/przesunąć do przodu.
- Wciśnij przycisk BACK (Wróć), aby wyjść z ekranu odtwarzania. Wybierz opcję Quit the application (wyjdź z aplikacji) aby wyjść z trybu muzycznego i zaznacz OK, aby potwierdzić.

Tryb Odtwarzania Muzyki w Tle

W trakcie odtwarzania muzyki, wciśnij klawisz **Back** aby uruchomić tryb **Background Music Mode** (muzyki w tle), w którym to możesz używać urządzenia podczas odtwarzania muzyki.. Wybierz **Play background** (odtwórz w tle) i zaznacz **OK**, aby potwierdzić opcje.

Aby opuścić ten tryb, wciśnij przycisk funkcyjny w celu uruchomienia trybu Music (muzyka), a następnie wciśnij przycisk **Back**, aby wybrać opcję **Quit the application** (wyjdź z aplikacji). Zaznacz **OK**., a następnie wciśnij **przycisk Navigation** (Nawigacji), aby zatwierdzić.





Zdjęcia

Zdjęcia zapisane na karcie MicroSD są również wyświetlane na tej liście. Urządzenie obsługuje formaty zdjęć, takie jak TIFF, JPEG, GIF, BMP, oraz PNG.

Picture	5	12:34 🔜 🚥
L ig	© 2 Milinage	523-68 01/12/15
e	@ 5 Cif image	33.5 KB 02/02/10
ହ୍ର	③ Hydrangeas Windows BMP Image	2.4 MB 25/06/10
e	③ Jellyfish mGimage	1.2 MB 25/06/10
	③ Koala 1977 image	2.4 MB 25/06/10
四리 L朝	Pictures All archive	38 MB
7	② Pictures Zp archive	5.1 MB 19/10/10

1/1

Menu Zdjęcia

Na liście Pictures (zdjęcia), wciśnij Przycisk Menu, aby uruchomić Menu Pictures (zdjęcia). Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią opcję i zatwierdzić. Wciśnij przycisk BACK (Wróć), aby wyjść.

Back to Desktop	Wróć do strony Home (głównej) (Pulpit).
Delete	Kasuje plik z listy.

	Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać YES i zatwierdzić.
Search by name	Opcja pozwala na wyszukiwanie wymaganych słów kluczowych. Wprowadź słowo i wciśnij przycisk Navigation (Nawigacji), aby rozpocząć wyszukiwanie.
Sort	Sortuj pliki według Name (Nazwy), Size (Wielkości), Type (Typu), Date (Daty), Ascending (Rosnąco), i Descending (Malejąco).
Properties	Sprawdź właściwości pliku.



Menu Pomocnicze Zdjęcia

Wciśnij Przycisk Menu, aby uruchomić menu pomocnicze Pictures (zdjęcia), które zostało opisane poniżej.

Recent	Na liście wyświetlone zostaną ostatnie przeglądane zdjęcia.
Zoom In/Out	Wciśnij przycisk funkcyjny, aby powiększyć/zmniejszyć zawartość ekranu. Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią książkę i rozpocząć czytanie.
Go to page	Przeskocz do wymaganej strony. Wciśnij klawiaturę, aby wprowadzić numer strony. Wciśnij ← aby cofnąć i skasować znaki. Wciśnij przycisk Nawigacyjny, aby wybrać odpowiednią stronę.
Actual Size	Wyświetl zdjęcie w jego faktycznym rozmiarze.
Fit Screen	Strona wyświetlana jest na całym ekranie.
Fit Height/Width	Strona zostaje dopasowana do wysokości/szerokości okna.
Rotate Right/Left	Orientacja ekranu może być ustawiona ręcznie, jako pionowa/pozioma.
Screensaver	Wybierz wymagane zdjęcie, aby utworzyć wygaszacz ekranu.
Play	Uruchom wygaszacz ekranu.



Pamięć

Pliki muzyczne zapisane na karcie MicroSD są również wyświetlane na tej liście. Urządzenie obsługuje rozszerzenie pamięci za pomocą kart MicroSD do 32GB.

Pliki powinny być przechowywane w odpowiednich folderach; w przeciwnym wypadku nie będą one rozpoznane przez urządzenie.



Documents	Folder ten służy do przechowywania plików z e-bookami.
Muzyka	Folder ten służy do przechowywania plików audio.
Picture	Folder ten służy do przechowywania plików z zdjęciami.
Memo	Jest to domyślny folder dla zapisanych notatek.
Downloads	Pliki z hiperłączami są domyślnie pobierane do tego folderu.



Notatnik

Wszystkie notatki są wyświetlane na ekranie.

Menu Notatnika

W interfejsie Notepad (notatnika), wciśnij Przycisk Menu, aby

uruchomić Menu Notepad (notatnika). Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią opcję i zatwierdzić. Wciśnij przycisk BACK (Wróć), aby wyjść.

Back to Desktop	Wróć do strony Home (głównej) (Pulpit).
New Notepad	Tworzenie nowej notatki.
Delete	Kasuje plik z listy. Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać YES i zatwierdzić.
Search by name	Opcja pozwala na wyszukiwanie wymaganych słów kluczowych. Wprowadź słowo i wciśnij przycisk Navigation (Nawigacji), aby rozpocząć wyszukiwanie.
Sort	Sortuj pliki według Name (Nazwy), Size (Wielkości), Type (Typu), Date (Daty), Ascending (Rosnąco), i Descending (Malejąco).
Properties	Sprawdź właściwości pliku.

<u>Nowa Notatka</u>

Zaznacz opcję New notepad (nowa notatka) i wciśnij przycisk Nawigacyjny, aby utworzyć nową notatkę.

- Kliknij na klawiaturę, aby rozpocząć wprowadzanie znaków.
- Wciśnij przycisk BACK, aby wywołać pole dialogowe notatek. Zaznacz opcję Yes (tak) i wciśnij przycisk Nawigacyjny, aby zapisać nową notatkę. Zaznacz opcję NO/Cancel (nie/anuluj) i wciśnij przycisk Nawigacyjny, aby wyjść/wrócić do interfejsu wprowadzania nowej notatki.
- Wprowadź znaki, aby utworzyć nazwę pliku. Zaznacz OK., a następnie wciśnij przycisk Nawigacji, aby zatwierdzić.



USER MANUAL Prestigio Libretto PER5162BEN



Adnotacje

Adnotacje umożliwiają dokonanie zaznaczeń w książce i dodanie do nich notatek. Wszystkie adnotacje są wyświetlane na ekranie.



1/1

Menu Adnotacje

W interfejsie Annotation (adnotacji), wciśnij Przycisk Menu, aby uruchomić Menu Annotations (adnotacji). Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią opcję i zatwierdzić. Wciśnij przycisk BACK, aby wyjść.

Back	Wróć do strony Home (głównej) (Pulpit).
Sort by time/title	Sortuj pliki według czasu modyfikacji/tytułu.
	Kasuje element z listy.
Delete	Użyj przycisku Nawigacji , aby wybrać
	YES (tak) i zatwierdzić.

Dodaj Adnotację

Podczas czytania książki, wciśnij przycisk Menu, aby uruchomić menu pomocnicze Book (książka). Wybierz opcję Annotation (adnotacja) i wciśnij przycisk Nawigacji, aby uruchomić funkcję Annotation (adnotacja). Użyj przycisku Navigation (Nawigacji), aby wybrać odpowiednią literę i wciśnij ponownie przycisk Navigation (Nawigacji), aby zatwierdzić. Zaznacz OK., a następnie wciśnij przycisk Nawigacji, aby zapisać aktualną adnotację.

UWAGA:

Opcja ta jest niedostępna w plikach o formacie EPUB, PDF, DJVU, DJV, DOC, XLS oraz PPT.



Słownik

Urządzenie obsługuje kompatybilne programy Star-Dict. Obsługuje również formaty słowników w StarDict.



<u>Instalacja Słowników</u>

Utwórz nowy folder o nazwie **dict** w katalogu głównym karty pamięci. Pobierz wymagane pliki z słownikami do folderu **dict** i uruchom ponownie urządzenie. Słownik będzie zainstalowany automatycznie. **UWAGA:**

Na urządzeniu nie jest przeinstalowany żaden słownik.

Konsultacja z Słownikiem

Wprowadź słowo kluczowe w polu tekstowym. Wciśnij przycisk nawigacji w górę/w dół, aby wybrać wymagane słowa na liście. Wciśnij przycisk Nawigacji w lewo/prawo, aby przesunąć kursor. Wciśnij przycisk Menu, aby wybrać wymagane słowniki. Użyj przycisku Navigation Nawigacji, aby potwierdzić opcję i wciśnij przycisk BACK (wróć), aby wyjść.





Radio

Urządzenie będzie automatycznie przeszukiwać częstotliwość FM. Pierwsza częstotliwość FM będzie odtworzona automatycznie po zapisaniu na urządzeniu.

Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE aby dostosować częstotliwość FM w dół/w górę recznie.



Wyszukiwanie Manualne

Wciśnij przycisk **MENU**, aby wejść do menu **Manual search** (wyszukiwania manualnego). Wciśnij przycisk Nawigacji, aby dostosować częstotliwość FM w dół/w górę ręcznie.

Zapisywanie częstotliwości FM

Wciśnij przycisk Nawigacji, aby zapisać aktualnie wybraną częstotliwość FM. Można przechowywać do 18 zapisanych kanałów.

Zmiana Kanału

Wciśnij **przycisk Nawigacji** w lewo/prawo, aby przejść do poprzedniego/następnego kanału.

Regulacja Głośności

Wciśnij przycisk Navigation (Nawigacja) w górę /w dół, aby



Tryb Radia w Tle

W trakcie odtwarzania radia, wciśnij klawisz Back, aby uruchomić tryb Background Radio Mode (radio w tle), w którym to możesz używać urządzenia podczas słuchania radia. Wybierz Play background (odtwórz w tle) i zaznacz OK, aby potwierdzić opcje.

Aby opuścić ten tryb, wciśnij przycisk funkcyjny w celu uruchomienia ekranu odbiornika radiowego, a następnie wciśnij **przycisk Back**, aby wybrać opcję **Quit the application** (wyjdź z aplikacji). Zaznacz **OK**., aby potwierdzić opcję.

UWAGA:

 Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do słuchawek zanim użyjesz funkcji radia. Przewód słuchawek działa jako antena FM.





WI-FI

Za pomocą interfejsu WI-FI, wykonaj kroki poniżej, aby włączyć funkcję.

Wifi connect	12:47 🔀 💷
Ready	0
TL	
THM	
dlink_boeye_21	
AS-N	
AS-W	
fengtai123	

- Wybierz velocity, a następnie wciśnij przycisk nawigacyjny, aby wyłączyć/odświeżyć funkcję Wi-Fi.
- Urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać dostępne sieci Wi-Fi. Dostępne połączenie Wi-Fi będzie wyświetlone na liście.

Wifi connect	12:49 📶 💷
Connected, IP: 172.16.1.113	0 0
TL	
THM	
 dlink_boeye_21 	
AS-N	
AS-W	
fengtai123	

- Wybierz sieć bezprzewodową z przyciskiem Nawigacji, a następnie wciśnij przycisk ponownie, aby podłączyć sieć Wi-Fi.
- Wprowadź hasło, jeśli sieć jest szyfrowana. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
- Adres IP zostanie wyświetlony po zakończonym sukcesem połączeniu.





Przeglądarka

Po zakończonym sukcesem podłączeniu Wi-Fi, wybierz ikonę i wciśnij przycisk Nawigacji, aby wejść do trybu Browser (przeglądarki internetowej). Spowoduje to automatyczne uruchomienie ustawionej strony domowej.

Kursor będzie umieszczony przy pierwszym linku do strony, gdy strona zostanie w całości wczytana. Wciśnij **przycisk Nawigacyjny**, aby wybrać odpowiedni link.





Menu Przeglądarki

Wciśnij **Przycisk Menu**, aby przeglądać strony internetowe w sposób opisany poniżej:

Google	14:52
Web Huges blass Man Steel	Rossey Grat ten *Sogh [Insthudiegs Sys-
G	oogle
Coogie Search	a miteda Beload
New! Introducing New	Copy Link Location
	Set As HomePage
	BookMarks
	Open Url Location
	Quit

Back	Wróć do poprzedniej strony internetowej.
Forward	Przeskocz do następnej strony internetowej.
Reload	Wczytaj ponownie aktualną stronę
	internetową.
Download	Pobierz aktualnie podlinkowany plik.
Copy Link Location	Skopiuj aktualny adres linku.
Set Homepage	Ustaw aktualną stronę jako stronę domową.
Bookmark	Dodaj/przeglądaj zakładki.
Open URL	Wprowadź nowy URL dla przeglądania.
Quit	Wyjdź z menu.

UWAGA:

- Utwórz nowy folder o nazwie downloads w katalogu głównym karty pamięci. Pliki z hiperłączami są domyślnie pobierane do folderu downloads.
- Podczas przeglądania strony internetowej wciśnij przycisk BACK, aby wrócić do strony głównej.



USER MANUAL Prestigio Libretto PER5162BEN

Ustawienia

Wciśnij Przycisk Settings (ustawienia), aby bezpośrednio uruchomić

tryb **Settings**. W menu Setting (ustawienia) możesz skonfigurować następujące ustawienia:

Czcionka

Użyj **przycisku Nawigacji**, aby wybrać odpowiednią czcionkę i zatwierdzić tę opcję. Wciśnij **przycisk BACK**, aby wyjść.



00 14

СН

Instalacja czcionek

Utwórz nowy folder o nazwie **fonts** w katalogu głównym karty pamięci. Pobierz wymagane pliki z czcionkami do folderu **fonts** i uruchom ponownie urządzenie. Czcionki będą zainstalowane automatycznie.

Data i czas

Aby dostosować wartość, wciśnij **przycisk Nawigacji**, aby przesunąć kursor. Zaznacz **OK**., a następnie wciśnij **przycisk Nawigacji**, aby zatwierdzić.

Language

Wybierz wymagany język. Dostępnych jest 24 języków.

Czas przejścia w tryb hibernacji



Urządzenie automatycznie przejdzie w **tryb uśpienia** po upływie określonego czasu. Zaznacz opcję **Turn off auto sleep** (wyłącz automatyczne przejście w stan uśpienia), aby wyłączyć funkcję i wciśnij **przycisk nawigacyjny**, aby potwierdzić opcję.

Informacje Systemowe

Wyświetla informacje techniczne dotyczące urządzenia.



ĩ

Reset wygaszacza ekranu

Przywróć obraz wygaszacza ekranu do domyślnych ustawień fabrycznych.

Reset do ustawień fabrycznych



Przywróć urządzenie do domyślnych ustawień fabrycznych. Pliki będą skasowane w sposób nieodwracalny po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Żyroskop



Wybierz **ON**, aby włączyć automatyczny obrót ekranu. Opcja ta jest dostępna jedynie podczas czytania książek i przeglądania zdjęć.



Aktywuj urządzenie

Aktywuj urządzenie, jako autoryzowane urządzenie e-reader dla Adobe DRM.





Calendar (kalendarz)

Wciśnij przycisk Nawigacji oraz przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby przywrócić wymaganą datę.. Wciśnij przycisk BACK, aby wyjść.



Gry

Użyj przycisku **Nawigacji**, aby wybrać odpowiednią grę i potwierdzić. W interfejsie gry, wciśnij **Przycisk Menu**, aby uruchomić **Menu Gry**.



Instrukcja Obsługi

Niniejsza instrukcja Użytkownika w formacie PDF może być wyświetlana na Twoim czytniku e-booków.

Wciśnij przyciski PREV/NEXT PAGE (POPRZ./NAST. STRONA), aby zmieniać strony. Wciśnij BACK, aby wrócić do menu głównego. Wciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu BACK (wcześniejszego). *Uwaga:*

Prosimy zapoznać się z częścią **History/Reading Books** (Historia/Czytane Książki), aby uzyskać bardziej szczególowe instrukcje.

Wyłączanie

Zaznacz OK., a następnie wciśnij przycisk Nawigacji, aby wyłączyć urządzenie.

UWAGA:

Wciśnij i przytrzymaj **Przycisk Power**, aby uruchomić menu **Power off** (wył. Zasilania). Zaznacz **OK**., a następnie wciśnij **przycisk Nawigacji**, aby wyłączyć urządzenie.



Dane Techniczne

Ekran	6"
Rozdzielczość	800 x 600, 16 stopniowa skala szarości
	Książki: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, HTML, HTM, CHM,
Obsługiwane	RTF, PDB, DJVU, DJV, DOC, XLS, PPT, ZIP, RAR
Formaty Pliku	Muzyka: MP3, WMA, WAV, OGG
	Zdjęcia: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM dla EPUB/PDF, wbudowany Adobe Reader Mobile
Gniazda Rozszerzeń	Karta Micro SD do 32GB
Akumulator	Akumulator Litowy 1300 mAh
Inne Gniazda	mini USB2.0/3.5mm wtyczka stereo audio
Wymiary	192 mm x 125 mm x 10.3 mm (Dł. x Szer. x Wys.)
Masa	300 g

UWAGA:

W ostrym słońcu lub w niskiej temperaturze, litery wyświetlane na ekranie mogą być słabo widoczne. Wciśnij przycisk "Refresh", aby odświeżyć cały ekran.

Informacje gwarancyjne i wsparcie techniczne

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i

procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiekolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.