Contenuto del pacco

- 1. Prestigio Webcam unità principale
- 2. CD con software

Guida introduttiva

1. Accendere il PC o il notebook.

- 2. Inserire il ricevitore USB a qualsiasi slot USB sul PC o notebook.
- Il driver del dispositivo sarà automaticamente installato dal PC o notebook.
- 4. Il dispositivo è pronto ora all'uso.
- Fare clic su "Mio Computer" (My Computer) → "Video dispositivo USB" (USB Video Device) per cominciare la sessione di flusso video.
- Fare clic su "Fare una nuova foto" (Take a new picture) oppure premere il pulsante Snap (Foto) nella parte superiore del dispositivo per fare una foto.
- Fare clic su "Eliminare tutte le immagini sulla camera" (Delete all pictures on camera) per eliminare tutte le foto.

NOTA:

Per godere di tutte le funzioni del dispositivo, si prega di seguire le istruzioni nella prossima sezione, riguardanti l'installazione del CD con software, incluso nel pacco.

Installazione del Software

- Dopo l'installazione del dispositivo al PC o notebook e inserimento del CD con software, la finestra di installazione si aprirà immediatamente.
- Fare clic sul pulsante "Avanti" Next per iniziare il processo di installazione, o "Cancella" Cancel per uscire dal menu.





- Guida rapida
- Scheda di garazia

NOTA:

Si prega di fare clic su **Ok** per confermare l'installazione di **Unsigned Driver**. E' l'avvertimento di sistema Windows, notificante che un programma driver non è certificato da Windows.

3. Il software dal CD sarà autimaticamente installato. Fare clic sul pulsante "Finire" (Finish) per concludere l'installazione.

Uso del software







Fare clic su Start \rightarrow All Programs \rightarrow Prestigio Webcam \rightarrow Amcap per cominciare l'uso del software.

- Menu File: Fare clic su Set Capture File per creare il nome del file e stabilire la massima dimensione del flusso video.
- Menu Devices (Dispositivi): Fare clic sul nome del file per scegliere la fonte di input video/audio.
- Menu Options (Opzioni): Fare clic su Preview per visualizzare il flusso video. Fare clic sul Audio Format per aggiustare la qualità del suono.

Fare clic su **Audio Capture Filter** per stabilire le proprietà di input audio e le proprietà di input audio individuale.



640 x 480 (default) -

Attenzione

Fare clic su **Video Capture Filter** per aggiustare vari opzioni avanzati del video, inclusi Effetti speciali sugli immagini/cornice, Tracking di faccia, Effetti sulla faccia, Settagi di frequenza della linea di alimentazione, Video Proc Amp e Controllo Camera.

Fare clic su Video Capture Pin per aggiustare i parametri di flusso video. Aggiustare Output Size (Dimensione output) per

ottenere la risoluzione migliore.

NOTA:

La migliore risoluzione dell'immagine non è sempre quella maggiore.

Menu Capture:

Fare clic su **Start Capture/Stop Capture** per creare un videoclip. Fare clic su **Set Frame Rate** per stabilire la quantità di immagini per secondo. Fare clic su **Set Time Limit** per stabilire la durezza massima del videoclip.

- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa guida.
- Non collocare il dispositivo in contatto con acqua o con altri eventuali liquidi. Il dispositivo NON è stato progettato per resistere ai liquidi.
- In caso un liquido entri nel dispositivo, disconnettere immediatamente il dispositivo dal computer. Ulteriore uso del dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.

Prestigio High Performance Webcamera

Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere il dispositivo con le mani bagnate. Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.

Caratteristiche tecniche

Nome modello	PWC413
Lente	5 Glass Lens
Interfaccia	USB 2.0 Interface
Voltaggio all'input	5V
Gamma focalizzazione	3.0cm ~ Infinito
Frequenza di quadro	640 X 480: Fino a 30 fps
	1600 X 1200: Fino a 10-15 fps
Colore	YUY2
Sensore immagine	1/6" CMOS Sensor
Risoluzione immagine	1280 X 1024, 1600 X 1200
Quantità Pixel	100K / 350K / 480K / 1.3M Pixels
Lunghezza cavo USB	145cm±2cm (Incluso USB Jack)
OS Sopportato	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Peso	140g
Dimensioni (mm)	61mm×78mm×98mm

Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a <u>www.prestigio.com</u> per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.