# Verpackungsinhalt

- 1. Prestigio Webcam Hauptgerät
- 2. CD mit Dienstprogrammen

# Erste Schritte





- 3. Schnellanleitung
- 4. Garantiekarte
- Schalten Sie den PC oder das Notebook an.
- Stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Steckplatz am PC oder Notebook.
- Der Gerätetreiber wird vom PC oder Notebook automatisch installiert.
- 4. Das Gerät ist jetzt anwendungsbereit.
- Klicken Sie auf My Computer USB Video Device, um die Video-Streaming-Session zu starten.
- Klicken Sie auf Take a new picture (Neues Bild aufnehmen), oder drücken Sie die Taste Snap (Schnappschuss) am Oberteil des Geräts (nur PWC1), um einen Schnappschuss aufzunehmen.
- Klicken Sie auf Delete all pictures on camera (Alle Bilder in der Kamera löschen), um alle Schnappschüsse zu löschen.

### ANMERKUNG:

Um alle Gerätefunktionen zu nutzen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im nächsten Abschnitt zur Installation der beigefügten Dienstprogramme.

## Installation der Dienstprogramme

- Nach dem Anschluss des Geräts an den PC oder das Notebook und dem Einlegen der Utility CD (CD mit Dienstprogrammen) sollte sich das Installations-Fenster automatisch öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Next (Weiter), um die Installation zu starten, oder auf die Schaltfläche Cancel (Abbrechen), um die Installation abzubrechen.

### ANMERKUNG:

Klicken Sie bitte auf **Ok**, wenn Sie aufgefordert werden, **Unsigned Driver** zu installieren. Das ist eine Warnung des Windows-Systems, durch die Sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass der entsprechende Treiber nicht von Windows zertifiziert ist.

 Die Dienstprogramme werden automatisch installiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Finish (Beenden), um die Installation zu beenden.

# Benutzung der Dienstprogramme



Sound Sel	ection		X
Name: [untitled]	▼ Save As.	.   Hemo	ve
Format: Athibutes:	PCM		•
	44.100 kHz, 16 Bit, Stereo	172 kb/sec	•
	DK Cancel		



Klicken Sie auf Start  $\rightarrow$  All Programs  $\rightarrow$ Prestigio Webcam  $\rightarrow$  Amcap, um die Dienstprogramme zu benutzen.

- File-Menü: Klicken Sie auf Set Capture File (Aufnahmedatei einstellen), um einen Dateinamen zu erzeugen und die maximale Video-Streaming-Größe festzulegen.
- Devices-Menü: Klicken Sie auf den Gerätenamen, um die Video-/Audioeingangsquelle auszuwählen.

### Options-Menü:

Klicken Sie auf **Preview** (Vorschau), um die Streaming-Aufnahme live anzuzeigen. Klicken Sie auf **Audio Format**, um die Tonqualität einzustellen.

Klicken Sie auf **Audio Capture Filter** (Audioaufnahmefilter), um die Eigenschaften des Hauptaudioeingangs und des individuellen Audioeingangs einzustellen.

PowerLineFrequency	Video Proc Amp	Camera Control
Special Effect	Face Tracking	Face Effect
# Normal		
Instant Frint		
C Glass Tile	C Catvas	C TY
C Block	C Padde	C Differing
C SHE	C Mosaic	C Paint
C Cloud C Vimicro	C NghtVhiles Ain C Angel	C Azalea C Magic Minor
C Payer		

#### Site am Formal Video Format Compression Video Standard None Frame Rate: 15.000 I Frame Interval P Frame Interval. Color Space / Compression MJFG Quality Dutout Size: 640 x 490 -UK. Apply Cancel



### Klicken Sie auf **Video Capture Filter** (Videoaufnahmefilter), um verschiedene fortgeschrittene Videoeigenschaften einzustellen, wozu

DE

Videoeigenschaften einzustellen, wozu Special Effect auf Bild, Face Tracking, Face Effect, Power Line Frequency Setting, Video Proc Amp und Camera Control gehören.

Klicken Sie auf **Video Capture Pin** (Videoaufnahmestift), um die Video-Streaming-Parameter einzustellen. Stellen Sie **Output Size** (Ausgabegröße) auf die beste Auflösung ein.

ANMERKUNG:

Die beste Bildauflösung muss nicht die größte Auflösung sein.

Capture-Menü: Klicken Sie auf Start Capture/Stop Capture (Aufnahme beginnen/beenden), um einen Videoausschnitt zu erzeugen. Klicken Sie auf Set Frame Rate (Bildfrequenz einstellen), um die Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde einzustellen. Klicken Sie auf Set Time Limit (Zeitgrenze einstellen), um die Zeitgrenze für den Videoausschnitt einzustellen.

# Vorsichtsmaßnahmen

- Versuchen Sie nicht, ein Teil des Gerätes zu demontieren oder zu ändern, das nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Das Gerät ist AUF KEINEN FALL wasserdicht.

Prestigio Hochleistungsmaus

- Falls Flüssigkeiten in das Gerät eindringen sollten, ist das Gerät sofort vom Computer abzutrennen. Wird das Gerät weiterhin verwendet, besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen. Wenden Sie sich hierzu auch an Ihren Händler oder das nächste Support-Zentrum.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Gerät nicht mit nassen Händen angeschlossen oder abgetrennt werden.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einer Wärmequelle auf, oder setzen Sie es nicht direkt Flammen oder Wärme aus.

## Technische Daten

Modellname	PWCx
Linse	5 Glaslinsen
Schnittstelle	USB 2.0-Anschluss
Eingangsspannung	5 V
Brennweitenbereich	3,0 cm - unendlich
Bildfrequenz	640 X 480: Bis zu 30 Bilder/Sekunde
	1600 X 1200: Bis zu 15 Bilder/Sekunde
Farbe	RGB24 (True Color 24 Bit)
Bildsensor	1/3" CMOS-Sensor
Bildauflösung	1280 X 1024, 1600 X 1200
Gültige Pixel	100k / 350k / 480k / 1,3M / 2M Pixel
USB-Kabellänge	145 cm (einschließlich USB-Buchse)
Unterstützte	Windows 2000/ME/XP (32 Bit)/Vista
Betriebssysteme	
Gewicht	PWC1: 130g
	PWC2: 130g
Abmessungen (mm)	PWC1: 99,5 (L) X 60,0 (B) X 36,7 (H)
	PWC2: 66,0 (L) X 43,0 (B) X 152,0 (H)

## Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Zur technischen Hilfe siehe bitte <u>www.prestigio.com</u>, und Garantieinformationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte.

### Haftungsausschluss

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind. Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche Fehler oder Unterlassungen übernehmen. Prestigio behält sich das Recht auf Änderungen aller Produkte vor.