WERSJA POLSKA

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Prestigio GeoVision 150 – Umiejscowienie klawiszy sterujących





- 1. Przycisk Zasilania
- 2. Gniazdo Kart SD
- 3. Panel Dotykowy
- 4. Przycisk Menu
- Dioda wskazująca status (podczas ładowania świeci się na czerwono, natomiast, gdy urzadzenie jest w pełni naładowane świeci się na zielono.)
- 6. Gniazdo Słuchawkowe
- 7. Otwór na Pasek
- Przełącznik Akumulatora (przy długotrwałym braku korzystania z urządzenia, przełącz go w pozycję OFF). lub przełącz go w pozycję OFF a następnie w pozycję ON, aby zresetować urządzenie).
- 9. Gniazdo USB
- 10. Gniazdo Zewnętrznej Anteny GPS
- 11. Głośnik

12. Otwór na rysik (wysuwa się z niego rysik służący do sterowania urządzeniem).

Prestigio GeoVision 450 - Umiejscowienie klawiszy sterujących



- 5. Dioda Wskaźnika
- 6. Gniazdo Anteny TMC
- 7. Gniazdo USB
- 8. Otwór na Pasek
- 9. Przełącznik Akumulatora
- 10. Gniazdo Słuchawkowe
- 11. Gniazdo Zewnętrznej Anteny GPS
- 12. Głośnik

 Otwór na rysik (wysuwa się z niego rysik służący do sterowania urządzeniem).

WAŻNE INFORMACJE:

Ładowanie Akumul 🕰

Zanim rozpoczniesz korzystanie z swojego przenośnego urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy, zalecane jest ładowanie urządzenia przez 5 godzin za pośrednictwem kabla USB lub przez 2 godziny za pomocą ładowarki samochodowej, w celu pełnego naładowania akumulatora.

Ładowarka samochodowa

Podczas korzystania z twojego przenośnego urządzenia nawigacyjnego zalecane jest za każdym razem używanie ładowarki samochodowej, szczególnie w przypadku dłuższych podróży.

Menu Główne

Kiedy sprzętowy przełącznik resetu znajduje się w pozycji włączonej (ON), wciśnij Klawisz POWER przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Wyświetlony zostanie poniższy ekran, a urządzenie będzie gotowe do użycia. Dotknij danej ikony, aby wywołać związaną z nią funkcję.



Urządzenie posiada wbudowane kilka programów do obsługi multimediów. Możesz użyć urządzenia do nawigacji, oglądania klipów wideo, oglądania zdjęć oraz do odsłuchiwania muzyki.

Podłączanie do komputera PC

Możesz podłączyć urządzenie do komputera PC w celu przesłania do niego danych. Wkłądając kartę pamięci SD/MMC do gniazda kart pamięci, możesz posłużyć się urządzeniem jako czytnikiem kart pamięci.

- 1. Włączenie zasilania urządzenia.
- Włóż końcówkę wtyczki typu-B dostarczonego w zestawie kabla USB do portu mini USB i włóż drugi koniec tego kabla do gniazda USB w

komputerze.

 System operacyjny komputera spróbuje rozpoznać i podłączyć urządzenie; ekran będzie wyglądał jak na poniższym obrazku.



Zestaw Podróżny

Aby cieszyć się swoimi plikami multimedialnymi uruchom odpowiadające im funkcje.



Photo (przeglądanie zdjęć)

Urządzenie odtwarza pliki graficzne w formatach jpg, bmp, png, gif (do wielkości pliku 12MegaPixel) Uruchom funkcję "Photo" aby przeglądać miniatury wszystkich plików z fotografiami.

UWAGA: Aby przejść z powrotem do menu głównego, należy wciśnąć przycisk MENU.



Jeśli zobaczysz ikonę unupport na liście, oznacza to, że dany plik graficzny nie jest obsługiwany.

Ustawienia

Kliknij ikonę ustawień (Settings) w menu głównym, wyświetlony zostanie poniższy ekran.



Głośność (VOLUME)

Wciśnij "Volume", aby dostosować głośność komunikatów głosowych. Możesz zmniejszyć lub zwiększyć poziom głośności za pomocą klawisza Jub w Kliknij 🧭 aby wyciszyć.

Ekran

Kliknij opcje ekranu (Display), aby wejść do menu ustawień ekranu. Urządzenie posiada możliwość regulowania 3 parametrów: Jasność (Brightness), Czas Wygaszenia Podświetlania (Backlight Timeout), oraz kalibrowanie ekranu dotykowego (Screen Calibration).

Wybierz **Backlight Timeout** aby ustawić czas, po którym podświetlenie ekranu zostanie wyłączone w celu oszczędzania energii akumulatora. Wybierz "**Never**" aby wyłączyć tę opcję i pozostawić ekran zawsze podświetlony.

Wybierz Screen Calibration aby dokonać kalibracji urządzenia w zakresie lepszego reagowania na dotknięcia ekranu. Z tej funkcji korzysta się tylko w przypadku, gdy urządzenie reaguje niedokładnie na dotknięcia ekranu.

Kliknij przycisk , aby rozpocząć. Wykonuj wskazówki wyświetlane na ekranie, klikająć pośrodku krzyżyka wyświetlanego na ekranie, aby skalibrować ekran urządzenia. Kiedy ten krok zostanie zakończony, zobaczysz następny ekran, dotknij ekranu, aby zapisac zmiany i zastosować nową kalibrację.



Język

Wybierz z listy język odpowiadający Twoim potrzebom.

Status Zasilania Urządzenia.

Zaznacz opcję Power Status, aby poznać stan baterii.

Przywracanie ustawień domyślnych

Pole to służy do przywracania ustawień domyślnych urządzenia. Kiedy to

konieczne, kliknij opcję "Restore", aby uruchomić funkcję lub kliknij 💌 aby anulować i wyjść.



Informacje Systemowe

Kliknij **System Info** aby uzyskać informacje o urządzeniu i włożonej do niego karcie pamięci. Urządzenie posiada możliwość sprawdzenia stanu 2 parametrów: Urządzenia oraz Karty Pamięci



UWAGA:

Nieniejsza instrukcja zawiera jedynie główne wskazówki w zakresie użytkowania Twojego urządzenia Prestigio GeoVision GPS W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w zakresie opcji nawiacyjnych, prosimy przeczytać instrukcje na płycie CD dołączonej do zestawu.