Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa





Wykrzyknik w równoramiennym trójkącie ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na istnienie w literaturze towarzyszącej urządzeniu ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania).



Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w równoramiennym trójkącie ma na celu zwrócić uwagę użytkownika na występowanie w obudowie urządzenia niezabezpieczonego izolacją "niebezpiecznego napięcia", które może być na tyle silne, by stanowić dla ludzi zagrożenie porażeniem elektrycznym.

OSTROŻNIE

- Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie zdejmować pokrywy (lub tyłu). W środku nie ma żadnych części wymagających od użytkownika serwisowania. Serwisowanie powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. Przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia lub gdy ma być ono przez dłuższy czas nieużywane, wyłączyć je z gniazdka w ścianie.
- Producent nie powinien ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku zastąpienia urządzenia lub wprowadzenia do niego zmian konstrukcyjnych bez zgody producenta lub upoważnionej jednostki.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Należy wymieniać na takiego samego lub równoważnego typu.

OSTRZEŻENIE

Nie wolno narażać aparatu na kapanie lub pryskanie i nie wolno na nim stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami jak np. wazonów.

Akcesoria

Wykaz akcesoriów

POZYCJA	NAZWA	ILOŚĆ
	Ładowarka samochodowa	1
9	Uchwyt montażowy	1
	Kabel USB	1
	Pióro dotykowe	1
	Skórzany futerał (tylko GeoVision 5151BT)	1
	CD ze sterownikiem/ dokumentacją	1
Reconcernent some and and a some a some and a some	Podręcznik użytkownika	1
Prestigio	Karta gwarancyjna	1

Widok z przodu i z boku



1. Ekran dotykowy LCD

Lekko uderzając w ekran piórem dotykowym lub palcem wybiera się komendy menu lub wprowadza się informacje.

2. Wskaźnik stanu naładowania baterii

Gdy bateria jest całkowicie naładowana wskaźnik pali się jasnopomarańczowym kolorem, a w czasie ładowania kolorem czerwonym.

3. Gniazdo microSD

Przyjmuje kartę pamięci microSD umożliwiającą dostęp do danych lub rozszerzenie pamięci.

4. Port Mini-USB

Umożliwia podłączenie kabla USB do transmisji danych lub ładowania baterii.

5. Gniazdo słuchawkowe

Umożliwia podłączenie słuchawek stereofonicznych lub zestawu słuchawkowego.

6. Przycisk Reset

Naciśnięcie tego przycisku powoduje zresetowanie urządzenia.

Widok głównej jednostki

Widok z tyłu i z góry



1. Głośnik

Emituje dźwięk, głos lub muzykę.

2. Przycisk zasilania

Służy do włączania/wyłączania urządzenia.

Podłączenia urządzenia

UWAGA:



Przed przystąpieniem do podłączenia urządzenia do jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego proszę upewnić się, że urządzenie i podłączone do niego inne urządzenie zewnętrzne zostały wyłączone i odłączone z zasilania.

Wkładanie karty microSD





 Aby wyjąć kartę microSD, lekko nacisnąć krawędź karty w celu zwolnienia blokady zabezpieczającej, a następnie wyciągnąć kartę z gniazda.

UWAGA:

Zanim kartę microSD się wyciągnie, należy zawsze sprawdzić, że nie próbuje uzyskać do niej dostępu żadna aplikacja.

Podłączanie zewnętrznego urządzenia USB (ładowanie)



- Otworzyć gumową osłonę w kierunku przodu urządzenia.
- Umieścić złącze USB w odpowiednim porcie USB.
- Aby rozpocząć ładowanie, drugie złącze USB umieścić w porcie USB na komputerze.

Podłączenia urządzenia

Podłączanie słuchawek



- Otworzyć gumową osłonę w kierunku przodu urządzenia.
- Umieścić złącze słuchawek (brak słuchawek w komplecie) w odpowiednim porcie słuchawek, aby przełączyć wyjście audio z głośnika urządzenia na słuchawki.

UWAGA: Nadmierr

Nadmierna głośność może potencjalnie uszkodzić słuch. Przed podłączeniem słuchawek proszę zmniejszyć głośność i stopniowo ją zwiększać aż do uzyskania komfortowego poziomu.

Podłączanie ładowarki samochodowej



- Otworzyć gumową osłonę w kierunku przodu urządzenia.
- Umieścić złącze USB w odpowiednim porcie USB.
- Aby rozpocząć ładowanie, umieścić złącze ładowarki samochodowej w gnieździe akcesoriów 5V/zapalniczki.



UWAGA:

Aby zabezpieczyć urządzenie przed nagłymi skokami natężenia prądu, podłączyć do gniazda akcesoriów 5V/zapalniczki po uruchomieniu silnika.

Na temat ładowalnej baterii

Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną ładowalną baterię. Przed pierwszym użyciem proszę całkowicie naładować baterię (ładować przez co najmniej 8 godzin). W czasie ładowania wskaźnik stanu naładowania baterii pali się na czerwono, a gdy ładowanie się zakończy, zmienia się na kolor jasnopomarańczowy. Czas ładowania wynosi ok. 2 godziny.

<u>Warunki robocze i środki ostrożności związane z ładowalną</u> <u>baterią</u>

- Przed pierwszym użyciem urządzenie z nowymi bateriami powinno zostać całkowicie naładowane.
- Bateria powinna być użytkowania i ładowana w temperaturze od 0° do 37°C.
- Nie trzeba ładować urządzenia, dopóki bateria nie ulegnie całkowitemu wyczerpaniu.



UWAGA:

Aby zabezpieczyć urządzenie przed nagłymi skokami natężenia prądu, podłączyć do gniazda akcesoriów 5V/zapalniczki po uruchomieniu silnika.

UWAGA:

- Nie korzystać z urządzenia w czasie prowadzenia.
 - Proszę wybrać odpowiednie miejsce na desce rozdzielczej lub szybie, gdzie urządzenie nie będzie zasłaniać kierowcy pola widzenia.

Procedura montażu urządzenia

Urządzenie można trwale przymocować do deski rozdzielczej lub szyby przy pomocy dostarczonego w komplecie uchwytu. Proszę postępować z uchwytem zgodnie z poniższymi procedurami:

- Proszę wybrać odpowiednie miejsce na desce rozdzielczej lub szybie, gdzie urządzenie i uchwyt nie będą zasłaniać kierowcy pola widzenia.
- 2. Proszę również upewnić się, że urządzenie ma jasny widok nieba, aby uzyskać najlepszy odbiór GPS.



- Umieścić urządzenie na uchwycie dołem skierowanym w kierunku odpowiedniego gniazda jak pokazuje to strzałka 1.
- Nacisnąć górną krawędź jak pokazuje to strzałka 2, aby pewnie przytwierdzić urządzenie do uchwytu.
- Podnieść dźwignię przyssawki do góry i przycisnąć przyssawkę w żądanym położeniu.
- Przycisnąć dźwignię przyssawki jak pokazuje to strzałka 3, aby przytwierdzić uchwyt od powierzchni.
- Obracając pokrętłem ustawić żądany kąt patrzenia na urządzenie.

Demontaż urządzenia

- 1. Popchnąć zaczep u góry uchwytu montażowego w celu zwolnienia urządzenia.
- Podnieść dźwignię przyssawki do góry, aby z łatwością odczepić przyssawkę od szyby lub deski rozdzielczej.





- Wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Zaraz po ekranie powitalnym pojawi się główne menu.
- Po różnych funkcjach chodzi się uderzając lekko w odpowiednie przyciski piórem dotykowym.
- Wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie lub pozwolić urządzeniu przejść w tryb uśpienia.



 Uderzyć lekko w ikonę Sleep, aby kazać przejść urządzeniu w tryb uśpienia lub ikonę OFF, aby kompletnie wyłączyć urządzenie.

Funkcja Bluetooth menu głównego

Funkcje Bluetooth (opcjonalnie)

Poniżej pokazano w jaki sposób włączyć i wyłączyć funkcję Bluetooth



- Dotknij ikony **funkcji** w menu głównym.
- Dotknij ikonę Bluetooth, aby zacząć korzystać z funkcji.
- Dotknij ikony ON/OFF, aby włączyć/wyłączyć funkcję Bluetooth.
- Dotknij ikony Info, aby uzyskać informacje o funkcji Bluetooth.
- Dotknij ikony 3, aby ustawić nowy PIN kod. Kod początkowy to 1234.

Jak używać funkcji Bluetooth.





- Dotknij ikony DUN lub HF w menu głównym.
- Dotknij ikony Paired List, aby połączyć telefon z funkcją GPRS.
- Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie została wykryta przez inne urządzenia.
- Dotknij ikony (1), aby rozpocząć wyszukiwanie.
- Nazwy poszczególnych modeli telefonów pojawią się w formie listy, gdy zostanie zakończone wyszukiwanie.
- Wybierz odpowiednią nazwę urządzenia i dotknij ikony (), aby połączyć urządzenia.
- Wpisz PIN kod 1234, gdy będzie tego wymagał telefon.
- Dotknij ikony Ø, aby rozłączyć aktualne połączenie Bluetooth.
- Wybierz nazwę telefonu z Paired List oraz dotknij ikony , aby podłączyć ponownie telefon.
- Wybierz nazwę telefonu z Paired List oraz dotknij ikony , aby usunąć urządzenie z listy.









 Dotknij ikony HF w menu głównym. Uwaga:

Przejdź do sekcji **Bluetooth** przed włączeniem funkcji zestawu głośnomówiącego.

- Dotknij ikony Dial, aby wykonać połaczenie.
- 3. Wybierz numer i dotknij ikony
- Dotknij ikony (1), aby odebrać nadchodzące połączenie.
- Dotknij ikony Ø, aby zakończyć połączenie.
- Dotknij ikony
 aby przełączyć rozmowę na telefon lub z telefonu na urządzenie.
- Dotknij ikony , aby wyświetlić klawiaturę numeryczną.
- Dotknij ikony Phone Book, aby wyświetlić kontakty.
- Dotknij ikony ①, aby wyświetlić kontakty zachowane na karcie SIM.
- Dotknij ikon , aby przewijać strony do góra/dół.
- 11. Wybierz kontakt z książki i naciśnij ikonę **(D**, aby wykonać połączenie.



- 12. Dotknij ikony **Calls List**, aby wyświetlić historię połączeń.
- Dotknij ikony S, aby zobaczyć listę Dialed Call, listę Received Call oraz listę Missed Call.
- 14. Dotknij ikon **()**, aby przewijać stronę góra/dół.
- 15. Wybierz kontakt z książki i dotknij ikony **O**, aby wykonać połączenie.
- 16. Wybierz kontakt z książki i dotknij ikony (8), aby go usunąć.

Funkcja FM

Funkcja FM (opcjonalnie)





- 1. Dotknij ikony **Function** w menu głównym.
- Dotknij ikony FM, aby rozpocząć korzystanie z funkcji radia.
- Dotknij ikon , aby ustawić częstotliwość radia.
- Dotknij ikony , aby ustawić wybraną częstotliwość radia.
- Dotknij ikony sawa, aby zapamiętać wybraną częstotliwość.
- Dotknij ikony , aby anulować ustawienia i powrócić do menu głównego.



Lp.	Nazwa	Funkcja
1	Następny	Następny manewr na drodze i odległość do niego. Naciśnięcie tej ikony
•	manewr	powoduje otworzenie menu z opcjami trasy.
2	Kompas	Naciśnięcie ikony kompasu pozwala na edycję trybu obrotu mapy,
-	Rompus	widoku mapy i trybu dziennego/nocnego.
3	Dźwięk	Naciśnięcie tego przycisku włącza/wyłącza głos i efekty dźwiękowe.
4	Panele	Wyświetlanie czasu do końca podróży, całkowitej długości trasy i
4	informacyjne	godziny przyjazdu.
5	Kursor GPS	Wyświetlanie aktualnej pozycji po ustanowieniu połączenia GPS.
6	Trasa	Wyświetlanie pokonywanej aktualnie trasy jako szerokiej niebieskiej linii.
		Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do menu szukania i
7	Szukanie	znajdowania konkretnych adresów lub obiektów (więcej informacji na
		temat szukania można znaleźć w sekcji ~Functionality~)
	Danal	Wyświetlanie nazwy ulicy, po której się aktualnie jedzie. Dostępne tylko
8	Panel	gdy ustanowione jest połączenie GPS lub GLONASS. W przypadku
	mormacyjny	braku nazwy ulicy pokazywany jest kierunek.
9	Skala	Aktualna skala mapy.

Lp.	Nazwa	Funkcja
	Powrót do	Jeśli mapa została przesunięta względem bieżącej pozycji, w górnej
10	bieżącej pozycji	części ekranu widoczna jest zielona strzałka. Jej naciśnięcie powoduje
		leći przevuleczenci funkcii. Autozona, mono kodzie
		sesii przy wiączonej runkcji "Autozooni" mapa będzie
11	Autoskalowanie	powiększana/pomniejszania, to runkcja ta zgodnie z ustawieniami na
		pewien czas się wyłączy. Nacisnięcie tego przycisku powoduje ręczne
12	MENU	Nacisnięcie powoduje wejscie do głownego menu.
13	Pomniejszenie	Zmniejszanie skali mapy.
14	Powiększenie	Zwiększanie skali mapy
15	Przechył mapy	Przycisk "w górę"/"w dół" służy do przechylania mapy. Funkcja dostępna, tylko ody skala wynosi od 5 do 300 m.
		Po zbliżeniu się do kamery predkości z właczonymi wizualnymi
		ostrzeżeniami w dórnym prawym rodu ekranu pojawi sie okno. W oknie
16	Okno kamery	tvm podawana jest dozwolona predkość i odległość pozostała do
		przejechania. Naciśniecie okna powoduje właczenie/wyłaczenie
		ostrzeżeń dźwiekowych dotyczacych przekroczenia predkości
		Aktualna predkość. Eunkcia dostepna, tylko gdy ustanowione jest
17	Prędkość	połączenie GPS.
		Wyświetlanie nazwy ulicy, po której się aktualnie jedzie. Dostępne tylko
18	Panel	gdy ustanowione jest połączenie GPS lub GLONASS. W przypadku
informa	informacyjny	braku nazwy ulicy pokazywany jest kierunek.
		Ikona pokazuje żywotność baterii. Jej naciśnięcie powoduje otworzenie
19	Bateria	okna z pełnymi informacjami na temat żywotności baterii i pozostałej
		pamięci.
		Przycisk połączenia GPS. Zielona ikona – połączenie włączone, biała
~~	0.50	ikona – funkcja wyłączona. Zielona ikona posiada również kropkę w
20	GPS	innym kolorze: czerwona – brak połączenia, żółta – słabe połączenie,
		zielone – połączenie ustanowione.



Lp.	Nazwa	Funkcja
21	Punkt	Punkty orientacyjne są tworzone ręcznie przez użytkownika i oznaczane
21	orientacyjny	na mapie czerwonymi flagami.
22	Zapis punktu	Zapisuje aktualne oznaczenie na mapie jako punkt orientacyjny.
22	orientacyjnego	

Lp.	Nazwa	Funkcja
23	"Cursor"	Wyświetlanie menu znacznika na mapie
		Dotknięcie ekranu piórem dotykowym powoduje ustawienie znacznika.
24	Znacznik na	Znacznik ten można zapisać jako punkt orientacyjny, dodać go do trasy
24	mapie	lub wykorzystać do obejrzenia charakterystyki obiektu, nad którym się on
		znajduje.
25	Zanis przeiazdu	Zapis przejazdu. Zielona ikona – zapis przejazdu włączony, biała ikona –
20	2003 012030200	funkcja wyłączona.
26	Korki	Naciśnięcie tej ikony umożliwia edycję funkcji "Navitel. Traffic Jams".
		Przycisk służy do odczytu/wysyłania wiadomości SMS i do
27	Navitel.SMS	wykorzystywania podawanych w nich współrzędnych. Liczba obok ikony
		wskazuje na liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
28	"Go to"	Znacznik na mapie staje się punktem końcowym trasy.
29	"Insert"	Znacznik na mapie staje się punktem środkowym trasy.
30	"bbA	Znacznik na mapie staje się punktem końcowym trasy, podczas gdy
00	"/ (00	poprzedni punkt końcowy staje się punktem środkowym.
31	Start"	Znacznik na mapie staje się punktem początkowym trasy. Należy
0.	"otart	wyłączyć odbiornik GPS/GLOANASS.
32	Powrót	Zależy od tego, w jaki sposób dotarło się do tego ekranu, umożliwia
02	. omot	powrót do ekranu "Map" lub znalezienie menu.
33	Informacie	Informacje na temat aktualnej pozycji znacznika na mapie. Lekko
		uderzyć, by zobaczyć więcej.
34	Powrót do mapy	Powrót do strony "Map".
35	Obiekt	Różne obiekty na mapie (sygnalizacja świetlna, stacje metra, stacje
30	zainteresowania	benzynowe, itp.).

Autorouting

Aby automatycznie utworzyć trasę z aktualnego położenia do punktu docelowego, uderzyć lekko piórem dotykowym w miejscu na mapie, gdzie znajduje się punkt docelowy, uderzyć lekko w przycisk "Cursor" i w menu kontekstowym wybrać "Go To" (rys. 1). Wyliczona trasa zostanie pokazana na mapie w kolorze niebieskim z dobrze widoczną ciemną obwódką (rys. 2).

Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku map bez możliwości wyznaczenia trasy trasa zostanie przedstawiona w formie zielonej linii z aktualnego miejsca do punktu docelowego z pominięciem istniejących budynków, dróg, itp.





2

Autorouting z wykorzystaniem funkcji szukania

Wyszukać interesujący obiekt przy pomocy funkcji szukania i nacisnąć go piórem dotykowym, a następnie wybrać z menu pozycję "Go To". Oprócz tej pozycji istnieje jeszcze "Insert" — dodawanie punktu pomiędzy dwoma punktami istniejącej trasy, oraz "Add" — dodawanie punktu na zakończenie trasy i jej kontynuowanie. Obie pozycje są dostępne tylko dla istniejącej trasy.

Reczne tworzenie trasy

Ta metoda tworzenia trasy różni się tym od dwóch poprzednich, że można ustawić punkt początkowy i docelowy.

Aby utworzyć trasę, nacisnąć mapę przy pomocy pióra dotykowego, nacisnąć przycisk "Cursor" (rys. 1), a gdy pojawi się menu, przycisk "Start" (rys. 2). Następnie wyszukać punkt docelowy i nacisnąć "Cursor" — "Go To" (rys. 3). Jeśli korzysta się z map obsługujących autorouting, trasa zostanie utworzona w oparciu o te dane i będzie to trasa najkrótsza lub najszybsza. W przeciwnym razie punkty orientacyjne zostaną połączone prostymi zielonymi liniami.

Uwaga! Jeśli odbiornik GPS jest włączony, punktu początkowego nie można ustawić!



1

2

3

Jeśli urządzenie jest wyposażone w moduł GPRS lub poprzez Bluetooth zapewnia połączenie internetowe za pośrednictwem modułu GPRS telefonu komórkowego, to można korzystać z niektórych funkcji oprogramowania "Navitel.Navigator" takich jak usługa "Navitel.Traffic" i "Navitel.SMS".

Navitel. Traffic



2

Za pośrednictwem tej usługi można śledzić sytuację na drodze w Rosji, na Ukrainie, Białorusi lub innym kraju, którego ma się oficjalną mapę. Aby ustawić usługę, przejść do "Settings" -> "On-line services" -> "Traffic Jams". Gdy usługa jest aktywna, drogi są oznaczone różnymi kolorami, które oznaczają: czerwony – korek, różowy – ruch utrudniony, żółty – ruch rochę utrudniony, zielony – brak utrudnień w ruchu (1).

Navitel.SMS

Po otrzymaniu Navitel.SMSI2] na ekranie pojawi się specjalne okno. Wybrać "Hide", aby ukryć je, lub "Accept", aby zobaczyć opcje.

Uwaga:

Więcej szczegółowych informacji na temat funkcji oprogramowania Navitel 5.0 zawiera kompletny podręcznik użytkowania na płycie CD lub strona internetowa www.prestigio.com.

UWAGA:



PROBLEM

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, natychmiast je wyłączyć i odłączyć zasilacz sieciowy. Nigdy nie próbować reperować urządzenia bez uprawnionych fachowców, ponieważ urządzenie może ulec uszkodzeniu.

MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Użytkownik nie	Źle podłączony zasilacz.	Podłączyć prawidłowo zasilacz.
urządzenia.	Wbudowana ładowalna bateria jest słaba.	Podłączyć zasilacz lub podładować baterię.
Brak dźwięku.	Zbyt niska głośność lub wyciszenie.	Zwiększyć głośność lub włączyć dźwięk.
Brak obrazu.	Wyłączona może być jasność.	Ustawić jasność wyświetlacza.
Urządzenie nie otrzymuje sygnałów z satelity lub nie może ustalić swojego położenia.	Urządzenie może być przesłonięte budynkami lub metalowym blokiem.	Upewnić się, że urządzenie jest używane na zewnątrz budynku; w pojeździe problem ten można rozwiązać przy pomocy zewnętrznej anteny GPS.

P

PROBLEM

MOŻLIWA PRZYCZYNA MOŻLIWE ROZWIĄZANIE

Urządzenie raz odbiera sygnał, a raz nie; sygnał jest niestabilny.

Wbudowana ładowalna	Podłączyć zasilacz lub
bateria jest słaba.	podładować baterię.
Urządzenie może być czymś przysłonięte, np. papierem termoizolacyjnym.	Usunąć przesłonę.
Zbyt duże kołysanie	Unikać dużego kołysania
urządzeniem.	urządzeniem.

Specyfikacja techniczna

MODEL	GV5151BT
Oprogramowanie nawigacyjne	Navitel 5.1
Chipset GPS	SiRF Atlas V, 533MHz
Kanały	64
Antena	Wewnętrzna
Interfejs	USB
Wielkość wyświetlacza	5"
Rozdzielczość	480x272
Typ wyświetlacza	TFT, ekran dotykowy
Pamięć RAM	128 MB, DDR2
Pamięć Flash	2 GB, MLC
Calendo reneració	Gniazdo na kartę Micro SD, maks. 8
Gniazdo rozszerzen	GB
Typ/pojemność baterii	Litowo-polimerowa/1200 mAh
System operacyjny	Windows CE .NET 6.0
Głośnik	Wbudowany, 1 W
	AVI/ASF/ASX/MPEG/
Obsiugiwane formaty wideo	MPG/W,V/MP4/3GP2
Obsługiwane formaty audio	MP3, WMA
Gniazdo słuchawkowe	3,5 mm
Temperatura robocza	-10C ~ +50°C
Wilgotność robocza	od 10% do 90% bez kondensacji

Specyfikacja techniczna

MODEL	GV4141BT
Oprogramowanie nawigacyjne	Navitel 5.1
Chipset GPS	SiRF Atlas V, 533MHz
Kanały	64
Antena	Wewnętrzna
Interfejs	USB
Wielkość wyświetlacza	4.3"
Rozdzielczość	480x272
Typ wyświetlacza	TFT, ekran dotykowy
Pamięć RAM	128 MB, DDR2
Pamięć Flash	2 GB, MLC
Calendo renera moé	Gniazdo na kartę Micro SD, maks. 8
Gniazdo rozszerzen	GB
Typ/pojemność baterii	Litowo-polimerowa/1050 mAh
System operacyjny	Windows CE .NET 6.0
Głośnik	Wbudowany, 1 W
Obelusiwane fermetuwidee	AVI/ASF/ASX/MPEG/
Obsługiwane formaty wideo	MPG/W,V/MP4/3GP2
Obsługiwane formaty audio	MP3, WMA
Gniazdo słuchawkowe	3,5 mm
Temperatura robocza	-10C ~ +50°C
Wilgotność robocza	od 10% do 90% bez kondensacji

Podłączenie do komputera

Aby ustanowić połączenie z komputerem do transmisji i synchronizacji danych, proszę uruchomić plik konfiguracyjny znajdujący się na płycie CD ze sterownikami/dokumentacją lub pobrać ze strony internetowej Microsoft plik instalacyjny:

Microsoft Active Sync® do systemu operacyjnego Microsoft XP lub wersji wcześniejszych

(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-dow nload.mspx)

i/lub

Microsoft Mobile Device Center® do systemu operacyjnego Microsoft Vista (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-d ownload.mspx).

Więcej szczegółowych instrukcji zawiera podręcznik użytkownika tego oprogramowania.

Wyłączenie odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są stale aktualizowane i udoskonalane, oprogramowanie urządzenia może mieć nieco zmieniony wygląd lub funkcje inne niż pokazano w instrukcji szybkiego uruchomienia.