Зміст

1.	Інструкції з безпеки	2
2.	Список аксесуарів	3
3.	Огляд пристрою	4
4.	Системні підключення	5
5.	Живлення пристрою	7
6.	Використання автомобільного кріплення	8
7.	Початок роботи	9
8.	Головне меню	10
9.	Музичний плеєр	11
10.	Відео-плеєр	13
11.	Перегляд фотографій	15
12.	Читання електроних книг	17
13.	Флеш-плеєр	19
14.	FM-Радіо	21
15.	Інструменти	22
16.	Системні налаштування	24
17.	Шпалери	25
18.	Ігри	26
1 9 .	Заставка	27
20.	Аналогове ТБ	28
21.	Функція Bluetooth	29
22.	Інтерфейс програми	32
23.	Аутороутінг	36
24.	Додатково	38
25.	Вирішення проблем	39
26.	Приєднання до ПК	41





Знак оклику, вписаний в рівносторонній трикутник, звертає увагу користувача на важливий пункт, викладений в посібнику користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб уникнути ризику враження електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою. Всередині корпусу немає частин або деталей, ремонт яких можна виконати самостійно. Залиште всю роботу з усунення несправностей квалафікованому технічному персоналу.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані несанкціонованими змінами в конструкції даного пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою.

Список аксесуарів

Список аксесуарів

Зображення	Опис	Кіл-сть
	Автомобільний зарядний пристрій	1
£	Автомобільне кріплення	1
O	Кабель USB	1
	Електронне перо	1
	Стильний футляр	1
Perspective Persp	Компакт-диск з драйвером і документацією	1
Peergo Entert in more wated	Посібник користувача	1
	Гарантійний талон	1

EN

Огляд пристрою



1. Сенсорний РК-екран

Для вибору команд в меню або введення інформації натисніть по ньому пальцем або електронним пером.

2. Кнопка живлення (Power)

Використовується для ввімкнення і вимкнення пристрою.

3. Аналогова ТБ-антена

Прийом ТБ-сигналу.

4. Роз'єм для навушників

Використовується для приєднання навушників.

5. Слот для карт пам'яті стандарту microSD

Використовується для встановлення карт пам'яті microSD з метою отримання даних або розширення пам'яті.

6. USB порт

Використовується для приєднання USB кабелю з метою отримання даних або зарядження батареї.

7. Динамік

8. Кнопка скидання

Натисніть для перезапуску пристрою.

Встановлення microSD карти



- Встановлюючи microSD карту, поверніть її конектором до пристрою (етикетка має бути спрямована до передньої панелі пристрою).
- Щоб вийняти microSD карту, злегка натисніть на край карти, щоб зняти захисну клямку, і дістаньте карту зі слоту.

Увага:

Перед видаленням microSD карти переконайтесь, що вона не працює з жодним додатком.

Приєднання до зовнішнього USB-пристрою (Заряджання)



- Приєднайте USB-конектор до відповідного USB-порту.
- Приєднайте інший USB-конектор до USB-порту на ПК, щоб почати заряджання.

Використання автомобільного адаптера живлення



- Приєднайте USB-конектор до відповідного USB-порту.
- Приєднайте конектор автомобільного зарядного пристрою до прикурювача (12В).

Увага:

Рекомендуєтся приєднувати автомобільний зарядний пристрій до прикурювача (12В) після запалення двигуна, щоб захистити пристрій від різких змін напруги.

Використання батареї

Ваш портативний GPS-пристрій має вбудовану перезарядну акумуляторну батарею. Перед першим використанням пристрою необхідно повністю зарядити батарею (як мінимум 8 годин). Індикатор зарядження батареї горить червоним під час заряджання і яскраво-жовтим після його завершення. Час заряджання складає приблизно 4 години.

Зверніть увагу при роботі з батареєю:

- Нова батарея повинна бути повністю заряджена при першому використанні.
- Немає необхідності заряджати пристрій до повного розрядження батареї.

Використання

ня			

Встановлення пристрою

При використанні пристрою в транспортному засобі є можливість його встановлення на вітровому склі за допомогою кріплення. Виконайте наведені інструкції:

- Оберіть зручне місце на приладовій дошці або на вітровому склі так, щоб пристрій не закривав огляд.
- Для отримання гарного сигналу GPS переконайтесь, що пристрій знаходиться на відкритому місці.



- Помістіть пристрій на кронштейн, як показано стрілкою 1.
- Натисніть на верхній край, як показано стрілкою 2, щоб надійно розмістити пристрій в кріпленні.
- Підніміть важіль на присоску і притисніть присосок до поверхні.
- Притисніть важіль присоска донизу, як показано стрілкою 3, щоб надійно встановити кріплення.
- Поверніть кронштейн для встановлення потрібного куту огляду.

<u>Зняття пристрою</u>

- 1. Натисніть на важіль в верхній частині кріплення, щоб зняти пристрій.
- Підніміть важіль кріплення, щоб з легкістю зняти його з приладової панелі або вітрового скла.

Початок роботи







- Щоб ввімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення (Power).
- Одразу після привітання на екрані з'явиться головне меню.
- Для вибору функцій скористайтесь електронним пером.
- Натисніть і утримуйте кнопку живлення (Power), щоб вимкнути пристрій або перевести його в сплячий режим.

Головне меню



Невдовзі після привітання на екрані з'явиться головне меню. Воно складається з наступних розділів: Навігація, Bluetooth, Аналогове ТБ, Плеєр, Інструменти, Системні налаштування, Шпалери, Ігри і Заставка.

Крім основних ярликів на екрані буде відображено наступні додаткові символи:





Показує дату/час.

Показує залишковий заряд батареї.

Опис





Увага:

Не зберігайте аудіо-файли на вбудованій флеш-карті, оскільки це може призвести до неполадок в системі.

Пам'ятка про функцію відтворення музики

- Аудіо-файли необхідно зберігати на micro SD карті.
- Пристрій підтримує файли форматів WMA9, MP3 і WAV.

Відтворення музики



- Вставте SD-карту з аудіо-файлами в пристрій до його ввімкнення.
- Натисніть , щоб зайти в плеєр, а потім натисніть . щоб зайти в список аудіо-файлів.
- Натисніть ——, щоб залишити цей розділ.
- Натисніть ——, щоб залишити цю функцію.
- Натисніть //, щоб перейти на попередню/наступну сторінку.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього файлу.
- Оберіть бажаний аудіо-файл, щоб почати його відтворення.



- Натисніть < /)>, щоб перейти до попередньої/наступної пісні.
- Натисніть 💌/П, щоб продовжити або призупинити відтворення музики.
- Натисніть 🔳 щоб зупинити відтворення.
- Натисніть 🔁, щоб зайти в плей-лист.
- Натисніть щоб відрегулювати звук.
- Натисніть 📿 🔀 , щоб обрати Повторення/Випадково.
- Натисніть і перетягніть слайдер _____, щоб обрати час початку відтворення.
- Натисніть ноб залишити режим музичного плеєра.



Увага:

Не зберігайте відео-файли на вбудованій флеш-карті, оскільки це може призвести до неполадок в системі.

Пам'ятка про функцію відтворення відео

- Відео-файли необхідно зберігати на micro SD карті.
- Пристрій підтримує файли форматів WMV, ASF і AVI.



Відтворення відео

-	
70	
6 228M	

- Вставте SD-карту з відео-файлами в пристрій до його ввімкнення.
- Натисніть , цоб зайти в плеєр, а потім натисніть , щоб зайти в список відео-файлів.
- Натисніть Ц, щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть ———, щоб залишити цю функцію.
- Натисніть , щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть 2, щоб повернутися до попереднього файлу.
- Оберіть бажаний відео-файл, щоб почати його відтворення.

При відтворенні відео



- Натисніть 🚬 Натисніть ноб продовжити або призупинити відтворення.
- Натисніть 🔲 щоб зупинити відтворення.
- Натисніть 💟 для швидкого перемотування вперед.
- Натисніть 🙋 щоб зайти в плей-лист.
- Натисніть [------], щоб відрегулювати звук.
- Натисніть 📿 🔀 , щоб обрати Повторення/Випадково.
- Натисніть і перетягніть слайдер _____, щоб обрати час початку відтворення.
- Натисніть на екран, щоб перевести зображення на повний екран. Двічі натисніть на екран, щоб повернутися до звичайного відтворення.
- Натисніть ———, щоб залишити режим відео-плеєра.



Увага:

Не зберігайте зображення на вбудованій флеш-карті, оскільки це може призвести до неполадок в системі.

Пам'ятка про функцію перегляду фотографій

- Зображення з високим розділенням можуть значно уповільнити швидкість їх читання. Рекомендоване розділення файлів - 640 X 480 або нижче.
- Зображення необхідно зберігати на micro SD карті.
- Пристрій підтримує файли форматів JPG, GIF, BMP і PNG.

Перегляд фотографій



- Вставте SD-карту з фотографіями в пристрій до його ввімкнення.
- Натисніть , щоб зайти в плеєр, а потім натисніть , щоб зайти в список фотографій.
- Натисніть _____, щоб залишити цю функцію.
- Натисніть , щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього файлу.
- Натисніть для перегляду фотографії. Двічі натисніть на фотографію, щоб закрити її.
- Натисніть на бажаний файл, щоб перейти до перегляду фотографій.

<u> При перегляді фотографій</u>



- Натисніть _____, щоб залишити режим фотоперегляду.
- Натисніть 🧾 🔍 щоб змінити мірило зображення.
- Натисніть 🖻, щоб повернути зображення на 90° проти годинникової стрілки.
- Натисніть , щоб відкрити зображення на весь екран. Двічі натисніть на екран, щоб повернутися.
- Натисніть 🖽, щоб зайти в список фотографій.
- Натисніть . щоб повернутися до попереднього/перейти на наступне зображення.
- Натисніть 🗖, щоб повернутися до списку фотографій.
- Натисніть цоб залишити режим фотографій.



Увага:

Не зберігайте електронні книги на вбудованій флеш-карті, оскільки це може призвести до неполадок в системі.

Пам'ятка про функцію читання електронних книг

- Електронні книги необхідно зберігати на micro SD карті.
- Пристрій підтримує файли лише формату .ТХТ.

<u>Читання тексту</u>



- Вставте SD-карту з електронними книгами в пристрій до його ввімкнення.
- Натисніть , щоб зайти в плеєр, а потім натисніть , щоб зайти в список книг.
- Натисніть
 цю функцію.
- Натисніть , щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть , щоб швидко перейти на іншу сторінку.

Читання електронних книг

<u>При читанні тексту</u>



- Натисніть на бажаний файл, щоб почати його читання.
- Натисніть ————, щоб залишити цю функцію.
- Натисніть //, щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну
- сторінку. ● Натисніть

. щоб зайти в список електронних книг.

 Натисніть Щ, щоб перейти в підменю швидкого переходу на сторінку (описано нижче).



- За допомогою цифрових кнопок введіть номер сторінки і натисніть
 щоб перейти на неї. Натисніть
 Доля відміни введення.
- Натисніть ———, щоб залишити цю функцію.



Увага:

Не зберігайте Adobe flash файли на вбудованій флеш-карті, оскільки це може призвести до неполадок в системі.

Пам'ятка про функцію флеш-плеєра

- Adobe flash файли необхідно зберігати на micro SD карті.
- Пристрій підтримує файли формату SWF.

Відтворення флеш-файлів



- Вставте SD-карту з флеш-файлами в пристрій до його ввімкнення.
- Натисніть , щоб зайти в плеєр, а потім натисніть , щоб зайти в список Adobe flash файлів.
- Натисніть ——, щоб залишити цю функцію.
- Натисніть , щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть , щоб повернутися до попереднього файлу.

При відтворенні флеш-файлів



- Натисніть на бажаний файл, щоб почати його відтворення.
- Натисніть 🔼 Натисніть ноб продовжити або призупинити відтворення.
- Натисніть 🔲, щоб зупинити відтворення.
- Натисніть 💟 для швидкого перемотування вперед.
- Натисніть [_____], щоб відрегулювати звук.
- Натисніть і перетягніть слайдер _____, щоб обрати час початку відтворення.
- Натисніть на екран, щоб перевести зображення на повний екран. Двічі натисніть на екран, щоб повернутися до звичайного відтворення.
- Натисніть 🔛, щоб зайти в список флеш-файлів.
- Натисніть ноб залишити режим флеш-плеєра.



- Натисніть , щоб зайти в функцію
 FM-радіо.
- 2. Натисніть на **FM**, щоб ввімкнути радіо.
- 3. За допомогою кнопок
- 4. Натисніть _____, щоб вийти.



- Натисніть

 щоб зайти в інструменти.
- Натисніть ———, щоб залишити цю функцію.

1. <u>Нотатки</u>

- Натисніть . щоб перейти в режим нотаток. 57 labbb Save Del Натисніть , щоб залишити функцію нотаток. , щоб перейти до попередньої/наступної нотатки. Натисніть ▲ Натисніть 🖳 щоб створити нову нотатку. Натисніть 📙/m, щоб зберегти/видалити нотатку. Натисніть 🤼 / Щ, щоб прокрутити сторінку вгору-вниз. Натисніть Моче, щоб перемістити клавіатуру в верхню частину екрану. Space Натисніть , щоб ввести пробіл. Hide , щоб сховати клавіатуру. Натисніть , щоб обрати потрібний знак пунктуації. Натисніть < / > Натисніть 🗠 , щоб видалити нотатку.
- Натисніть ⁴, щоб перейти на новий рядок.

2. <u>Калькулятор</u>



3. <u>Календар</u>

- Натисніть), щоб перейти до функції Калькулятор.
- Натисніть
 щоб залишити цю функцію.

009 4 b	SUN M	N	TUE	WED	THU	FRI	SAT
lanuary 💌					-		
	Today:Jan	lary	1,2009	Ē.		Today	J

- Натисніть . щоб перейти до функції Календар.
- За допомогою кнопок
 відрегулюйте дату.
- Натисніть ——, щоб залишити цю функцию.

Системні налаштування



 Натисніть , щоб зайти в функцію системних налаштувань.
 Натисніть , щоб залишити її.

Гучність	Регулювання гучності.
Живлення	Перевірка остаточної ємності батареї.
Яскравість	Регулювання яскравості екрану.
Час і дата	Налаштування часового поясу, дати і часу.
Мова	Вибір мови меню.
Системна	Калібрування екрану у разі відхилень; скидання всіх
інформація	системних налаштувань до заводських; перезапуск пристрою.

115.JPG

Натисніть 🌆, щоб зайти в функцію Шпалери.



Натисніть _____ для виходу. •

•

•

Натисніть ..., щоб перейти на попередню/наступну сторінку.

0

122.JP0 40.31K

125.JPC #4.31X

- Натисніть 🔄, щоб зайти в папку з зображеннями.
- Натисніть 🛄, щоб видалити шпалери. •
- Натисніть 🔣 для підтвердження. •
- Натисніть 🧖, щоб повернутися до попереднього файлу. •
- Натисніть 🔄, щоб додати зображення до шпалер.
- Натисніть [1], щоб налаштувати режим відтворення.



Увага:

Не зберігайте ігри на вбудованій флеш-карті, оскільки це може призвести до неполадок в системі.

Пам'ятка про функцію ігор

• Ігри необхідно зберігати на micro SD карті.

<u>Ігри</u>



- Вставте SD-карту з іграми в пристрій до його ввімкнення.
- Натисніть , щоб зайти в режим гри.
- Натисніть для виходу.





- Вставте SD-карту з заставками в пристрій до його ввімкнення.____
- Натисніть ¹, щоб зайти в меню заставок.
- Натисніть ____ для виходу.
- Натисніть щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть , щоб перейти до попереднього файлу.
- Натисніть , щоб перейти до зображень.
- Натисніть для виходу.
- Натисніть ¹, щоб ввімкнути/вимкнути функцію заставки.
- Натисніть , щоб встановити заставку.
- Натисніть , щоб
 повернутися до попередньої
 папки.
- Натисніть , щоб повернутися до попередньої/перейти на наступну сторінку.
- Натисніть и для підтвердження.

Натисніть 🧱, щоб зайти в режим аналогового ТБ.



- Натисніть Баче, щоб зберегти канал.
- Натисніть Маселі / Стала для ручного/автоматичного пошуку ТВ-каналу.
 Результати пошуку буде відображено в списку.
- Натисніть 💴 , щоб видалити канал.
- Натисніть 🚾, щоб обрати регіон.
- Натисніть ———/—— для переходу до попереднього/наступного каналу.
- Натисніть ——/ + , щоб відрегулювати звук.
- Натисніть ноб залишити режим режим аналогового ТБ.

Функція Bluetooth









- Натисніть на піктограму Bluetooth в головному меню, щоб почати використання функції Bluetooth.
- Статус з'єднання відображається в нижній частині екрану.
- Натисніть , щоб залишити поточну функцію.
- Натисніть на кнопку В меню Bluetooth, щоб зайти в функцію Атрибут, яка дозволяє змінювати PIN-код.
- Натисніть 🥥, щоб ввімкнути або вимкнути функцію.
- Натисніть , щоб ввести новий PIN-код.
- Натисніть , щоб повернутися назад.
- 8. Натисніть **—**, щоб підтвердити налаштування.
- Натисніть на кнопку S в меню
 Bluetooth, щоб почати парування з мобільним телефоном, оснащеним функцією GPRS.
- Переконайтесь, що мобільний телефон доступний для виявлення іншими Bluetooth-пристроями.



Функція Bluetooth







- Натисніть кнопку S в меню
 Bluetooth, щоб вивести клавіатуру телефону.
- За допомогою цифрових кнопок і кнопок Колисти Ви можете набрати номер, відмінити введення або повернутися назад.
- 13. При вхідному виклику на екрані буде відображено вхідний номер.
- За допомогою кнопок
 можете відрегулювати звук.
- За допомогою кнопок
 ви можете відповісти або відмінити вхідний виклик.
- Натисніть и в меню Bluetooth, щоб зайти в список останніх викликів.
- Натисніть // / , щоб відкрити список вихідних викликів, список отриманих викликів і список пропущених викликів. Натисніть
 , щоб почати виклик.
- Натисніть /, щоб
 перегорнути сторінки.
- Щоб видалити телефонний номер зі списку, оберіть його і натисніть
 Щоб видалити всі номери зі списку, натисніть

Функція Bluetooth



- Натисніть В меню Bluetooth, щоб зайти в функцію Парні пристрої.
- 21. Натисніть /, щоб перегорнути сторінку.
- Натисніть на імені мобільного телефону зі списку парних пристроїв, а потім кнопку щоб підключитися до парного пристрою.
- 23. Натисніть щоб відключити навігатор від мобільного телефону.
- 24. Натисніть . щоб видалити всі телефони зі списку.

Інтерфейс програми



No.	Назва	Стислий опис функцій
1	Компас	Натискання на зображенні компаса відкриває контекстне меню. В цьому меню Ви можете налаштувати режим повертання мапи, вигляд мапи і денний/нічний режими мапи.
2	Звук	Натискання на цю эту кнопку вмикає і вимикає звукові ефекти і голосові підказки в програмі.
2	Майбутній	Знак майбутнього маневра і відстань до нього. Натискання
3	маневр	на це зображення відкриває меню функцій маршруту.
4	GPS-курсор	Відображує Ваше поточне місцезнаходження при встановленому зв'язку з супутниками.
F	Інформаційна	Містить інформацію про час до наступного маневра,
5	панель	загальну довжину маршруту і час прибуття в кінцеву точку.
6	Маршрут	Маршрут, за яким здійснюється навігація, позначується широкою линією жовтого кольору.

No.	Назва	Стислий опис функцій			
7	Зображення радара	Знак радара на дорозі, при наближенні до якого Ви побачите панель .Радар. в правому верхньому кутку екрану і почуєте голосове або звукове попередження про контроль швидкості (якщо ці функції ввімкнені в налаштуваннях). Зелені стрілки поруч з зображенням радара позначають бік, в який він спрямований.			
8	Пошук	Натисніть на цю кнопку для переходу в меню пошуку потрібної адреси або об'єкту (детальніша інформація про систему пошуку зазначена у розділі "Функціональні можливості")			
9	Інформаційна панель	Відображує назву проїжджої частини, якою в даний момент здійснюється рух.			
10	МЕНЮ	Натисніть для входу в головне меню програми.			
11	Мірило	Поточне мірило мапи.			
12	Зменшити	Зменшення мірила мапи.			
13	Збільшити	Збільшення мірила мапи.			
14	Авто мірило	Якщо при ввімкненому в налаштуваннях автоматичному масштабуванні за допомогою кнопок .Плюс./.Мінус. було змінено мірило, то автоматичне масштабування вимикається на заданий в налаштуваннях період часу. За допомогою цієї кнопки Ви можете знову активувати цю функцію.			
15	Повернення у поточне місце- знаходження	Ця кнопка з'являється в правій частині дисплею в тому випадку, якщо мапу було зміщено відносно Вашого поточного місцезнаходження. Натисніть на кнопку, щоб сумістити центр мапи з Вашим поточним місцезнаходженням.			

Інтерфейс програми

No.	Назва	Стислий опис функцій
16	Радар	Якщо в налаштуваннях візуальне попередження було ввімкнено, при наближенні до радару на дорозі в правому верхньому куті з'явиться панель. На ній вказано максимально припустиму швидкість і відстань, що залишилась до радара. Натискання на кнопку вмикає/ вимикає звукові попередження про перевищення швидкості.
17	Швидкість	Поточна швидкість руху. Відображується за наявності з'єднання з супутниками.
18	Інформаційна панель	Відображення назви проїжджої частини, що з'явиться після поточного маневру.
19	Подорожня точка	Червоними прапорцями на мапі позначаються подорожні точки, створені користувачем.
20	GPS	Кнопка з'єднання з супутниками. Зелений колір позначки – з'єднання ввімкнене, білий - вимкнене. При зеленій позначці на зображенні також відмічається точка, колір якої позначає якість зв'язку з супутниками: червоний – з'єднання відсутнє, жовтий – низька якість з'єднання, зелений – з'єднання встановлено.

Інтерфейс програми



No.	Назва	Стислий опис функцій
21	Запис треку	Кнопка запису треку. Зелений колір позначки - запис треку ввімкнено, білий - вимкнено. Детальніша інформація про функції запису треку зазначена в розділі "Функціональні можливості".
22	Точка на мапі	Натисніть на мапі стилусом, щоб поставити точку. Таку точку можна зберегти як подорожню, додати в маршрут, переглянути інформацію про об'єкт, на якому було поставлено точку і т.д.
23	Об'єкт інфраструктури	Різноманітні об'єкти, нанесені на мапу (світлофори, станції метро, АЗС і т.д.).
24	Панель з кнопками	Панель з кнопками для швидкого доступу до властивостей об'єктів і дій над ними на мапі – подорожніх точок і маршрутів. Набір кнопок змінюється залежно від вибору об'єкту і статусу ведення за маршрутом.
25	"Згорнути"	Натискання на зображенні приховує панель з кнопками для роботи з точками і маршрутами на мапі.
26	Нахил мапи	Натисканням на стрілки "Вгору"/"Вниз" здійснюється керування нахилом мапи.
27	Батарея	Це зображення показує кількість залишкового заряду батареї у вигляді поділок. Натискання на цю кнопку відображує інформацію про залишковий заряд у відсотках і вільну пам'ять в МБ.

Маршрут до об'єкту з пошуку

Щоб прокласти маршрут до об'єкту, адреса якого Вам відома, зайдіть в «Пошук» кнопка в нижньому лівому куті екрану[1]. Потім оберіть пошук за адресою [2]. Послідовно введіть назву міста пошуку[3], вулиці[4] і номер будинку[5], натискаючи на літери клавіатури, поки в пошуку не залишиться потрібний об'єкт. Щоб підтвердити вибір вулиці або міста, натисніть на ньому. В результаті ви знайдете потрібний об'єкт, натисніть на ньому[6]. У меню, що з'явиться, оберіть пункт «Іти на точку»[7]. Результатом буде маршрут, прокладений від Вашого поточного місцезнаходження до знайденого об'єкта[8]. Почніть рух за маршрутом або оберіть симуляцію маршруту в меню, що випадає при натисканні на знак маневра[9], - ця функція доступна лише при вимкненому сигналі GPS (біла позначка кнопки З'єднання з супутниками).















Поиск "По адрі Поисква,	ку". Шаг 4. Поиск of Россия	іњекта.
Пленингра	адской проспект,	5 c.10 1.20 km
4	6	0



UA-36

Маршрут до обраної точки на мапі

Маршрут можна прокласти до обраної на екрані точки. Ця точка є кінцем маршруту, початком буде Ваше поточне місцезнаходження. Для цього поставте точку на екрані, натиснувши на будь-яке місце мапи[1]. Натисніть на кнопку «Іти на точку» на панелі кнопок, що з'явиться[2]. Маршрут прокладено[3].







Маршрут від одної точки до іншої

Якщо Ви хочете прокласти маршрут від одної обраної точки до іншої, необхідно виконати наступні дії: поставити точку на мапі[1], відмітити цю точку як початок маршрута, натиснувши на кнопку на панелі[2] (місце початку маршрута буде відмічено прапорцем[3]), потім знайдіть кінцеву точку Вашого маршрута[4] і натисніть кнопку «Іти на точку» [5]. Маршрут буде йти від першої точки до другої[6]. Почніть рух за маршрутом.



UA-37

У разі, якщо модель Вашого навігатора має вбудований GPRS-модуль або має можливість виходу в Інтернет через GPRS модуль Вашого телефону по Bluetooth з'єднанню, Вам будуть доступні деякі корисні функції, такі як «Навітел. Пробки» і «Навітел. SMS».

<u>«Навітел. Пробки»</u>



Цей сервіс надає інформацію про завантаженість доріг на всій території Росії, України і Білорусі. Щоб налаштувати його, натисніть «Налаштування» -> «Інше» -> «Пробки». Колір, в який забарвлена дорога на мапі, буде залежати від ступені завантаженості руху: Червоний – пробка, Помаранчевий – рух утруднений, Темно-зелений – рух дещо утруднений, Зелений – сприятлива дорожня ситуація[1].

«Навітел. SMS»

При отриманні SMS-повідомлення на екрані з'являється відповідне вікно[2]. Оберіть "відхилити", щоб закрити вікно або "прийняти" для відображення можливих опцій.

За наявності проблем в роботі пристрою, перш ніж звернутися до сервісного центру, звіртеся з нижченаведеною таблицею.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ	
Пристрій не	Адаптер погано приєднано.	Перевірте правильність приєднання адаптера.	
вмикається.	Батарея розряджена.	Приєднйате адаптер для зарядження батареї.	
Звук відсутній	Гучність занадто мала.	Збільшіть гучність або ввімкніть звук.	
Зображення відсутнє.	Яскравість екрану занадто мала.	Відрегулюйте яскравість РК-екрану.	
Пристрій не отримує сигнал з супутника або не може виконати орієнтацію.	Сигнал блокується будівлями або металевими об'єктами.	Не використовуйте пристрій всередині будинків. В трансп. засобі використовуйте зовнішню GPS-антену.	

Вирішення проблем

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Супутникове з'єднання слабке або нестабільне.	Батарея розряджена.	Приєднате адаптер для зарядження батареї.
	Пристрою заважають пакувальні матеріали.	Зніміть пакувальні матеріали (наприклад, плівку з екрану).

З'єднання з ПК

Для з'єднання з ПК з метою синронізації і доступу до даних запустіть встановлювальний файл, що міститься на компакт-диску з драйвером і документацією, або завантажте файл з вебсайту компанії Microsoft, щоб встановити:

ПЗ Microsoft Active Sync® для операційної системи Microsoft XP або більш ранніх версій

(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-dow nload.mspx)

і/або

ПЗ Microsoft Mobile Device Center® для операційної системи Microsoft Vista (<u>http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx</u>).