Fontos biztonsági előírások



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN!





A felkiáltójel egyenlő oldalú háromszögben fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelés) előírások jelenlétére figyelmezteti a felhasználót a készülékhez kapott dokumentumban.



A nyílban végződő villámjel egyenlő oldalú háromszögben olyan nem szigetelt veszélyes feszültség jelenlétére figyelmezteti a felhasználót a termék burkolatán belül, amely elegendő erejű lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét hordozza egy emberre nézve.

FIGYELMEZTETÉS

- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a burkolatot (vagy a hátlapot). A készülékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. Bízza a javítást képzett szakemberre. Húzza ki a terméket az aljzatból javítás előtt, vagy ha hosszú ideig nem használja.
- A gyártó nem vállal felelősséget a gyártó vagy az általa felhatalmazottak által nem engedélyezett alkatrészcsere vagy termékmódosítás miatt bekövetkezett kárért.
- A helytelenül behelyezett akkumulátor robbanásveszélyes. Csak ugyanarra, vagy azzal egyenértékű típusra cserélje.

FIGYELEM

A készülékre ne csöpögjön vagy fröcskölődjön folyadék, illetve folyadékkal teli tárgyakat, mint például vázákat, ne helyezzen a készülékre.

Prestigio GeoVision 3120/4120/5120 – Tartozéklista

CIKK	NÉV	MENNY.
	Autós töltő	1
9	Tartóállvány	1
	USB kábel	1
	Érintő ceruza	1
	Bőrtok (csak GeoVision 5120-hoz)	1
Presice	Illesztőprogram/dokumentációs CD	1
	Felhasználói kézikönyv	1
Privatgio minimume and and and and and and and and and and and and and and and and and and	Garancialevél	1



Elöl- és oldalnézet



1. LCD érintőképernyő

A menüparancsok kiválasztásához vagy az adatok beviteléhez érintse meg a képernyőt az érintő ceruzával vagy az ujjával.

2. Akkumulátor állapotjelző

A kijelző fényes sárga színnel világít, ha az akkumulátor teljesen töltve van, és pirossal ha tölt.

3. microSD nyílás

microSD memóriakártyákhoz. Így adatokhoz férhet hozzá, vagy memóriát bővíthet.

4. Mini-USB port

USB kábelhez csatlakoztatható, így adatokhoz férhet hozzá, vagy az akkumulátort töltheti.

5. Fejhallgató port

Sztereó fejhallgató vagy headset csatlakoztatásához.

6. Újraindító gomb

Nyomja meg, ha újra akarja indítani a készüléket.

Főegység képe

<u>Hátul- és felülnézet</u>



1. Hangszóró

Hangot, zajt vagy zenét bocsát ki.

2. Bekapcsológomb

A készülék be- és kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:



Kérjük, mielőtt a készüléket bármilyen külső eszközhöz próbálná csatlakoztatni, mindig győződjön meg arról, hogy a készülék, valamint bármilyen a készülékhez csatlakoztatott külső eszköz ki van kapcsolva és az aljzatból ki van húzva.

microSD kártya behelyezése



- microSD kártya behelyezésénél a csatlakozók a készülék felé, és a kártya címkéje a készülék elülső fele irányába nézzen.
- microSD kártya eltávolításához finoman nyomja meg a kártya élét, amivel kioldja a biztonsági zárat, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.



MEGJEGYZÉS:

Kérjük, mielőtt megpróbálná kivenni a microSD kártyát, mindig győződjön meg róla, hogy semmilyen alkalmazás nem használja azt.

Csatlakoztatás külső USB eszközhöz (töltés)



- Pattintsa fel a gumi védőburkolatot a készülék elülső fele irányába.
- Dugja be az USB csatlakozót a megfelelő USB portba.
- A töltés megkezdéséhez dugja be a másik USB csatlakozót a PC USB portjába.

A készülék

Fülhallgató csatlakoztatása



- Pattintsa fel a gumi védőburkolatot a készülék elülső fele irányába.
- Dugja be a fülhallgató jack dugóját (a fülhallgató nem alaptartozék) a megfelelő fülhallgató portba, ha az audio kimenetet a hangszóróról a fülhallgatóra akarja váltani.



MEGJEGYZÉS:

A túlzott hangerő károsíthatja a hallást. Kérjük, csökkentse a hangerőt, mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja, majd fokozatosan növelje a hangerőt a megfelelő szintre.

Autós töltő csatlakoztatása



- Pattintsa fel a gumi védőburkolatot a készülék elülső fele irányába.
- Dugja be az USB csatlakozót a megfelelő USB portba.
- A töltés megkezdéséhez dugja az autós töltő csatlakozóját a gépjármű 5V-os szivargyújtó aljzatába.



MEGJEGYZÉS:

Kérjük, csak azután csatlakoztassa az autós töltőt a jármű 5V-os szivargyújtó aljzatába, miután beindította a motort, hogy megvédje a készüléket a hirtelen áramingadozásoktól.

Az újratölthető akkumulátorról

A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort (legalább 8 órát). Töltés közben az akkumulátor állapotjelzője pirosan világít, és világos sárgára vált, amikor a töltés befejeződött. A töltési idő nagyjából 2 óra.

<u>Üzemeltetési körülmények és óvintézkedések az újratölthető akkumulátorhoz</u>

- Az új akkumulátorral rendelkező készülékeket teljesen fel kell tölteni az első használat előtt.
- Az akkumulátort csak akkor szabad használni és tölteni, ha a hőmérséklet 0° ~ 37°C közé esik.
- Az eszközt nem szükséges az akkumulátor teljes lemerülése előtt újratölteni.



MEGJEGYZÉS:

Kérjük, csak azután csatlakoztassa az autós töltőt a jármű 5V-os szivargyújtó aljzatába, miután beindította a motort, hogy megvédje a készüléket a hirtelen áramingadozásoktól.

MEGJEGYZÉS:

- Vezetés közben ne hagyja, hogy a készülék elvonja figyelmét.
- Válasszon egy megfelelő helyet a műszerfalon vagy szélvédőn, ahol a készülék nem takarja be a vezető látóterét.

A készülék rögzítése

A dobozban található tartóállvánnyal az eszköz biztonságosan a jármű műszerfalára vagy szélvédőjére rögzíthető. Kövesse a tartó működtetésére vonatkozó alábbi lépéseket:

- 1. Válasszon egy megfelelő helyet a szélvédőn vagy műszerfalon, ahol a készülék és a tartóállvány nem takarja be a vezető látóterét.
- Arra is ügyeljen, hogy a legjobb GPS vétel érdekében a készülék az ég felé szabadon legyen.



- Helyezze a készülék alját a tartóra a megfelelő csatlakozóra, ahogy az 1. nyíl mutatja.
- Pattintsa be a felső élet, ahogy a 2. nyíl mutatja a készülék biztonságos rögzítéséhez a tartón.
- Húzza fel a tapadókorong karját, majd nyomja a korongot a kívánt helyre.
- Nyomja le a tapadókorong karját, ahogy a 3. nyíl mutatja a tartóállvány felületen való rögzítéséhez.
- A szükséges látószög beállításához forgassa el a gombot.

<u>A készülék leszerelése</u>

- 1. Nyomja meg a tartóállvány tetején lévő gombot a készülék kiengedéséhez.
- Húzza fel a tapadókorong karját, ami után könnyen le tudja emelni a korongot a szélvédőről vagy a műszerfalról.





www.prestigio.com



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
- Röviddel az üdvözlő képernyőt követően a főmenü jelenik meg.
- A különböző funkciók közötti választáshoz érintse meg a megfelelő gombokat a dobozban lévő érintő ceruzával.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához, vagy a készülék alvó üzemmódba állításához.
- Érintse meg az Alvó ikont, ha szeretné, hogy a készülék alvó üzemmódba álljon, vagy a KI ikont, ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket.

Első lépések

	Ljubljana Trieste Rijeka Pula Z Z km Route	Varaždin Zagreb ac Sisak Banja	+ - Slavonski Brod 20 C4 38 Menu
	Megnyitja a hangerő-szabályozási menüt	+	Nagyítja a képet
^	A térképet a horizont felé forgatja		Kicsinyíti a képet
\sim	A térkép megjelenítését 2D-s nézetűre váltja		Elindítja a GPS naplózást
Route	Megnyitja az útvonal vagy útiterv funkciókat tartalmazó menüt		Leállítja a GPS naplózást
	Megjeleníti az iránytűt a készülék mozgásához képest	5	A térképet órajárással ellentétes irányban forgatja el
Menu	Megnyitja a főmenüt	G	A térképet órajárással egyező irányban forgatja el
21:15 Time	Megjeleníti a kiválasztott időzóna idejét. Nyomva tartásával az idő kijelzőt a GPS sebességgel váltja fel		

Navigáció







- Menu Megnyitja a főmenüt.
 Find Megkezdi a keresést a megadott adatok alapján.
- Válassza ki a kívánt helyet a megjelenő keresési eredmények közül úgy, hogy megérinti a kívánt elemet a listán.
- A kiválasztott hely megjelenik a térképen.
- 5. Ha kiválasztotta a kívánt helyet, elvégezheti az útvonaltervezést
- Navigate to a helyet úti célként állítja be, kiszámolja az útvonalat és megkezdi az útmutatást.



Fontos:

Az úti célhoz meghatározott útvonalat a szoftver az aktuális GPS pozícióra alapozza. Az aktuális pozíciót a GPS jel alapján állapítja meg – a GPS jel elérhetőségét a **GPS** ikon jelzi.

Útmutatás

Az útmutatás menüpont ("Navigate to" - Navigálás) kiválasztásával a szoftver kiszámolja az útvonalat és megkezdi az útmutatást. Az útmutatás ablak alább látható:





Megjeleníti a következő manővert az utcák valós ábrázolásával, kinagyított nézetben. Bezárhatja az ablakot a bal felső sarokban látható háromszög megérintésével.



A megérkezés becsült ideje

Hátralévő távolság



GPS -

A térképet az aktuális

pozícióval középen

jeleníti meg

Megjegyzés:

Međimurska

2.0

A következő manőver utáni utca/út/tér neve

Hátralévő idő

A térképet az északi iránnyal felfelé jeleníti meg

Megjeleníti a GPS jel minőségét és az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ez az ikon használható ablakváltáshoz is (iránymutatás, tachométer és GPS jel összegző ablak)



Az utolsó három mező a következő utca/út/tér nevének megváltozásával módosul. A módosulás megakadályozása érdekében a mezőt meg kell érinteni. Ha szeretné újraindítani a módosulást, ismét érintse meg a mezőt.

A képernyő fényereje a különböző megvilágítási körülményeknek megfelelően állítható be – napfényes időben világos, alagutakban sötétebb. A beállítás a következőképpen történik:



Megjeleníti a főmenüt és a lehetséges műveleteket. Keresse meg a "Settings" (Beállítások) lehetőséget a listán.



Megjeleníti a további lehetséges műveleteket, ahol a "Settings" (Beállítások) is megtalálható.

Settings Lehetővé teszi, hogy módosítsa a beállításokat

Map

Megjeleníti a térkép beállítási menüjét és a választható térképeket.



Útvonal előnézete és szerkesztése

Fontos:



Az úti célhoz meghatározott útvonalat a szoftver az aktuális GPS pozícióra alapozza. Az aktuális pozíciót a GPS jel alapján állapítja meg – a GPS jel elérhetőségét a filos ikon jelzi. Abban az esetben, ha az útvonalat más, nem az aktuális GPS pozíciótól számolja, ÚTITERV-nek nevezzük ÚTVONAL helyett (Útiterv áttekintés, Útiterv összegzés, Az útitervben szereplő érdekes helyek, stb.)

Route Overview	Útvonal megjelenítése a térképen		
Route Summary	Az útvonal adatainak áttekintése		
Places along the route	POI-k keresése az útvonalon		
Drop next via point	Az útvonal kiszámítása a következő köztespont kihagyásával		
Avoid next	Az útvonal kiszámítása a következő 1, 2, 5, 10 vagy 20 km-nek a meglévő útvonalból való kihagyásával (pl. forgalmi dugó vagy útépítés esetén)		
Delete this route	Az aktuális útvonal törlése		
Via points list	Köztespontok felsorolása. Lehetővé teszi az útvonal optimalizálását az utazó ügynök algoritmus használatával		
Maneuvers list	Az útvonal összes manőverének felsorolása		
Route & vehicle types	Az útvonal beállítások menü megnyitása		
Avoid road types	Az útvonal kiszámítása bizonyos úttípusok elkerülésével		
Exclude road types	Úttípusok kizárása		
Save this route	Útvonal mentése		

Útvonal előnézete és szerkesztése

Az úti cél módosítása, köztespontok hozzáadása



425 19:16 04:16 + TG 200 Retard Bolivar 14 km C Cuarce 210 m C CPS ∞ (15:00) Menu



Az úti cél módosításához vagy köztespont hozzáadásához tegye a következőket:

- Menu Megjeleníti a főmenüt és a lehetséges műveleteket. Válassza ki a kívánt keresési módot – az eredmények megjelenítése után válassza ki a megfelelő útvonalat.
- Megjeleníti a kiválasztott eredmény esetében lehetséges műveleteket.

Az útvonal mentén történő keresés (a leggyakrabban keresett helyek a benzinkutak, éttermek, szálláshelyek) a következőképpen végezhető el:

- Route Megjeleníti a főmenüt és a lehetséges műveleteket. Válassza ki a kívánt keresési módot – az eredmények megjelenítése után válassza ki a megfelelő útvonalat.
- Helyek az útvonal mentén: Megjeleníti a POI kategóriákat tartalmazó menüt.

A kiválasztott eredmény megérintése megjeleníti a kapcsolódó menüt. Ebben az esetben az "Add as via point" (Hozzáadás köztespontként) menüpontot kell kiválasztani.

Útvonal előnézete és szerkesztése

A köztespontok sorrendjének módosítása

Ha szeretné újratervezni az útvonala a meglévő paraméterekkel (köztespontok és úti cél), de szeretné megváltoztatni a köztespontok sorrendjét, kérjük, tegye a következőket:



<u>Megállók sorrendjének (köztespontok sorrendjének)</u> optimalizálása

Ha a köztespontokat megtartva szeretné újratervezni az útvonalat, a következőképp teheti meg. A művelet során a kezdőpont végponttá változik.

Először határozza meg az összes szükséges paramétert – kezdőpont, köztespontok, úti cél. Ezt megteheti úgy, hogy sorban hozzáadja az úti célokat. Más szóval az első kiválasztott hely lesz a kezdőpont, a második az úti cél, és ha harmadik helyet is felvesz második úti célként, az köztespontként kerül beállításra. Az útvonal tervezése automatikusan megtörténik:







D48 52000 Pazin Hrvatska Remove Add to favorites Optimize stops order Miután minden kívánt paramétert megadott, és az útvonal tervezése megtörtént, az útvonal optimalizálása a következőképpen történik:

- 1. Route A lehetséges feladatokat tartalmazó menü megnyitása.
- 2. Az útvonal bármely pontjának kiválasztása.
- 3. Megnyitja a lehetséges feladatokat és az útvonal optimalizálását tartalmazó menüt.
- 4. A köztespontok sorrendjének optimalizálása során a szoftver újratervezi az útvonalat, megtartva az összes köztespontot.

MEGJEGYZÉS:

A művelet elvégzése után a kezdőpont lesz a végpont.



Hely megkeresése

Find location

Megnyitja a keresés menüt Kereshet cím, város (városközpont), irányítószám, útkereszteződés vagy hosszúsági és szélességi fok alapján. **Speciális karakterek** – nem kell megadnia a speciális karaktereket (č, đ, ž, ü, ö). A speciális karaktereket helyettesítheti normál karakterekkel (c, z, d, u, o) A "Find Street address" (Címkeresés) lehetőséget akkor használja, ha ismeri a az utcanevet és a házszámot!



Zagreb	
Stube Ivana Zakmardija 3	
Q W E R T Y U	ΟΡ
A S D F G H J	KL
🚹 Z X C V B M	N M 123
Back Close Street address lookup	Find

Címek keresésekor két beviteli mezőt láthat. Ha nem ad meg semmilyen szöveget, az első tartalma a minta város, a másodiké a minta utca lesz (beleértve a minta házszámot is, ha a térképen található ilyen). Ez a minta cím az aktuális ország változásával módosul (az ország a zászló gombbal módosítható). Javasoljuk, hogy a házszám elhelyezése (az utca neve előtt vagy után) az aktuális ország térképeinek megfelelő módon történjen (pl. az Egyesült Királyságban az utca neve előtt, Horvátországban az utca neve után). A keresett címet az adott országra jellemző módon adja meg (ha egyáltalán szeretne házszámot keresni). Ha beírt egy betűt a két beviteli mező valamelyikébe, a minta adatok (szürke) eltűnnek.



Ha a házszám nem jelenik meg a javaslatok között, előfordulhat, hogy az adott ország térképe egyáltalán nem tartalmaz házszámokat, így annak megadása eredménytelen.

A minta város neve akkor is megjelenik, ha a "Find city center" (Városközpont keresése) lehetőséget használja.

Hely keresése (POI)

Find place

Megnyitja a POI-k keresésére szolgáló menüt. Itt adja meg a keresett hely teljes vagy rövidített nevét. A keresés megtörténik a kiválasztott országra vonatkozólag, függetlenül a POI kategóriájától vagy távolságától.



Ha a "Near me" (Közel hozzám) gombra kattint, a POI-k keresése újra megtörténik, de ekkor nemcsak a nevüket, hanem az aktuális pozíciótól mért távolságukat is számításba veszi.

1. INA Savezne Republ	430 m like Njemačke, 10000 Zagreb,	Туре
2. INA Savezne Republ	470 m like Njemačke, 10000 Zagreb,	
3. INA 10000 Zagreb, H	1.0 km Hrvatska	
4. INA 10000 Zagreb, H	2.1 km	
5. INA Avenija Marina I	2.2 km Držića, 10000 Zagreb, Hrvatska	•
Back	INA (31)	Close

A "Near me" (Közel hozzám) kritériummal kapott eredmények megjelenítik az aktuális pozíciótól mért távolságot, és a rendező gomb továbbiakban a ^{Type} (Típus). Ha erre kattint, ismét elvégzi az eredeti keresést (a "Find city center" (Városközpont keresése) keresés eredményei esetében ugyanez az eljárás kerül alkalmazásra).

Főmenü



Select place category
Find by name

Gas station

Hotel

Parking

Sance ATM

Airport



Kedvenc helyeim

Közeli POI-k is kereshetők, ha a térkép egy adott pontjára kattint, és kiválasztja a "Find nearest place" (Legközelebbi hely megkeresése) lehetőséget.

A megnyíló párbeszédablak egy sor lehetőséget kínál fel, kezdve a "Find by name" (Keresés név szerint) opcióval, melyet a kategóriák felsorolása követ. Ha kiválasztotta valamelyik kategóriát, a hozzá kapcsolódó, közeli POI-k megjelennek a keresés eredményeként.

Ha a "Find by name" (Keresés név szerint) lehetőséget választotta ki, új párbeszédablak jelenik meg, ahol beírhatja a közelben keresett POI nevét.

My favorite places

Megjeleníti az összes, kedvencként mentett helyet. Minden hely menthető kedvencként, függetlenül a hely kiválasztásának módjától. A hozzáadás a kedvencekhez opció a kiválasztott helyet a keresési eredmények alól a kedvencek közé menti.



Az eredmények első megjelenítése "időbeli", azaz a legutoljára felvett kedvenc jelenik meg a lista elején. Ha az Jabo gombra kattint, a listát ábécésorrendbe rendezi, és ekkor a gomb Nearmo (Közel hozzám) gombra változik, mellyel távolság szerint rendezheti a listát.

Ha a "Sort by distance" (Rendezés távolság szerint) gombra kattint, a gomb gombra változik, amellyel visszaállíthatja az időbeli sorrendet (és a távolság az eredmény listán jelenik meg).

Hely kiválasztása a listán (érintse meg a tételt a listán) a hely megjelenik a térképen.



1. Srednja magistrala/D8/E65 22000 Šibenik, Hrvatska	↓abc
 Mostarska 22000 Šibenik, Hrvatska 	
 Bosanska 22000 Šibenik, Hrvatska 	
 Petra Preradovića 22000 Šibenik, Hrvatska 	A
 travno 1 7 Božidara Magovca, 10000 Zagreb, Hrvatska 	▼
Back My recent destinations (82)	Close

Akár 99 úti cél is tárolódik az előzmények mappában. Az úti célok automatikusan mentésre kerülnek, és későbbi használat céljából előhívhatók (kezdőpontként, úti célként, illetve menthetők kedvencként, stb.) A kedvencekkel megegyező rendező gombok jelennek meg itt is.





Főmenü

GPS napló



GPS logs



Be- vagy kikapcsolja a GPS naplózást

Megjeleníti a mentett naplók listáját

Ha bármilyen pozíciót (nyilat) megérint, megjelenik az akkor rögzített idő és sebesség. A nyíl színének erőssége jelzi a sebességet (minél sötétebb a nyíl, annál alacsonyabb a pozícióhoz tartozó sebesség, és minél világosabb, annál nagyobb).

Menu	Megjeleníti a menüt és a lehetséges műveleteket
Speed graph	Megjeleníti a sebesség-grafikont
Altitude graph	Megjeleníti a magasság-grafikont A GPS magasság a nagy hibahatár miatt csak tájékoztatási jellegű (a hiba akár 30m vagy több is lehet).
Convert to KML	Olyan fájlt hoz létre, amellyel az útvonal a Google térképkészítő programokban is megjeleníthető.
<u>Geopix képek</u>	
► GeoPix images	Megnyitja a geokódolt fényképek gyűjteményét. A geokódolás a fényképek GPS pozícióval való megjelölését jelenti. Ha egyszerűen szeretné használni ezeket a képeket, mentse őket a "Photos" (Fényképek) könyvtárba. A "Photos" (Fényképek) könyvtárat viaGPS3.1 végrehajtható verziójú könyvtárban kell tárolni.





A geopix gyűjtemény tartalmazhat más gyűjteményeket is.

A gyűjtemény kiválasztásával megjeleníti a gyűjteményben található képek listáját.

Ha kiválaszt (megérint) egy képet, a fotó teljes képernyős nézetben jelenik meg, és a "Map" (Térkép) ikon jelzi a fénykép készítésének helyét.

Mentett útvonalaim

My saved routes





Megnyitja a mentett útiterveket tartalmazó menüt

Ha megérint egy elemet a listán a térképen megjelenik a kezdőpont, a köztespontok és az úti cél.

Ha a "Load" (Betöltés) lehetőséget választja megnyitja az útvonalat az összes köztesponttal. Ha a "Drive this trip" (Útiterv használata) lehetőséget választja, a szoftver megtervezi az útvonalat, és megkezdi a navigációt. A "Drive this trip" (Útiterv használata) a kezdőpontot az aktuális GPS pozícióra változtatja.

Settings

Megnyitja a beállítások menüt

<u>Térkép</u>

Мар	_
Map scheme:	Close
 Auto day/night 	Back
Мар:	
► europe	_
Your settings are saved automatically	

A "Map" (Térkép) lehetőség megjeleníti a térkép fényerejét és megjelenítési területét beállító menüt.

Map scheme:		
Auto day/night	٩	■Back
Day		
Night		

A fényerő beállítható "Day" (Nappali), "Night" (Éjszakai) vagy "Automatic" (Automatikus) módba. Az automatikus mód figyelembe veszi az adott földrajzi helyzeten a naplemente/napfelkelte idejét, az évszaktól függően.

Map scheme:	Close
 Auto day/night 	Back
Мар:	
• europe	
Your settings are saved automatically	

A "Map" (Térkép) opció akkor használható, ha különböző térképek vannak a készüléken, pl.: csak Horvátország vagy egész Európa. A térkép kiválasztásával meghatározza, mely adatokat vegye figyelembe a szoftver.

<u>Térkép POI-k</u>

Map POIs

Megnyit egy menüt, amelyben a térképen szereplő ikonok formájában választhatók ki a POI kategóriák. Sok kategória választható a menüből.

Select place category	
💜 My favorite places 🛛 😜	■Back
Sas station	6 75
🛏 Hotel	
P Parking	
€s ATM	
🔺 Airport	▼

A listán szereplő első tétel a "My favorite places" (Kedvenc helyeim), majd ezt követik a POI kategóriák. A "Back" (Vissza) gomb alatt látható egy gomb, amellyel gyorsan kiválaszthatja az összes kategóriát, illetve megszüntetheti az összes kijelölését: a fenti ábrán az összes kategória kiválasztása látható.

<u>Riasztások</u>



Megjeleníti a hangos riasztások beállítási menüjét. Ezek a riasztások gyorshajtás (ha van erre vonatkozó adat), illetve a sebességmérő kamerák (ha van erre vonatkozó adat, vagy ha az adatok engedélyezettek) megközelítése esetére kapcsolhatók be vagy ki.

<u>Hangerő</u>



Ez a menü a megérintésével nyitható meg a fő képernyőről vagy az útmutatás ablakból.

Kijelző *(csak bizonyos készülékeken áll rendelkezésre)



Fényerő szabályozás éjjeli/nappali módban.

Időbeállítás





<u>Nyelv</u>



A nyelvi beállítás automatikusan beállítja a navigáció nyelvét.

Settings

<u>Mértékegységek</u>

Units Distance units: Metric - kilometers Time format: 24 hour Your settings are saved automatically

A mértékegységek beállítása befolyásolja az idő formátumát és a távolság mértékegységét is.

Billentyűzet



A nyelvi beállítás automatikusan módosítja a billentyűzet elrendezését is.

Alapértelmezett értékek visszaállítása



Gyári beállítások visszaállítása.

Hibaelhárítás

Kövesse az alábbi táblázatban leírt lépéseket az egyszerű problémák megoldásához, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna.



MEGJEGYZÉS:

Ha a készülék nem működik megfelelően, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetéket. Soha ne próbálja megjavítani a készüléket arra felhatalmazott szakember nélkül, mivel azzal kárt tehet benne.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES	LEHETSÉGES MEGOLDÁS
Nem lehet	A vezeték nincs jól	Csatlakoztassa megfelelően a vezetéket.
bekapcsolni a készüléket.	A beépített akkumulátor gyenge.	Használja a vezetéket, vagy töltse fel az akkumulátort.
		·
Nincs hang.	A hangerő le van véve, vagy némára van állítva.	Növelje a hangerőt, vagy kapcsolja be a kimenetet.
Nincs kép.	A fényerő alacsonyra van állítva.	Állítsa be az LCD fényerejét.
		·,
A készülék nem képes fogni a műhold jeleket, vagy nem jól tájol.	A készüléket épületek vagy fémtárgyak árnyékolják.	Mindig szabadban használja a készüléket; ha járműben van, a probléma megoldásához használjon külső GPS antennát.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA

LEHETSÉGES | LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A készülék hol képes fogni a jeleket, hol nem; a fogott jelek nem stabilak.

A beépített akkumulátor gyenge.	Használja a vezetéket, vagy töltse fel az akkumulátort.
A készüléket valami leárnyékolhatja, mint például a napellenző.	Távolítsa el a leárnyékoló tárgyat.
Túl nagy a készülék kilengése.	Kerülje el a készülék túlzott kilengését.

Csatlakoztatás PC-hez

Ha az adatokhoz való hozzáférés és szinkronizáció miatt PC-hez szeretné csatlakoztatni a készüléket, futtassa le az Illesztőprogram/dokumentációs CD-n lévő telepítő programot vagy töltse le a fájlt a Microsoft weboldaláról:

Microsoft Active Sync® szoftver a Microsoft XP vagy korábbi verziójú operációs rendszerekhez (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-dow nload.mspx)

és/vagy

Microsoft Mobile Device Center® szoftver a Microsoft Vista operációs rendszerhez (<u>http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx</u>).

Részletesebb információkért tekintse meg ezek felhasználói útmutatóját.