ENG

1

Prestigio P199 User's Manual

PRESTIGIO P199

Safety Instructions

1. Please read these safety instructions carefully.

- 2. Please keep this User's Manual for later reference.
- 3. Please disconnect this equipment from connecter before cleaning. Don't use liquid or sprayed detergent for cleaning.
- Use moisture sheet or cloth for cleaning.

ENG

- 4. Make sure the voltage of the power source when you try to connect the equipment to the power outlet.
- 5. All cautions and warnings on the equipment should be noted.
- 6. Never pour any liquid into opening, this could cause fire or electrical shock.
- 7. Never open the equipment. For safety reason, the equipment should only be opened by qualified service personnel.
- 8. If one of the following situations arises, get the equipment checked by a service personnel :
- a. Liquid has penetrated into the equipment.
- b. The equipment has been exposed to moisture.
- c. The equipment has not work well or you can not get it work according to user's manual.
- d. The equipment has dropped and damaged.
- e. If the equipment has obvious sign of breakage.

9. DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDITIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 40?C, IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.

View of Monitor

Front View (1)



Front View (2)



ENG

Back View (3)



Side View (4)



3

Unpacking

Thank you for your purchase. Please first check the following package content of the 19" LCD monitor. Contact your dealer or store where you purchased the LCD monitor if anything is missing.





1. 19" TFT LCD Monitor

2. External Univ15 pin D-sub (RGB Analog) input signal cable *DVI. and Video are optional*

3. Audio Cable with Stereo Phone Jack

4. Power Cord

5. Quick Start Guide

6. CD User's Manual

7. Quick Stand

4

Warning

1. Make sure that the system power is turned off.

- 2. Plug the signal cable to the signal connector at the rear of PC.
- 3. Plug adapter output cable to the jack at the rear of LCD monitor and the power cord to the adapter.
- 4. Connect the power cord to power source.
- 5. Turn on the computer and the monitor.

6. For the best display quality, we suggest that you set the resolution as shown page Display Mode.

Cleaning Notes

- 1. Be gentle to clean the screen.
- 2. Never use any kind of corrosiveness chemical dissolvent to clean the screen, it may hurt your screen surface.
- 3. We suggest that a camel hair brush or a soft, lint-free cloth be used to clean the screen.
- 4. Don't exert any pressure directly to the LCD screen.

Precaution

- 1. Do not expose the monitor to direct sunlight or heat.
- 2. Do not spill liquid on the monitor.
- 3. Do not attempt to open the monitor. You may be hurt by electric shock. For service, call your place of purchase.
- 4. Do not use your monitor when magnets or electronic products are operating nearby.
- 5. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents to clean the monitor screen. Wipe it with clean, soft clothes applied with mild solution.
- 6. Do not place anything on your monitor. Bad ventilation may elevate temperature in the monitor.
- 7. Don't use your fingers to touch the LCD screen, directly. Fingerprint contains oil and may be difficult to clean.



5

Features

Power Saving:

ENG

The power management complies with VESA DPMS standard. When the system is idle (Off Mode), the monitor automatically cut its power consumption to a level less than 5w.

Auto Adjustment Key Function:

With "AUTO" key, you can automatically adjust the display for your best view.

Wide Viewing Angle:

The horizontal 160° and vertical 150° offer you great screen view.

Plug and play compatibility:

With DDC1/DDC2B compliance, the monitor is plug and plays compatible to Windows 95/98/me/2000/XP.

Space Saving:

The monitor is designed with 220 mm in-depth to provide you with more hand room for desk working space.

Side-by-Side :

The monitor comes with 26.59 mm trimmed down frame to offer side-by-side operation

Hardware Installation

Be careful to your LCD monitor. It's very delicate and easy to break. Turn off LCD's and PC's power before installation. Follow the installation step by step described below.

Input



ENG





1. DC-IN: This is for connecting the power cable

2. AUDIO-IN: This can be connected to the audio-out connector of any sound resource.

3. VGA-IN : This can be connected with the D-Sub 15 pin signal cable.

4. DVI-I input: This is the connector for digital video signal inputs (option)



ENG

1. Get ready with your Quick-Stand and hold your monitor firmly but gentle with your hands and let the panel facing you to pedestal the monitor on the Quick-stand. When you hear the "Click" that means you have set up your monitor in the first place successfully.



2. Turn your monitor upside down carefully with panel facing you to locate all connector port.



3.Plug in signal cable to VGA-IN of the monitor and the other side of the cable to the computer.





4. Connect the audio cable to AUDIO-IN on the monitor, and the other side to computer line out.

5. Plug power cord onto the Power jack of the monitor.



6. Congratulations! You have just completed the hardware installation.

How to Remove Quick-Stand of Monitor

Remove Quick-Stand of the monitor by unlocking the six hooks as the illustration shows below when you need to deliver the monitor for any reason.



Monitor Setup Button

Menu control button

ENG



There 5 keys for user to set up the monitor, including "Power", "MENU", "AUTO", " <-> Down", " <+> Up". Please refer to the introduction below.

1. "Power": Turn the LCD power on and off. When the power is on, the light turns green, and standby in the color of orange.

2. "AUTO": Exit and save the setting. Hot key for auto adjustment.

3. "MENU": Press the button to display OSD main menu and select OSD Option.

4." Up": Increase the value in the OSD option. Hot key for PC / Video / S-Video / TV mode. You can use the button to switch between PC, Video, S-Video, and TV mode screen.

5. " Down": Decrease the value in the OSD option. Hot key for volume adjustment.

Troubleshooting

If you encounter any trouble in using the monitor, make sure your monitor is properly installed according to the following steps before you call for service.

There is no picture on the screen.

Check:

ENG

1. Power saving mode. Press any key and move the mouse to deactivate the mode. 2. Signal Cable Connector Pins. If there are bent or missing pins, consult your dealer or store where you purchased the monitor.

Characters look too dark or too bright Check: 1.Using OSD Menu to adjust the Contrast.

When shall your monitor be adjusted?

Check:

1. After " reset"

2. If the resolution of frequency is being changed.

The text on the screen is unclear.

Check

1. Make sure the resolution matches with the display mode.

OSD (On-Screen Display) Menu (PC Mode)

Option select

ENG

1. Press the MENU button to access menu.

2. Using MENU again for advanced adjustment selection.

3. Press Down and Up for choosing different OSD function.

Press MENU as enter to select the function you want.

Main Menu Setting



Contrast

Adjust the contrast ratio of the display.

BRIGHTNESS:

Adjust the difference between light and dark area.





COLOR ADJUST:

Adjust the RED, GREEN, and BLUE colors of the display. Click Adjust the RED color of the display. "ENTER" to adjust the R.G.B. color separately.



RED:



ENG

BLUE:

Adjust the BLUE color of the display.



COLOR TEMP:

Adjust the color temperature of the display.



BACK :

Return to the Main Menu Screen

*		111	•	*	-
•	CONT	RAST	s		
RGB	COLC	R ADO	UST		
1	BACH				
	1024	X 76	8 0 7	5HZ	VGA
(Menu) E	NTER	(<u>-+</u>	SELEC	T	

PRESTIGIO P199

COLOCK:

Adjust the re-flash ratio of the vertical scanning area.



13

PHASE:

Adjust the re-flash ratio of the horizontal scanning area.





H. POSITION:

Adjust the horizontal viewing area of the display.



BACK : Return to the Main Menu Screen



AUTO ADJUST:

Automatically adjust the re-flash ratio of both vertical and horizontal scanning areas of the display.



V. POSITION:

Adjust the Vertical viewing area of the display.

	DHAS	N. TE			
+	AUTO	ADJU	IST		
	H.PC	SITIC	N		
	V.PC	SITIC	N		
L	BACH				
				7 6	0

OSD H. POS:

Adjust the Horizontal position of the OSD.



OSD V. POS: Adjust the Vertical position of the OSD.

*		έΞ	۲	*	
	OSD OSD OSD OSD OSD BACI	H.POS V.POS TIME COLOR ALPHA K			
(Menu) E	102 NTER	4 × 76 ——):	8 @ 7 SELEC	50 5HZ T	VGA

OSD COLOR:

Change the displaying color of the OSD.

**		ě H	•	*	-
	OSD OSD OSD OSD BAC	H.POS V.POS TIME COLOR ALPHA K			
(Menu)	•1 102 ENTER	02 03 4 × 76 (=+)	04 8 0 1 SELEC	05 (5HZ (T	VGA

BACK:

Return to the Main Menu Screen.

OSD H.POS OSD V.POS OSD TIME SOD COLOR OSD ALPHA BACK			δΞ	۲	*	
OSD TIME SSD COLOR SSD CALPHA E BACK	BDC	OSD	H.POS V.POS			
BACK	F BIG	OSD OSD	COLOR			
	L	BACI	ĸ			
		102	4 × 76	8 @ 7	5HZ	VGA

PRESTIGIO P199

OSD TIME:

Adjust the displaying time of the OSD.



ENG

OSD ALPHA:

Adjust the Alpha volume of the OSD displaying.

*		έΞ	۲	*	
	OSD OSD OSD OSD BACI	H.POS V.POS TIME COLOR ALPHA			
	-	0	÷		
(Menu) E	102 NTER	4 × 76	8 @ 7 SELEC	5HZ T	VGA

LANGUAGE:

Change the language support to the language displaying of the OSD.



15

RESET:

Reload the factory default setting of the display.





MUTE:

Silence the embedded speaker of the display.

Image: Second system Image: Secon

VOLUME:

Adjust the sound volume of the embedded speaker of the display.



BACK :

Return to the Main Menu Screen



VGA / DVI:

Switch to the VGA / DVI Signal inputs of the display.



Display Mode

Incoming Display Mode

Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)
640X480 (50Hz)	31.5KHz	50.0Hz
640X480 (60Hz)	31.5KHz	59.9Hz
640X480 (66Hz)	35.0KHz	66.7Hz
640X480 (72Hz)	37.9KHz	72.8Hz
640X480 (75Hz)	37.5KHz	75.0Hz
720X480 (60Hz)	15.7KHz	59.9Hz
720X576 (50Hz)	15.6KHz	50.0Hz
800X600 (56Hz)	35.2KHz	56.3Hz
800X600 (60Hz)	37.9KHz	60.3Hz
800X600 (72Hz)	48.1KHz	72.2Hz
800X600 (75Hz)	46.9KHz	75.0Hz
832X624 (75Hz)	49.7KHz	75.0Hz
1024X768 (60Hz)	48.3KHz	60.0Hz
1024X768 (70Hz)	56.5KHz	70.1Hz
1024X768 (72Hz)	57.7KHz	72.1Hz
1024X768 (75Hz)	60.0KHz	75.0Hz
1280X960 (60Hz)	60.0KHz	60.0Hz
1152X864 (75Hz)	67.5KHz	75.0Hz
1280X1024 (60Hz)	64.0KHz	60.0Hz
1280X1024 (75Hz)	80.0KHz	75.0Hz

1. We offer you 20 Windows compatible modes.

2. If any interference occurs on your screen while you modulating your PC or OSD. It is normal.

3. To obtain best display quality, remember to upgrade your video card driver. We strongly recommended you choose a mode listed in the above-mentioned table.

4. The modes not listed on the table above may be supported.

5. You may use the power management on your computer. It's good for extending the service life of the product.

PRESTIGIO P199

ENG

Specification

LCD Panel

ENG

Туре 19.0"TFT Active Matrix LCD Display **Viewing Angle** H:160°, V:150° **Contrast Ratio** 700:1(MAX), 500:1(Typical) Brightness 250 cd/m2(Typical) **Response Time** 8 ms(Typical) **Display Colors** 16.2M colors **Max Resolution** 1280X1024(SXGA) **Pixel Pitch** 0.294mm(H)x0.294mm(V)

Input Signals RGB Analog VGA Level:0.7Vp-p(750hm) Sync TTL with 750hm internal pull-up resistors Frequency FH:30~79KHz / FV:56~75Hz

Compatibility PC Up to 1280X1024@75Hz(Non-interlaced)

Connector

RGB Analog D-sub 15-pins Audio IN Stereo Phone Jack DVI-D D-sub 24-pin DVI-D connector(optional)

Power

AC input Voltage 100-240V, 50/60Hz(universal) Consumption Active < 48Watt Max **Power saving mode** Standby < 5Watt

Internal Speaker 3Wx2(Stereo)

User Interface LED Indicator Active - Green Off - Turn off Standby - Orange

Operating Condition

Temperature 0°C~45°C **Air Humidity** 10% ~ 80% R.H.

Dimensions Physical 460mm(H) x 430mm(W) x 210mm(D)

Net Weight 4.8kg

Gw Weight 5.5kg

DDC DDC1/DDC2B Compliant

Power Management VESA DPMS, EPA Energy Star

Regulation (Certifications) CE,FCC,CB,TUV,UL

Prestigio P199 Návod k použití

PRESTIGIO P199

 \Box

1

Bezpečnostní instrukce

С

1. Prosíme, přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní instrukce.

2. Uschovejte si tento návod k použití pro možnost pozdějšího nahlédnutí do něj.

3. Před čištěním výrobku jej odpojte od elektrické sítě. Nepoužívejte pro jeho čištění tekuté čistící prostředky nebo sprejové čističe. Používejte pouze navlhčenou utěrku.

4. Před připojením monitoru do elektrické sítě se ujistěte o tom, zda odpovídá napětí ve vaší zásuvce pracovnímu napětí monitoru.

5. Všemi bezpečnostními upozorněními a varováními byste se měli řídit.

6. Dbejte, aby se do větracích otvorů monitoru nikdy nedostala žádná tekutina, neboť může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

7. Monitor nikdy nerozebírejte. Z bezpečnostních důvodů by měl být monitor opravován pouze kvalifikovanou osobou.

- 8. Pokud nastane některá z těchto níže popsaných situací, nechte monitor zkontrolovat v odborném servisu:
- a. Do monitoru se dostala tekutina.
- b. Monitor byl vystaven vlhkosti.
- c. Monitor nepracuje správně nebo je jeho chování odlišné od chování popsaného v tomto návodu k obsluze.
- d. Monitor vám spadl a byl poškozen.
- e. Monitor nese známky poškození.
- 9. NEPONECHÁVEJTE MONITOR V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VYŠŠÍ NEŽ 40°C, NEBOŤ VYŠŠÍ TEPLOTA JEJ MŮŽE POŠKODIT.

Pohled na monitor

Pohled zepředu /1/



Pohled ze zadu /2/



 \square





Pohled z boku /4/



3

Vybalení monitoru

С

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Nejprve zkontrolujte úplnost balení tohoto 19" monitoru. Pokud některá položka chybí, kontaktujte prodejce nebo obchod, ve kterém jste monitor zakoupili.



1. Monitor 19" TFT LCD

2. Vstupní signálový kabel Univ 15pin D-sub /RGB analog/. DVI a Video kabel jsou volitelnými položkami.

3. Audio kabel se sluchátkovým stereo jackem

4. Napájecí kabel

5. Rychlá příručka pro použití monitoru

6. CD disk s návodem k obsluze

7. Quick Stand

4

Varování

1. Ujistěte se, že napájení systému je vypnuto.

2. Připojte signálový kabel do odpovídajícího signálového konektoru na zadní straně počítače.

3. Připojte výstupní kabel adaptéru do zdířky na zadní straně monitoru a napájecí síťový kabel do odpovídající zásuvky na adaptéru.

4. Zasuňte vidlici napájecího kabelu do elektrické zásuvky.

5. Zapněte počítač a monitor.

 \square

5

6. Pro dosažení nejlepší kvality zobrazení doporučujeme nastavit rozlišení monitoru tak, jak je popsáno na straně 15 /Režim zobrazení/.

Rady pro čištění monitoru

1. Buď te obzvláště opatrní při čištění obrazovky monitoru.

2. Nikdy nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, neboť může dojít k poškození povrchu obrazovky - panelu LCD.

3. Pro čištění obrazovky doporučujeme používat kartáček z velbloudích chlupů / neelektrizuje/ nebo jemnou utěrku, která nepouští vlákna.

4. Na zobrazovací plochu LCD panelu monitoru nikdy netlačte v jednom bodě, může tak dojit k jeho poškození.

Doporučení pro používání monitoru

1. Nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření nebo sálavým zdrojům tepla.

2. Dbejte, aby se do monitoru nedostala žádná tekutina.

3. Nezkoušejte monitor rozebírat. Můžete při tom utrpět úraz elektrickým proudem. V případě potřeby opravy kontaktujte odborný servis.

4. Neprovozujte monitor v místech, kde je silné magnetické pole nebo v těsné blízkosti jiných elektronických zařízení.

5. Pro čištění monitoru nepoužívejte agresivní chemikálie nebo silné čistící prostředky. Čistěte jej čistou a jemnou, lehce navlhčenou utěrkou.

6. Nikdy nestavte žádné předměty na horní plochu monitoru. Zhoršení ventilace může způsobit přehřátí monitoru.

7. Nedotýkejte se prsty povrchu LCD zobrazovacího panelu. Mastné otisky prstů se z panelu obtížně odstraňují.

Charakteristické vlastnosti monitoru

Úsporný režim:

С

6

Systém řízení spotřeby odpovídá standardu VESA DPMS. Pokud je systém neaktivní, monitor automaticky omezí svojí spotřebu na méně než 5W.

Tlačítko s funkcí automatického nastavení monitoru: Pomocí tlačítka AUTO můžete automaticky nastavit zobrazení monitoru na nejlepší úroveň.

Široký pozorovací úhel: Horizontální pozorovací úhel 160° a vertikální 150° poskytují perfektní možnosti sledování obrazovky monitoru.

Kompatibilita s technologií Plug and Play: Podle standardu DDC1/DDC2B je tento monitor kompatibilní s technologií Plug and Play v operačních systémech Windows 95/98/ ME/2000/XP.

Úspora místa: Monitor je celkově pouze 220 mm hluboký, což přináší značnou úsporu místa na vašem pracovním stole.

Side-by-Side : Monitor je vybaven 26.59 mm zkoseným rámem, který umožňuje side-by-side činnost

Instalace hardwaru

Buď te na váš LCD monitor opatrní, neboť je to velice citlivé zařízení a může snadno dojít při neopatrné manipulaci k jeho poškození.

Vstup

 \square





1. DC-IN - místo pro připojení napájecího kabelu

2. AUDIO-IN - konektor zvukového vstupu pro připojení k audio výstupům nejrůznějších zvukových zařízení.

3. VGA-IN - konektor pro připojení signálového kabelu D-Sub 15 pin.

4. DVI-IN - konektor pro vstup digitálního video signálu /volitelné/.

Hardwarová instalace krok za krokem

1. Otevřete kryt konektorů na monitoru.

С



2. Opatrně otočte monitor tak, aby jste získali snadný přístup ke všem přípojným místům - konektorům.



3. Připojte signálový kabel do konektoru VGA-IN na monitoru a druhý konec kabelu připojte do odpovídajícího konektoru na počíta



8

4. Připojte zvukový kabel od počítače do konektoru AUDIO-IN na monitoru.



5. Připojte signálový kabel DVI-I do konektoru DVI-I na monitoru a jeho druhý konec připojte k počítači /volitelné/.



6. Připojte napájecí kabel do DC-IN konektoru na monitoru.

How to Remove Quick-Stand of Monitor

Remove Quick-Stand of the monitor by unlocking the six hooks as the illustration shows below when you need to deliver the monitor for any reason.



Tlačítka pro nastavení monitoru

Menu ovládacích tlačítek





Uživatel monitoru má k dispozici 5 tlačítek pro nastavení monitoru, kterými jsou : "Power" - napájení, "MENU" - vyvolání menu, "AUTO" - automatické nastavení, " <> Down" - snížení hodnoty a " <+> Up" - zvýšení hodnoty.

 Ilačítko "Power": zapíná a vypíná monitor. Pokud je monitor zapnut, kontrolka svítí zeleně, pokud je v režimu "Standby", svítí oranžově.

2. Tlačítko "AUTO": opuštění a uložení nastavených hodnot. Slouží také jako tlačítko pro automatické nastavení monitoru.

3. Tlačítko "MENU": stiskem tohoto tlačítka se otevře OSD menu /menu pro nastavování hodnot a funkcí monitoru přímo na obrazovæ/ a také slouží pro výběr voleb z OSD menu.

4. Tlačítko "UP": stiskem se zvyšuje hodnota, která je zvolena pomocí OSD menu. Toto tlačítko slouží také jako "horká klávesa" pro přepínání mezi režimy zobrazení PC, Video, S-Video a TV.

5. Tlačítko "DOWN": stiskem se snižuje hodnota, která je zvolena pomocí OSD menu. Slouží také jako "horká klávesa" pro nastavení hlasitosti zvuku.

Řešení případných problémů

Pokud dojde při provozu a používání monitoru k problémům, ujistěte se před kontaktováním odborného servisu, zda je monitor správně nainstalován.

Není na obrazovce žádný obraz?

Zkontrolujte:

 \square

Zdali se monitor nenachází v úsporném režimu. Stiskem kterékoliv klávesy na klávesnici nebo pohybem myši tento režim zrušíte.
Stav jehliček konektoru signálového kabelu. Pokud jsou některé jehličky ohnuty nebo dokonce chybí, kontaktujte svého prodavače nebo obchod, kde jste monitor zakoupili.

Znaky na obrazovce jsou příliš tmavé nebo příliš světlé?

Zkontrolujte:

1. Pomocí OSD menu zkontrolujte hodnotu nastavení kontrastu.

Kdy by měl být monitor nastaven?

Zkontrolujte:

Nastavení po celkovém resetování všech nastavitelných hodnot.
Pokud došlo ke změně rozlišení frekvence.

Je text na monitoru špatně čitelný ?

Zkontrolujte:

1. Zdali nastavené rozlišení odpovídá režimu zobrazení.

Režim menu OSD /On-Screen-Display/ - VGA

Volba výběru

С

1. Pro přístup k OSD menu stiskněte tlačítko "MENU".

2. Dalším stiskem tohoto tlačítka se dostanete do výběru rozšířeného nastavení. 3. Stiskem tlačítek "UP" a "DOWN" můžete vybírat různé funkce OSD menu.

Opětovným stiskem tlačítka "MENU" potvrdíte vybrání žádané funkce.

Nastavení Hlavního Menu



Kontrast:

Jas:





Nasatvení Barev:

Nastavení červené, zelené a modré barvy na displeji. Klikněte "ENTER" k nastavení R.G.B. barev jednotlivě.



Červená: Nastaví ČERVENOU barvu na displeji.



 \square

Modrá:

Návrat:

Nastaví MODROU barvu na displeji.



Teplota barev:

Takt:

Nastaveni teploty barev na displeji.



Nastavení re-flesh hodnoty verticální scanovací plochy.

Návrat na Obrazovku Hlavního Menu

0	CONTRAST
RGB	BRIGHTNESS COLOR ADJUST COLOR TEMP
t.	BACK
-	



CLOCK PHASE AUTO ADJUST H.POSITION V.POSITION EACK 1024 × 768 @ 75H2 VGA

Fáze:

Nastavení re-flesh hodnoty horizontální scanovací plochy.



-0:-	
	CLOCK
	PHASE
Ď	H. POSITION
0	V. POSITION
L	BACK
	36
	1024 V 760 8 7507 VCA
	1024 100 0 10H4 VGA

H Pozice:

Nastavení horizontálního zobrazení na displeji.

CLOCK CLOCK PHASE PHASE AUTO ADJUST PHASE AUTO ADJUST PHASE PHAUTO ADJUST PHASE PHASE PHASE PHASE CONSTITION PUBLIC CONSTITION PHASE PHASE

Návrat: Návrat na Obrazovku Hlavního Menu

-		No.	•	*	
	CLOC	K E			
	AUTO H.PO	ADJU	N		
L	BACK				
	1024	× 70	6 0 7	5HZ	VGA
(Menu) E	NTER	(-+)	SELEC	T	

Auto nastavení:

Automatické nastavení obou hodnot scanovací plochy na displeji.



V Pozice:

Nastavení vertikálního zobrazení na displeji.



OSD H. POS: Nastavení Horizontální poz

Nastavení Horizontální pozice v OSD.



OSD H. POS: Nastavení Vertikální pozice v OSD.



OSD Barva: Změna zobrazování barev v OSD.

		άΞ	•	*	•
1000	OSD OSD OSD OSD OSD BAC	H.POS V.POS TIME COLOR ALPHA			
	•1	02 03	04	05	
Menu	102 ENTER	4 × 76 =+	8 @ 7 SELEC	5HZ T	VGA

Návrat: Návrat na Obrazovku Hlavního Menu

:		ě.	•	*	
	OSD OSD OSD OSD OSD BAC	H.POS V.POS TIME COLOR ALPHA			
(Menu) F	102 NTER	4 × 76	8 @ 7 SELEC	5HZ T	VGA

PRESTIGIO P199

OSD Čas: Nastavení zobrazování času v OSD.



 \square

OSD ALPHA:

Nastavení Alpha hlasitosti v OSD.



Jazyk:

Změna podpory jazyka na jazyk zobrazující v OSD.



Reset: Návrat k výrobnímu nastavení na displeji.

С

Ztlumení:

Ztlumení reproduktoru na displeji.



Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku reproduktoru displeje.

RESET VOLUME WUTE BACK 1024 × 768 @ 75H2 VGA

Návrat:

Návrat na Obrazovku Hlavního Menu





VGA / DVI: Přepnutí na VGA / DVI Signal vstupy na displeji.



Režim zobrazení

Vstupní režim zobrazení

Rozlišení	Horizontální frekvence /khz/	Vertikální frekvence /Hz/
640X480 (50Hz)	31.5KHz	50.0Hz
640X480 (60Hz)	31.5KHz	59.9Hz
640X480 (66Hz)	35.0KHz	66.7Hz
640X480 (72Hz)	37.9KHz	72.8Hz
640X480 (75Hz)	37.5KHz	75.0Hz
720X480 (60Hz)	15.7KHz	59.9Hz
720X576 (50Hz)	15.6KHz	50.0Hz
800X600 (56Hz)	35.2KHz	56.3Hz
800X600 (60Hz)	37.9KHz	60.3Hz
800X600 (72Hz)	48.1KHz	72.2Hz
800X600 (75Hz)	46.9KHz	75.0Hz
832X624 (75Hz)	49.7KHz	75.0Hz
1024X768 (60Hz)	48.3KHz	60.0Hz
1024X768 (70Hz)	56.5KHz	70.1Hz
1024X768 (72Hz)	57.7KHz	72.1Hz
1024X768 (75Hz)	60.0KHz	75.0Hz
1280X960 (60Hz)	60.0KHz	60.0Hz
1152X864 (75Hz)	67.5KHz	75.0Hz
1280X1024 (60Hz)	64.0KHz	60.0Hz
1280X1024 (75Hz)	80.0KHz	75.0Hz

1. Nabízíme vám 20 režimů, které jsou kompatibilní se systémem Windows.

2. Přítomnost interferencí na obrazovce při nastavování PC nebo OSD menu je normálním jevem.

3. Pro zajištění nejvyšší možné kvality zobrazení vám doporučujeme aktualizovat ovladač vaší videokarty v PC. Doporučujeme výběr režimu, který je uveden ve výše uvedené tabulce.

4. Režimy zobrazení, které nejsou v tabulce uvedeny, nemusí být tímto monitorem podporovány.

5. Pro zvýšení životnosti monitoru vám doporučujeme využívat systém řízení spotřeby na vašem PC.

PRESTIGIO P199

 \square

Technické údaje

Ы

Zobrazovací LCD panel Typ panelu: 19.0" TFT aktivní maticový LCD displej Pozorovací úhel H:160°, V:150° Kontrastní poměr 700:1 /max/, 500:1 /typická hodnota/ Jas 250 cd/m2 /typická hodnota/ Čas odezvy 8 ms / typická hodnota/ Zobrazení barev 16.2 milionu barev Maximální rozlišení 1280 x 1024 /SXGA/ Rozteč pixelů 0.294mm /H/ x 0.294mm /V/

Vstupní signály Analogový RGB Úroveň VGA: 0.7Vp-p /75 Ohm/ Sync TTL pomocí 75 Ohm vniřních výsuvných odporů Frekvence FH:30~79KHz / FV:56~75Hz

Kompatibilita PC Do 1280 x 1024@75Hz /neprokládané/

Konektor

Analogový RGB D-sub 15-pins Audio IN Stereofonní jack DVI-D Konektor D-sub 24-pin DVI-D /volitelné/ Napájení Vstupní AC napětí 100-240V, 50/60Hz, 1.2-0.7A Příkon V aktivním stavu méně než 48 W max. V úsporném režimu Standby méně než 5 W

Vestavěné reproduktory 2 x 3W stereo

Uživatelské rozhraní

Indikační LED svítivá dioda Aktivní stav - zelená Vypnuto - nesvítí Úsporný režim - oranžová

Provozní podmínky Teplota 0°C~45°C Vzdušná vlhkost 10% ~ 80% R.H.

Rozměry Fyzické 460 mm (Š) x 430mm (V) x 210mm (H) Čistá hmotnost 4.8 kg Hrubá hmotnost 5.5 kg

DDC Odpovídá DDC1/DDC2B

Řízení spotřeby VESA DPMS, EPA Energy Star

Směrnice /certifikace/ ce, fcc, cb, tuv, uL