## Prestigio P3192W Monitor LCD Instrukcja obsługi

# Spis treści

	OSTRZEŻENIE	2
Р	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	2
	WSTĘP	3
	CHARAKTERYSTYKA	3
	UWAGI	
	ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	4
	CZYSZCZENIE	5
	OBSŁUGA MONITORA	6
	CZĘSTOTLIWOŚCI	7
	SPOSÓB UŻYCIA OSD (NA WYŚWIETLACZU)	
	TABELA OSD	
	USTAWIANIE KĄTA WIDZENIA	
	ZARZĄDZANIE ENERGIĄ	
	PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW	14
	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI	15
	ZGODNOŚĆ CE	15

PRESTIGIO P3192W

OTRZEŻENIE: Do zasilania monitora nie używaj niezgodnego ze specyfikacją źródła zasilania. Nieprawidłowe napięcie może doprowadzić do zakłóceń pracy urządzenia, przyczynić się do porażenia prądem lub wywołać pożar.

## Zasady bezpieczeństwa

Р

- TEMPERATURA otoczenia, w którym przechowywany jest monitor, powinna mieścić się w przedziale od 0°C do +40°C.
- NIE NALEŻY instalować monitora w miejscach o nagłych zmianach temperatury, wilgotnych lub narażonych na dym lub kurz, ponieważ może to spowodować pożar, spięcie lub zniszczenie.
- USTAW monitor co najmniej 10 cm (4 cale) od ściany tak, aby nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Inaczej możesz spowodować pożar.

#### • ZŁE WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Wskazane jest nie używać urządzenia podczas burz ponieważ wstrzymanie dostawy prądu może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie dotykaj w takim przypadku wtyczki ponieważ grozi to spięciem.

#### • ZABEZPIECZAJ I POPRAWNIE UŻYWAJ KABLA.

Nie ciągnij za kable zasilania i sygnałowy. Nie stawiaj monitora, ani żadnych ciężkich przedmiotów na kablach. Jeżeli kable są uszkodzone, mogą spowodować pożar lub spięcie.

#### • PODCZAS PRZEMIESZCZANIA, ODŁĄCZ KABLE.

Podczas przemieszczania urządzenia, zawsze odłączaj kable i odłączaj monitor od źródła zasilania. Jeżeli kable nie zostaną prawidłowo odłączone, mogą spowodować pożar lub spięcie.

• WYŁĄCZ URZĄDZENIE, JEŻELI STWIERDZISZ JAKIEKOLWIEK ANOMALIE.

Jeżeli zauważysz nienaturalne zachowanie urządzenia, takie jak dziwne dźwięki, dym lub wydobywający się z wewnątrz zapach, odłącz je od źródła zasilania i natychmiast skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.

### • NIE UŻYWAJ W POBLIŻU WODY.

Używanie w pobliżu wody, w zasięgu wilgoci, może spowodować pożar lub spięcie.

#### NIE WSADZAJ DO WEWNĄTRZ URZĄDZENIA ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW może to spowodować pożar lub spięcie.

Jeśli podczas czyszczenia upuścisz jakikolwiek przedmiot na monitor bądź wylejesz płyn , odłącz go od źródła zasilania i natychmiast skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym. Przy odłączaniu kabla zasilającego, upewnij się, że twoje dłonie są suche.

## Wstęp

Р

Niniejszy monitor umożliwia przeglądanie tekstów i grafiki o maksymalnej rozdzielczości 1440x900 pikseli. Maksymalna częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Eliminacja drgań, wyjątkowa jasność i kontrast obrazu to tylko niektóre

cechy monitora LCD dzięki którym komfort oglądania staje się wyjątkowy.

## <u>Charakterystyka</u>

WXGA+ rozdzielczość 1440x900 pikseli
LVDS (Low Voltage Differential Signaling) jako interfejs
Szerokie kąty widzenia
Szeroki kąt nachylenia
Podtrzymywanie mocy zgodne z VESA DPMS-: automatyczne wyłączanie monitora po zdefiniowanym czasie nieaktywności.
Wbudowane zasilanie
Automatyczne strojenie
Zgodność z Windows 95/98/2000/XP Plug & Play
Wielofunkcyjny interfejs OSD
Plug & Play: Zgodność ze standardem VESA , wspiera DDC2B/DDC-CI.

## <u>Uwagi</u>

Poniższe objawy są normalne dla monitorów i nie są objawem problemów:

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD obraz nie pasuje do obszaru wyświetlania. Związane jest to z ustawieniami podłączonego komputera. W takim przypadku należy po prostu dostosować pozycję obrazu. (Zobacz tabelę OSD)
- Podczas pierwszego użycia obraz może migać. Należy wówczas wyłączyć przycisk zasilający, a następnie go włączyć. Migotanie powinno ustąpić.
- Na ekranie może się pojawić niejednolita jasność. Dla monitorów LCD jest to zjawiskiem normalnym.
- Jeśli ekran robi się ciemny, migocze lub nie świeci, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z najbliższym centrum serwisowym w celu zamiany podświetlenia. Nigdy nie próbuj robić tego samodzielnie.

PRESTIGIO P3192W

- **Zawartość opakowania** 1. Przed rozpakowaniem monitora przygotuj stół o stabilnej, czystej powierzchni, znajdujący się w pobliżu gniazdka na ścianie.
- 2. Ustaw pudło z monitorem w pozycji pionowej a następnie otwórz je od góry. Wyjmij gąbki chroniące monitor przed zarysowaniem.

## Akcesoria

Obrazek	Nazwa	Długość	llość
	Kabel zasilający	1.5m	1 szt.
	Kabel VGA	1.8m	1 szt.
	Kabel Audio (tylko model Audio)	1.8m	1 szt.
	Kabel DVI-D (tylko model Dual)		1 szt. (opcja)
	Instrukcja obsługi		1 szt.
	Karta gwarancyjna		1 szt.

PRESTIGIO P3192W

## \* Podłączanie kabli

Р

Audio in	Podłącz kablem Audio <b>( tylko model Audio)</b>
Złącze VGA	Podłącz kablem VGA.
O Wtyczka zasilająca	Włóż do gniazdka na ścianie.
Złącze DVI	Połącz z kablem DVI <b>(tylko model Dual)</b>

## **Czyszczenie**

#### OSTRZEŻENIE

- Ze względów bezpieczeństwa odłącz przycisk zasilający oraz monitor przy czyszczeniu.
- Do czyszczenia monitora w żadnym razie nie używaj agresywnych detergentów. Mogą one uszkodzić zarówno ekran LCD, jak obudowę. Całkowicie zakazane są: rozcieńczalniki, benzen, wosk, rozpuszczalnik alkaliczny.

#### Obudowa

 Brud z obudowy usuwaj za pomocą lekko zwilżonej ściereczki i łagodnych detergentów. Następnie wytrzyj obudowę miękką suchą ściereczką. Przecieranie obudowy produktami wykonanymi z gumy lub plastiku może spowodować uszkodzenie obudowy lub wytarcie się koloru.

### LCD

5

 Zalecane jest okresowe czyszczenie przy pomocy suchej miękkiej ściereczki. Nie rysuj ekranu twardymi rzeczami. Do czyszczenia ekranu nie używaj chusteczek. Mogą one uszkodzić powierzchnię LCD.

## Jak używać monitor

Użytkownik może dostosować obraz do poziomu wymaganej jasności i ostrości, postępując zgodnie ze wskazówkami poniżej:



	Przyciski	Funkcje		
O	MENU	Dostęp do głównego menu Enter: potwierdzenie wyboru lub wejście do sub-menu		
e	▼	Przesuwanie selektora funkcji menu OSD w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Przełączanie kanałów malejąco.		
8	▲	Przesuwanie selektora funkcji menu OSD w kierunku wskazówek zegara. Przełączanie kanałów rosnąco		
•	ок	Auto konfiguracja: automatyczne dostosowanie zegara, fazy i położenia. Wyjście z menu OSD		
6	Przycisk zasilający	Włączanie/wyłączanie monitora Zielony – zwykła operacja Bursztynowy – zarządzanie energia		

## <u>Częstotliwości</u>

Р

Standard		Rozdzielczość	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	
		640 x 480	31.5 KHz	60 Hz	
	VGA		37.5 KHz	75 Hz	
			37.9KHz	72Hz	
		720 x 400	31.5 KHz	70.1 Hz	
		800 x 600	35.2 KHz	56.3 Hz	
	SVCA		37.9 KHz	60.3 Hz	
	SVGA		46.9 KHz	75.0 Hz	
VESA			48.1 KHz	72.0 Hz	
VLOA	XGA	1024 x 768	48.4 KHz	60.0 Hz	
			56.5 KHz	70.1 Hz	
			60.0 KHz	75.0 Hz	
		1280 x 1024	63.98 KHz	60.02 Hz	
		1200 x 1024	79.97 KHz	75.02 Hz	
	SXGA	1280x800	49.6 KHz	60 Hz	
			62.6 KHz	75 Hz	
	WXGA+	1440 x 900	55.94KHz	59.89Hz	
		640 x 480	35.0 KHz	66.7 Hz	
Macintosh	VGA	832 x 624	49.7 KHz	74.6 Hz	

PRESTIGIO P3192W

## <u>Jak posługiwać się OSD (Menu wyświetlane na</u>

## <u>ekranie)</u>

### Struktura OSD

OSD pozwala użytkownikowi w prosty sposób dostosować wyświetlane funkcje do własnych preferencji. W jego skład wchodzą: główne menu, sub-menu zaawansowanego strojenia oraz sub-menu natężenia koloru.

#### Menu główne



Naciśnij przycisk MENU, aby wywołać Menu główne OSD. Teraz możesz dostosować jasność, kontrast, położenie poziome, położenie pionowe, kolor, głośność. W tym celu wystarczy klikać na przycisk "▼" lub "▲ ". (Zobacz tabelę OSD)

### ✤ STROJENIE ZAAWANSOWANE

#### ■ Po rozwinięciu głównego menu.

- Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, żeby wybrać opcję zaawansowanego strojenia i ją podświetlić. Następnie, naciśnij przycisk MENU, żeby rozwinąć sub-menu. Z poziomu sub-menu możliwe będzie dokonanie zmian w ustawieniach zgodnie z własnymi upodobaniami. (Zobacz tabelę OSD )
- Naciśnij przycisk **OK**, aby wyjść z sub-menu.
- Naciśnij przycisk ▼ lub▲, żeby wybrać opcję, którą chcesz dostosować lub ponownie naciśnij **OK.,** jeśli chcesz wyjść z głównego Menu.
- Naciśnij **RESET**, jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne.

## NASYCENIE KOLORU

Р

## Po rozwinięciu się Menu głównego.

- Solution Solution
- Kliknij na przycisk **MENU**, żeby rozwinąć sub-menu i dostosować kolejne
- pozycje zgodnie z własnymi upodobaniami. (Zobacz tabelę OSD)
- Naciśnij **OK**, żeby wyjść z sub-menu.
- Solution Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby wybrać pozycję, którą chcesz dostosować lub ponownie naciśnij OK, żeby wyjść z głównego Menu.
- Przyciski bezpośredniego dostępu
- Dostosowanie poziomu głośności (tylko model Audio)
- Naciśnij przycisk ▲, a wyświetli się wskaźnik poziomu głośności. Następnie naciśnij przycisk ▼ lub ▲ (▲ żeby pogłośnić, ▼ żeby ściszyć).
- Naciśnij OK, żeby wyjść z opcji Dostosowanie poziomu głośności (Volume Level Adjustment) lub poczekaj kilka sekund, a wyłaczy się ona automatycznie.



### Wyciszenie/Przywracanie głosu (tylko model Audio)

- Naciśnj przycisk ▼, a funkcja Mute uaktywni sie automatycznie. Naciśnij ponownie przycisk ▼ lub ▲, a głos zostanie przywrócony.
- Nacisnij przycisk OK, żeby wyjść z opcji wyciszania lub poczekaj kilka sekund, a wyłączy się automatycznie.



- Auto konfiguracja (Niemożliwe w trybie DVI)
  - Naciśnij przycisk **OK.**, a funkcja autokonfiguracji zostanie uruchomiona. Urządzenie automatycznie dostosuje ustawienia do optymalnej pracy. Poczekaj kilka sekund a wyłączy się automatycznie.



PRESTIGIO P3192W

Przełączanie pomiędzy sygnałem analogowym a cyfrowym (tylko model

## Dual), kiedy sygnał analogowy jest włączony.

Р

Naciśnij równocześnie przycisk ▼ oraz ▲ i trzymaj je przez około sekundę. Po tym czasie uaktywni się źródło wejścia svonału cyfrowego a w prawym górnym rogu pojawi się wskaźnik DVI DVI . Sygnał analogowy nie będzie dostępny. Żeby powrócić, naciśnij jednocześnie przycisk ▼ oraz ▲ i trzymaj przez około sekundę. Wskaźnik analogowy D-SUB pojawi się w górnym prawym rogu.



## Informacje specjalne dla wejścia DVI

W trybie DVI, funkcja **POZYCJA H** (poziom), **POZYCJA V** (pion) oraz **AUTO CONNFIG** (automatyczna konfiguracja) będą nieaktywne w Menu Głównym. Kolory wskaźników , i przybiorą barwę białą. W tym samym czasie, własności **ZEGARA** i **FAZY** będą nieaktywne w Sub Menu a kolory obu wskaźników i rzybiorą barwę białą.



PRESTIGIO P3192W

## <u>Tablica OSD</u>

Menu główne

Р

\*

Menu główne	Nazwa funkcji	Sytuacja/Opcja
Y	JASNOŚĆ	Dostosowanie poziomu jasności.
	KONTRAST	Dostosowanie poziomu kontrastu.
Auto	AUTOKONFIGURACJA	Automatyczne dostosowanie fazy, zegara oraz poziomej i pionowej pozycji ekranu. (Niemożliwe w trybie DVI)
	POZYCJA H (poziom)	Dostosowanie poziomej pozycji ekranu (Niemożliwe w trybie DVI)
	POZYCJA V (pion)	Dostosowanie pionowej pozycji ekranu (Niemożliwe w trybie DVI)
<b>(7</b> )	NASYCENIE KOLORU	sRGB: Ten standard zarządzania kolorem staje się wiodącym w branży. Włączenie sRGB spowoduje brak możliwości zmiany Kontrastu i Jasności Naturalny : czerwonawy (przypisany kolor) Chłodniejszy : niebieskawy Ciepły : żółtawy Kolor użytkownika : dostosowanie koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego.
Ω	ZAAWANSOWANE STROJENIE	Z tego poziomu menu możliwe jest dostosowanie czasów OSD, języków, zegara, fazy, położenia OSD oraz funkcji Reset.
())	GŁOŚNOŚĆ	Dostosowanie poziomu głośności (tylko model Audio)

**Uwaga:** Naciśnij przycisk **MENU**, aby rozwinąć główne menu OSD, a następnie ponownie naciśnij przycisk **MENU**. Teraz możesz dostosować poziom jasności, używając odpowiednio przycisk ▼ lub ▲. Dostępny zakres od 0 do 100. Żeby wyjść, wystarczy nacisnąć przycisk **OK**.

PRESTIGIO P3192W

## ✤ SUB-MENU

Menu główne	Sub Menu	Nazwa funkcji	Sytuacja/Opcja			
	R	CZERWONY	Dostosowanie poziomu czerwieni			
ĸ	G	ZIELONY	ostosowanie poziomu zieleni			
	B	NIEBIESKI	Dostosowanie poziomu niebieskiego			
	<b>*</b>	CZAS	Określanie czasu, który będzie wyświetlany na ekranie w menu OSD.			
	0	JĘZYK	Wybór języka.			
	<b>N</b>	ZEGAR	Dostosowanie parametrów PLL w celu umożliwienia kontroli synchronizacji zegara PLL (niemożliwe w trybie DVI).			
<b>6. 1</b>	<b>***</b>	FAZA	Dostosowanie parametrów PLL w celu umożliwienia kontroli synchronizacji zegara PLL (niemożliwe w trybie DVI).			
	52	RESET	Powrót do wartości ustawień fabrycznych.			
	<b>3</b>	POZYCJA V (pion)	Dostosowanie pionu OSD.			
	<b>9</b>	POZYCJA H (poziom)	Dostosowanie poziomu OSD.			

Uwaga: Naciśnij przycisk MENU, żeby przejść do stanu wyboru. Następnie naciśnij przycisk ▼ oraz ▲, aby ustawić pożądaną wartość. Naciśnij przycisk OK, aby powrócić do głównego menu OSD. Żeby wyjść, wystarczy nacisnąć przycisk OK.

PRESTIGIO P3192W

12

Р

## Dostoswanie kąta widzenia

P Optymalny kąt widzenia powinien się zawierać pomiędzy 5 (dół) a 15 (góra). (±2°)



## Zarządzanie energią

Monitor jest zgodny ze standardem VESA DPMS (wersja 1.0p). Oznacza to 3 fazy trybów oszczędności mocy przez wykrywanie poziomego i pionowego sygnału sync.

Pz.	Tryb DPMS	Wyświetlacz	Zasilanie LED	Pobór mocy	Czas powrotu	H-sync	V-sync
1	Włączony	Normalny	Zielony	Normalny		Włączony	Włączony
2	Brak	Brak	Bursztynowy	≤1\W/	3 sek.	Wyłączony	Włączony
~	sygnału	wyświetlania	Buisztynowy	_ 100	3 sek.	Włączony	Wyłączony
3	Wyłączony	Brak wyświetlania	Wyłączony	≦1W		Wyłączony	Wyłączony

PRESTIGIO P3192W

## Procedury rozwiązywania problemów

Jeśli monitor przestaje pracować prawidłowo, najpierw zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej:

1. Dostosuj ustawienia zgodnie ze wskazówkami zawartymi w sekcji **Jak pracować** *z monitorem.* 

2. Odnieś się do poniższych punktów, jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniej pozycji w sekcji **Jak pracować z monitorem**, a problem się utrzymuje.

PROBLEM	CO ZROBIĆ
a) Nie świeci sie	Sprawdzić czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka.
wskaźnik	Sprawdzić, czy przycisk zasilający jest włączony.
Zasilania	Sprawdzić, czy gniazdko na ścianie nie jest uszkodzone. Sprawdzić wykorzystując inną część wyposażenia.
h) Wskaźnik	Jeśli wygaszacz ekranu jest aktywny, dotknąć klawiatury lub myszki.
zasilania jest	lania jest Zwiększyć KONTRAST i/lub JASNOŚĆ.
zielony	Sprawdzić, czy czas reakcji komputera jest zgodny ze specyfikacją monitora?
c) Wskaźnik	Jeśli monitor jest w trybie zarządzania mocą, dotknąć klawiatury lub myszki.
zasilania jest	Sprawdzić, czy komputer jest włączony.
bursztynowy	Sprawdzić czy kabel VGA nie jest poluzowany.
d) Wyświetlacz	Ustawić "Kontrast" lub "Jasność" do odpowiedniej wartości.
lub zbyt jasny.	Sprawdzić czy poziom wyjścia video mieści się w granicach specyfikacji.
e) Wyświetlacz nie znajduje się w	Sprawdzić czy czas reakcji komputera mieści się w granicach specyfikacji.
centralnym punkcie	Nacisnąć przycisk " <b>OK</b> ", aby wykonać autokonfigurację.
f) Wyświetlacz się	Sprawdzić czy zasilanie jest zgodne ze specyfikacją.
trzęsie	Sprawdzić czy czas reakcji komputera mieści się w granicach specyfikacji.

3. Kiedy menu "No Connection" (brak połączenia) rozwija się i przesuwa po ekranie, upewnij się, że kabel sygnałowy i kabel DVI są prawidłowo podłączone.

4. Kiedy menu "Out of Range" (poza zasięgiem) rozwija się i przesuwa po pustym ekranie, odczekaj 15 sekund, aby wyświetlacz powrócił do normalnego stanu. Sprawdź i dostosuj czas reakcji wejścia.

5. Kiedy menu "No Signal" (brak sygnału) rozwija się, upewnij się, że zasilanie i komputer są włączone.

6 .Jeśli problem na który napotkasz, nie został opisany powyżej, przestań używać monitor i skontaktuj się ze sprzedawcą lub punktem pomocy technicznej.

PRESTIGIO P3192W

14

Р

## Oświadczenie o zgodności z przepisami

## ₽ Zgodność CE

15

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw CE: EN 55022、EN55024、2004/108/EC and 2006/95/EC