Sve informacije iz uputstva podložne su promijenama bez prethdne najave .

# TV TUNER modul

Zahvaljujemo na kupovini TV TUNER modula.Molimo slijedite instrukcije za instalaciju modula. Ukoliko Vam nedostaje bilo koji dio iz paketa - kontaktirajte prodajno mjesto gdje ste kupili uređaj.





TV Tuner kartica (opcija)



S-Video kabel



PAL System PH za I Dungle



RCA za Phone Jack kabel





NTSC System PH za F Dungle



Daljnski upravljač

# Hardwareska instalacija

1. Hardwareska instalacija TV tuner kartice na 17" TFT LCD opisana je u idućem poglavlju.



2. Sinite zaštitnu plastiku sa stražnje strane kućišta.

HR





3. Pogledajte gdje su smješteni konektori na TV tuner kartici i konektori na LCD monitoru.



4. Umetnite TV tuner karticu lagano u priključak na monitoru.



5. Pričvrstite vijkom TV tuner karticu i vratite zaštitno kućište.



34





PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module

\_\_\_\_

6. Spojite RCA video signalni kabel u VIDEO priključak a drugi kraj u izvor signala poput DVD playera.....



7. Umetnite S-Video signalni kabel S-IN priključak a drugi kraj u S-Video izlaz izvora poput DVD playera......

FR



8. Priključite TV signal kabel u TV priključak a drugi kraj u izvor signala od Vašeg pružatelja TV usluga......



9. Čestitamo! Uspiješno ste instalirali TV karticu.

# OSD (On Screen Display) mod (TV/CATV)

# Korak 1.

Pritisnite MENU tipku za ulaz u OSD izbornik, nakon toga pritisnite ADJUST tipku za odabir opcije iz menua. TV/CATV mod priazan je u slici 1.



## Korak2.

Pritisnite MENU tipku u TV/CATV mdu za pristup prkazanim opcijama. Pritisnite ADJUST tipku za odabir opcije. Odaberite COUNTRY opciju i pritisnite MENU za ulaz COUNTRY mod. Koristite ADJUST tipku za odabir zemlje ili područja u kojem se nalazite i i pritisnite EXIT za potvrdu odabira. Nakon par sekundi TV tuner će se postaviti na ispravan lokalni sistem emitiranja signala.

	C	OUNT	RY		
U ¥ G U S	SA ERMA K-H	IROPE RY I.K PORE		APAN TALY HINA ECAM DREA	DK⊲
CA	TV			NT	SC

17" LCD monitor

Ŷ	3	•	5	
USA				

19" LCD monitor

# Korak3.

Ponovite korak 1 i pritisnite MENU tipku kada se nalazite u TV/CATV modu. Pritisnite ADJUST tipku kako biste odabrali AIR- CABLE opciju, nakon toga pritisnite MENU ponovo za ulaz u AIR CABLE opciju kao sto je prikazano na slici 3. Poovo pritisnite tipku ADJUST za odabir dolaznog signala TV ili CATV.



# Korak4.

Щ

Ponovite korak 1. Pritisnite MENU tipku kada se alazite u TV/CATV modu i naon toga pritisnite ADJUST tipku za odabir CH SEARCHING opcije pretraživanja kanala. Ponovo pritisnite MENU za ulaz u CH SARCHING kako je prikazano na slici 4. Pritisnite ADJUST tipku za odabir ptvrde (YES) i sustav će samostalno pretraživati kanale.



## Korak5.

Kada su odabrani kanali koji su prikazani nestabilni, ponovite korak 1 i pritisnite MENU tipku kada se nalazite u TV/CATV modu i pritisnite tipku ADJUST za odabir CH FINE TUNE opcije ka što je prikazano u Slici 5. Pritisnite ADJUST tipku za prilagobu prikazanih kanala.

#D	**	•		90	ω
		СН	FINE	TUN	E
			-		50%
	СА	TV			NTSC

17" LCD monitor

💡 📄	ک 🍪	) 🙁 :	1
Channel Channel Air/Cabl Fine Tur	Scan Edit e ne	Erase	Yes Cable 50
Tern)Select		-+)Adjue	st
19"	LCD	monit	or

# OSD tablica zemalja

COUNTRY	USA JAPAN
USA JAPAN W. EUROPE ITALY GERMARY CHINA U.K-H.K SECAM DKK SINGAPORE KOREA	WEST EUROPE ITALY GERMANY CHINA U.K-H.K FRANCE SINGAPORE KOREA
17" LCD monitor	19" LCD monitor

OSD Zemlja	Druga prikladna zemlja
SAD	Sjeverna Amerika, Tajvan, Kanada, Filipini
JAPAN	Japan
ZAPADNA EUROPA	Austrija, Španjolska, Nizozemska, Tajland, Island, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Švicarska, Portugal, Australija, Novi Zeland
ITALIJA	Italija
NJEMAČKA	Njemačka
KINA	Kina
U.K-H.K	Veika Britanija, Hong - Kong
FRANCUSKA	Francuska
SINGAPUR	Singapur, Malazija
KOREJA	Koreja

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module

HR

# Dajinski upravljač usmjerite prema IR senzoru na monitoru.

#### Napomena:

1. Daljnski upravljač može biti neispravan zbog stanja baterija.

- 2. Ne ostavljajte dalinski upravjač direktno zloženog sunčevoj svijetlosti te u vlažnim prostorijama.
- Napomena:
- Napomena. Obratite pažnju prilikom instalacije baterije na polove baterije.



# Problemi pri radu:

# Q1. Daljinski upravljač ne radi. Molimo da uzmete u obzir slijedeće razloge i preporuke provijere ispravnosti kako biste rijeili problem:

- 1. Usmjerite daljinski upravljač direktno u LCD monitor.
- 2. Promijenite baterije u daljinskom upravljaču.
- 3. Provjerite kako su okreuti polovi baterija u kućištu daljinskog upravljača.
- 4. Maknite sve predmete koji bi ogli smetati između daljinskog upravljača i prijemnika signala.
- 5. Udaljenost između dalinskog upravljača i prijemnika ne bi smijela biti viša od 7 metara.

#### Q2. Sika na TV LCD monitoru nema zvuka.

- 1. Provjerite da li je kanal koji gledate jedini koji nema zvuka
- 2. Provjerite da li je "MUTE" funkcija aktivirana
- 3. Ponovo priključite kablove.
- 4. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

#### Q3. TV Tuner kartica nije u stanju detektirati većinu CATV kanala

- 1. Provjerite postavke u OSD Country izborniku (pogledajte stranu 6.)
- 2. Provjerite da li je OSD postavljen na TV greškom.
- 3. Resetirajte OSC na "CATV" ponovo skenirajte kanale.
- 4. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

#### Q4. Smetnje pri prijemu TV kanala

1. Provjerite da l ise smetnje pojavljuju na drugim kanalima.

 Ukoliko su ostali kanbali bez smetnji, molimo da odaberete u OSD izborniku "CH FINE TUNE" i da ručno obavite finu prilagodbu TV kanala.

3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

#### Q5. Jedan od Audio / Video ulaznih signala ne prikazuje sliku na ekranu...

1.Provjerite riključke S-Video kabla ili kompozitnog kabla.

- 2. Provjerite da li su postavke na monitoru ispravno namiještene na pravilan AV signal.
- 3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

#### Q6. Nema stereo ili MTS zvučnih efekata ...

- 1. Provjerite da li kanal koji gledate emitira stereo ili MTS signal.
- 2. Provjerite stereo/MTS postavke zvučnih efekata.
- 3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

#### Q7. Na ekranu nema slike ali ima zvuka...

- 1. Provjerte da li kanal koji gledate emitira sam zvuk bez slike.
- 2. Provjerite da li se to događa i sa ostalm kanalima.
- 3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

### Q8. Slika na ekranu je monokromatska

1. Provjerie "SATURATION" mod i "TINT" modove OSD postavki ze da li su u "ADJUST" postavkama vrijednosti stavljene na minimalne ili maksimalne.

- 2. Provjerite sliku na drugim kanalima.
- 3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.
- HR

Važa napomena: Pritisak na "Source" tipku na daljinskom upravljaču uzrokovat će neprikazivnanje TV/CVBS/S-Video moda. Pritisak na tipku "+" na prednjem panelu monitora odabirete ponovo TV/CVBS/Video mode kako biste imali sliku na ekranu ponovo .

PRESTIGIO TP03 TV Tuner Module