# Prestigio Nobile150 Руководство пользователя

ТОРГОВЫЕ МАРКИ Все торговые марки, упомянутые в данном руководстве пользователя, являются собственностью соответствующих владельцев. ПРИМЕЧАНИЕ Изменения в данное руководство пользователя могут быть внесены без предварительного уведомления пользователя.

Copyright - март, 2005 Все права защищены.

PRESTIGIO NOBILE 150

RU

1

# Начало работы

Поздравляем Вас с приобретением этой модели компьютера.

Данный портативный компьютер сочетает в себе все возможности настольной рабочей станции и компактный дизайн. С его помощью Вы можете организовать свое личное рабочее место как в офисе, так и дома, а также в любое время взять компьютер с собой в дорогу.

Данный раздел руководства пользователя призван ознакомить Вас с необходимыми процедурами для подключения компьютера. Ниже содержится информация о:

• распаковке, • подключению к внешнему источнику электроэнергии, • открытии крышки дисплея, • включении компьютера, • выключении компьютера

В данном руководстве вы также найдете информацию о подключении к компьютеру внешних устройств. В последнем разделе содержится информация о использовании различных функций компьютера в процессе работы.

# Начало работы

Данный раздел руководства призван ознакомить Вас с необходимыми процедурами для подключения компьютера.

#### Распаковка

R

После распаковки картонной упаковки проверьте комплектность поставки:

- \* портативный компьютер
- \* дополнительные компоненты:
- адаптер сети переменного тока
- шнур питания
- компакт-диск с программным обеспечением (драйверами устройств)

Убедитесь в наличии всех вышеперечисленных компонентов. Если один из них поврежден или отсутствует, незамедлительно уведомьте об этом Вашего дилера.

Сохраните картонную упаковку и упаковочные материалы на тот случай, если Вам понадобится перевезти компьютер на длительные расстояния или долгое время хранить его в нерабочем состоянии.

### Подключение компьютера к сети переменного тока

Компьютер работает или от внешней сети переменного тока, или при помощи внутренней батареи. При первом использовании компьютера рекомендуется использовать внешнюю сеть переменного тока в качестве источника питания.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используйте исключительно поставляемый в комплекте
- адаптер сети переменного тока. Использование других адаптеров сети
- переменного тока может повредить компьютер.
- 1. Удостоверьтесь, что компьютер выключен.

 Подсоедините электрический кабель адаптера сети переменного тока к разъему питания на правой панели компьютера (1).

3. Подключите один конец шнура питания к сетевому адаптеру, а второй его конец - к электрической розетке (2).



4. При правильном подключении питание должно поступать к адаптеру сети переменного тока, и лишь затем к компьютеру. Теперь можно включить компьютер.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

\* При отключении компьютера от сети вначале необходимо отключить шнур питания от электрической розетки, и лишь затем отсоединить шнур от

компьютера. Обратный порядок выполнения данной процедуры может привести к повреждению сетевого адаптера.

\* При отключении от сети всегда держитесь за вилку шнура. Никогда не тяните непосредственно за шнур питания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При подключенном адаптере сетевого питания происходит одновременная зарядка встроенной батареи. Для получения информации относительно использования батареи см. соответствующий раздел данного руководства.

## Открытие крышки дисплея

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не применяйте излишней силы при открытии крышки дисплея, так как это может привести к ее механическому повреждению. Чтобы открыть крышку дисплея, нажмите на защелку крышки дисплея (1) и приподнимите крышку (2). Вы можете установить панель дисплея в наиболее удобное для Вас положение.



### Включение и выключение компьютера

#### Включение компьютера

- 1. Убедитесь, что компьютер подключен к внешнему источнику электроэнергии.
- 2. Нажмите на кнопку включения питания.



 При каждом включении компьютер начинает выполнение процедуры POST (power-on self-test) и приступает к загрузке OC Windows.

Выключение компьютера

Чтобы выключить компьютер, используйте функцию "Выключить" ("Shut Down") Вашей операционной системы.

ВНИМАНИЕ: Существуют и другие способы выключения компьютера, которые позволяют Вам вернуться к работе с теми же приложениями, с которыми Вы работали во время предыдущего сеанса. (См. соответствующий раздел данного руководства для получения дополнительной информации.) ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При необходимости выключить компьютер сразу после его включения, подождите по меньшей мере 5 секунд. Моментальное отключение может привести к повреждению внутренних компонентов.

PRESTIGIO NOBILE 150

# Обзор компьютера

Данный раздел руководства описывает внешние компоненты компьютера и содержит краткую информацию о функциях каждого компонента.

RU

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В зависимости от приобретенной модели внешний вид компьютера может отличаться от приведенного в данном руководстве.

# Компоненты правой панели



# Компоненты левой панели



1 По		Порт VGA	Служит для подключения внешнего монитора.	
	2	Вентиляционные отверстия	Не блокируйте вентиляционные отверстия, так как это может привести к прекращению циркуляции воздуха и перегреву компьютера.	
3	3	USB порты	Все четыре порта USB служат для подключения различных USB-устройств, таких как привод гибких дисков, принтер, цифровая камера, джойстик и т.д.	
	4	Разъем RJ-11	Служит для подключения к телефонной линии.	
	5	Разъем RJ-45	Служит для подключения к локальной сети LAN.	
	6	Разъем для РС-карты	Служит для подключения РС-карты.	

# Компоненты задней панели

4



N⁰	Компонент	Описание
3	Разъем S-видео	Служит для подключения внешних видеоустройств, таких как телевизор с наличием входа S-видео. Необходимый в таких случаях кабель для подключения аудио-видео устройств входит в комплект поставки.

# Компоненты передней панели



3	Защелка верхней панели	Служит для фиксирования крышки верхней панели в закрытом положении.

аудиозаписи.

# Компоненты нижней панели



Nº	Компонент	Описание
1	Отсек батареи	Батарея служит источником энергии компьютера при отсутствии подключения к внешней электрической сети.
2	Отсек модуля Mini PCI	Предназначен для установки дополнительного модуля Mini PCI. В зависимости от модели компьютера в комплект его поставки может входить Mini PCI карта для подключения к беспроводным локальным сетям.
3	Отсек процессора	Содержит центральный процессор Вашего компьютера.
4	Отсек для подключения модулей памяти	Содержит модули памяти Вашего компьютера.
5	Отсек жесткого диска	Содержит жесткий диск компьютера.

PRESTIGIO NOBILE 150

RU

Nº	Компонент	Описание
1	ЖКИ-экран	Устройство вывода компьютерной информации.
2 Индикатор беспроводной горит зеленым цветом, когда система готова к осуществле соединения. (Данная функция работает только при наличии подключения к беспроводным локальным сетям). Горит зеленым цветом, когда компьютер включен.		Горит зеленым цветом, когда система готова к осуществлению беспроводного соединения. (Данная функция работает только при наличии Mini PCI карты для подключения к беспроводным локальным сетям). Горит зеленым цветом, когда компьютер включен.
<ul> <li>Индикатор питания</li> <li>Индикатор питания</li> <li>Индикатор питания</li> <li>Индикатор</li> <li>Индикатор</li> <li>Индикатор</li> <li>Зарядки батареи</li> </ul>		Мигает зеленым цветом, когда компьютер находится в режиме ожидания. Горит зеленым цветом, когда батарея полностью заряжена и компьютер подключен к сети переменного тока. Горит зеленым цветом, когда батарея находится в режиме подзарядки.
		Мигает красным цветом при практически полной разрядке батареи.
5	Встроенные стерео- динамики	Служат для воспроизведения звуковой информации.
6 Панель Touchpad Устройство указания компьютера.		Устройство указания компьютера.
7	Индикаторы работы устройств б б б	Отображают текущее состояние работы устройств компьютера. Индикатор работы привода DVD/DVD-RW/Combo Индикатор работы жесткого диска Индикатор режима Num Lock Индикатор режима Caps Lock Индикатор режима Scroll Lock
8	Микрофон	Служит для записи звуковой информации на Ваш компьютер.
9 Клавиатура Устройство ввода данных компьютера.		Устройство ввода данных компьютера.
10 Кнопка питания Служит для включения/выключения компьютера.		

Компоненты компьютера (при открытой верхней панели)

PRESTIGIO NOBILE 150

RU

# Использование компьютера

### Включение и выключение компьютера

Существует несколько способов включения и выключения компьютера.

### Включение компьютера

Включение компьютера производится при помощи нажатия кнопки включения питания. Компьютер начинает производить загрузку операционной системы (ОС), которая содержится на жестком диске или гибком магнитном диске. Загрузка ОС производится автоматически.

> ВНИМАНИЕ: ОС служит платформой для всех остальных программных приложений. Наиболее распространенной ОС в настоящее время является ОС Microsoft Windows.

## Выключение компьютера

После завершения сеанса работы Вы можете выключить компьютер посредством соответствующей функции Вашей ОС, полностью отключив питание или переведя компьютер в режим ожидания или "спящий режим":

Для перевода в данный режим	Выполните	Для возобновления работы
Выключено	Следуйте процедуре выключения компьютера в Вашей ОС. Это поможет предотвратить потерю данных или повреждение программного обеспечения Если система "зависла" в результате сбоя программных или аппаратных средств, нажмите кнопку выключения питания для отключения компьютера.	Нажмите кнопку включения/ выключения питания. I.
Режим ожидания	В зависимости от настроек OC Windows Вы можете перевести компьютер в данный режим при помощи: • закрытия крышки дисплея • нажатия комбинации клавиш Fn+F12 • нажатия кнопки выключения питания	Нажмите любую клавишу.
"Спящий" режим	В зависимости от настроек ОС Windows Вы можете перевести компьютер в данный режим при помощи: • закрытия крышки дисплея • нажатия комбинации клавиш Fn+F12 • нажатия кнопки выключения питания	Нажмите кнопку включения питания.

При использовании данных режимов Вы можете вернуться к тому же состоянию компьютера, при котором Вы в прошлый раз завершили работу.

RL

# Использование клавиатуры

Клавиатура Вашего компьютера имеет все стандартные функции полноразмерной компьютерной клавиатуры, а также клавишу Fn, которая позволяет использовать дополнительные функции.

- Стандартные функции клавиатуры могут быть далее разделены на четыре основные категории:
- \* Клавиши набора текста
- \* Клавиши управления курсора
- \* Клавиши набора чисел

RU

\* Функциональные клавиши

# Клавиши набора текста

Клавиши набора текста соответствуют клавишам на пишущей машинке. Несколько клавиш являются уникальными, например, Ctrl, Alt, Esc и клавиши переключения регистра, используемые для специальных целей. Когда клавиши переключения регистра находятся во включенном состоянии, загораются индикаторы, соответствующие этим клавишам.

Клавиша	Описание
Ctrl	Клавиша Control (Ctrl) обычно используется в комбинации с другими клавишами для определенных программой функций.
Alt	Клавиша Alternate (Alt) обычно используется в комбинации с другими клавишами для определенных программой функций.
Esc	Клавиша Escape (Esc) обычно используется, чтобы остановить какой-либо процесс: например, для выхода из программы или отмены команды. Функция данной клавиши зависит от используемой Вами программы.
∯ Shift	Клавиша Shift используется совместно с клавишами набора текста, чтобы произвести набор прописных букв при печатании. Данная клавиша также используется в комбинации с другими клавишами для определенных программой функций.
Backspace ←	Клавиша Backspace используется для перемещения курсора на один символ влево с одновременным удалением находящегося на этом месте символа.
	Нажимая клавишу Fn и данную клавишу, Вы можете включить или выключить режим Num Lock (режим цифровой клавиатуры). Когда данный режим включен (горит соответствующий индикатор), происходит активация режима цифровой клавиатуры.
(Del Ser Lk)	Нажатие клавиши Fn и данной клавиши приводит к включению/выключению режима Scroll Lock (режим прокрутки экрана). Когда данный режим включен (горит соответствующий индикатор), изображение/текст на экране компьютера перемещается на одну строчку вверх или вниз при нажатии клавиш ∨ или ∧ курсора. Режим Scroll Lock может не работать в некоторых программных приложениях.
Caps Lock	Нажатие данной клавиши приводит к включению/выключению режима Caps Lock (режим ПРОПИСНЫХ букв). Когда данный режим включен (горит соответствующий индикатор), набираемые Вами символы будут печататься в виде ПРОПИСНЫХ букв.
Pause Break	Клавиша Pause (пауза) используется для временной остановки режима прокрутки экрана. Режим Scroll Lock может не работать в некоторых программных приложениях.
(Prt Sc SysRq	Клавиша Print Screen (печать содержимого экрана) выводит на печать содержимое, отображаемое на экране в данный момент времени. Данная функция может не работать в некоторых программных приложениях.

# Клавиши управления курсора



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Термин "курсор" обозначает индикатор на экране, который указывает на точное месторасположение того или иного объекта на экране (при наборе текста курсор указывает на то место, где в данное время производится набор). Курсор может отображаться на экране в виде вертикальной или горизонтальной линии, блока или принимать иную форму.

Клавиши управления курсора используются для осуществления редактирования текста. Например:

Клавиша	Описание
( <b>←</b> )	Перемещает курсор на один символ влево.
-	Перемещает курсор на один символ вправо.
	Перемещает курсор на одну линию вверх.
<b>↓</b>	Перемещает курсор на одну линию вниз.
PgUp	Перемещение на одну страницу вверх.
PgDn	Перемещение на одну страницу вниз.
Home	Перемещает курсор в начало строки или всего документа.
End	Перемещает курсор в конец строки или всего документа.
(Ins Num LK)	Переключение режима печати в режим вставки или замены. Режим вставки означает, что любой напечатанный символ будет вставлен в то место, где в данный момент находится курсор; режим замены означает, что любой набранный символ будет напечатан вместо текста, находящегося в месте расположения курсора.
Del Scr Lk	Служит для удаления символа вправо от курсора и используется для перемещения влево всего последующего текста.

PRESTIGIO NOBILE 150

### Цифровая клавиатура

Цифровая клавиатура с 15 встроенными клавишами расположена на клавиатуре Вашего портативного компьютера, как показано на иллюстрации:

RU



Цифровые клавиши облегчают ввод чисел и произведение вычислений. При включении режима Num Lock происходит активация клавиш цифровой клавиатуры. Это означает, что Вы можете использовать эти клавиши, чтобы вводить цифры.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

\* Когда цифровая клавиатура активизирована, а Вам необходимо напечатать английскую букву в области цифровой клавиатуры, Вы можете или выключить режим Num Lock, или нажать клавишу Fn и затем клавишу необходимой буквы, не выключая режим Num Lock.

\* Функция использования цифровой клавиатуры может не работать в некотором программном обеспечении. В этом случае используйте вспомогательную цифровую клавиатуру на внешней клавиатуре вместо встроенной.

### Символ Евро

Если ваша версия OC Windows поддерживает набор символа Евро, Вы можете осуществить его набор на американском и британском варианте раскладки клавиатуры.

\* Чтобы произвести набор символа Евро на клавиатуре (американский и международный вариант раскладки), нажмите и удерживайте одну из клавиш Alt и нажмите клавишу 5 (на которой имеется символ Евро).

\* Чтобы произвести набор символа Евро на клавиатуре (вариант раскладки - американский 101), нажмите и удерживайте одну из клавиш Alt и напечатайте 0128 на цифровой клавиатуре.

\* Чтобы произвести набор символа Евро на клавиатуре (британский вариант раскладки), нажмите и удерживайте клавишу Alt Gr и нажмите клавишу 4 (на которой имеется символ Евро).

### Клавиши Windows

Клавиатура имеет две клавиши, которые исполняют определенные Windows функции: клавиша с эмблемой Windows (Windows Logo) и клавиша прикладных программ (Application key).

Клавиша с эмблемой Windows используется для открытия меню Пуск (Start); в комбинации с другими клавишами обладает некоторыми функциями, определяемыми программным приложением.

Клавиша прикладных программ в большинстве случаев аналогична по функциям нажатию правой кнопки мыши. Функциональные клавиши

В верхнем ряду клавиш на клавиатуре расположены функциональные клавиши " от F1 до F12, " обладающие многочисленными функциями, предопределяемыми конкретными программными приложениями.

Функции "горячих" клавиш назначены клавишам F1, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F10, F11, и F12. (См. раздел "горячие клавиши" для получения дополнительной информации.)

### Клавиша Fn

Клавиша Fn, расположенная в нижнем левом углу клавиатуры, используется в комбинации с другой клавишей для выполнения альтернативной функции этой клавиши. Клавиша "Fn" и альтернативные функции клавиш обозначены синим цветом в верхней части клавиши. Чтобы осуществить намеченную операцию, нажмите и удерживайте клавишу Fn, одновременно нажимая другую клавишу.

# "Горячие" клавиши

"Горячие" клавиши являются комбинацией нескольких клавиш, при нажатии которых происходит активация определенных функций компьютера. Большинство "горячих" клавиш работают в так называемом циклическом режиме. При каждом нажатии комбинации "горячих" клавиш происходит выбор той или иной их функции. Вы можете с легкостью определить предназначение "горячих" клавиш при помощи размещенных на них пиктограмм. См. таблицу ниже:

Клавиша	Описание
Fn F1	Включение и выключение подключения к беспроводной локальной сети. При включении компьютера данная функция по умолчанию выключена. ВНИМАНИЕ: 1. Данная функция возможна только при наличии дополнительного модуля Mini PCI для подключения к беспроводным сетям.
	2. Не рекомендуется пользоваться функцией беспроводного соединения на борту летательных аппаратов, так как это может привести к возникновению помех оборудования самолета. Не забывайте отключать данный тип соединения находясь на борту самолета.
Fn F3	Уменьшение уровня громкости.
Fn F4	Увеличение уровня громкости.
	Переключение между режимами ЖКИ-монитора "ЭЛТ-монитора и режимом совмещенного использования ЖКИ и ЭЛТ-мониторов при их подключении. ВНИМАНИЕ: • При режиме цветности в 256 цветов или ниже, а также при работе в режиме DOS, возможна работа только в двух режимах ЭЛТ и ЭЛТ+ЖКИ. • Эта функция доступна только для ЭЛТ-мониторов с функцией Plug & Play.
Fn	Уменьшение уровня яркости ЖК-дисплея.
Fn F7	Увеличение уровня яркости ЖК-дисплея.
Fn F10	Включение/выключение звукового предупреждения о разрядке батареи.
Fn F1	Включение и выключение ЖКИ/ЭЛТ-монитора.
Fn F12	Служит для ввода компьютера в "слящий" режим (определяется настройками OC Windows).

PRESTIGIO NOBILE 150

RU

# Использование сенсорной панели Touchpad

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не прикасайтесь острыми предметами (напр. ручкой) к поверхности сенсорной панели, так как это может привести к ее повреждению. ПРИМЕЧАНИЯ: Для обеспечения легкой и бесперебойной работы следите за тем, чтобы Ваши пальцы и поверхность панели были сухими и чистыми. При нажатии на панель не применяйте излишней силы.

Сенсорная панель является устройством указания, позволяющим Вам управлять положением курсора на экране и производить функции выбора при помощи кнопок панели.



Сенсорная панель состоит из собственно панели, левой и правой кнопок и кнопки прокрутки. Для использования панели поместите свой указательный или большой палец на поверхность панели, которая служит в качестве миниатюрного отображения поверхности экрана. При перемещении пальца по панели происходит соответствующее перемещение курсора по экрану. Когда Ваш палец достиг края панели, приподнимите его и вновь поместите на противоположный край панели. Операции при работе с сенсорной панелью:

Операция	Действие
Указание	Перемещайте палец по панели до тех пор, пока курсор не укажет на необходимый объект на экране.
Нажатие	Нажмите и отпустите левую кнопку. -или- Произведите легкое нажатие на поверхности панели.
Двойное нажатие	Быстро нажмите и отпустите левую кнопку дважды. -или- Произведите быстрое двойное нажатие на поверхности панели.
Перетаскивание	Нажмите и удерживайте левую кнопку, затем перемещайте палец по панели до тех пор, пока перетаскиваемый объект не окажется в нужном месте (перетаскивание) и потом отпустите кнопку. -или- Произведите быстрое двойное нажатие на поверхности панели, не отпуская палец после второго нажатия. Затем перемещайте палец по панели до тех пор, пока перетаскиваемый объект не окажется в нужном месте (перетаскивание) и потом приподнимите палец.
Прокрутка	Прокрутка - горизонтальное или вертикальное перемещение в рамках рабочей области экрана. Для вертикальной прокрутки поместите палец в правую часть панели и совершайте вертикальные движения вдоль края панели. Для горизонтальной прокрутки поместите палец в нижнюю часть панели и совершайте горизонтальные движения вдоль края панели. Для использования данной функции необходимо установить соответствующий драйвер. Данная функция доступна не во всех приложениях.
ПРИ	МЕЧАНИЕ: При изменении функций левой и правой кнопки, "нажатие" на

поверхности панели в качестве альтернативного способа осуществления нажатия левой кнопки, функционировать не будет.

12

B

### Конфигурирование сенсорной панели Touchpad

Вы можете настроить функции сенсорной панели в зависимости от Ваших потребностей. Например, если Вылевша, Вы можете изменить функции левой и правой кнопок, "поменяв" их местами. Вы также можете изменить размер экранного курсора, его скорость и т.д.

Для осуществления конфигурирования функций сенсорной панели Вы можете использовать стандартный драйвер Microsoft или IBM PS/2 при использовании ОС Windows. Тем не менее, при использовании поставляемого в комплекте драйвера Вы получите доступ к дополнительным функциям и возможностям.

#### Использование накопителя на жестких дисках

Ваш компьютер поставляется со встроенным накопителем на жестких дисках, обозначенным как диск С. Накопитель на жестких дисках- устройство хранения с несменными, вращающимися магнитными жесткими дисками для хранения информации. Жесткий диск - место хранения Вашей операционной системы и прикладных программ. Модель накопителя на жестких дисках - 2.5-дюймовый IDE накопитель на жестких дисках. Этот тип накопителя воплощает в себе последние достижения в области эффективного и надежного хранении информации и укомплектован всеми необходимыми устройствами управления, необходимыми для высокоскоростной работы накопителя. Это позволяет изготовителю тщательно оптимизировать функционирование накопителя.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

 \* Регулярно создавайте резервные копии наиболее важной для Вас информации на сменных гибких магнитных дисках или других носителях информации.
 \* Никогда не пытайтесь извлечь или установить жесткий диск при работающем компьютере. Выполнение такого рода действий может привести к потере данных и может стать причиной поломки компьютера и накопителя на жестких дисках.
 \* Никогда не выключайте и повторно не включайте компьютере во время работы накопителя на жестких дисках (при обращении компьютера к жесткому диску индикатор работы диска подает световой сигнал).

### Использование привода DVD

Ваш портативный компьютер поставляется с приводом DVD, обычно обозначаемым как диск D. Привод использует сменные 5.25-дюймовые диски с зеркальной поверхностью, которые напоминают стандартные музыкальные компакт-диски. Это идеальное средство для хранения мультимедийной информации, что связано с огромным объемом последней и большой вместительностью сменных дисков.

В зависимости от модели ваш привод может поставляться в одной из следующих модификаций:

• Привод DVD может читать диски: CD, CD-R, CD-RW, DVD (универсальный цифровой диск), DVD-R, DVD+R, DVD-RW и DVD+RW.

• Привод Combo может работать и как привод DVD, и как привод CD-RW.

• DVD-RW может читать вышеуказанные диски, а также производить запись на: CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW и DVD+RW.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

\* При установке CD/DVD-диска не используйте излишнюю силу.

\* Удостоверьтесь, что CD/DVD-диск правильно вставлен в лоток, и лишь затем закройте лоток.

\* Не оставляйте лоток DVD-диска открытым. Также не прикасайтесь к внутренним частям лотка. Если линза загрязняется, DVD-диск может работать со сбоями.
\* Не протирайте линзу, используя материалы с грубой поверхностью (типа

Консультатив и используя интерналы о русои носеронов (лица с бумажного полотенца). Вместо этого, воспользуйтесь мягкой тканевой салфеткой. Инструкции FDA относительно устройств на основе лазерных технологий: "Предостережение: Внесение несанкционированных изменений в конструкцию устройства или использование нестандартных настроек оборудования, за исключением описанных здесь, может привести к поражению радиационным излучением".

PRESTIGIO NOBILE 150

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Привод DVD относится к изделиям на основе лазерных технологий (Class 1). Данный ярлык расположен на приводе DVD.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для приводов DVD и Combo. Данное изделие включает технологию защиты авторских прав, которая охраняется в соответствии с требованиями патентов США, а также другие права на интеллектуальную собственность, принадлежащие Корпорации Macrovision и другим правообладателям. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть авторизированно Корпорацией Macrovision, и предназначено для домашнего использования и в других ограниченных целях, если иначе не разрешено Корпорацией Macrovision. Перепроектирование или разборка данного устройства также строго запрещены производителем.

# Установка и извлечение CD/DVD-диска

Следуйте данным инструкциям, чтобы вставить или извлечь CD/DVD-диск:

- 1. Включите компьютер.
- 2. Нажмите кнопку извлечения диска; лоток DVD-диска частично выдвинется из корпуса компьютера. Мягко потяните за него до тех пор, пока он не выдвинется до конца.
- 3. Чтобы вставить CD/DVD-диск, разместите CD/DVD-диск в лотке зеркальной стороной вниз. Немного прижмите
- центр компакт-диска (до щелчка), чтобы обеспечить надежное крепление диска.



Чтобы извлечь CD/DVD-диск, возьмите CD/DVD-диск за его внешний край и снимите его с лотка. 4. Слегка подтолкните лоток для его закрытия.

> ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Существует небольшая вероятность того, что в некоторых случаях Вам не удастся извлечь DVD-диск при помощи кнопки извлечения. В таком случае Вы сможете извлечь диск вручную.

### Использование видео возможностей

Ваш компьютер обладает следующими видео возможностями :

\* 14.1/15-дюймовый цветной ЖК-монитор, выполненный по тонкопленочной технологии TFT с разрешением SXGA (Super Extended Graphics Array Plus).

\* Поддержка разрешения до 400?1050 на внешнем мониторе.

\* Одновременное отображение изображения на ЖК-дисплее и внешнем мониторе. Данная функция особенно важна во время проведения презентаций, поскольку Вы одновременно можете наблюдать за экраном Вашего компьютера и контролировать аудиторию.

- \* Поддержка S-видео, что делает возможным подключения телевизионного приемника, а также обеспечивает функцию одновременного отображения изображения на экране телевизора и внешнем мониторе.
- \* Возможность расширения экрана, которая позволяет Вам расширять изображение рабочего стола на экран другого монитора, предоставляя дополнительное рабочее пространство.
- \* Управление электропитанием.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

\* Для использования функции расширения экрана необходимо иметь установленный видео драйвер.

\* Компьютер автоматически входим в режим ожидания или в "спящий" режим после закрытия крышки дисплея. Если Вы хотите использовать компьютер при закрытой крышке дисплея, Вам необходимо отказаться от включения режима ожидания или "спящего" режима в опциях "Когда я закрываю крышку моего портативного компьютера" ("When I close the lid of my portable computer") в диалоговом окне свойств управления питанием (Power Management Properties). В результате включения данной опции компьютер не входит в режим ожидания или в "спящий" режим после закрытия крышки дисплея.

• При закрытии крышки дисплея подсветка экрана погаснет. При открытии крышки подсветка экрана снова включится. Данная функция помогает в значительной мере снизить энергопотребление компьютера.

# Настройка режимов изображения

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

\* Чтобы использовать дополнительные видео возможности, необходимо предварительно установить поставляемый видео драйвер.

\* При использовании ЭЛТ-монитора в качестве единственного устройства вывода графических данных разрешение экрана зависит от значений, которые может поддерживать сам ЭЛТ-монитор.

В заводских условиях в Вашем компьютере были по умолчанию выставлены значения поддерживаемого разрешения и количества цветов изображения. Вы можете уточнить и/или изменить параметры изображения при помощи настроек ОС. См. документацию Вашей ОС или справочные разделы для получения дополнительной информации. Для отображения изображения при более высоких значениях разрешения необходимо использовать внешний ЭЛТмонитор, который поддерживает более высокие решения.

## Использование аудио возможностей

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- \* Чтобы использовать дополнительные аудио возможности, необходимо
- предварительно установить поставляемый аудио драйвер.
- \* Если Вы отмечаете наличие посторонних шумов при записи звука, попробуйте уменьшить уровень громкости записи микрофона.

Ваш компьютер обладает следующими аудио возможностями:

\* Цифровой и аналоговый формат аудио, необходимый для записи и воспроизведения звука на Вашем компьютере

- \* Поддержка функции улучшения стереозвука 3D
- \* Разъемы для подключения внешних аудио устройств (1)
- \* Встроенный микрофон (2)
- \* Колонки (3)

Способы воспроизведения и записи звука изменяются в зависимости от типа используемой операционной системы. См. документацию Вашей операционной системы или справочную литературу для получения дополнительной информации.

PRESTIGIO NOBILE 150



# Подключение аудио устройств

Для получения более высокого качества звука, Вы можете использовать внешние аудио устройства. \* Разъем для подключения микрофона используется для подключения внешнего микрофона с целью записи голоса или звука.

\* Аудио выход может быть использован для подключения внешних колонок со встроенными усилителями, наушников.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При использовании внешних колонок / наушников или микрофона, Вы не можете использовать встроенные колонки/микрофон.

# Использование коммуникационных возможностей

# Использование модема

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чтобы использовать дополнительные возможности модема, необходимо предварительно установить поставляемый драйвер для модема.

Встроенный 56 К факс-модем позволяет Вам использовать телефонную линию для связи при помощи факса, электронной почты, в режиме on-line или для получения доступа к электронным доскам объявлений. Чтобы подключить модем к телефонной линии необходимо подсоединить конец шнура к разъему RJ-11 на компьютере, а другой конец к телефонной розетке.

PRESTIGIO NOBILE 150

RU



#### ПРИМЕЧАНИЯ:

\* При использовании программного обеспечения для связи, Вам, вероятно,

- придется отключить функции экономии электропитания.
- Назначить СОМ портом модема порт СОМЗ.
- \* Установить такие параметры как скорость модема (скорость двоичной передачи)
- и тип линии (вызов номера: пульсовый или тоновый). \* Не вволите комплитера Не вводите компьютер в режим ожидания при использовании программного обеспечения связи.

# Использование локальной сети (LAN)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Чтобы использовать возможность подключения к локальной сети, необходимо предварительно установить поставляемый драйвер для локальной сети.

Встроенный 10/100Base-T LAN модуль локальной сети позволяет Вам устанавливать соединения с локальной сетью. Модуль поддерживает скорость передачи данных до 100 Мб в сек.

Чтобы подключить кабель локальной сети к модулю необходимо подсоединить конец шнура к разъему RJ-45 на компьютере, а другой конец к сетевому концентратору.



# Использование функции беспроводной локальной сети (WLAN)

### (опционально)

В зависимости от модели компьютер может быть укомплектован модулем для соединения с беспроводной локальной сетью Mini PCI wireless LAN (WLAN). Данный модуль позволяет Вам осуществлять доступ к корпоративным сетям или сети Интернет в беспроводном режиме.

- Особенности беспроводной локальной сети WLAN:
- \* соответствие стандарту IEEE 802.11b/a/g
- \* технология 2.4 ГГц DSSS
- \* поддержка режимов Peer-to-Peer (Ad-Hoc) и Access Point (Infrastructure)
- \* шифрование данных WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128-bit

\* скорость передачи данных 54 Мб/сек, 11 Мб/сек, 5.5 Мб/сек, 2 Мб/сек, и 1 Мб/сек с автоматическим перераспределением данных

PRESTIGIO NOBILE 150

Чтобы использовать возможность подключения к беспроводной локальной сети, необходимо предварительно установить поставляемый драйвер для беспроводной локальной сети. Если модуль для подключения к беспроводной локальной сети не входил в комплект поставки, а был приобретен Вами у дилера, обратитесь к нему для получения последней версии драйвера для беспроводной локальной сети.

### Конфигурирование беспроводной локальной сети (WLAN)

После установки драйвера Вы можете использовать программную утилиту беспроводной локальной сети, чтобы настроить параметры беспроводной связи. Если Вы используете ОС Windows XP, Вы можете также использовать встроенную в ОС утилиту беспроводной локальной сети. Следуйте данным инструкциям, чтобы запустить утилиту беспроводной локальной сети в ОС Windows XP:

1. Выбрать пункт меню Панель управления (Control Panel) из меню Пуск (Start).

2. Выбрать Сетевые и Интернет-соединения (Network and Internet Connections).

 Выбрать Сетевые соединения (Network Connections), затем щелкните два раза по пиктограмме Подключение к беспроводной сети (Wireless Network Connection).

4. Выбрать Свойства (Properties) в диалоговом окне Состояние подключения к беспроводной локальной сети (Wireless Network Connection Status).

 Вы можете установить свои собственные настройки беспроводной локальной сети диалоговом окне Свойства (Properties).

Включение и выключение беспроводного соединения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Согласно международным правилам авиационных перелетов, установленных FAA (Федеральное авиационное агентство), использование беспроводных устройств на борту самолета является крайне небезопасным, поскольку может нарушить работу устройств самолета. Не забудьте выключить беспроводное соединение при использовании Вашего компьютера в самолете.

Ваш компьютер имеет встроенную комбинацию "горячих" клавиш Fn+F1 для включения/выключения соединения с беспроводной локальной сетью. При загрузке компьютера функция беспроводной локальной сети выключена. Действие беспроводной локальной сети должно быть разрешено и настройками Windows XP и комбинацией "горячих" клавиш Fn+F1. Индикатор беспроводной локальной сети () горит, указывая на то, что компьютер готов к установлению соединения с беспроводной локальной сетью.

Чтобы выключить функцию беспроводной локальной сети, нажмите Fn+F1. Вашему компьютеру потребуется приблизительно 30 секунд для установления успешного беспроводного соединения и приблизительно 10 секунд для разъединения с сетью.

# Управление электропитанием

# Адаптер сети переменного тока (сетевой адаптер)

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Данный сетевой адаптер предназначен исключительно для Вашего компьютера.
 Подключение адаптера к другим устройствам может привести к его повреждению.
 Шнур питания от сети переменного тока рассчитан на использование в стране

приобретения компьютера. Если Вы планируете зарубежную поездку, проконсультируйтесь у Вашего дилера о возможности использования данного шнура в электросетях других стран.

 При отключении компьютера от сети сначала отключите адаптер от сети и лишь затем от компьютера. Обратный порядок выполнения данной процедуры может привести к повреждению адаптера или компьютера..

• При отключении адаптера всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур. Сетевой адаптер служит для преобразования переменного тока (АС) в постоянный (DC), используемый в работе компьютера. Он также служит для зарядки батареи при подключении к источнику переменного тока.



R

Адаптер использует напряжение в диапазоне 100~240 В АС (постоянный ток).

### Батарея

Батарея служит в качестве источника энергии для автономной работы компьютера. При подключении сетевого адаптера происходит зарядка батареи.

Время автономной работы при полностью заряженной батарее зависит от интенсивности использования компьютера. При использовании периферийных устройств время работы сокращается.

#### Рекомендации по экономии электропитания

Помимо предусмотренных функций экономии электропитания Вы можете следовать указанным рекомендациям для продления времени работы от батареи.

Не отключайте режим экономии электропитания.

- Понизьте уровень яркости ЖК-дисплея до минимально приемлемого уровня.
- Если Вы работаете с приложениями, использующими РС-карты, завершите работу приложения по окончании работы с ним.

• Если Вам установили РС-карту, извлеките ее на то время, пока не планируете ее использовать. Некоторые РС-

карты потребляют энергию даже в момент бездействия.

• Выключайте компьютер, если Вы его не используете.

## Расширение возможностей Вашего компьютера

#### Подключение внешнего монитора

Если Вы хотите добиться получения изображения с более высоким разрешением, Вы можете подсоединить внешний ЭЛТ-монитор к Вашему компьютеру.

Следуйте данным рекомендациям, чтобы подсоединить внешний монитор:

1. Удостоверьтесь, что компьютер не включен.

2. Подключите шнур монитора (D-типа) к VGA-порту компьютера.



 Подключите один конец шнура питания монитора в разъем питания на мониторе, а другой конец к электрической розетке.

4. Чтобы использовать внешний монитор, включите его до включения компьютера.

5. Внешний монитор должен подключиться по умолчанию. В противном случае Вы можете переключить показ изображения на ЭЛТ-монитор или на оба дисплея (одновременный показ), а также использовать возможность

множественного изображения, нажимая комбинацию клавиш Fn+F5. В ОС Windows, Вы можете также изменить режим показа изображения путем изменения настроек в меню Свойства дисплея (Display Properties). 6. Вы можете изменить значения настроек при помощи Вашей операционной системы. См. документацию Вашей операционной системы или справочную документацию для получения дополнительной информации.

RU

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не отсоединяйте внешний монитор в то время, когда компьютер находится в "спящем" режиме или режиме ожидания. Если будет отсутствовать подключение к внешнему монитору при возобновлении работы компьютера, изображение на ЖК-дисплее будет отсутствовать.

### Подключение телевизора

При проведении конференций, презентаций или других мероприятий Вы можете подключить телевизор к своему компьютеру.

Следуйте данным рекомендациям, чтобы подсоединить телевизор:

1. Удостоверьтесь, что компьютер не включен.

 Для подключения Вам потребуется видеокабель. Подсоедините кабель к разъему S-видео на компьютере, а второй конец – к видеовходу на телевизоре.



3. Включите телевизор и переключите его в режим отображения видео.

 Включите компьютер и переключите режим отображения на внешний телевизор путем изменения настроек в меню Свойства дисплея (Display Properties).

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

 Не устанавливайте режим одновременного отображения информации на ЖКдисплее и телевизоре. Это может привести к нестабильному изображению на экране монитора.

 Не отсоединяйте телевизор в то время, когда компьютер находится в "спящем" режиме или режиме ожидания. Если будет отсутствовать подключение к телевизору при возобновлении работы компьютера, изображение на ЖК-дисплее будет отсутствовать.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что установлен необходимый VGA-драйвер.

## Подключение USB устройств

Ваш компьютер имеет четыре USB порта, которые поддерживают скорость передачи данных до 12 Мб/сек для USB 1.1 устройств и 480 Мб/сек для USB 2.0 устройств, таких как цифровая камера, сканер, принтер, модем и мышь. USB является промышленным стандартом, применяемым при создании персональных компьютеров. Данный стандарт поддерживает технологию "Plug-and-Play", так что Вы можете устанавливать и удалять USB устройства, не выключая компьютер. Благодаря его способности ко множественным подключениям до 127 последовательно соединенных устройств могут быть подключены одновременно. Кроме того, Вы можете использовать USB концентратор, который преобразует один USB порт в порты для подключения большого количества USB устройств.

Чтобы подключить USB устройство, просто подключите кабель устройства к одному из USB портов.



## Использование РС-карт

Ваш компьютер имеет отсек для подключения РС-карты.

PC-карты - периферийные устройства размером с кредитную карту, основанные на стандартах PCMCIA (Международная ассоциация производителей плат памяти для персональных компьютеров IBM PC). PCMCIA - некоммерческая ассоциация, созданная для облегчения взаимозаменяемости в производстве мобильных компьютеров, где производительность, низкое энергопотребление и небольшой размер являются особенно важными. С самого момента своего основания ассоциация приложила ряд усилий для разработки новых технологий в сфере PC-карт, связанных с возникновением новых требований рынка интеллектуальных технологий.

#### Тип РС-карты

Разъем для РС-карты Вашего компьютера предназначен для подключения РС-карт II или I типа. Типичные представители РС-карт II/I типа - флэш-память, статическое ОЗУ (SRAM), модем, модуль локальной сети, и SCSI карты (интерфейс малых компьютерных систем).

#### Поддержка CardBus

Разъем для PC-карты Вашего компьютера поддерживает стандарт CardBus. CardBus - 32 битная версия технологии PC-карт. Данный стандарт позволяет осуществлять передачу данных на скорости до 133 Мб/сек при 33 МГЦ. Типичными представителями периферийных устройств, использующих данный стандарт, являются шина главного процессора SCSI и карты для быстродействующих сетей.

Установка и извлечение РС-карты

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

\* Некоторые PC-карты требуют дополнительных ресурсов системы. Перед использованием такой PC-карты Вам, вероятно, придется освободить другие ресурсы системы для работы PC-карты.

\* Хотя некоторые PC-карты могут быть установлены и извлечены, не выключая компьютер, Вы не можете извлечь или установить PC-карты в момент, когда компьютер находится в режиме ожидания.

#### Установка РС-карты:

- 1. Определите местонахождение разъема для РС-карты на левой панели компьютера.
- 2. Вставьте РС-карту этикеткой вверх и протолкните ее в разъем до щелчка кнопки извлечения.

Когда новая карта помещена в отсек, компьютер обнаружит ее и инициирует процесс установки нового драйвера.
 Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса установки.



#### Извлечение РС-карты:

1. Щелкните мышью два раза на пиктограмме Безопасного удаления периферийных устройств (Safely Remove Hardware) в Панели задач Windows XP. На экране появится диалоговое окно Безопасного удаления периферийных устройств (Safely Remove Hardware).

 Выберите (выделите строку) РС-карту, которую Вы хотите удалить из списка и щелкните на кнопке Стоп (Stop) для отключения карты.

3. Нажмите на кнопку извлечения, и карта выскользнет из отсека.

4. Вытяните карту из отсека.

#### Модернизация внутренних компонентов

Вы можете модернизировать Ваш компьютер, сменив центральный процессор или добавив память. Однако, чтобы избежать повреждения системы во время процедуры инсталляции, обратитесь за помощью к Вашему дилеру. Не устанавливайте внутренние компоненты системы самостоятельно.

PRESTIGIO NOBILE 150

찐

## Установка программных драйверов

Использование компакт-диска с комплектом драйверов

ВНИМАНИЕ:

R

- Драйверы, возможно, были обновлены после того, как данное руководство было опубликовано. Для получения модернизированной версии драйвера, пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру.
- Данный компакт-диск поддерживает только Windows XP. Мы также рекомендуем установить сервисный пакет Windows XP Service Pack 1.
- Содержимое диска может отличаться в зависимости от модели Вашего
- компьютера.
- Пожалуйста, не извлекайте компакт-диск во время установки драйвера.

Программа автоматического запуска, содержащаяся на компакт-диске, предназначена для облегчения процедуры установки драйверов. Как только Вы вставляете компакт-диск, программа автоматического запуска начинает свою работу. Если Вам необходимо произвести ручной запуск программы, запустите файл Setup.exe в директории WSetup компакт-диска.

На экране будет отображено следующее изображение:



Чтобы установить необходимый драйвер, щелкните левой кнопкой мыши на соответствующей пиктограмме на левой стороне. Начнется процесс установки. Пиктограммы и соответствующие драйверы описаны ниже:

Пиктограмма	Название	Описание
	Драйвер микропроцессорного комплекта (Chipset driver)	Обеспечивает функционирование остальных драйверов. Установите данный драйвер до установки других драйверов устройств.
	Видео-драйвер	Служит для установки видео-драйвера, который позволяет Вам выбирать режимы изображения с более высоким разрешением и более полной цветопередачей.
	Аудио-драйвер	Служит для установки аудио-драйвера, который позволяет Вам использовать все функции звуковых систем Вашего компьютера.
6	Драйвер модема	Служит для установки драйвера модема, который позволяет Вам использовать функции модема компьютера.
٢	Драйвер локальной сети	Служит для установки драйвера локальной сети, который позволяет Вам использовать функцию доступа к локальной сети.
	Драйвер для сенсорной панели Touchpad	Служит для установки драйвера сенсорной панели, который позволяет Вам использовать все функции сенсорной панели.
	Драйвер беспроводной сети WLAN (опционально)	Служит для установки драйвера беспроводной сети WLAN, который позволяет Вам использовать функции внутреннего модуля Mini-PCI (Tип-IIIB) WLAN. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Функция Plug-and-Play в ОС Windows может автоматически обнаружить новое устройство (карта Mini-PCI WLAN) и запустить мастера установки, который попросит Вас уквазать месторасположение необходимого драйвера. Выберите опцию "Отменить" (Cancel), чтобы закрыть экран мастера установки.
Ø	Программа Adobe Acrobat Reader	Служит для установки программы Adobe Acrobat Reader при отсутствии таковой на Вашем компьютере. Данная программа необходима для открытия и прочтения электронного руководства пользователя, содержащегося на компакт-диске.
	Руководство пользователя	Позволяет Вам выбрать для просмотра руководство пользователя на требуемом языке.
	Экранная утилита (OSD)	Служит для установки утилиты экранного меню, которая служит для отображения на экране монитора текущего состояния определенных операций. Вы можете сами решить, следует ли Вам устанавливать данную утилиту. (См. соответствующий раздел данного руководства для получения дополнительной информации об утилите экранного меню).
$\odot$	Просмотр CD	Просмотр содержимого данного компакт-диска.

# Использование утилиты экранного меню (OSD)

ВНИМАНИЕ: Вы можете сами решить, следует ли Вам устанавливать данную утилиту. Ее установка является опциональной.

При наличии данной утилиты на панели задач Windows будет отображаться соответствующая пиктограмма, а сама утилита будет запускаться при каждой загрузке компьютера.

На экране будет отображаться графическая информация о состоянии текущих операций (см. список ниже).		
Операция	Описание OSD	
Fn+F1	На экране будет отображаться пиктограмма и текстовая информация о включении/ выключении функции беспроводной локальной сети.	
Fn+F3 Fn+F4	При нажатии данной комбинации клавиш на экране будет отображаться поле индикатора, предназначенное для регулирования уровня громкости.	

PRESTIGIO NOBILE 150

I	Операция	Описание OSD				
	Fn+F5	На экране будет отображаться пиктограмма и текстовая информация о статусе вывода информации на дисплей.				
	Fn+F6 Fn+F7	При нажатии данной комбинации клавиш на экране будет отображаться поле индикатора, предназначенное для регулирования уровня яркости.				
	Питание от сети вкл./выкл. (AC in/ out)	На экране будет отображаться пиктограмма и текстовая информация о том, подключен ли к компьютеру шнур питания от сети переменного тока.				

ВНИМАНИЕ: При выборе любой из данных операций помните, что графическая информация будет отображаться на экране в течение всего нескольких секунд.

# Изменение цвета экранного меню (OSD)

Вы можете изменить цвет элементов экранного меню, нажав на правую кнопку мыши на пиктограмме утилиты экранного меню на панели задач Windows. Затем выберите пункт "Цвет" (Color) — на экране появится следующее изображение.

QSD Color Setting	×
Test Color :	-
Graphic Color :	
Background Color:	_
Delauk	OK

Чтобы изменить цвет таких элементов как текст, графика, фон, нажмите соответствующий цветной квадрат – на экране появится диалоговое окно, где Вы сможете указать требуемый цвет.



ОС Windows запомнит внесенные Вами изменения и отобразит их при следующей загрузке системы.

## Выход и отключение утилиты экранного меню (OSD)

Чтобы выйти из утилиты экранного меню, дважды нажмите на правую кнопку мыши на пиктограмме экранного меню на панели задач Windows и выберите "Выход" ("Exit").

Чтобы отключить утилиту экранного меню:

• Дважды нажмите на левую кнопку мыши на файле OSD. EXE в папке с:/Program Files/OSD/ или

• Перезагрузите систему.

B

# Уход за компьютером

#### Защита Вашего компьютера

Чтобы обеспечит сохранность хранимых в компьютере данных, а также и самого компьютера, Вы можете защитить свой компьютер несколькими нижеописанными способами.

### Использование пароля

Использование пароля при загрузке системы защищает Ваш компьютер от несанкционированного использования. Если пароль установлен, требование ввода пароля появляется на экране всякий раз, когда компьютер включается. Пароль установлен посредством утилиты конфигурирования BIOS. См. соответствующий раздел данного руководства для получения более детальной информации.

#### Использование замка безопасности

Вы можете использовать замок безопасности типа Kensington для защиты Вашего компьютера от кражи. Замок безопасности можно приобрести в большинстве компьютерных магазинов.

Чтобы использовать замок безопасности, закрепите петлей кабель замка безопасности вокруг стационарного объекта, например, стола. Вставьте замок безопасности в отверстие замка Kensington и поверните ключ, чтобы закрыть замок. Храните ключ в безопасном месте.



### Использование антивирусного программного обеспечения

Новые вирусы появляются постоянно и атакуют компьютеры (чаще всего посредством часто используемой электронной почты).

Настройки безопасности BIOS защищают загрузочный сектор жесткого диска. Чтобы разрешить защиту, см. соответствующий раздел данного руководства для получения более детальной информации.

Вы можете также установить обнаруживающую вирусы программу, чтобы контролировать потенциальные вирусы, которые могли повредить ваши файлы.

### Уход за компьютером

### Руководство по установке компьютера

\* Используйте компьютер в диапазоне температур окружающей среды от 10 °C (50 °F) до 35 °C (95 °F).

\* Не устанавливайте компьютер в местах, где он может подвергнуться воздействию повышенной влажности, высоких температур, вибрации, прямого солнечного света и пыли.

\* Не закрывайте вентиляционные отверстия компьютера. Не размещайте его на кровати, диване, ковре и других мягких поверхностях. Это может привести к блокировке вентиляционных отверстий, перегреву и выходу компьютера из строя.

\* Не располагайте электрические устройства (телевизор, холодильник, большие колонки и т.д.), которые могут генерировать сильные электромагнитные поля, на расстоянии менее 13 см от компьютера.

\* Не перемещайте компьютер из холодного в теплое помещение, так как перепад температур в 10 °С и более может привести к конденсации влаги внутри устройства и выходу его из строя.

\* Не размещайте компьютер на неустойчивой поверхности.

# Общие рекомендации

RU

\* Не размещайте тяжелые предметы на корпусе компьютера, так как это может привести к повреждению дисплея.
\* Экран дисплея является очень чувствительным к механическим воздействиям. Не используйте бумажные полотенца для чистки экрана, не прикасайтесь к нему пальцами, ручкой или карандашом.

\* Чтобы продлить срок службы дисплея, включите функцию автоматического выключения подсветки дисплея. Не рекомендуется использовать экранные заставки, препятствующие автоматическому выключению дисплея.

### Рекомендации по чистке компьютера

\* Не проводите чистку компьютера во включенном состоянии.

\* Используйте мягкую влажную тканевую салфетку для чистки компьютера.

\* Дисплей рекомендуется протирать сухой салфеткой, нежелательно использовать чистящие средства на основе алкоголя или растворителей.

\* Чувствительность сенсорной панели заметно снижается при ее загрязненности. Чистку сенсорной панели можно проводить при помощи наклеивания клейкой ленты.

# Уход за батареей компьютера

\* Производите зарядку батареи при ее практически полном разряде. При перезарядке убедитесь, что зарядка произведена полностью. Эта процедура продлевает срок службы батареи.

\* Не извлекайте батарею даже при использовании внешнего источника энергии, что гарантирует ее полную зарядку.

 \* При планируемом длительном периоде неиспользования компьютера (более 2 недель) извлеките батарею из отсека.

\* При замене батареи следите за тем, чтобы металлические предметы не прикасались к контактам батареи. В противном случае батарея может выйти из строя вследствие короткого замыкания.

\* Храните батарею в прохладном сухом месте при температуре не выше 60 °С (140 °F).

\* Не храните батарею в течение более 6 месяцев без ее перезарядки.

### Использование компьютера в поездках

 Перед началом путешествия сделайте резервные копии важной информации с Вашего жесткого диска на сменные носители информации. В качестве дополнительной меры предосторожности возьмите с собой копии самых важных данных.

• Убедитесь, что батарея полностью заряжена.

- Убедитесь, что компьютер выключен и его крышка надежно закрыта.
- Не помещайте никакие объекты между клавиатурой и крышкой дисплея.

• Отключите сетевой адаптер и возъмите его с собой. Используйте его для подключения к источнику питания и для зарядки батареи.

• Перевозите компьютер в ручной клади. Не сдавайте его в багаж.

 Если Вам необходимо оставить компьютер в автомобиле, поместите его в багажник, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей.

• При прохождении через рамку металлодетектора не проносите компьютер с собой. Проведите компьютер через рентген-установку (вместе с остальным багажом). Избегайте воздействия полей металлодетектора или полей других магнитных устройств (ручной детектор службы охраны аэропорта).

 При планировании зарубежной поездки проконсультируйтесь у Вашего дилера по поводу использования сетевого адаптера и совместимости электросетей в стране назначения.

### Поиск и устранение неисправностей

### Первоочередные действия при обнаружении неисправности

Внимательно изучите данный список первоочередных действий при обнаружении неисправности:

\* Пробуйте определить, какой из компонентов компьютера является причиной неисправности.

\* Удостоверьтесь, что Вы включили все периферийные устройства перед включением компьютера.
\* Если проблема заключается в работе внешнего устройства, удостоверьтесь, что все кабели правильно подключены.

Удостоверьтесь, что информация о конфигурации системы должным образом установлена в настройках BIOS.

\* Удостоверьтесь, что все драйверы устройств правильно установлены.

\* Запишите Ваши замечания к работе компьютера. Обратите внимание, есть ли какие-либо сообщения на экране? Горят ли какие-либо индикаторы? Вы слышите какие-либо звуковые сигналы? Ваши детальные записи могут оказаться полезными для обслуживающего персонала при Вашем обращении в сервисный центр.

Если какая-либо проблема сохраняется после того, как Вы выполнили все инструкции в этом разделе, обратитесь за помощью к уполномоченному дилеру.

# Наиболее общие проблемы

## Проблемы в работе батареи

Батарея не заряжается (индикатор зарядки батареи не горит янтарным цветом).

\* Удостоверьтесь, что сетевой адаптер должным образом подключен.

\* Удостоверьтесь, что батарея не слишком горячая или холодная. Дождитесь пока батарея охладится / нагреется до комнатной температуры.

\* Удостоверьтесь, что батарея установлена правильно.

\* Удостоверьтесь, что контакты аккумулятора чистые.

Время работы полностью заряженной батареи снизилось.

\* Если Вы часто частично заряжаете и перезаряжаете аккумулятор, батарея может не заряжаться на полную мощность. Произведите процедуру начальной зарядки батареи. (См. соответствующий раздел данного руководства для получения более детальной информации.)

#### Время работы батареи, обозначенное счетчиком батареи, не соответствует фактическому времени ее работы.

\* Фактическое время работы может отличаться от ожидаемого времени в зависимости от того, как Вы используете компьютер. Если фактическое время работы намного меньше, чем ожидаемое время, произведите процедуру начальной зарядки батареи. (См. соответствующий раздел данного руководства для получения более детальной информации.)

# Проблемы привода DVD

#### Привод DVD не может прочитать CD/DVD-диск.

\* Удостоверьтесь, что CD/DVD - диск правильно помещен в лотке, зеркальной стороной вниз.

\* Удостоверьтесь, что CD/DVD -диск не загрязнен. Очистите CD/DVD -диск при помощи специального чистящего комплекта, которые можно приобрести в большинстве компьютерных магазинов.

\* Удостоверьтесь, что драйвер для привода DVD установлен правильно.

\* Удостоверьтесь, что компьютер поддерживает данный формат CD/DVD-диска или содержавшиеся на нем файлы. Вы не можете извлечь CD/DVD-диск.

\* CD/DVD-диск неверно помещен в привод. Вручную извлеките CD/DVD-диск, следуя данной процедуре:

1. Выключите систему.

 Вставьте маленький штырь, например, разогнутую скрепку, в отверстие для ручного извлечения диска и с усилием надавите для извлечения лотка.

3. Полностью вытяните лоток и затем удалите CD-диск.



R

# Проблемы в работе дисплея

Изображение на экране отсутствует.

\* В ходе работы экран может автоматически выключиться в результате срабатывания функций управления электропитанием. Нажмите на любую клавишу, чтобы добиться возвращения изображения.

\* Уровень яркости может быть слишком низким. Увеличьте яркость, нажимая комбинацию Fn+F7.

\* в качестве устройства вывода может использоваться внешнее устройство. Чтобы переключить отображение изображения в режим ЖК-дисплея, нажмите Fn+F5 или измените параметры в Свойствах дисплея (Display Properties).

Символы на экране тусклые.

\* Отрегулируйте уровень яркости и/или контраста.

На экране появляются точки.

\* Небольшое количество отсутствующих, изменивших цвет или ярких точек на экране является характерной чертой TFT технологии ЖКИ. Это не может быть расценено как дефект ЖКИ. Определение:

Яркие точки	При включенной подсветке экрана на темной поверхности появляются яркие точки (в том числе красные, зеленые, голубые).
Темные точки	При включенной подсветке экрана на яркой поверхности появляются темные точки.
Расстояние между дефектными точками	Минимальное расстояние между двумя дефектными точками.
Прилегающие	Точки в радиусе 10 мм.

дефектные точки

Разрешение экрана не может быть установлено в желаемых параметрах.

LCD Type	Defective dots		Distance between defective dots		Two adjacent defective dots		Three or more adjacent defective dots		Total
	Bright	Dark	Bright	Dark	Bright	Dark	Bright	Dark	
14.1" XGA	N <u>≤</u> 5	N <u>≤</u> 7	<u>≤</u> 15mm	<u>≤</u> 15mm	≤2 Pairs	≤2 Pairs	Not allowed	Not allowed	N <u>≤</u> 9
15" XGA	N <u>≤</u> 8	N <u>≤</u> 8	<u>&lt;1</u> 5mm	<u>&lt;1</u> 5mm	≤2 Pairs	<u>&lt;2</u> Pairs	Not allowed	Not allowed	N <u>≤</u> 10
18" XGA	N <u>≤</u> 9	N <u>≤</u> 15	<u>&lt;</u> 5mm	<u>&lt;</u> 20mm	≤3 Pairs	≤5 Pairs	Not allowed	Not allowed	N≤20

\* Удостоверьтесь, что видео драйвер установлен правильно.

Отсутствует изображение на внешнем мониторе.

\* Удостоверьтесь, что монитор включен.

\* Удостоверьтесь, что сигнальный кабель монитора должным образом подсоединен.

\* Переключите изображение на монитор, нажимая комбинацию Fn+F5, или измените параметры в Свойствах дисплея (Display Properties).

Изображение на экране телевизора отсутствует.

• Удостоверьтесь, что телевизор включен и переключен в режим видео.

• Удостоверьтесь, что сигнальный кабель телевизора должным образом подсоединен.

• Переключите изображение на телевизор, изменив параметры в Свойствах дисплея (Display Properties). Режим одновременного изображения и расширения изображения не работает.

\* Удостоверьтесь, что Вы включили внешний монитор перед включением компьютера.

\* Нажмите комбинацию Fn+F5 для переключения режимов отображения изображения или измените параметры в Свойствах дисплея (Display Properties).

28

### Проблемы накопителя на гибких дисках

Дисковод не работает.

- \* Удостоверьтесь, что дисковод должным образом подсоединен.
- Индикатор работы привода гибких дисков постоянно указывает на его работу.
- \* Удостоверьтесь, что дискета физически не повреждена.
- \* Удостоверьтесь, что дискета вставлена правильно.
- Дисковод не может произвести запись дискеты.
- \* Удостоверьтесь, что дискета отформатирована.
- \* Удостоверьтесь, что дискета не является защищенной от записи.
- \* Удостоверьтесь, что Вы осуществляете запись на правильный диск.
- \* Удостоверьтесь, что есть достаточно свободного места на дискете.
- \* Удостоверьтесь, что дискета физически не повреждена.
  - Дисковод не может прочитать дискету.
- \* Удостоверьтесь, что дискета отформатирована.
- \* Удостоверьтесь, что Вы осуществляете чтение правильного диска.

# Проблемы аппаратных средств

#### Компьютер не распознает недавно установленное устройство.

- \* Устройство не может быть правильно распознано утилитой конфигурирования SCU. Запустите SCU, чтобы идентифицировать новый тип оборудования.
- Удостоверьтесь, что все необходимые драйверы установлены. (Обратитесь к технической документации устройства.)

Удостоверьтесь, что устройство не нуждается в установке перемычек или переключении выключателей.

(Обратитесь к технической документации устройства.)

\* Проверьте кабели и/или шнуры питания на предмет правильности подключения.

\* Удостоверьтесь, что включено питание для внешнего устройства, которое имеет свой собственный выключатель питания.

### Проблемы накопителя на жестких дисках

Сообщение об ошибке накопителя на жестких дисках появляется на экране.

\* Накопитель на жестких дисках имеет дефекты. Проконсультируйтесь у вашего дилера.

Работа накопителя на жестких дисках кажется медленной.

\* Файлы данных, сохраненные на жестком диске, могут быть фрагментированы. Используйте специальную программу Windows для осуществления дефрагментации файлов (Window's Disk Defragmenter).

Индикатор работы жесткого диска горит не мигая.

\* Файлы данных, сохраненные на жестком диске, могут быть фрагментированы. Используйте специальную программу Windows для осуществления дефрагментации файлов (Window's Disk Defragmenter).

# Проблемы в работе клавиатура, мыши, и сенсорной панели Touchpad

#### Клавиатура не реагирует на действия пользователя.

\* Попробуйте подсоединить внешнюю клавиатуру. Если она работает, проконсультируйтесь с уполномоченным дилером, поскольку кабель внутренней клавиатуры может быть поврежден.

#### Цифровая клавиатура не работает.

\* Удостоверьтесь, что включен режим Num Lock. (Проверьте, горит ли индикатор режима Num Lock). Внешняя клавиатура не работает.

- \* Удостоверьтесь, что кабель клавиатуры должным образом подключен.
- USB мышь не работает.
- \* Удостоверьтесь, что кабель мыши должным образом подключен.

Сенсорная панель touchpad не работает, или управление курсором вызывает трудности.

\* Удостоверьтесь, что драйвер touchpad (если такой необходим) правильно установлен.

\* Удостоверьтесь, что сенсорная панель touchpad не загрязнена.

PRESTIGIO NOBILE 150

# Проблемы при работе в локальной сети

Невозможно получить доступ к сети.

\* Удостоверьтесь, что драйвер для доступа к локальной сети правильно установлен.

\* Удостоверьтесь, что кабель локальной сети должным образом подключен к разъему RJ-45 и сетевому концентратору.

S

\* Удостоверьтесь, что конфигурация сети является соответствующей.

\* Удостоверьтесь, что имя пользователя или пароль верны.

# Проблемы при работе в беспроводной локальной сети WLAN

#### Невозможно использовать функцию WLAN.

\* Удостоверьтесь, что модуль Mini PCI WLAN правильно установлен.

- \* Удостоверьтесь, что необходимый драйвер(ы) правильно установлен(ы).
- \* Удостоверьтесь, что функция WLAN включена.

#### Скорость передачи данных крайне низкая.

\* Ваш компьютер может находиться вне зоны действия сети. Разместите Ваш компьютер ближе к устройству WLAN.

\* Проверьте, имеются ли внешние помехи.

Имеются радиопомехи.

\* Отодвиньте Ваш компьютер от устройства, являющегося причиной радиопомех (например, микроволновой печи и больших металлических объектов).

\* Включите Ваш компьютер в другую электрическую розетку, к которой не подключены устройства, способные вызывать помехи.

\* Проконсультируйтесь с Вашим дилером или опытным радиотехником.

#### Невозможно соединиться с другим WLAN устройством.

\* Удостоверьтесь, что функция WLAN включена.

\* Удостоверьтесь, что настройки SSID одинаковы для каждого WLAN устройства в сети.

\* Ваш компьютер не реагирует на изменения параметров. Перезагрузите компьютер.

\* Удостоверьтесь, что IP адрес или маска подсети правильны.

#### Невозможно связаться с компьютером в сети при настроенном режиме инфраструктуры (Infrastructure mode).

\* Удостоверьтесь, что устройство Access Point (место доступа), совмещенное с Вашим компьютером, находится во включенном состоянии и все светодиодные индикаторы работают должным образом.

\* Если задействованный радио-канал обладает низким качеством связи, измените параметры канала в устройстве Access Point и всех беспроводных устройствах в пределах BSSID на другой радиоканал.

\* Ваш компьютер может находиться вне зоны действия сети. Разместите Ваш компьютер ближе к устройству WLAN.

\* Удостоверьтесь, что ваш компьютер имеет те же настройки безопасности (шифрования), что и Access Point.

\* Используйте опцию Web Manager/Telnet устройства Access Point, чтобы проверить правильность подключения к сети.

\* Перенастройте и перезагрузите устройство Access Point.

Невозможно получить доступ к сети.

- \* Удостоверьтесь, что необходимый драйвер(ы) правильно установлен(ы).
- \* Удостоверьтесь, что конфигурация сети является соответствующей.
- \* Удостоверьтесь, что имя пользователя или пароль верны.
- \* Возможно, Вы вышли за пределы зоны действия сети.
- \* Выключите функции управления электропитанием.

### Проблемы в работе модема

Модем не работает.

- \* Удостоверьтесь, что драйвер модема правильно установлен.
- \* Удостоверьтесь, что телефонная линия подсоединена должным образом.

30

\* Удостоверьтесь, что СОМ порт в программном обеспечении правильно установлен.

\* Выключите функции управления электропитанием.

# Проблемы в работе РС-карты

### РС-карта не работает.

\* Удостоверьтесь, что РС-карта правильно установлена в отсек.

RU

- \* Если карта требует IRQ, удостоверьтесь, что он доступен.
  - РС-карта прекращает функционировать должным образом.

\* Приложение могло перезагрузиться вследствие выключения компьютера или вхождения его в режим ожидания. Выйдите и перезагрузите приложение.

# Проблемы настроек управления электропитанием (для ОС

# Windows)

#### Компьютер автоматически не входит в режим ожидания и "спящий" режим.

\* Если Ваш компьютер подсоединен к другому компьютеру, компьютер не входит в режим ожидания и "спящий" режим, если активно осуществляется связь между компьютерами.

\* Удостоверьтесь, что время активации режима ожидания и "спящего" режима установлено.

#### Компьютер не входит в режим ожидания и "спящий" режим немедленно после получения соответствующей команды.

\* Если компьютер выполняет какое-либо действие, обычно требуется некоторое количество времени, необходимое для завершения этого действия.

#### Компьютер не возобновляет работу после режима ожидания и "спящего" режима.

\* Компьютер автоматически входит в режим ожидания и "спящий" режим , когда батарея разряжена. Проделайте следующие операции:

• Подключите сетевой адаптер к компьютеру.

• Замените пустую батарею полностью заряженной.

- Компьютер не входит в "спящий" режим посредством нажатия комбинации "горячих" клавиш Fn+F12.
- \* Удостоверьтесь, что функция "спящего" режима назначена кнопке режима ожидания.

\* Возможно, Вы используете PC-карту, которая препятствует вхождению компьютера в "спящий" режим. Чтобы войти в "спящий" режим, остановите программу связи и затем извлеките карту или остановите ее работу.

# Проблемы программного обеспечения

#### Прикладная программа работает неправильно.

- \* Удостоверьтесь, что программное обеспечение правильно установлено.
- \* Если сообщение об ошибке появляется на экране, сверьтесь с документацией программы для получения дополнительной информации.

\* Если Вы уверены, что работа программы прекращена, перезагрузите компьютер.

### Проблемы со звуком

#### Звук отсутствует.

- \* Удостоверьтесь, что уровень громкости достаточно велик.
- \* Удостоверьтесь, что аудио драйвер правильно установлен.
- \* Удостоверьтесь, что компьютер не находится в режиме ожидания.
- \* При использовании внешних колонок удостоверьтесь, что колонки подключены должным образом.

#### Происходит воспроизведение искаженного звука.

\* Удостоверьтесь, что уровень громкости не слишком велик и не слишком мал. В большинстве случаев слишком высокий уровень громкости приводит к искажению звука.

#### Запись звука не осуществляется.

\* Отрегулируйте уровень громкости записи и/или воспроизведения.

#### Внешний микрофон или аудио устройство не работают.

- \* Удостоверьтесь, что микрофон подключен к правильному гнезду на панели компьютере.
- \* Удостоверьтесь, что на Вашем компьютере установлен необходимый драйвер.
- \* Щелкнуть мышью по пиктограмме динамика на Панели задач (taskbar) и проверьте уровень громкости Windows.
- \* Проверьте уровень громкости Вашего компьютера.
- RU

### Проблемы при запуске компьютера

# Когда Вы включаете компьютер, он не реагирует на команды пользователя, а индикатор питания не горит зеленым цветом.

\* Если Вы используете внешний источник энергии, удостоверьтесь, что сетевой адаптер правильно и надежно подключен. Если это так, удостоверьтесь, что электрическая розетка работает должным образом.

\* Если Вы используете питание от батареи, удостоверьтесь, что батарея не разряжена.

Когда Вы включаете компьютер, процесс загрузки останавливается после завершения процедуры POST (процедура самотестирования при запуске).

\* Перезагрузите компьютер.

#### После того, как Вы включаете компьютер, на экране появляется сообщение "Операционная система не найдена" ("Operating system not found").

\* Удостоверьтесь, что в дисководе нет дискеты. Если она есть, извлеките ее и перезагрузите систему.
\* Если это сообщение появляется, когда Вы производите загрузку с жесткого диска, вставляете самозагружаемый диск в дисковод и проверьте состояние жесткого диска.

\* Удостоверьтесь, что жесткий диск установлен правильно в утилите SCU.

После того, как Вы включаете компьютер, на экране появляется сообщение "Неверный системный диск системы" ("Invalid system disk") или "Ошибка диска" ("Disk error").

\* Если Вы преднамеренно пытаетесь осуществить загрузку с дискеты, замените диск на самозагружаемый и

нажмите на любую клавишу, чтобы продолжить загрузку.

\* Если Вы производите загрузку с жесткого диска, удостоверьтесь, что в дисководе нет дискеты. Если она есть, извлеките ее и перезагрузите систему.

\* Если это сообщение появляется, когда Вы производите загрузку с жесткого диска, вставьте самозагружаемый диск в дисковод и проверьте состояние жесткого диска.

\* Удостоверьтесь, что жесткий диск установлен правильно в SCU программе.

# Другие проблемы

#### Дата/время неверно установлена.

\* Исправить дату и время можно посредством операционной системы или утилиты SCU.

\* Выполнение всех вышеописанных процедур, в результате которого параметры даты и времени при каждой новой загрузке компьютера все еще неверны, означает, что батарея RTC завершила срок своей службы. Обратитесь к уполномоченному дилеру для замены RTC батареи.

### Перезагрузка компьютера

Вам, вероятно, придется перезагружать Ваш компьютер в некоторых случаях, когда происходят системные ошибки и происходит "подвисание" используемых Вами программ.

Если система, как Вам кажется, работает нестабильно, "подвисает", подождите некоторое время. Возможно, что система обрабатывает данные. Периодически проверяйте состояние индикатора работы жесткого диска. Если индикатор периодически загорается, значит, программа обращается к данным и препятствует Вам использовать клавиатуру. Если Вы уверены, что действие системы остановилось, и Вы не можете использовать функцию "возобновления" работы операционной системы, перезагрузите компьютер.

Перезагрузка компьютера возможна любым из этих способов:

\* Нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del

\* Если вышеупомянутое действие не работает, выключите систему. Подождите в течение как минимум пяти секунд, и включите ее снова.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перезагрузка системы приведет к потере всех несохраненных данных.

### Технические характеристики

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Спецификации модели могут изменяться без предварительного уведомления

# RU

### Центральный процессор

Intel Celeron-M processor; 1.2-2.2 GHz или выше, CPU Thermal Ceiling 35 W Память L2 Cache 512 KB on-die для Celeron-M ПЗУ BIOS Встроенная 512 KB FWH с интерфейсом Flash ROM (включая системную и VGA BIOS), возможность функции Plugand-Play

# ОЗУ

Система 2 x 200-pin DIMM с возможность расширения, с поддержкой PC 2100/2700 Видео 4/8/16/32/64 MB UMA (Dynamic VRAM 64MB)

# Дисплей

Панель 14.1/15- дюймовая ТFT, с разрешением до 1400?1050 SXGA+ Видео контроллер Интегрированный в North Bridge, AGP 4X, с поддержкой режима мульти-монитора Видео порт VGA порт, S-видео порт

## Клавиатура

Стандартные клавиши, цифровая клавиатура, 12 функциональных клавиш, специальная функциональная (Fn) клавиша, 2 клавиши Windows и клавиша запуска приложений

### Устройство указания

Сенсорная панель Intelligent Glide с 2 кнопками

### Хранение данных

Привод гибких дисков (внешн.) 3.5-inch, 1.44 MB/1.2 MB/720KB, USB Жесткий диск 2.5- дюймовый, 9.5 mm, 30GB/40GB/60GB/80GB, с поддержкой АТА 33/66/100 Привод оптических дисков DVD-ROM DVD-RW DVD Combo

# Аудио

Особенности

Звуковой контроллер AC-Link с двумя колонками (1W – выход), встроенный микрофон и функциональная клавиша контроля уровня громкости Аудио порты

2 аудио порта для Mic-in / Line-out

РС- карта

Тип II x 1, с поддержкой CardBus

#### Порты входа/выхода

Четыре USB-порта (с поддержкой USB 2.0)

### Модем

Встроенный 56 Kbps V.90 MDC факс-модем

### Локальная сеть LAN

Встроенная 10/100Base-T LAN

### Беспроводная локальная сеть LAN

Один разъем Mini PCI и одна антенна для карты беспроводной локальной сети LAN, совместимая со стандартом 802.11b/a/g (в некоторых моделях входит в комплект поставки)

### Питание

#### Сетевой адаптер

Универсальный адаптер сети переменного тока 90 W; вход: 100?240 V, 50/60 Hz AC, с поддержкой зарядки во время работы

Батарея 6/9-элементная аккумуляторная батарея 2000mAH Li-ion (литий-ионная)

### Габариты (ШхГхВ)

326х277х22~36.7 мм

### Bec

2.7 кг (6 элементов аккумуляторной батареи) 2.9 кг (9 элементов аккумуляторной батареи)

### Условия работы и хранения

Температура

При работе: 0 °C (32 °F) to 35 °C (95 °F) При хранении: –20 °C (–4 °F) to 60 °C (140 °F) Влажность При работе: 10 % to 90 % при отсутствии конденсации При хранении: 5 % to 95 % при отсутствии конденсации Заметки

RU

PRESTIGIO NOBILE 150

Заметки

RU

PRESTIGIO NOBILE 150