

Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

1. Csomag tartalma

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Hordozótok
- 5. Rövid használati útmutató
- 7. Jogi és biztonsági közlemény

2. A készülék áttekintése

- 2. Tápadapter
- 4. USB-kábel
- 6. Garancialevél



|--|

٩	Oldalugrás gombok	Az előző/következő oldalra lapoz e-könyv olvasás üzemmódban. Tartsa lenyomva az Előző oldal gombot , ha vissza szeretne térni a Kezdő oldalra. Tartsa lenyomva a Következő oldal gombot , ha vissza szeretne térni az előző oldalra.
2	SD kártya nyílás	SD kártya behelyezéséhez.
3	Újraindító gomb	Visszaállítja a készüléket az alapértelmezett beállításokra.
4	Mini-USB port	USB csatlakozás.
5	Fülhallgató Jack aljzat	Fülhallgató csatlakoztatásához.
6	Hálózati aljzat	Hálózati adapter csatlakoztatásához.
7	Bekapcsoló gomb	A készülék be/kikapcsolásához, illetve felfüggesztéséhez/aktiválásához.

3. Töltés

- Töltéshez dugja a hálózati adaptert a készülék hálózati aljzatába, valamint a csatlakozót a fali aljzatba.
- Rendes esetben körülbelül 5 óráig tart a készülék teljes feltöltése. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

4. Bekapcsolás/kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a Kezdő képernyőre az üdvözlő képernyő után.
- Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot az alvó üzemmódba lépéshez, majd nyomja meg újra a készülék felébresztéséhez.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a Power off/Standby (Kikapcsolás/készenlét) gombot a készülék kikapcsolásához vagy alvó üzemmódba állításához.

5. Memóriakártya behelyezése

• A készülék SD/SDHC kártyákat támogat.

E٧

- Micro SD kártya behelyezéséhez annak csatlakozóját a készülék felé és a kártya címkéjét a készülék hátlapja felé fordítsa.
- Az SD kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártya élét, amivel kioldja a biztonsági zárat, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.
- Ha szeretne hozzáférni a memóriakártyán lévő fájlokhoz, válassza az Explorer (Böngésző) módot, és érintse meg az SD Card (SD kártya) lehetőséget.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

6. Tartalom másolása számítógépről

- Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez/notebookjához az USB-kábel segítségével.
- Válassza ki azt a tartalmat, amelyet át szeretne másolni számítógépéről/notebookjáról.
- Húzza az egérrel a tartalmat a számítógépéről/notebookjáról a készülékre.
- Kérjük, másolás közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert az a készülék és a fájlok károsodását okozhatja.
- A készülék és a számítógép/notebook biztonságos leválasztásához kattintson a s gombra a bal egérgombbal.

7. Wi-Fihez történő csatlakoztatás

- Érintse meg a Beállítások ikont a lehetőségek megjelenítéséhez. Válassza a Vezeték nélküli és egyéb hálózatok lehetőséget.
- Ha a Wi-Fi ki van kapcsolva, érintse meg a -t és váltson -re. Ezt követően válassza a Wi-Fi beállítások lehetőséget.
- A készülék elérhető Wi-Fi hálózatokat keres, és megjeleníti azokat a képernyő alján.
- Érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Majd érintse meg a Vezeték nélküli jelszó mezőt, hogy megjelenjen a virtuális billentyűzet. Adja meg a kért hálózati információt, érintse meg a Kész gombot, majd a Csatlakozás gombot.
- Készüléke megpróbál kapcsolatot létrehozni a Wi-Fi hozzáférési ponttal az Ön által megadott hálózati paraméterekkel. A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás után a sikon jelenik meg az állapotsoron, a Kezdő képernyő jobb oldalán.

8. Automatikus frissítés

Prestigio PMP3384B

- Ha új rendszerverzió jelenik meg, egy rendszerfrissítő párbeszédablak ugrik fel.
- Kattintson a "letöltés"-re az új firmware csomag letöltéséhez. (Ez a folyamat sok időt vehet igénybe, kérjük várjon türelemmel.)
- Az új firmware csomag letöltése után kattintson a "telepítés"-re a firmware frissítéséhez.

Megiegyzés:

- Az automatikus frissítések közben a készülék töltőjét csatlakoztassa a készülékhez, hogy elkerülie a frissítési folyamat megszakítását.
- A firmware csomagot jó minőségű WI-FI hálózaton ajánlatos letölteni.
- A frissítés során felhasználóadatok veszhetnek el (telepített alkalmazások, hívásnapló, stb.). Frissítés előtt kériük, készítsen biztonsági másolatot a fontos fáilokról.



Ouick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

Műszaki iellemzők

E١

Processzor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
Operációs rendszer	Android 2.3 (Gingerbread)
Kijelző	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Felbontás	800 x 600 pixels
Tárolókapaci tás	4 GB flash memória (2,8 GB elérhető a felhasználó által), a memóriakártya-nyílás 32 GB-ig támogat micro SDHC kártyát
Csatolók	USB 2.0, SD (SDHC kompatibilis), USB Host
Kommunikáci ó	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audióformát um	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Videóformát um	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
Fényképform átum	JPEG (Baseline): 96*32 pixeltől 8000*8000 pixelig; BMP; GIF (Static); PNG
Akkumulátor	4000 mAh Li-Polymer akkumulátor
Méretek	212.8x161.4x11 (mm)
Súly	500 g
N - 4	Prestigio PMP3384B

Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.