

Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

1. Inhoud van de verpakking

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Draaghoes
- 5. Snelstartgids
- 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie

2. Overzicht van het apparaat

- 2. Voedingsadapter
- 4. USB-kabel
- 6. Garantiekaart





Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

1	Page Jump knoppen	Ga naar de vorige/volgende pagina in de eBook leesmodus.
		Houd de knop Vorige Pagina ingedrukt om terug te keren
		naar het Home scherm. Houd de knop Volgende Pagina
		ingedrukt om naar de vorige pagina te gaan.
2	SD-kaartslot	Plaats SD-kaart
3	Resetknop	Reset het apparaat naar de standaardinstellingen
4	Mini USB-poort	USB-verbinding
5	Hoofdtelefoon-uitgang	Aansluiting voor de hoofdtelefoon
6	DC-poort	Aansluiting voor de voedingsadapter
7	Aan/uit knop	Schakel het apparaat in/uit; Deactiveer/Activeer het apparaat

3. Opladen

- Sluit de mini AC-connector aan op de DC-poort van het apparaat en steek de voedingsadapter in het stopcontact om op te laden.
- Normaal duurt het ongeveer 5 uur om het apparaat volledig op te laden. Het gebruiken van het apparaat terwijl het bezig is met opladen met de AC-adapter, kan de oplaadtijd verlengen.

4. Inschakelen/Uitschakelen

- Druk op de Power-knop en houd deze ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na het opstartscherm gaat het apparaat automatisch naar het hoofdscherm (Home).
- Druk eenmaal op de Power-knop om naar de slaapmodus te gaan en druk er nogmaals op om het apparaat te activeren.
- Houd de Power-knop ingedrukt en tik op Uitschakelen/Standby om het apparaat uit te schakelen of om naar de slaapmodus te gaan.

5. Een geheugenkaart invoegen

- Het apparaat ondersteunt SD/SDHC-kaarten.
- Om een Micro SD-kaart in te steken, plaatst u de kaartaansluiting richting het apparaat en het kaartlabel richting de achterkant van het apparaat.
- Om de SD-kaart te verwijderen, druk voorzichtig op de rand van de kaart om het beveiligingslot te ontgrendelen en druk de kaart uit het slot.
- Om toegang te krijgen tot de bestanden op de geheugenkaart, selecteert u 'Explorer' modus en tik vervolgens op SD-kaart.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

6. Content overbrengen van de PC

- Sluit het apparaat aan op uw PC/Notebook met gebruik van de USB-kabel.
- Selecteer de content die u wilt overdragen van uw PC/Notebook.
- Sleep de content van uw PC/Notebook naar het apparaat.
- Verbreek a.u.b de USB-kabel niet tijdens het laden. Dit kan resulteren in het slecht functioneren van het apparaat en bestanden.
- Klik met uw linkermuis op som het apparaat en de PC/Notebook op een veilige manier los te koppelen.

7. Verbinding maken met WiFi

- Selecteer Instellingen icon om toegang te krijgen tot de lijst met opties. Selecteer Draadloos & netwerken.
- Het apparaat zoekt naar beschikbare WiFi-netwerken en toont deze aan de onderkant van het scherm.
- Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Tik vervolgens in het draadloze wachtwoordveld om het virtuele toetsenbord te laten verschijnen. Voer de vereiste informatie in, tik op Gereed en tik dan op Verbinding maken.
- Uw apparaat probeert nu een verbinding tot stand te brengen met het WiFi accesspoint middels de netwerkparameters die u heeft ingevoerd. Nadat u verbinding heeft gemaakt met een WiFi netwerk, verschijnt het scoon op de status balk aan de rechterkant van het hoofdscherm.

8. Automatische upgrade

- Als er een nieuwe systeem versie is zal er een update scherm tevoorschijn komen.
- Klik op "download" om het nieuwe firmware pakket te downloaden. (Deze procedure duurt erg lang, wees dus a.u.b. geduldig)
- Klik op installatie als de firmware klaar is met downloaden om uw firmware te upgraden.

Waarschuwing:

• De oplader moet tijdens automatische updates altijd op het apparaat

Prestigio PMP3384B

aangesloten zijn om een lage spanning te voorkomen, met als gevolg dat de upgrade procedure onderbroken wordt.

- Nieuwe firmware pakketten moeten gedownload worden in een goede WiFi netwerkomgeving.
- Tijdens de upgrade kunnen sommige gebruikersgegevens verloren gaan (geïnstalleerde applicaties, oproepen logbestand, etc.). Maak a.u.b. een back-up van belangrijke bestanden voordat u upgrade.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

Technische specificaties

Processor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Beeldscherm	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Resolutie	800 x 600 pixels
Opslagcapaci teit	4 GB flash memory (2.8GB are accessible by user), Memory card slot supports SDHC card up to 32 GB
Interfaces	USB 2.0, SD (SDHC compatible), USB Host
Communicati e	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Audioformaa t	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Videoformaat	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT JPEG (standaard): 96*32 pixels tot 8000*8000 pixels;
Fotoformaat	BMP; GIF (statisch); PNG
Accu	4000 mAh Li-Pol accu
Afmetingen Gewicht	212.8x161.4x11 (mm) 500 g
Disclaimer	

As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.