

Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

#### 1. Zawartość opakowania

- 1. MultiPad Prestigio
- 3. Futerał
- 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia
- 7. Informacja prawna i na temat bezpieczeństwa

#### 2. Przegląd urządzenia

- 2. Zasilacz sieciowy
- 4. Kabel USB
- 6. Karta gwarancyjna





1	Przycisk przewijania	Przejdź	do	poprzedniej/następnej	strony	w	trybie	
	stron	wyświetl	ania k	siążki.				
		Naciśnij i przytrzymaj przycisk poprzedniej strony, aby						
		przejść (	do str	ony głównej. Naciśnij i	przytrzyn	naj p	orzycisk	
		następnej strony, aby przejść do strony poprzedniej strony.						
2	Port kart SD	Port kart	SD					
3	Przycisk Reset	Przywrad	anie u	ustawień początkowych u	rządzenia			
4	Port Mini USB	Złącze U	SB					
5	Wyjście słuchawkowe	Wyjście	słucha	wkowe				
6	Port zasilacza	Zasilanie	urzą	Izenia				
7	Włącznik/wyłącznik	Włącznik urządzer	/wyłą nia;	cznik urządzenia; Wstrzy	manie/akt	:ywao	cja	

#### 3. Ładowanie urządzenia

W celu naładowania urządzenia umieść wtyczkę zasilacza w porcie zasilacza i
podłącz zasilacz do zewnętrznego źródła zasilania. Standardowy czas ładowania
urządzenia wynosi ok 5 godzin, do pełnego naładowania baterii. Korzystanie z
urządzenia podczas procesu ładowania może wydłużyć przewidywany czas
ładowania.

### 4. Włączanie/wyłączanie urządzenia

- W celu włączenia urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Menu główne pojawi się automatycznie po ekranie powitalnym.
- W celu wstrzymania pracy urządzenia naciśnij przycisk zasilania. Wznów pracę urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.
- W celu wyłączenia urządzenia/przejścia do trybu uśpienia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, a następnie wybierz żądną opcję.

## 5. Instalowanie karty pamięci

- Urządzenie współpracuje z kartami SD/SDHC.
- W celu zainstalowania karty Micro SD, umieść kartę w porcie kart w tylnej części urządzenia.
- W celu usunięcia karty, delikatnie naciśnij krawędź karty, aby zwolnić blokadę i wyjąć kartę z gniazda.
- W celu przeglądania dostępnych na karcie plików wybierz opcję przeglądania kart SD.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

- Podłączyć urządzenie do komputera/notebooka przy pomocy kabla USB.
- Wybrać treści, jakie mają zostać przesłane z komputera/notebooka.
- Przeciągnąć treści z komputera/notebooka do urządzenia.
- Proszę nie odłączać kabla USB w czasie ładowania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i plików.
- Kliknąć lewym przyciskiem myszy na Sw w celu bezpiecznego odłączenia urządzenia i komputera/notebooka.

# 7∎ Podłączanie Wi-Fi

- Wybrać ikonę Settings, aby uzyskać dostęp do listy opcii. Wybrać Wireless & networks.
- Jeśli sieć Wi-Fi jest wyłączona, uderzyć lekko palcem w i i przełączyć urządzenie na K. Następnie wybrać Wi-Fi settings.
- Urządzenie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli je w dolnej części ekranu.
- Uderzyć lekko palcem w sieć, z którą urządzenie ma się połączyć. Następnie uderzyć lekko palcem w polu
  hasła sieci bezprzewodowej, aby pojawila się wirtualna klawiatura. Wpisać żądane informacje dotyczące
  sieci, uderzyć lekko palcem w Done, a następnie w Connect.
- Urządzenie podejmie teraz próbę nawiązania połączenia z punktem dostępu Wi-Fi z wprowadzonymi parametrami siecinwymi. Po podłączeniu do sieci Wi-Fi na pasku stanu po prawej stronie ekranu Home pojawi się ikona .

# 8. Automatyczna aktualizacja

- Gdy pojawi się nowa wersja systemu, wyświetlone zostanie okno dialogowe z aktualizacją systemu.
- Kliknąć "download", by pobrać nowy pakiet oprogramowania sprzętowego (procedura ta jest długotrwała, proszę zachować cierpliwość)
- Po zakończeniu pobierania nowego pakietu oprogramowania sprzętowego kliknąć "installation", aby zaktualizować swoje oprogramowanie.
  - Uwaga:
- W czasie automatycznych aktualizacji do urządzenia zawsze podłączona powinna być ładowarka, aby uniknąć przerwy w zasilaniu, a co za tvm idzie przerwania procesu aktualizacii.
- Nowy pakiet oprogramowania sprzętowego należy pobrać w dobrym środowisku sieciowym WI-FI.
- W czasie aktualizacji niektóre dane użytkownika mogą zostać stracone (zainstalowane aplikacje, rejestry połączeń, itp.). Przed przystąpieniem do aktualizacji wykonać kopię zapasową ważnych plików.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

# Specyfikacja techniczna

ΕN

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz
Pamięć RAM	512MB DDR3
System	Android 2.3 (Gingerbread)
operacyjny	
Wyświetlacz	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch
Rozdzielczoś ć	800 x 600 pikseli
Pojemność pamięci	Pamięć typu flash 4 GB (do dyspozycji użytkownika 2,8 GB), gniazdo kart pamięci obsługuje karty SDHC o pojemności do 32 GB
Interfejsy	USB 2.0, SD (zgodna z SDHC), USB host
Komunikacja	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Format audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA
Format wideo	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT
	JPEG: od 96*32 pikseli do 8000*8000 pikseli; BMP; GIF
Format zdjęć	(Statyczny); PNG
Akumulator	Akumulator litowo-polimerowy 4000 mAh
Wymiary	212.8x161.4x11 (mm)
Ciężar	500 g

Wyłączenie odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są stale aktualizowane i udoskonalane, oprogramowanie urządzenia może mieć nieco zmieniony wygląd lub funkcje inne niż pokazano w instrukcji szybkiego uruchomienia.