

Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

### 1. Continutul Pachetului

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Husa protectoare
- 5. Scurt Ghid de Utilizare
- 7. Notificari Legale si de Siguranta

## 2. Prezentare Dispozitiv

- 2. Adaptor AC
- 4. Cablu USB
- 6. Certificat garantie





1	Page Jump	Mergeti la pagina urmatoare/anterioara din meniul citire al
	Buttons	eBook-ului.
		Apasati si tineti apasat Butonul Pagina Anterioara pentru a
		reveni la pagina de inceput, Home. Apasati si tineti apasat Butonul
		Pagina Urmatoare pentru a va reintoarce la pagina anterioara.
2	Slot Card SD	Inserati cardul SD
3	Buton Resetare	Resetati dispozitivul pentru a reveni la setarile din fabrica
4	Port Mini USB	Conexiune USB
5	Mufa Casti	Conexiune Casti
6	Port DC	Conexiune adaptor AC
7	Buton Pornire	Porneste / opreste dispozitivul; Suspendati/Activati dispozitivul.

#### 3. Incarcare

 Introduceti conectorul AC in portul DC al dispozitivului si conectati adaptorul pentru alimentare la prize pentru a-l incarca. In mod normal, incarcarea complete a dispozitivului dureaza aproximativ 5 ore. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul Ac poate duce la prelungirea timpului de incarcare.

#### 4. Pornire/Oprire

- Apasati si tineti apasat Butonul Power(Pornire) pentru a porni dispozitivul. Meniul Home va porni automat dupa ecranul de pornire.
- Apasati o data Butonul Power (Pornire) pentru a active modul sleep al dispozitivului si apasati incao data pentru a porni dispozitivul din nou.
- Apasati si tineti apasat Butonul Power (Pornire), si apoi tineti apasat butonul Power off (Inchidere)/Standby pentru a inchide dispozitivul sau a-l muta in modul sleep.

#### 5. Inserati Cardul de Memorie

- Dispozitivul suporta carduri SD/SDHC.
- Pentru a insera un card Micro SD, puneti conectorul de card spre aparat si eticheta cardului spre partea din spate a dispozitivului.
- Pentru a scoate cardul SD, apasati usor margine cardului pentru a-i debloca siguranta si trageti afara cartela din slot.
- Pentru a accesa fisierului de pe cardul de memorie, selectati modul Explorer si apasati pe Cardul SD.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

# **6.** Transferring Content to the device

- 1. Connect the device to your PC/Notebook using the USB cable.
- 2. Select the content you want to transfer from your PC/Notebook.
- 3. Drag the content from the PC/Notebook to the device.
- Please do not disconnect the USB cable during loading. It may cause malfunction of the device and files.

Left click on S to disconnect the device and PC/Notebook safely.
 NOTE:

Content can also be transferred to SD card on the device.

# 7. Conectare la Wi-Fi

- Selectati iconul Setari pentru a accesa lista de optiuni. Selectati Wireless & networks.
- Daca Wi-Fi-ul este oprit, apasati si schimbati la M. Apoi selectati setari Wi-Fi.
- Dispozitivul va cauta retelele Wi-Fi disponibile si le va afisa in partea de sus a ecranului.
- Apasati pe reteaua la care doriti sa va conectati. Apoi apasati in interiorul campului parola Wireless pentru a aparea tastatura virtuala. Introduceti informatia ceruta, apasati Done, si apoi apasati

### Conectare.

 Dispozitivul dumneavoastra va incerca sa stabileasca o conexiune cu punctul de acces Wi-Fi in parametrii pe care i-ati stabilit. Dup ace v-ati conectat la reteaua Wi-Fi, apare iconul pe bara de status in partea dreapta a ecranului de intampinare Home.

# 8. Upgrade Automat

- Daca apare o versiune noua a sistemului, va aparea o casuta care va anunta acesta noua versiune.
- Apasati "download" pentru a descarca versiunea noua. (Procesul va dura un pic mai mult, va rugam sa aveti rabdare)
- Cand se termina procesul de descarcare al noului pachet, apasati<sup>®</sup>installation<sup>"</sup> pentru upgrade.

### Nota:

- In timpul upgrade-ului automat, incarcatorul trebuie sa fie conectat permanent la dispozitiv pentru a evita penuria de energie si intreruperea procesului.
- Versiunea noua ar trebui descarcata intr-o retea buna WI-FI.
- In timpul upgrade-ul anumite date se pot pierde some user data may
  Prestigio PMP3384B EN 3

(aplicatii instalate, inregistrare apeluri, etc). Inainte de upgrade va rugam sa faceti o copie de rezerva a fisierelor importante.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

## Specificatii tehnice

EΝ

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz	
RAM	512MB DDR3	
OS	Android 2.3 (Gingerbread)	
Ecran	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch	
Rezolutie	800 x 600 pixels	
Capacitate memorie	4 GB memorie flash (2.8GB accesibila utilizatorului), slotul carduri memorie suporta carduri SDHC pana la 32 GB	
Interfate	USB 2.0, SD (SDHC compatible), USB Host	
Comunicatii	Wi-Fi (802.11 b/g/n)	
Format audio	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA	
Format video	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT	
Format	JPEG(Baseline) :96*32pixeli pana la 8000*8000 pixeli;	
imagine	BMP; GIF (Static); PNG	
Baterie	4000 mAh Li-Polymer battery	
Dimensiuni	212.8x161.4x11 (mm)	
Greutate	500 g	
Disclaimer		

Cum produsele Prestigio sunt imbunatatite si actualizate constant, software-ul aparatului dumneavoastra poate arata si functiona usor diferit fata de specificatiile prezentate in Ghidul Scurt de Utilizare.