

Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

1. Obsah balenia

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Puzdro na prenos
- 5. Krátky návod
- 7. Právne a bezpečnostné upozornenia

2. Popis zariadenia

- 2. Napájací adaptér
- 4. USB kábel
- 6. Záručný list



EΝ



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

1	Tlačidlá na otáčanie stránok	V režime čítania elektronickej knihy použite na otočenie na nasl./predch. stranu. Podržaním tlačidla Predch. strana sa vrátite na obrazovku Domov. Podržaním tlačidla Nasl. strana sa vrátite na predch. stranu.
2	Štrbina na SD k.	Vložte SD kartu
3	Tlačidlo Reset	Zresetovanie zariadenia na štand. nastavenia
4	Mini USB port	Pripojenie USB
5	Slúch. konektor	Pripojenie slúchadiel
6	Napájací port	Pripojenie napájacieho adaptéra
7	Vypínač	Zapnutie/vypnutie zariadenia; prepnutie za- riadenia do režimu spánku/aktivácia

3. Nabíjanie

- K napájaciemu portu na zariadení pripojte napájací adaptér. Druhú stranu adaptéra pripojte do elektrickej zásuvky. Spustí sa nabíjanie.
- Úplné nabitie zariadenia trvá za normálnych okolností približne 5 hodiny. Používanie zariadenia počas nabíjania napájacím adaptérom môže predĺžiť dobu potrebnú na úplné nabitie.

4. Zapnutie/vypnutie

- Zariadenie zapnete podržaním vypínača. Po úvodnej obrazovke sa automaticky zobrazí obrazovka Domov.
- Stlačením vypínača prepnete zariadenie do režimu spánku. Opätovným stlačením zariadenie prebudíte.
- Zariadenie vypnete alebo prepnete do režimu spánku podržaním vypínača a následným ťuknutím na Vypnutie/Pohot. režim.

5. Vloženie pamäťovej karty

- Zariadenie podporuje pamäťové karty typu SD/SDHC.
- Pred vložením micro SD karty otočte jej konektor smerom k zariadeniu a označenie smerom k zadnej strane zariadenia.
- Pri vyberaní SD karty opatrne zatlačte na hranu karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu vytiahnite zo štrbiny.
- Ak potrebujete pristupovať k súborom na pamäťovej karte, vyberte režim Prieskumník a ťuknite na položku SD karta.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

6. Prenos obsahu z PC

- USB káblom pripojte zariadenie k počítaču alebo k notebooku.
- Zvoľte obsah, ktorý chcete presunúť z počítača/notebooku.
- Obsah z počítača/notebooku presuňte do zariadenia.
- Počas presunu neodpájajte USB kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo súborov.
- Ľavým tlačidlom kliknite na ikonu S. Následne môžete zariadenie od počítača/notebooku bezpečne odpojiť.

7. Pripojenie k Wi-Fi

- Výberom ikony Nastavenia sprístupníte zoznam dostupných volieb. Zvoľte položku Bezdrôtové pripojenia a siete.
- Ak je sieť Wi-Fi vypnutá, ťuknite na ikonu M a prepnite ju na M. Následne vyberte položku Nastavenia Wi-Fi.
- Zariadenie vyhľadá siete Wi-Fi a zobrazí ich v dolnej časti obrazovky.
- Ťuknite na sieť, do ktorej sa chcete pripojiť, a následne na pole Heslo k bezdrôtovej sieti. Zobrazí sa virtuálna klávesnica. Zadajte údaje o sieti, ťuknite na položku Hotovo a následne na Pripojiť.
- Zariadenie sa pokúsi nadviazať spojenie s prístupovým bodom siete Wi-Fi s použitím zadaných parametrov. Po pripojení do siete sa na stavovej lište v pravej časti domovskej obrazovky zobrazí ikona ?

8. Automatická aktualizácia

- Pri dostupnosti novej verzie systému sa zobrazí dialógové okno, ktoré bude informovať o aktualizácii systému.
- Balíček s novým firmvérom prevezmete kliknutím na položku "prevziať". (Tento proces môže trvať dlhšie, buďte preto trpezliví.)
- Po skončení preberania balíčka s novým firmvérom kliknite na položku "inštalácia", čím spustíte aktualizáciu firmvéru.

Poznámka:

- Aby sa predišlo výpadku napájania a prerušeniu procesu aktualizácie, mala by byť počas automatickej aktualizácie vždy pripojená nabíjačka.
- Balíček s novým firmvérom by ste mali prevziať až po pripojení do fungujúcej siete Wi-Fi.
- Počas aktualizácie môže dôjsť k strate niektorých používateľských dát (nainštalované aplikácie, záznamy volaní a pod.). Pred aktualizáciou

Prestigio PMP3384B

si dôležité súbory zazálohujte.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP3384B

Technické špecifikácie

ΕN

Procesor	High performance ARM Cortex A8 at 1GHz		
RAM	512MB DDR3		
os	Android 2.3 (Gingerbread)		
Displej	8.4" TFT LCD, Resistive dual touch		
Rozlíšenie	800 x 600 pixels		
Úložná kapacita	4 GB pamäte flash (2,8 GB prístupných používateľovi), štrbina na pamäťovú kartu podporuje karty SDHC s kapacitou až 32 GB		
Rozhranie	USB 2.0, SD (kompatibilné s SDHC), USB hostiteľ		
Siete	Wi-Fi (802.11 b/g/n)		
Audio formát	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA		
Video formát	AVI/3GP/MP4/RM/RMVB/FLV/MKV/MOV/VOB/WMV/DAT		
	JPEG(Základné) :96*32pixelov do 8000*8000 pixelov;		
Foto formát	BMP; GIF (Statické); PNG		
Batéria	4000 mAh Li-Pol		
Rozmery	212.8x161.4x11 (mm)		
Váha	500 g		
Zrieknutie sa zodpovednosti			

Keďže zariadenia Prestigio sú neustále aktualizované a vylepšované, softvér vo vašom zariadení môže mať v porovnaní s týmto Krátkym návodom mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.