

Кратко ръководство Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Съдържание на пакета

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Защитен калъф
- 5. Кратко ръководство
- 7. Инструкция за безопасност

2. Външен вид на устройството

- 2. АС адаптер
- 4. USB кабел
- 6. Гаранционна карта



	Prestigi	Prestigio MultiPad PMP5080B
1	Бутон Vol +\ Vol -	Настройка на силата на звука
2	Захранване	Вкл/Изкл на устройството; Неактивен/Активен режим
3	ESC	Обратно на предишната страница
4	Меню	Показва опциите на менюто
5	Home	Връщане в Начален екран
6	Търсене	Търсене направо в Google home
7	Фотоапарат	За правене на снимки
8	Ресет	Ресетиране на устройството при неправилно функциониране.
9	Слот за micro SD карта	За поставяне на micro SD карта.
10	DC порт	За свързване на АС захр.адаптер.
1	Mini-HDMI видео изход	За свързване с HDMI кабел .
12	Вграден микрофон	За запис на звук.
13	USB порт	За свързване по USB интерфейс.
14	Вход за слушалки	За свързване на слушалки.

Първи стъпки

3. Зареждане

- Свържете АС конектора към DC порта на устройството, а кабела на захр.адаптер – към контакт на електрическата мрежа.
- Пълно зареждане на устройството отнема около 4 часа. Работата с устройството докато се зарежда може да удължи това време.

4. Включване/Изключване на захранването

- Натиснете и задръжте Бутон Захранване, за да включите устройството. То автоматично ще влезе в Началния екран след екрана при стартиране.
- Натиснете Бутон Захранване еднократно, за да влезете в режим "сън", натиснете бутона отново, за да "събудите" устройството.
- Натиснете и задръжте Бутон Захранване, след това чукнете Изключване/Готовност за да го изключите или за режим "сън".



Кратко ръководство Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Поставяне на карта памет

- Устройството поддържа micro SD/SDHC карти памет.
- За да поставите micro SD картата, поставете конектора към предната страна на устройството, а напечатаната страна на картата – към задната част на устройството.
- За да извадите micro SD картата, леко я натиснете навътре, за да освободите ключето, и след това я изтеглете от слота.
- За достъп до файловете в картата памет, изберете иконата File, след което чукнете върху SD Card.

Забележка:

Моля не изваждайте micro SD картата, докато четете файл от нея, за да не причините неправилна работа на устройството.



6. Меню на Началния екран

Прогноза за времето (Необходима е Wi-Fi връзка)

7. Шорткъти

На Началния екран са достъпни следните шорткъти:

Prestigio PMP5080B



8. Използване на клавиатурата



Интервал

- Чукнете бутона Caps Lock, за да сменяте въвеждането на главни и малки букви.
- Чукнете бутона Shift, за да сменяте въвеждането на цифри/символи/букви.
- Натиснете бутон Backspace, за да изтриете знак преди курсора.
 Натиснете бутон Enter, за да потвърдите опцията. Натиснете бутон Space (интервал), за да въведете интервал.

9. Свързване към WiFi мрежа

- В менюто на Началния екран, натиснете икона и изберете Настройки за достъп до списък с опции. Изберете Wireless & networks (безжични връзки и мрежи).
- Ако WiFi е изключена, чукнете Wi-Fi редам за да я включите. След това изберете Wi-Fi настройки.



Кратко ръководство Prestigio MultiPad PMP5080B

- Устройството ще започне да сканира наличните WiFi мрежи и ще ги показва в дъното на екрана.
- Чукнете върху мрежата, с която желаете да се свържете. След това чукнете в полето на паролата на безжичната мрежа за да изведете клавиатурата. Въведете нужната парола, чукнете Done (готово), и след това чукнете Connect (свързване).
- Вашето устройство сега ще се опита да установи връзка с WiFi точката за достъп.

10. Прехвърляне на съдържание от РС

- Свържете устройството към вашия РС/ноутбук с USB кабел.
- Изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от РС-то.
- Провлачете съдъжанието от папката в РС-то към устройството.
- Моля не откачайте USB кабела по време на трансфера на файлове. Това може да доведе до повреда на устройството и файловете.
- Щракнете ляв бутон върху 🏂 за безопасно откачане от РС-то.

11. Изтегляне на съдържание от AppsLib

- Вие можете да изтеглите безплатни или платени приложения директно от устройството с приложението AppsLib.
- Преди да влезете в AppsLib, активирайте WiFi комуникацията.
- При установена връзка с Интернет, натиснете иконата Началния екран.
- При влизане в AppsLib можете да разгледате списъка от безплатни и платени приложения и да инсталирате тези, които сте избрали.
- След натискане на Меню, устройството ще предложи следните опции:

My apps (Моите	Преглед на списъка от инсталирани приложения. Обновете или деинсталирайте приложенията.
приложения)	
Settings	Промяна на настройките на AppsLib акаунта,
(Настройки)	Clear cache и Clear search cache (изчиств.кеша).
About	Достъп до Договора с крайни клиенти на
(Относно)	AppsLib.
Exit (Изход)	Изход от програмата.

Prestigio PMP5080B

на



Кратко ръководство Prestigio MultiPad PMP5080B

Технически спецификации

Процесор	Високопроизводителен ARM Cortex A8 на 1 GHz
RAM	512MB DDR3
oc	Android 2.3 (Gingerbread)
Екран	8" TFT LCD, Капацитивен, мултитъч
Резолюция	800 x 600 пиксела
Поддържани файлови формати	Видео: AVI、3GP、MP4、RM、RMVB、FLV、MOV Ayдио: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Снимки: JPEG (основен)、BMP、GIF (статичен), PNG
Капацитет за съхранение на данните	4 GB флаш памет (2,81 GB се поддържат от потребителя), слот за карти памет – поддържа micro SDHC карта с до 32 GB
Интерфейси	USB 2.0, micro SD (micro SDHC съвместимост), USB хост, HDMI
Комуникации	WiFi (802.11 b/g/n)
Батерия	5400 mAh литиево-полимерна батерия
Размери	203.1*153.4*11.2 (mm) (Д х Ш х В)
Тегло	510 g

Отказване на претенции

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът на вашето устройство може да има малко поразличен външен вид или променена функционалност, отколкото представените в това Кратко ръководство.