

Průvodce rychlým začátkem Prestigio MultiPad PMP5080B

### 1. Obsah balení

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Přenosné pouzdro
- 5. Průvodce rychlým začátkem
- 7. Právní a bezpečnostní upozornění

## 2. Popis zařízení

- 2. Napájecí adaptér
- 4. Kabel USB
- 6. Záruční list



	Prestigi	D Pr PN	estigio MultiPa 1P5080B	d
1	Tlačítko Vol +\ Vol -	Nastavení úrovn	ě hlasitosti	
2	Napájení	Zapnutí/vypnutí spánku/aktivace	přístroje	přístroje;režim
3	ESC	Návrat na předchozí stranu		
4	Menu	Zobrazení nabídky možností		
5	Home (Domů)	Návrat na úvodní obrazovku		
6	Search (Hledat)	Přímý odkaz na vyhledávací stránku Google		
7	Camera (Fotoaparát)	Pořizování snímků		
8	Reset	Reset přístroje v	případě nes	právné funkce.
9	Karta Micro SD Slot	Vložte kartu Mici	ro SD.	
10	Zdířka napájení	Připojení napáje	cího adaptéru	1.
11	Video výstup Mini-HDMI	Připojení kabelu	HDMI.	
12	Vestavěný mikrofon	Nahrávání zvuku	I.	
13	Port USB	Připojení USB.		
14	Zdířka sluchátek	Připojení sluchát	ek.	

Průvodce rychlým začátkem

### Začínáme

## 3. Nabíjení

- Při nabíjení zasuňte konektor napájení do napájecí zdířky přístroje a připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
- Úplné nabití přístroje trvá přibližně 4 hodiny. Používání přístroje během nabíjení pomocí napájecího adaptéru může čas nabíjení prodloužit.

# 4. Zapnutí/vypnutí

- Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte a podržte Tlačítko napájení. Po spouštěcí obrazovce se automaticky otevře obrazovka Domů.
- Chcete-li přístroj uvést do režimu spánku, stiskněte jednou Tlačítko napájení a chcete-li přístroj aktivovat, stiskněte tlačítko znovu.
- Chcete-li přístroj vypnout nebo aktivovat režim spánku, stiskněte a podržte Tlačítko napájení a klepněte na Power off/Standby.



Průvodce rychlým začátkem Prestigio MultiPad PMP5080C

## 5. Vložení paměťové karty

- Přístroj podporuje karty micro SD/SDHC.
- Chcete-li vložit kartu Micro SD, umístěte kartu konektory směrem k přední straně přístroje a potištěnou stranu karty směrem k zadní straně přístroje.
- Chcete-li vyjmout kartu micro SD, zatlačte jemně na roh karty, abyste uvolnili bezpečnostní pojistku a vytáhněte kartu ze slotu.
- Chcete-li otevřít soubory na paměťové kartě, vyberte ikonu Soubor a klepněte na Karta SD.

#### Poznámka:

Nevyjímejte kartu micro SD během čtení souboru, mohlo by dojít k poruše správné funkce přístroje.

#### 6. Nabídka Home



– Další aplikace Klepněte pro zobrazení stránky aplikací

Předpověď počasí (nutné připojení Wi-Fi)

#### 7. Klávesové zkratky

Na obrazovce Home jsou dostupné tyto klávesové zkratky:



### 8. Použití směrového ovladače



Mezerník

- Klepněte na tlačítko Caps Lock, chcete-li přepnout mezi režimem psaní velkých a malých písmen.
- Klepněte na tlačítko Shift, chcete-li přepnout mezi režimem psaní číslic, symbolů a písmen.
- Stiskněte tlačítko Backspace, chcete-li vymazat znak před kurzorem. Stiskněte tlačítko Enter, chcete-li potvrdit vybranou možnost. Stiskněte tlačítko Mezerník, chcete-li vložit mezeru.

## 9. Připojení k síti WiFi

- V nabídce Home stiskněte ikonu a vyberte ikonu Nastavení, která otevře seznam možností. Vyberte Wireless & networks (bezdrátová připojení).
- Je-li síť WiFi vypnutá, klepnutím na linku WiFi ji zapněte. Poté vyberte Nastavení Wi-Fi.



- Přístroj vyhledá dostupné sítě WiFi a zobrazí je ve spodní části obrazovky.
- Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. Poté klepněte do pole pro heslo bezdrátového připojení a zobrazí se virtuální klávesnice. Vložte požadované síťové informace, klepněte na Done (Hotovo), a poté klepněte na Connect (Připojit).
- Přístroj se pokusí vytvořit připojení k přístupovému bodu WiFi pomocí síťových parametrů, které jste zadali.

## 10. Přenos obsahu z PC

- Připojte zařízení k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB.
- Vyberte obsah, který chcete přehrát z počítače nebo notebooku.
- Přetáhněte obsah z počítače nebo notebooku do zařízení.
- Neodpojujte kabel USB během nahrávání. Může to způsobit poruchu zařízení a poškození souborů.
- Klepněte levým tlačítkem na <sup>5</sup>, chcete-li bezpečně odpojit zařízení od počítače nebo notebooku.

## 11. Stahování obsahu z knihovny aplikací AppsLib

- Chcete-li stáhnout do přístroje bezplatné nebo placené aplikace, lze to provést přímo pomocí aplikačního prostředí AppsLib.
- Před spuštěním prostředí AppsLib se ujistěte, že funguje připojení WiFi.
- Pokud bylo navázáno internetové připojení, klepněte na ikonu a na obrazovce Home (Domů).
- V otevřeném prostředí AppsLib lze zobrazit seznam bezplatných a placených aplikací a požadované aplikace lze přímo nainstalovat.
- Klepnutím na záložku Menu (Nabídka) přístroj nabídne následující možnosti:

My apps (Moje aplikace)	Zobrazení seznamu nainstalovaných aplikací. Aktualizace nebo odinstalace aplikací.
Settings (Nastavení)	Změna nastavení účtu AppsLib, Clear cache (Uvolnit paměť) a Clear search cache (Uvolnit paměť hledání).
About (O produktu)	Otevře licenční ujednání uživatele programu AppsLib.
Konec	Ukončení programu.

Prestigio PMP5080B



Průvodce rychlým začátkem Prestigio MultiPad PMP5080B

## Technické údaje

CZ

Procesor	Vysoce výkonný ARM Cortex A8 na frekvenci 1 GHz
RAM	512MB DDR3
os	Android 2.3 (Gingerbread)
Displej	8" TFT LCD, Capacitive multitouch
Rozlišení	800 x 600 pixelů
Podporované formáty souborů	Video: AVI. 3GP. MP4. RM. RMVB. FLV. MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Obraz: JPEG(základní). BMP. GIF (statický). PNG
Kapacita paměti	4 GB paměti flash (2,81GB dostupné pro uživatele), Slot na paměťové karty podporuje karty micro SDHC do velikosti 32 GB
Rozhraní	USB 2.0, Micro SD (kompatibilní s micro SDHC), USB Host, HDMI
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterie	5400 mAh Li-Pol akumulátor
Rozměry	203,1*153,4*11,2 mm (D x Š x V)
Hmotnost	510 g

## Doložka

Na základě neustálé aktualizace a vylepšování produktů Prestigio se mohou objevit drobné změny v softwaru přístroje nebo upravené funkce oproti stavu uvedenému v tomto Průvodci rychlým začátkem