

Kiirkasutusjuhend Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Pakendis olevate esemete loend

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Kandeümbris
- 5. Kiirkasutusjuhend
- 7. Õigus- ja ohutusalane teave

2. Seadme ülevaade

- 2. Vahelduvvooluadapter
- 4. USB-kaabel
- 6. Garantiikaart



	Prestigic	Prestigio MultiPad PMP5080B
1	Vol + \ Vol - nupp	Helitugevuse reguleerimine.
2	Toide	Seadme sisse-/väljalülitamine; seadme seiskamine/aktiveerimine.
3	ESC	Eelmisele lehele tagasi liikumine.
4	Menüü	Menüüsuvandite kuvamine.
5	Kodu	Viib tagasi koduekraanile.
6	Otsing	Minge otse Google'i otsingulehele.
7	Kaamera	Pildistamine.
8	Lähtestamine	Kasutage seadme lähtestamiseks, kui see ei tööta õigesti.
9	Mikro-SD-kaardi pesa	Sisestage mikro-SD-kaart.
10	Alalisvooluport	Ühendage vahelduvvooluadapter.
11	Mini-HDMI-videoväljund	Ühendage HDMI-kaabel.
12	Sisseehitatud mikrofon	Salvestab heli.
13	USB-port	Ühendage USB-pistik.
14	Kõrvaklappide pistikupesa	Ühendage kõrvaklapid.

Kiirkasutusiuhend

Alustamine

3. Laadimine

- Laadimiseks sisestage vahelduvvoolupistik seadme alalisvooluporti ja ühendage toiteadapter seina pistikupesasse.
- Seadme täielikuks laadimiseks kulub tavaliselt umbes 4 tundi. Seadme kasutamine vahelduvvooluadapteriga laadimise ajal võib pikendada laadimise aega.

4. Sisse-/väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu. Pärast käivitusekraani kuvamist siseneb seade automaatselt koduekraanile.
- Unerežiimi sisenemiseks vajutage toitenuppu üks kord ja unerežiimist väljumiseks vajutage seda uuesti.
- Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning seejärel koputage valikul Power off/Standby (Toide väljas / Ooterežiim), et seade välja lülitada või unerežiimi siseneda.



Kiirkasutusjuhend Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Mälukaardi sisestamine

- Seade toetab mikro-SD/SDHC-kaarte.
- Mikro-SD-kaardi sisestamiseks seadke kaardi kontakt seadme esiosa poole ja kaardi trükitud külg seadme tagaosa poole.
- Mikro-SD-kaardi eemaldamiseks vajutage kergelt kaardi servale, et turvalukk vabastada, ja tõmmake kaart pesast välja.
- Mälukaardil olevatele failidele ligipääsu saamiseks valige ikoon File (Fail) ja koputage valikul SD Card (SD-kaart).

Märkus.

Palun ärge eemaldage SD-kaarti sel ajal, kui loete sellelt faili, sest see võib põhiustada tõrkeid seadme töös.

6. Kodumenüü



Veel rakendusi Koputage siin, et kuvada rakenduste

Ilmateade (nõutav on wifiühendus)

7. Kiirklahvid

Koduekraanil on saadaval järgmised kiirklahvid:



8. Klaviatuuri kasutamine



Tühik

- Suur- ja väiketähtede sisestamise režiimide vahel valimiseks koputage suurtäheluku nupul.
- Numbrite/sümbolite/tähtede sisestamise režiimide vahel valimiseks koputage tõstu nupul.
- Enne kursorit asuva märgi kustutamiseks vajutage tagasilükke nuppu. Valiku kinnitamiseks vajutage sisestuse nuppu. Tühiku sisestamiseks vajutage tühiku nuppu.
- •

9. Wifühendus

- Vajutage kodumenüüs ikoonile a valige ikoon Settings (Seaded), et siseneda suvandite loendisse. Valige Wireless & networks (Traadita ühendus ja võrgud).
- Kui WiFi on välja lülitatud, koputage Wi-Fi joonel, et see sisse lülitada. Seejärel valige Wi-Fi settings (WiFi seaded).



Kiirkasutusjuhend Prestigio MultiPad PMP5080B

- Seade hakkab skaneerima saadavalolevaid wifivõrke ja kuvab need ekraani alaservas.
- Koputage võrgul, millega soovite ühenduse luua. Seejärel koputage traadita ühenduse salasõna väljal, et kuvada virtuaalne klaviatuur. Sisestage nõutav võrgu teave, koputage Done (Tehtud) ja seejärel koputage Connect (Ühenda).
- Nüüd püüab seade teie sisestatud võrguparameetrite abil luua ühendust wifi juurdepääsupunktiga.

10. Sisu teisaldamine arvutist

- Ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli kaudu laua- või sülearvutiga.
- Valige sisu, mida soovite arvutist teisaldada.
- Lohistage sisu arvutist seadmesse.
- Palun ärge ühendage USB-kaablit sisu laadimise ajal lahti. See võib põhjustada seadme tõrke ja failide kahjustumise.
- Vasakklõpsake ikoonil ⁵, et seade ja arvuti ohutult lahti ühendada.

11. Sisu allalaadimine rakendusest AppsLib

- Rakenduse AppsLib kauplemiskeskkonda kasutades saate tasuta või tasulisi rakendusi otse oma seadmest alla laadida.
- Enne rakendusse AppsLib sisenemist veenduge, et wifiühendus on loodud.
- Kui internetiühendus on loodud, vajutage koduekraanil ikoonile
- Kui olete sisenenud rakendusse AppsLib, saate vaadata tasuta ja tasuliste rakenduste nimekirja ning soovitud rakendusi alla laadida.
- Pärast menüü vahekaardile Menu vajutamist pakub seade teile järgmisi suvandeid:

My apps (Minu rakendused)	Vaadake installitud rakenduste nimekirja. Värskendage rakendusi või desinstallige neid.
Settings (Seaded)	Muutke rakenduse AppsLib konto seadeid, kasutage valikuid Clear cache (Tühjenda vahemälu) ja Clear search cache (Tühjenda otsingu vahemälu) .
About (Lepingust)	Sisenege rakenduse AppsLib lõppkasutaja litsentsilepingusse.
Exit (Väljumine)	Väljuge programmist.

Prestigio PMP5080B



Kiirkasutusjuhend Prestigio MultiPad PMP5080B

Tehnilised andmed

Ξ

Protsessor	Suure jõudlusega ARM Cortex A8 taktsagedusel 1 GHz
RAM	512 MB DDR3
05	Android 2.3 (Gingerbread)
Ekraan	8" TFT LCD, mahtuvuslik puuteekraan (toetab multitouch'i)
Resolutsioon	800 x 600 pikslit
Toetatavad failivormingud	Video: AVI,3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Heli: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Pilt: JPEG (Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Mälumaht	4 GB välkmälu (2,81 GB kasutajale kättesaadav), mälukaardi pesa toetab mikro-SDHC-kaarti kuni 32 GB
Liidesed	USB 2.0, mikro-SD (mikro-SDHC-ühilduv), USB-host, HDMI
Side	Wifi (802.11 b/g/n)
Aku	5400 mAh liitiumpolümeeraku
Mõõtmed	203,1 x 153,4 x 11,2 (mm) (P x L x K)
Kaal	510 g

Vastutusest loobumine

Kuna Prestigio tooteid täiustatakse pidevalt, võivad teie seadme tarkvara kujundus ja funktsioonid käesolevas kiirkasutusjuhendis kirjeldatust veidi erineda.