

Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Lista de contenidos

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Funda de transporte
- 5. Guía de inicio rápido
- 7. Avisos legales y de seguridad

2. Presentación del dispositivo

- 2. Adaptador de CA
- 4. Cable USB
- 6. Tarjeta de garantía



(W) Prestigio	8	Prest	tigio
---------------	---	-------	-------

Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP5080B

	Botón de Vol +\ Vol -	Ajustar el nivel del volumen
2	Potencia	Encender/Apagar el dispositivo; Suspender/Activar el dispositivo
3	ESC	Regresar a la página anterior
4	Menú	Opciones del menú en pantalla
5	Inicio	Regresar a la pantalla de Inicio
6	Buscar	Pasar directamente a la página de búsqueda de inicio de Google
7	Cámara	Tomar fotografías
8	Reinicio	Reiniciar el dispositivo si no logra funcionar correctamente.
9	Micro-tarjeta SD Ranura	Introduzca la micro-tarjeta SD.
10	Puerto DC	Conexión del adaptador de CA.
11	Mini salida de vídeo HDMI	Conexión del cable HDMI.
12	Micrófono integrado	Graba el sonido.
13	Puerto USB	Conexión USB.
14	Toma del auricular	Conexión de auriculares.

Iniciación

3. Recarga

- Introduzca el conector AC en el puerto DC del dispositivo y conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared para la recarga.
- Normalmente, suele tardar unas 4 horas en recargar al completo el dispositivo. Si opera el dispositivo mientras recarga con el adaptador de AC, podrá ampliar el plazo de la carga completa.

4. Encendido/Apagado

- Pulse y mantenga pulsado el botón Encendido para encender el dispositivo. Accederá automáticamente a la pantalla de Inicio tras ver la pantalla de inicio.
- Pulse el Botón de alimentación una vez para acceder al modo en espera y pulse de nuevo para despertar el dispositivo.

 Pulse y mantenga pulsado el Botón de alimentación, y a continuación pulse en Desactivar/En espera para apagar el dispositivo o ponerlo en el modo de espera.



Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Introducir una tarjeta de memoria

- El dispositivo acepta las micro tarjetas SD/SDHC.
- Para introducir una micro-tarjeta SD, coloque el conector de tarjeta hacia la parte frontal del dispositivo y la zona de impresión de la tarjeta hacia la parte trasera del dispositivo.
- Para retirar la micro tarjeta SD, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.
- Para acceder a los archivos ubicados en la tarjeta de memoria, seleccione el icono de Archivo y pulse en la Tarjeta SD.

Aviso:

Cuando esté leyendo el archivo a partir de la micro tarjeta SD, no la retire, ya que de lo contrario el dispositivo podrá no lograr funcionar correctamente.

6. Menú de Inicio



-Más aplicaciones Pulse para mostrar la página de aplicaciones

Previsión del tiempo (se necesita la conexión Wi-Fi) Prestigio PMP5080B

7. Teclas de acceso directo

En la pantalla de **Inicio**, se encuentran disponibles las siguientes teclas de acceso directo:



8. Uso del teclado



- Pulse el botón de Bloqueo de mayúsculas para cambiar entre los métodos de escritura con letras mayúsculas/minúsculas.
- Pulse el botón de Mayúscula para cambiar entre los métodos de escritura de números/símbolos/letras.
- Pulse el botón de **Retroceso** para borrar un carácter antes del cursor.
 ES 4
 Prestigio PMP5080B

Pulse el botón Intro para confirmar la opción. Pulse el botón de Espacio para indicar un espacio.

9. Conexión a WiFi

- En el menú de Inicio, pulse el icono
 y seleccione el icono de Configuración para acceder a la lista de opciones. Seleccione Inalámbrica y redes.
- Si la WiFi está apagada, pulse el botón de línea Wi-Fi para encenderla. A continuación, seleccione la configuración Wi-Fi.



Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP5080B

- El dispositivo buscará las redes WiFi disponibles y las mostrará en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse en la red a la que desea conectarse. A continuación, indique la contraseña de conexión inalámbrica para que aparezca el teclado virtual. Indique la información de red necesaria, pulse en Hecho y a continuación, pulse en Conectar.
- Ahora, su dispositivo intentará establecer una conexión al punto de acceso WiFi con los parámetros de red que indicó.

10. Transferir contenido desde el PC

- Conecte el dispositivo a su PC/Portátil utilizando el cable USB.
- Seleccione el contenido que desee transferir a partir de su PC/Portátil.
- Arrastre el contenido desde el PC/Portátil hasta el dispositivo.
- Por favor, no desconecte el cable USB durante la carga. Podrá provocar errores de funcionamiento del dispositivo y de los archivos.
- Haga clic izquierdo en sa para desconectar el dispositivo y el PC/Portátil con toda seguridad.

11. Descargar contenido desde la biblioteca de aplicaciones (AppsLib)

- Podrá descargar aplicaciones gratuitas o de pago directamente desde su dispositivo, utilizando el espacio de aplicaciones AppsLib.
- Antes de acceder a AppsLib compruebe que se haya establecido la Conexión WiFi.
- Una vez que se haya establecido la conexión a Interne ulse el icono en la pantalla de Inicio.
- Tras acceder a AppsLib podrá ver la lista de aplicaciones gratuitas y
 Prestigio PMP5080B ES 5

de pago así como instalar las aplicaciones favoritas.

 Tras pulsar la pestaña de Menú el dispositivo ofrecerá las siguientes opciones:

Mis aplicaciones	Ver la lista de las aplic desinstalar las aplicad	caciones instaladas. Actualizar o ciones.
Configuración	Cambie la configuración de la cuenta de AppsLib, Borrar la memoria oculta y Borrar la memoria oculta de búsqueda.	
Acerca de	Accederá al Contrato de AppsLib.	de licencia de usuario final
Salir	Salir del programa.	
Pre	stigio	Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP5080B

Especificaciones técnicas

Procesador	ARM Cortex de alto rendimiento A8 a 1 GHz
RAM	512MB DDR3
Sistema operativo	Android 2.3 (Gingerbread)
Pantalla	TFT LCD de 8", capacidad multi-táctil
Resolución	800 X 600 píxeles
Formatos de archivos	Vídeo: AVI · 3GP · MP4 · RM · RMVB · FLV · MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC
aceptados	Imagen. JPEG(básico) · BMP · GIF (Estática) · PNG
Capacidad de almacenamiento	Memoria volátil de 4 GB (2.81GB son accesibles por el usuario), la ranura de tarjetas de memoria acepta las micro tarjetas SDHC de hasta 32 GB
Interfaces	USB 2.0, Micro SD (compatible con micro SDHC), puerto USB, HDMI
Comunicaciones	WiFi (802.11 b/g/n)
Batería	Batería de li-pol de 5400 mAh
Dimensiones	203,1*153,4*11.2 (mm) (L x An x Al)
Peso	510 g

Cláusula de exención de responsabilidad

Como los productos de Prestigio se mejoran y actualizan constantemente, es posible que el programa de su dispositivo tenga una aspecto ligeramente distinto o tenga funcionalidades modificadas con respecto a las presentadas en la presente Guía de Inicio Rápido.