

Rövid használati útmutató Prestigio MultiPad PMP5080B

ИΗ

1. Csomag tartalma

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Hordozótok
- 5. Rövid használati útmutató
- 7. Jogi és biztonsági közlemény

2. A készülék áttekintése

- 2. Tápadapter
- 4. USB-kábel
- 6. Garancialevél



	Prestigi	Rôvid használati útmutató Prestigio MultiPad PMP5080B
1	Hangerő-szabályozó gomb	A hangerőt szabályozza
2	Power	A készülék be/kikapcsolásához, illetve felfüggesztéséhez/aktiválásához
3	ESC	Visszaugrás az előző oldalra
4	Menü	A menülehetőségek megjelenítése
5	Kezdőlap	Visszaugrás a kezdőképernyőre
6	Keresés	Ugrás közvetlenül a Google keresőoldalra
7	Fényképezőgép	Fényképek készítéséhez
8	Reset	Visszaállítja a készüléket, ha az nem működik megfelelően.
9	Micro SD-kártya nyílás	Micro SD-kártya behelyezéséhez.
10	Hálózati aljzat	Hálózati adapter csatlakoztatásához.
11	Mini-HDMI videokimenet	HDMI-kábel csatlakoztatásához.
12	Beépített mikrofon	Hangrögzítéshez.
13	USB csatlakozó	USB csatlakoztatásához.
14	Fülhallgató-bemenet	Fülhallgató csatlakoztatásához.

Kezdő lépések

3. Töltés

- Töltéshez dugja a hálózati adaptert a készülék hálózati aljzatába, valamint a csatlakozót a fali aljzatba.
- Általában körülbelül 4 óráig tart, amíg a készülék teljesen feltölt. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

4. Be/kikapcsoló gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a Power gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék az üdvözlő képernyő után automatikusan a Kezdő képernyőre lép.
- Nyomja meg egyszer a Power gombot az alvó üzemmódba lépéshez, majd nyomja meg újra a készülék felébresztéséhez.

HU - 3

 Nyomja meg és tartsa benyomva a Power gombot, majd érintse meg a Kikapcsolás/készenlét gombot a készülék kikapcsolásához vagy alvó üzemmódba állításához.



Rövid használati útmutató Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Memóriakártya behelyezése

- A készülék csak micro SD/SDHC-kártyát támogat.
- Micro SD kártya behelyezéséhez annak csatlakozóját a készülék felé és a kártya címkézett felét a készülék hátlapja felé fordítsa.
- A micro SD-kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártya élét, amivel kioldja a biztonsági zárat, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.
- Ha szeretne hozzáférni a memóriakártyán lévő fájlokhoz, válassza a File ikont, és érintse meg az SD-kártya lehetőséget.

Megjegyzés:

A fájl micro SD-kártyáról történő beolvasása közben ne vegye ki a kártyát, mert előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően.

to MultiPad PMP30848. How to a

P 1 1158

6. Kezdőmenü

Időjárás-előrejelzés (Wi-Fi kapcsolat szükséges)

Prague CZ

7. Parancsikonok

Prestigio PMP5080B

-További alkalmazások Érintse meg az alkalmazások oldalának megjelenítéséhez



A Kezdőképernyőn a következő parancsikonokat találja:

	Prestigio	Rövid használati útmutató Prestigio MultiPad PMP5080B	
Ę	† ? i	11.58 ()- ()+ ≺ ≣	
\checkmark	Vissza - visszatér az előző oldalr	a.	
i r	Menü - az aktuális képernyő szer nyitja meg.	rinti menülehetőségeket	
£	Kezdőképernyő - egyszeri megnyomás: visszatér a Kezdőképernyőre. Hosszan tartó megnyomás: az egyik nemrég használt alkalmazásra ugorhat.		
▲)- ▲)+	Hangerő - a hangerőt szabályozza		

8. A billentyűzet használata



- Nyomja meg a Caps Lock billentyűt a kisbetűs/nagybetűs beviteli módok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a Shift billentyűt a szám/szimbólum/betű beviteli módok közötti váltáshoz.
- Nyomja meg a Backspace billentyűt, ha szeretné törölni a kurzor előtt álló karaktert. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg az Enter billentyűt. Szóköz beszúrásához nyomja meg a Space billentyűt.

Ы

9. Csatlakoztatás WiFi-hez

- A Kezdőképernyő menüjén nyomja meg a kont és válassza a Beállítások ikont a lehetőségek listájának megnyitásához. Válassza a Vezeték nélküli és egyéb hálózatok lehetőséget.
- Ha a WiFi ki van kapcsolva, érintse meg a Wi-Fi sort annak bekapcsolásához. Ezt követően válassza a Wi-Fi beállítások lehetőséget.



Rövid használati útmutató Prestigio MultiPad PMP5080B

- A készülék elérhető WiFi hálózatokat keres, és megjeleníti azokat a képernyő alján.
- Érintse meg azt a hálózatot, amelyhez csatlakozni kíván. Majd érintse meg a Vezeték nélküli jelszó mezőt, hogy megjelenjen a virtuális billentyűzet. Adja meg a kért hálózati információt, érintse meg a Kész gombot, majd a Csatlakozás gombot.
- Készüléke megpróbál kapcsolatot létrehozni a WiFi hozzáférési ponttal az Ön által megadott hálózati paraméterekkel.

10. Tartalom másolása számítógépről

- Csatlakoztassa a készüléket számítógépéhez/notebookjához az USB-kábel segítségével.
- Válassza ki azt a tartalmat, amelyet át szeretne másolni számítógépéről/notebookjáról.
- Húzza az egérrel a tartalmat a számítógépéről/notebookjáról a készülékre.
- Kérjük, másolás közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ez a készülék és a fájlok károsodását okozhatja.
- A készülék és a számítógép/notebook biztonságos leválasztásához kattintson a s gombra a bal egérgombbal.

11. Tartalom letöltése az AppsLibből

- Ingyenes vagy fizetős alkalmazásokat tölthet le közvetlenül készülékéről az AppsLib alkalmazás piactér használatával.
- Mielőtt belépne az AppsLibbe, győződjön meg róla, hogy a WiFi kapcsolat létrejött.
- Miután létrehozta az internetkapcsolatot, nyomja meg az wikont a Kezdőképernyőn.
- Miután belép az AppsLibbe, megtekintheti az ingyenes és a Destein sussana

Prestigio PMP5080B

megvásárolható alkalmazások listáját, valamint telepítheti a kedvenc alkalmazásokat.

 A Menü fül megnyomását követően a készülék a következő lehetőségeket ajánlja fel:

Alkalmazásaim	A telepített alkalma Alkalmazások frissít	zások listájának megtekintése. ése vagy törlése.	
Beállítások	Az AppsLib fiók bei gyorsítótár törlés törlése.	állításainak módosítása, e és keresési gyorsítótár	
Névjegy	Az AppsLib Végfelhasználói		
	licencmegállapodás megtekintése.		
Kilépés	Kilépés a programb	ól.	
Pres	stigio	Rövid használati útmutató Prestigio MultiPad PMP5080B	

Műszaki jellemzők

Processzor	Nagy teljesítményű ARM Cortex A8, 1 GHz
RAM Operációs	512MB DDR3 Android 2.3 (Gingerbread)
rendszer	
Kijelző	8" TFT LCD, kapacitív érintőképernyő (Capacitive multitouch)
Felbontás	800 x 600 pixel
Támogatott fájlformátumok	Videó: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Kép: JPEG (Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Tárolókapacitás	4 GB flash memória (2,81 GB elérhető a felhasználó által), a memóriakártya-nyílás 32 GB-ig támogat micro SDHC-kártyát
Csatolók	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilis), USB Host, HDMI
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n)
Akkumulátor	5400 mAh Li-Pol akkumulátor
Méretek	203,1*153,4*11,2 (mm) (H x Sz x M)
Súly	510 g

Felelősség kizárása

Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.