

1. Pakuotės turinys

- 1. "Prestigio MultiPad"
- 3. Nešiojimosi dėklas
- 5. Trumpasis vadovas
- 7. Teisiniai ir saugos įspėjimai

2. Prietaiso apžvalga

2. Kintamosios srovės

adapteris

- 4. USB kabelis
- 6. Garantinė kortelė



| | Prestigi | Trumpasis vadovas "Prestigio MultiPad PMP5080B" |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Vol + / Vol - mygtukas | Reguliuokite garsumo lygį |
| 2 | Maitinimas | Įjunkite / išjunkite įrenginį; pristabdykite aktyvuokite įrenginį |
| 3 | ESC | Grįžkite į ankstesnį puslapį |
| 4 | Meniu | Rodomos meniu parinktys |
| 5 | Pradžia | Grįžtama į pradžios ekraną |
| 6 | Paieška | Eikite į "Google" paieškos puslapį tiesiogiai |
| 7 | Kamera | Fotografuokite |
| 8 | Nustatyti iš naujo | Jei įrenginys blogai veikia, nustatykite jį iš naujo |
| 9 | Mikro SD kortelės anga | Įkiškite mikro SD kortelę |
| 10 | Nuolatinės srovės prievadas | Kintamosios srovės adapterio jungtis |
| 11 | Mini HDMI vaizdo išvestis | HDMI laido jungtis |
| 12 | Įmontuotas mikrofonas | Įrašykite garsus |
| 13 | USB prievadas | USB jungtis |
| 14 | Ausinių lizdas | Ausinių jungtis |

Darbo pradžia

3. Įkrovimas

- Įkiškite kintamosios srovės jungtį į įrenginio nuolatinės srovės prievadą ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, kad pradėtumėte įkrovimą.
- Įprastai reikia apytiksliai 4 valandų pilnai įkrauti įrenginį. Įrenginio naudojimas įkraunant kintamosios srovės adapteriu gali pailginti pilno įkrovimo laiką.«

4. Maitinimas įjungtas /Maitinimas išjungtas

- Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. Po paleidimo ekrano rodinio, bus autom. įjungtas Pradžios ekranas.
- Norėdami įjungti miego režimą, vieną kartą spustelėkite maitinimo mygtuką, o norėdami išeiti iš miego režimo, spustelėkite jį dar kartą.
- Norėdami išjungti įrenginio maitinimą arba įjungti miego režimą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, o tuomet spustelėkite maitinimo išjungimo / parengties mygtuką.



5. Atminties kortelės įkišimas

- Įrenginys palaiko SD / SDHC korteles.
- Norėdami įdėti mikro SD kortelę, stumkite kortelės jungtį link priekinės įrenginio pusės, nukreipdami atspausdintą kortelės pusę į užpakalinę įrenginio pusę.
- Norėdami išimti tikro SD kortelę, švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą ir ištraukite kortelę iš lizdo.
- Norėdami prieiti prie kortelėje esančių failų, pasirinkite piktogramą Failas ir bakstelėkite SD kortelę.

Pastaba:

kai skaitote failą iš mikro SD kortelės, nepašalinkite jo, nes įrenginys nebegalės tinkamai veikti.

6. Pradžios meniu



-Daugiau programų Bakstelėkite norėdami įjungti programų puslapį

Orų prognozė (reikalingas "Wi-Fi" ryšys)

7. Nuorodos

Pradžios ekrane yra galimos šios nuorodos:



| | ↑ \$ 1158 (- 4+ < IE |
|---|--|
| < | Atgal – grįžta į ankstesnį puslapį |
| | Meniu – pateikiamos skirtingos meniu parinktys atsižvelgiant į esamą ekraną. |
| û | Pradžia – spustelėkite kartą: Norėdami grįžti į Pradžios ekraną. Nuspauskite ir palaikykite: norėdami peršokti į vieną iš prieš tai naudotų programų. |



Garsumas – reguliuojamas garsumas

8. Klaviatūros naudojimas



Tarpas

- Norėdami perjungti didžiųjų / mažųjų raidžių įvesties metodus, spustelėkite didžiųjų raidžių klavišą.
- Norėdami perjungti skaitinį / simbolių / raidinį įvesties metodus, spustelėkite antrojo lygio klavišą.
- Norėdami ištrinti prieš žymeklį esantį ženklą, spustelėkite naikinimo klavišą. Įvedimo klavišą spustelėkite norėdami patvirtinti parinktį. Norėdami įvesti tarpą, spustelėkite tarpo mygtuką.

9. Prijungimas prie "WiFi"

- Norėdami prieiti prie parinkčių sąrašo, pradžios ekrane spustelėkite piktogramą
 ir pasirinkite piktogramą Nustatymai. Pasirinkite Bevielis ryšis ir tinklai.
- Jei "WiFi" ryšys yra išjungtas, spustelėkite "WiFi" eilutę ir jį įjunkite. Tuomet pasirinkite "Wi-Fi" nustatymai.



- Įrenginys ieškos galimų "WiFi" tinklų ir parodys juos ekrano apačioje.
- Bakstelėkite tinklą, kurį norite prijungti. Tuomet bakstelėkite bevielio ryšio slaptažodžio laukelį, kad atsirastų virtuali klaviatūra. Įveskite reikiamą tinklo informaciją, bakstelėkite Atlikta, tuomet spustelėkite Prisijungti.
- Dabar jūsų įrenginys bandys užmegzti ryšį su "WiFi" prieigos tašku pagal tinklo parametrus, kuriuos įvedėte.

10. Turinio perdavimas iš kompiuterio

- Sujunkite įrenginį ir asmeninį / asmeninį kompiuterį pridėtų USB kabeliu.
- Pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
- Vilkite asmeninio / nešiojamojo kompiuterio turinį į įrenginį.
- Perkėlimo metu neatjunkite USB kabelio. Tai gali sukelti įrenginio ir failų veikimo sutrikimą.
- Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio, spustelėkite kairijį klavišą ant .

11. Turinio atsisiuntimas iš "AppsLib"

- Į savo įrenginį galite tiesiogiai atsisiųsti nemokamų ir mokamų programų naudodami AppsLib parduotuvę.
- Prieš įvesdami AppsLib įsitikinkite, kad WiFi ryšys įjungtas.
- 0
- Jei interneto ryšys įjungtas, Pradžios ekrane spustelėkite piktogramą
- Įėję į AppsLib, galite peržiūrėti nemokamų ir perkamų programų sąrašą bei diegti norimas programas.
- Nuspaudus skirtuką Meniu, įrenginys pasiūlys šias parinktis:

| Mano | Peržiūrėkite įdiegtų programų sąrašą. Atnaujinkite arba |
|------------|--|
| programos | išdiekite programas. |
| Nustatymai | Pakeiskite AppsLib paskyros nustatymus, išvalykite spartinančiąją atmintinę ir išvalykite paieškos spartinančiąją atmintinę. |
| Apie | Prieiga prie "AppsLib" galutinio naudotojo licencijos sutarties. |
| Išeiti | Išeikite iš programos. |



Techninės specifikacijos

| Procesorius | Didelio našumo 1 GHz "ARM Cortex A8" |
|-----------------------------|---|
| RAM | 512MB DDR3 |
| Operacinė sistema | "Android 2.3" ("Gingerbread") |
| Ekranas | Talpinis jutimui jautrus 8 col. TFT LCD ekranas |
| Skyra | 800 x 600 pikselių |
| Palaikomi failų formatai | Vaizdas: AVI、3GP、MP4、RM、RMVB、FLV、MOV Garsas: MP3 / WMA / WAV / OGG / FLAC / APE / AAC Vaizdas: JPEG("Baseline")、BMP、GIF ("Static") 、PNG |
| Atminties talpa | 4 GB atminties kortelė (naudotojui prieinama 2,81 GB), atminties kortelės lizdas palaiko mikro SDHC kortelę iki 32 GB |
| Sąsajos | USB 2.0, micro SD (suderinama mikro SDHC), USB pagrindinis kompiuteris, HDMI |
| Ryšiai | "WiFi" (802.11 b/g/n) |
| Akumuliatorius | 5400 mAh ličio polimerų akumuliatorius |
| Matmenys | 203,1*153,4*11.2 (mm) (ilgis x plotis x aukštis) |
| Svoris | 510 g |

Atsakomybės neprisiėmimas

Kadangi "Prestigio" gaminiai nuolatos yra atnaujinami ir tobulinami, jūsų įrenginys gali atrodyti šiek tiek kitaip arba turėti pakeistas funkcijas nei tos, kurios yra šiame trumpajame vadove.