

Р

Zawartość opakowania

- 1. MultiPad Prestigio
- 3. Futerał
- 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia
- 7. Informacje prawne i dotyczące bezpieczeństwa

2. Budowa urządzenia

- 2. Zasilacz prądu przemiennego
- 4. Kabel USB
- 6. Karta gwarancyjna



zawieszanie/aktywacja urządzenia

Powrót do poprzedniej strony

Opcje menu wyświetlacza

- 2 Przycisk Power
- Back 4 Menu
- Prestigio PMP5080



5	Home	Dotknięcie przycisku home powoduje powrót do głównego ekranu. Dotknięcie i przytrzymanie przycisku home powoduje wyświetlenie ostatnio otwieranych elementów.
6	Search	Przejście bezpośrednio do okna dialogowego szukania
7	Camera	Robienie zdjęć
8	Reset	Reset urządzenia w razie nieprawidłowego działania.
9	Gniazdo karty Micro SD	Wkładanie karty Micro SD.
10	Gniazdo DC	Podłączenie zasilacza prądu przemiennego.
11	Wyjście wideo Mini HDMI	Podłączenie kabla HDMI.
12	Wbudowany mikrofon	Nagrywanie dźwięku.
13	Port USB	Podłączenie USB.
14	Gniazdo słuchawkowe	Podłączenie słuchawek.

Szybkie uruchomienie

3. Ładowanie

- Złącze prądu przemiennego umieścić w gnieździe prądu stałego na urządzeniu, a zasilacz elektryczny podłączyć w celu naładowania do gniazda w ścianie.
- Całkowite naładowanie urządzenia trwa normalnie ok. 4 godziny. Korzystanie z urządzenia w czasie ładowania przy pomocy zasilacza prądu przemiennego może wydłużyć czas ładowania.

4. Włączanie/wyłączanie

- Aby włączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać Przycisk Power. Po wykonaniu kilku procedur uruchomieniowych automatycznie przejdzie do ekranu Home.
- Jednokrotne naciśnięcie przycisku Power powoduje przejście w tryb uśpienia, a ponowne jego naciśnięcie przełącza urządzenie ponownie w stan aktywny.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power, a następnie uderzyć palcem w Power off/Standby, by wyłączyć urządzenie.

5. Wkładanie karty pamięci

- Urządzenie obsługuje karty micro SD/SDHC.
- Aby włożyć kartę Micro SD, skierować złącze karty w kierunku przodu urządzenia a



stronę z nadrukiem w kierunku tyłu urządzenia.

- Aby wyjąć kartę micro SD, delikatnie nacisnąć krawędź karty, aby zwolnić blokadę zabezpieczającą i wyciągnąć kartę z gniazda.
- Aby uzyskać dostęp do plików na karcie pamięci, zaznaczyć ikonę File i uderzyć palcem w SD Card.

Uwaga:

W czasie odczytu pliku z karty micro SD proszę jej nie wyjmować, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie przestanie prawidłowo działać.

Ekran Home

6. Paski ekranu Home

 Urządzenie posiada dotykowy ekran pojemnościowy. Obsługuje się je dotykając powierzchni ekranu palcem.



Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlany jest czas, stan baterii, WiFi, alarm, stan wiadomości i różne powiadomienia.



۲L		
	Aktualizacje czytnika	Powiadomienie czytnika RSS informujące o tym, że w element kontrolny wiadomości został zaktualizowany o nowe wiadomości.
	Obszar czasu i WiFi	Wyświetla aktualny czas i symbol alarmu, gdy Alarm jest aktywny. Podłączenie do sieci WiFi.
	Stan baterii	Sygnalizuje poziom naładowania baterii lub postęp ladowania. iateria jest pełna iateria jest prawie rozładowana i wymaga doładowania iateria jest całkowicie rozładowana i wymaga natychmiastowego doładowania irwa ładowanie baterii

Panel przycisków

Przycisk Internet





Dotknąć, aby otworzyć Internet Explorer. Domyślnie urządzenie będzie próbować połączyć się z wyszukiwarką internetową Google.

Więcej informacji na temat funkcji Internet Explorer patrz rozdział **15. Przeglądanie Internetu**.

Otwiera listę wszystkich aplikacji, folderów i skrótów na urządzeniu.





Bezpośredni dostęp do aplikacji eBook Reader. Więcej informacji na temat aplikacji eBook Reader patrz rozdział 10. Czytnik ksiażek elektronicznych.

Kropki przewijania stron

Dotykając ich można się przemieścić w dowolne miejsce ekranu home.

Elementy kontrolne

Główny ekran Prestigio zawiera wiadomości, prognozę pogody i elementy kontrolne zegara, które dostarczają aktualnych informacji.

Element kontrolny pogody

Ten element pokazuje temperaturę i zachmurzenie dla wybranego miasta. Aby otworzyć opcje, dotknąć element kontrolny pogody. Pojawi się pokazany poniżej ekran przedstawiający aktualną temperaturę, zachmurzenie, wilgotność i wiatr dla wybranego miasta, a także zachmurzenie na najbliższe 4 dni:



- Aby dodać nowe miasto, dotknąć Add City i wprowadzić nazwę miasta. W czasie wpisywania urządzenie zaproponuje najbardziej prawdopodobne nazwy miast. Wybrać żądane miasto i dotknąć Add.
- W przypadku wybrania więcej niż jednego miasta, wystarczy przy pomocy przycisku

Iub zaznaczyć to, które pojawi się na elemencie kontrolnym głównego ekranu.



٦d

Aby skasować miasto, dotknąć **Delete**. Pojawi się lista wszystkich miast w elemencie kontrolnym. Wybrać żądane miasto dotykając je jednokrotnie, a następnie dotknąć **OK**.

 Prognozę pogody można zaktualizować dla wybranego miasta naciskając Update Weather.

Uwaga:

Aby otrzymać prognozę pogody, urządzenie musi być podłączone do WIFI. Wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób ustanowić połączenie WIFI, są podane w rozdziale 14. Podłaczanie WIFI.

Element kontrolny wiadomości

Element kontrolny wyświetla wiadomości z wybranych powiadomień RSS. Aby otworzyć listę dostępnych powiadomień i opcji, dotknąć nagłówek powiadomień RSS. Pojawi się następujący ekran:



- Aby dodać powiadomienie z wiadomościami, dotknąć Add feed i wprowadzić słowo kluczowe szukania lub adres URL.
- Powiadomienia z wiadomościami można zaktualizować naciskając Update feed.
- Aby zmienić ustawienia aktualizacji, dotknąć Preferences.

Aby otworzyć listę wiadomości i opcji, dotknąć panel wiadomości. Pojawi się następujący ekran:



ΡL

	💎 📋 18:33
Look for on the roads - Prestigio branded cars	
12/6/11 1:00 AM (89 hrs 33 min ago)	
Prestigio Christmas Sweepstakes	
🚖 🕏 12/1/11 1:00 AM (209 hrs 33 min ago)	
New firmware version for MultiPad PMP5080B	
🚖 🛛 11/29/11 1:00 AM (257 hrs 33 min ago)	
Prestigio Russia is participating in a charity event "Race for the People".	
🚖 🖷 11/24/11 1:00 AM (377 hrs 33 min ago)	
Prestigio is on Google+	
🚖 🖕 11/22/11 1:00 AM (425 hrs 33 min ago)	
Prestigio eBook Readers at Book Fair in Bratislava	
n = 11/18/11 4:00 PM (506 hrs 33 min ago)	
Prestigio brings silence to offices with its first fanless PC.	
🚖 🛭 11/16/11 1:00 AM (569 hrs 33 min ago)	
Read, watch and listen: eBook reader Prestigio Nobile PER3172	
🚖 🛚 11/14/11 1:00 AM (617 hrs 33 min ago)	
Prestigio unveils new eBook Reader. Prestigio Nobile PER3562	
Update feeds	

- Nacisnąć Update Feeds, aby zaktualizować wszystkie wiadomości.
- Aby przeczytać więcej informacji na temat określonego powiadomienia z wiadomościami, dotknąć je raz. Aby przeczytać powiadomienie z wiadomościami w całości, dotknąć je i przytrzymać. Urządzenie otworzy stronę źródłową w Internecie.
- Aby przesortować wiadomości według najnowszych lub najstarszych, dotknąć przycisk Menu → Sort by oldest (newest) first.

Uwaga:

Aby móc otrzymywać powiadomienia z wiadomościami, urządzenie musi być podłączone do WIFI. Wskazówki dotyczące sposobu zestawiania połączenia WIFI są podane w rozdziale **14. Podłączanie WIFI**.

Element kontrolny zegara

Element kontrolny zegara pokazuje aktualny czas i datę. Dotykając elementu kontrolnego ekranu można uzyskać dostęp do kilku funkcji: Clock, World clock, Alarm, Stopwatch i Timer.

- W zakładce Clock wyświetlany jest aktualny czas i data.
- Opcja World clock pozwala wyświetlić aktualny czas dla różnych lokalizacji.
- Aby dodać lokalizację, dotknąć Add Timezone i wprowadzić nazwę miasta. W czasie wpisywania urządzenie zaproponuje najbardziej prawdopodobne nazwy miast. Wybrać żądane miasto i dotknąć Add.
- Aby skasować lokalizację, dotknąć Delete. Pojawi się lista wszystkich miast w



elemencie kontrolnym. Wybrać żądane miasto naciskając je jednokrotnie, a następnie dotknąć ${\bf OK}.$

W zakładce Alarm można ustawić różne alarmy dla dowolnego czasu, dnia i daty. Aby dodać alarm, dotknąć Add Alarm, wprowadzić niezbędne parametry i dotknąć Done. Aby skasować alarm, dotknąć Delete alarm. Aby zmienić ustawienia alarmu, dotknąć Settings.

- Zakładka Stopwatch posiada 2 opcje: Start/Stop i Reset.
- W zakładce Timer wprowadzić przy pomocy strzałek żądany czas.

7. Główny ekran Prestigio

- Główny ekran Prestigio pozwala na dostosowanie go do preferencji użytkownika.
- Główny ekran Prestigio składa się z 5 pojedynczych sekcji. Każda sekcja dopasowuje się do fizycznych krawędzi wyświetlacza i można ją ustawić, tak by miała swoje własne skróty i elementy kontrolne. Po głównym ekranie można się przemieszczać na dwa sposoby:
 - Uderzając palcem w główny ekran w pozycji poziomej aż do wyświetlenia żądanej sekcji.
 - Dotykając kropek w prawym górnym i dolnym rogu ekranu, aby przejść do żądanej sekcji głównego ekranu.
- Do instalowania aplikacji, elementów kontrolnych i skrótów można wykorzystać całą przestrzeń bocznych sekcji ekranu.
- Skróty głównego ekranu są albo bezpośrednimi skrótami (ich naciśnięcie powoduje przejście prosto do aplikacji) albo posiadają dwupoziomowe menu zawierające po kilka aplikacji. Aplikacje można dodawać albo kasować.
- Dla optymalnej wygody patrzenia orientacja ekranu zmienia się automatycznie na pionową lub poziomą w zależności od sposobu trzymania urządzenia.
- Może się zdarzyć, że pobrane aplikacje nie będą obsługiwały automatycznej zmiany orientacji ekranu na pionowy lub poziomowy.
- Aby zmienić domyślne zachowanie, otworzyć ustawienia orientacji naciskając przycisk Menu → Settings → Display→Auto-rotate screen. Zaznaczyć pole wyboru, aby umożliwić automatyczną zmianę orientacji ekranu, albo odznaczyć je w celu zablokowania orientacji ekranu.

8. Personalizacja głównego ekranu

Aby przenieść element na główny ekran:

Ρ



- Dotknąć przycisk do pojawienia się głównego ekranu. Wybrać żądany element, dotknąć go i przytrzymać aż do pojawienia się głównego ekranu. Wybrać żądany skrót na głównym ekranie (lub żądaną lokalizację na bocznym ekranie) i zwolnić element lub
- Dotknąć przycisk Menu, a następnie Add, oraz wybrać element, jaki ma zostać dodany z listy.

Aby utworzyć element na głównym ekranie:

 Dotknąć i przytrzymać palec w wolnym miejscu głównego ekranu. Pojawi się rozwijane menu. Wybrać żądany element, jaki ma zostać dodany do dostępnej listy.

Aby zmienić tapetę:

- Dotknąć przycisk Menu, a następnie Wallpaper oraz wybrać tapetę, jaka ma zostać dodana z listy, lub
- Dotknąć przycisk Menu, a następnie Add->Wallpaper oraz wybrać tapetę, jaka ma zostać dodana z listy.

Aby zmienić położenie elementu:

- Dotknąć i przytrzymać element, jaki ma zostać przesunięty, dopóki się nie powiększy i nie stanie się ruchomy.
- Przytrzymując element palcem na ekranie, przesunąć go w inne miejsce na ekranie.
- Zwolnić element w żądanej lokalizacji.

Aby usunąć element:

- Dotknąć i przytrzymać element taki jak element kontrolny, skrót lub folder, który ma zostać usunięty, dopóki się nie powiększy i nie stanie się ruchomy.
- Przesunąć element nad ikonę kasowania ni zwolnić go, gdy zmieni kolor na czerwony.

9. Rozwijane menu

 Dotknąć przycisk Menu, aby otworzyć lub zamknąć rozwijane menu z listą opcji dostępnych dla aktualnej aplikacji lub czynności, jakie można wykonać na aktualnym ekranie.

Aby zaznaczyć opcję lub element na rozwijanym menu:

- Dotknąć przycisk Menu, aby otworzyć rozwijane menu.
- Dotknąć żądany element na rozwijanym menu.
- Jeśli po prawej stronie menu znajduje się pasek przewijania, można uderzając palcem w menu przesunąć je w żądane położenie.



Ponownie dotknąć przycisk Menu, aby zamknąć rozwijane menu.

10. Aplikacja eBook Reader

Dotknąć 🗒,

, aby otworzyć aplikację eBook reader.

Na ekranie pojawi się lista dostępnych książek (My library).



Nacisnąć History, aby zobaczyć ostatnio otwierane książki.

Nacisnąć 🔛, aby

, aby otworzyć rozwijane okno szukania.

- Aby wyszukać element, nacisnąć jednokrotnie pole szukania. Pojawi się cyfrowa klawiatura. Wpisać żądany tekst i nacisnąć przycisk OK w celu przeprowadzenia szukania.
- Więcej informacji na temat operacji przy pomocy klawiatury zawiera rozdział 11.
 Pasek wyszukiwarki Google na ekranie elementy sterujące klawiatury.
- Urządzenie wyszuka słowo kluczowe na liście książek aplikacji.
- Wyniki można sortować według tytułów, autorów i rozmiaru.

W My library nacisnąć książkę, aby ją otworzyć. Strony przewraca się przesuwając ekran poziomo w prawą lub lewą stronę.

Aby otworzyć menu w czasie czytania książki, nacisnąć **przycisk Menu.** Wyświetlone PL – 10 Prestigio PMP5080



zostaną następujące opcje:

Font size	Nacisnąć, aby zmienić rozmiar czcionki. Wybrać rozmiar w rozwijanym oknie i nacisnąć OK .
Go to	Nacisnąć, by przejść do określonej strony w aktualnej książce. Uderzyć palcem w pole szukania, aby otworzyć klawiaturę numeryczną, wpisać numer strony i nacisnąć OK .
Bookmarks	Nacisnąć, aby otworzyć menu zakładek. Aplikacja pozwala wyświetlić listę zapisanych zakładek oraz dodawać lub kasować zakładki dla aktualnej książki.
тос	Nacisnąć, aby otworzyć spis treści.
Book info	Nacisnąć, aby przejrzeć informacje o książce.
Auto flip	Nacisnąć, aby włączyć automatyczne przewracanie stron w czasie czytania i wybrać odstęp czasu.

11. Pasek wyszukiwarki Google na ekranie



 Można uzyskać dostęp do narzędzia Google Search bezpośrednio z głównego ekranu uderzając lekko palcem w dowolnym miejscu paska szukania Google.

Uwaga:

Proszę upewnić się, że urządzenie jest podłączone do Internetu.



ementy kontrolne klawiatury umożliwiające wstawianie tekstu:



- Dotknąć, aby wpisać litery w polu, w którym pojawia się kursor.
 - Na podstawie wpisywanych liter klawiatura pokazuje pod paskiem propozycje wyrazów, najpopularniejsze wyróżnione kolorem.
 - Dotknięcie proponowanego wyrazu powoduje jego wstawienie do pola tekstowego.
- Dotknąć, aby wybrać obszar szukania. Po wybraniu All urządzenie przeszuka wszystkie dostępne źródła. Po wybraniu Web urządzenie wyszuka kluczowy wyraz tylko w Internecie. Po wybraniu Apps urządzenie wyszuka kluczowy wyraz tylko w aplikacjach.
 - Po wpisaniu co najmniej jednej litery w pasku szukania, dotknąć i przytrzymać, aby otworzyć okno Edit text. Dostępne są różne opcje edycji. Można zaznaczyć część lub cały tekst, zmienić metodę wprowadzania lub dodać wpisany tekst do słownika. Po zaznaczeniu tekstu dotknąć go i przytrzymać, aby wyświetlić okno rozwijane Cut/Copy.
- Jednokrotne dotknięcie powoduje wyświetlenie klawiatury z wielkimi literami do wpisywania wielkich liter.
 - Dwukrotne dotknięcie powoduje włączenie trybu Caps Lock.
 - Ponowne dotknięcie powoduje powrót do klawiatury z małymi literami.
- Dotknięcie powoduje wyświetlenie klawiatury do wpisywania cyfr, znaków przestankowych i symboli poza przecinkiem.

8



Ponowne dotknięcie powoduje powrót do klawiatury z alfabetem.

6 • Dotknięcie uruchamia szukanie wprowadzonego wyrazu.

Jeśli wpisana ma zostać litera z akcentem, dotknąć i przytrzymać literę aż do pojawienia się liter a akcentami.

12. Ustawienia klawiatury

- Dotknąć przycisk Menu →Settings →Language & keyboard→ Android keyboard.
- Aby włączyć ustawienie, dotknąć opcję ustawień w celu zaznaczenia pola

wyboru

5

, natomiast aby wyłączyć ustawienie, dotknąć opcję ustawień w celu

odznaczenia pola wyboru



<u> </u>	Dostepne	ustawienia	klawiatur	,

Sound on keypress	Przy dotknięciu klawisza urządzenie generuje dźwięk. UWAGA: Aby włączyć tę pozycję, należy również wybrać Settings→Sound→Audible selection.
Pop-up on keypress	Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje wyświetlenie wizualnej reakcji, jak gdyby naciśnięty został sprzętowy przycisk klawiatury.
Touch to correct words	Dotykając wpisanych wyrazów można je korygować.
Auto-capitalization	Pierwsza litera wyrazu w nowym zdaniu jest pisana wielką literą.
Show settings key	Nacisnąć, aby wyświetlić klawisz ustawień na klawiaturze.
Input languages	Zmiana języka wprowadzania.
Quick fixes	Zaznaczanie i korekta błędów ortograficznych i literówek.
Show suggestions	Pokazywanie propozycji wyrazów w czasie pisania.
Auto-complete	Gdy tryb ten jest włączony, dotknięcie spacji lub klawisza ze znakiem interpunkcyjnym powoduje automatyczne wpisanie podświetlonej propozycji wyrazu.

Tworzenie własnego słownika:

Do wyświetlania propozycji wyrazów w czasie pisania klawiatura wykorzystuje domyślny słownik. Można stworzyć swój własny słownik zawierający wyrazy, których brak jest w głównym słowniku. Przy proponowaniu wyrazów klawiatura będzie wykorzystywała również wyrazy dodane do własnego słownika użytkownika.

Dodawanie wyrazu do słownika:

- Dotknąć przycisk Menu→Settings →Language & keyboard→User dictionary.
- Dotknąć przycisk Menu-Add.
- W pole tekstowe Add to dictionary wpisać żądany wyraz.
- Dotknąć OK.

Edycja wyrazu w słowniku:

- Dotknąć przycisk Menu→Settings →Language & keyboard→User dictionary.
- Dotknąć żądany wyraz.
- Dotknąć Edit.
- Pole tekstowe Edit word pozwala na edycję wyrazu.
- Dotknąć OK.

PL - 14



Usuwanie wyrazu ze słownika:

- Dotknąć przycisk Menu→Settings →Language & keyboard→User dictionary.
- Dotknąć żądany wyraz.
- Dotknąć Delete.

13. Ustawienia

Sprawdzanie miejsca w pamięci:

Dotknąć **przycisk Menu->Settings ->Storage**. Na ekranie pojawi się informacja na temat całkowitej i dostępnej pamięci w urządzeniu i na karcie micro SD.

Kasowanie niepotrzebnych danych aplikacji i zwalnianie wolnej przestrzeni pamięci:

- Dotknąć przycisk Menu-Settings -Applications-Manage applications.
- Na liście Manage applications dotknąć aplikację, której pamięć podręczna lub dane mają zostać usunięte.
- Na ekranie Application info dotknąć Clear data pod Storage, aby skasować niepotrzebne dane aplikacji. Dotknąć Clear cache pod Cache, aby usunąć niepotrzebną pamięć podręczną.
- Dotknąć Uninstall, aby całkowicie skasować aplikację.

Formatowanie karty microSD:

- Dotknąć przycisk Menu-Settings -> Storage.
- Dotknąć Erase NAND Flash.

UWAGA:

Sformatowanie karty microSD kasuje wszystkie zapisane na niej dane i pobrane aplikacje. Przed przystąpieniem do formatowania karty microSD pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej wszystkich potrzebnych danych.

Podłączanie Internetu

14. Podłączanie WiFi

- Dotknąć przycisk Menu-Settings -> Wireless & networks.
- Jeśli WiFi jest wyłączone, uderzyć palcem w połączenie Wi-Fi, aby je włączyć.

Nastepnie wybrać ustawienia WiFi.

- Urządzenie przeszuka dostępne sieci WiFi i wyświetli je w dolnej cześci ekranu.
- Uderzyć palcem w sieć, z którą ma zostać nawiązane połączenie. Następnie uderzyć palcem w pole Wireless password, aby spowodować pojawienie się wirtualnej klawiatury. Wprowadzić żądane informacje dotyczące sieci, uderzyć palcem w Done, a nastepnie uderzyć palcem w Connect.

Przy pomocy wprowadzonych parametrów sieciowych urządzenie spróbuje teraz nawiazać połaczenie z punktem dostepu WiFi.

15. Przeglądanie stron internetowych

- Wybrać Online→Browser lub nacisnąć przycisk
- Urządzenie automatycznie połączy się z wyszukiwarką Google.
- Przesunać strone w dół, aby wyświetlić pasek przegladarki (poniżei).

Korzystanie z paska elementów nawigacyjnych przegladarki:

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pt&tl=en&u=http://g1.globo.com/

- Dotknać pola adresu strony internetowej i wpisać adres strony internetowej.
- Dotknać, aby obeirzeć zakładki, najcześciej odwiedzane strony internetowej i historie przeglądania.

Nawigacja na stronie internetowej

Przesuwanie palcem w poziomie lub w pionie po ekranie umożliwia przewijanie i przegladanie żadanych obszarów strony internetowei.

Powiększanie/pomniejszanie strony internetowej

Oddalenie dwóch palców od siebie na ekranie pozwala powiekszyć ekran. Zbliżenie dwóch palców do siebie pozwala zmniejszyć ekran.

Oglądanie następnej lub poprzedniej strony:

Dotknać przycisk Back, aby obeirzeć poprzednia strone.

Dotknąć przycisk Menu, a następnie dotknąć Forward, aby obejrzeć następną strone.





Otwarcie nowego okna:

Dotknąć przycisk Menu →New window. Otworzy się nowe okno przeglądarki prowadzące użytkownika do głównej strony.

Przełączanie pomiędzy oknami przeglądarki:

Można otworzyć kilka okien przeglądarki, tak by łatwo przechodzić między nimi.

- W oknie przeglądarki dotknąć przycisk Menu-Windows.
- Dotknąć adres internetowy żądanej strony internetowej. Okno otwiera się wyświetlając stronę w trybie pełnoekranowym.

Wyszukiwanie tekstu na stronie internetowej:

- Dotknąć przycisk Menu
 →Find on page w czasie oglądania strony internetowej.
- W pasku wyszukiwarki wpisać szukany element.
- Dotknąć lewą lub prawą strzałkę, aby przejść do poprzedniego lub najbardziej pasującego elementu.

Kopiowanie tekstu na stronę internetową:

Tekst ze strony internetowej można skopiować i wkleić do wiadomości e-mailowej lub tekstu.

- Wyszukać tekst, który ma zostać skopiowany, a następnie dotknąć przycisk Menu →Select text.
- Umieścić palec na początku kopiowanego tekstu, a następnie przesunąć palec do końca tekstu, który ma zostać skopiowany. Kopiowany tekst jest zaznaczony na pomarańczowo.
- Zabrać palec z ekranu.
- Aby wkleić tekst do wiadomości e-mailowej lub tekstu, dotknąć i przytrzymać pole tekstowe na ekranie komunikatu lub wiadomości e-mailowej, a następnie dotknąć Paste na rozwijanym menu.

16. Korzystanie z linków internetowych i historii

Zaznaczenie linku na stronie internetowej:

- Przejść do żądanego linku na stronie internetowej. Po dotknięciu linku zostaje on otoczony pomarańczowym prostokątem.
- Dotknąć link, aby otworzyć stronę internetową.
- Dotknąć i przytrzymać link, aby otworzyć rozwijane menu pozwalające na współdzielenie i skopiowanie go do schowka.



Sprawdzanie historii odwiedzonych stron internetowych:

- Na ekranie przeglądarki dotknąć Iub dotknąć przycisk M
- lub dotknąć przycisk Menu →Bookmarks.
 - Dotknąć zakładkę History.
 - Dotknąć adres strony internetowej, aby otworzyć stronę internetową.

Uwaga:

Aby sprawdzić najczęściej odwiedzane strony internetowe, dotknąć zakładkę Most visited.

Zezwolenie na pobranie aplikacji internetowych:

Aplikacje pobierane z sieci mogą być szkodliwe. Dla zabezpieczenia urządzenia i osobistych danych pobierać aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł takich jak Android Market.

Aplikacje internetowe pobiera się wykonując następujące czynności.

- Dotknąć przycisk Menu ->Settings->Applications.
- Dotknąć Unknown sources, aby wybrać okno wyboru.
- Gdy otworzy się okno dialogowe Attention, dotknąć OK.

Instalacja aplikacji:

- Na ekranie przeglądarki dotknąć aplikację, która ma zostać pobrana.
- Otwiera się ekran z danymi aplikacji.
- Aby zainstalować aplikację, wybrać albo Instali, gdy element jest bezpłatny, albo Buy, gdy wymaga on zakupu.

17. Zarządzanie zakładkami

Zaznaczanie strony internetowej:

- Wybrać stronę internetową, która ma zostać zaznaczona.
- Dotknąć ^{IIII} lub przycisk Menu →Bookmarks. Otworzy się okno Bookmarks.
- W zakładce Bookmarks dotknać



- Wpisać nazwę zakładki lub ewentualnie dokonać edycji adresu strony internetowej.
- Dotknąć OK, aby zapisać stronę internetową jako zakładkę.



Otwieranie zakładki:

- Dotknąć Iub przycisk Menu →Bookmarks. Otworzy się okno Bookmarks.
- Dotknąć zakładkę, aby otworzyć ją w tym samym oknie przeglądarki.
- Dotknąć i przytrzymać zakładkę, aby otworzyć rozwijane menu pozwalające na otwarcie, edycję i dodanie zakładki do skrótów i współdzielenie zakładki z innymi użytkownikami.

Ustawienia

18. Ustawienia przeglądarki

Na ekranie przeglądarki dotknąć przycisk Menu->More->Settings, aby wyregulować ustawienia przeglądarki.

19. Ustawienia wyświetlania

- Dotknąć przycisk Menu-Settings-Display.
- Aby włączyć ustawienie, dotknąć opcję ustawień w celu zaznaczenia pola wyboru



natomiast aby wyłączyć ustawienie, dotknąć opcję ustawień w celu

odznaczenia pola wyboru 💻

Dostępne są następujące ustawienia wyświetlania:

Brightness	Przesunąć suwak jasności w poziomie lub dotknąć jego żądanej części, aby zwiększyć lub zmniejszyć źółty pasek. Im żółty pasek dalej sięga w prawo, tym ekran jest jaśniejszy. Dotknąć OK , aby potwierdzić ustawienie.
Auto-rotate screen	Standardowo przy obracaniu urządzenia ekran będzie przełączał się pomiędzy orientacją poziomą lub pionową.
Animation	Otwieraniu i zamykaniu okien towarzyszyć będzie animacja.
Screen timeout	Ustawienie, jak długo ekran ma zostać włączony po zakończeniu ostatniej czynności. Możliwość przewijania



opcji i ustawienia dotknięciem preferowanego czasu opóźnienia. Aby wyłączyć tę funkcję, wybrać **Never** timeout.

Ekran automatycznie wyłącza się i blokuje się po upływie wybranego tu czasu braku aktywności. Aby włączyć i odblokować ekran, nacisnąć wyłącznik zasilania

- 20. Ustawienia dźwięku
- Dotknąć →Settings→Sound.
- Aby włączyć ustawienie, dotknąć opcję ustawień w celu zaznaczenia pola wyboru



natomiast aby wyłączyć ustawienie, dotknąć opcję ustawień w celu



Dostępne są następujące ustawienia dźwięku:

Silent mode	Dotknięcie tej opcji powoduje wyłączenie głośności urządzenia.
Volume	Różne opcje głośności.
Notification ringtone	Ustawienie domyślnego dzwonka powiadomień.
Audible selection	Urządzenie generuje sygnał dźwiękowy, gdy dokonywany jest wybór ekranu.
Screen lock sounds	Urządzenie generuje sygnał dźwiękowy przy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu.

21. Ustawienia języka

Ustawienie języka wyświetlanego tekstu.

- Dotknąć przycisk Menu →Settings→Language & keyboard→ Select language.
- Wybrać żądany język z pojawiającej się listy.



멑

Przenoszenie treści

22. Przenoszenie treści z komputera

- Podłączyć urządzenie do komputera przy pomocy dostarczonego kabla USB. Na urządzeniu automatycznie pojawi się ekran USB. Aby włączyć transfer danych USB, postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane przez komputer. Proszę przenieść niezbędne treści przy pomocy Windows Explorer.

23. Pobieranie aplikacji

 Urządzenie oferuje 2 sposoby pobierania aplikacji: ze strony internetowej i z komputera.

Umożliwienie pobierania aplikacji internetowych:

Aplikacje pobierane z sieci mogą być szkodliwe. Dla zabezpieczenia urządzenia i osobistych danych pobierać aplikacje wyłącznie z zaufanych źródeł takich jak Android Market.

Ze strony internetowej aplikacje internetowe pobiera się wykonując następujące czynności.

- Dotknąć przycisk Menu-Settings-Applications.
- Dotknąć Unknown sources, aby zaznaczyć pole wyboru.
- Gdy otworzy się okno dialogowe Attention, dotknąć OK.
- Na ekranie przeglądarki dotknąć aplikację, która ma zostać pobrana.
- Otworzy się ekran ze szczegółowymi informacjami na temat aplikacji.

Aby zainstalować aplikację, wybrać albo **Install**, gdy element jest bezpłatny, albo **Buy**, gdy wymaga on zakupu.

Z komputera aplikacje internetowe pobiera się wykonując następujące czynności.

- Podłączyć urządzenie do komputera przy pomocy dostarczonego kabla USB.
- Skopiować aplikację do głównego katalogu urządzenia.
- Odłączyć urządzenie od komputera.



Przejść do Files → Explorer, aby odszukać pobrane aplikacje.



- Dotknąć aplikację. Otworzy się ekran ze szczegółowymi informacjami na temat aplikacji.
- Aby zainstalować aplikację, wybrać Install.

24. Pobieranie treści ze sklepu Android

- Bezpłatne lub odpłatne aplikacje można pobrać bezpośrednio z urządzenia przy pomocy przy sklepu z aplikacjami Android market.
- Przed wejściem do Android market sprawdzić, czy ustanowione jest podłączenie WiFi connection.



Gdy połączenie internetowe jest ustanowione, nacisnąć ikonę Market na ekranie

Home.

Р

 Po wejściu do Android market można zobaczyć listę bezpłatnych i odpłatnych aplikacji, jak również zainstalować preferowane aplikacje.

25. Poczta elektroniczna

Przy pomocy internetowych usług e-mailowych można utworzyć na urządzeniu konto POP3, IMAP i wymiany poczty elektronicznej. Można również uzyskać bezpośredni dostęp do konta Gmail.



Dotknać

, aby otworzyć Email.

Konfiguracja konta pocztowego:

 Wpisać adres poczty elektronicznej i hasło dodawanego konta e-mailowego, a następnie dotknąć Next.

Uwaga:

Gdy w bazie danych e-maili urządzenia brak jest konfigurowanego konta e-mailowego, po dotknięciu **Next** użytkownik zostanie poproszony o ręczne wprowadzenie ustawień konta e-mailowego, w tym serwera poczty elektronicznej, protokołu, itd.



- Wpisać nazwę konta i nazwę, jaka ma być wyświetlana w wiadomościach wychodzących, a następnie dotknąć Done.
- Po utworzeniu jednego konta e-mailowego, dotknąć Add account, jeśli chce się utworzyć dodatkowe konto e-mail.

26. Pliki

Wszystkie pliki i foldery na urządzeniu są dostępne po naciśnięciu



Wyświetlony zostanie następujący interfejs:



Uwaga:

Specyfikacja techniczna

Aby móc wykonywać operacje na karcie SD i USB, urządzenia te muszą zostać podłączone.

Procesor	High performance ARM Cortex A8 przy 1 GHz
System operacyjny	Android 2.3 (Gingerbread)
Pamięć RAM	512 MB DDR3
Prestigio pmp5080	



PL

Wyświetlacz	8" TFT LCD, pojemnościowy dotykowy
Rozdzielczosc	800 x 600 pikseli
Odtwarzanie wideo	AVI (MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3) 20*1088 pikseli/30FPS/38,4 Mbps (maks.) Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM/DTS 3GP/MP4(H.264, H.263, MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6;1920*1088 pikseli /30FPS/38.4Mbps (maks.) H.264: 1920*1088 pikseli/30FPS/20 Mbps (maks.) Audio Codec: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM RM/RMVB (Real video 8/9): 1920*1088 pikseli/30FPS/38.4Mbps (maks.) Audio Codec: Cook/AAC FLV (Sorenson Spark) 1920*1088 pikseli/30FPS/38,4Mbps (maks.) Audio Codec: MP3 MKV(H.264, MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3): MPEG4, XVID, DIVX3/4/5/6: 1920*1088 pikseli /30FPS (maks.) H.264: 1920*1088 pikseli/30FPS/57.2Mbps (maks.) Audio Codec: MP2 MOV (MPEG4, H.264): MPEG4: 1920*1080/30FPS (maks.) Audio Codec: MP2/MP3/AC-3/AAC/PCM MOV (MPEG4, H.264): MPEG4: 1920*1080/30FPS (maks.) Audio Codec: MP2/MP3/AC-3/AAC MPG/DAT/VOB (MPEG1/2) 1920*1088 pikseli/30FPS/80Mbps (maks.) Audio Codec: MP2/MP3
Odtwarzanie dźwięku	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3): 8~48KHZ/8~ 320Kbps, CBR i VBR WMA (wersja 4、4.1, 7、8、9): 8~48KHZ/8~320 kbps WAV (MS-ADPCM, IMA-ADPCM, PCM): 8~48 KHZ OGG (Q1- Q10): 8~48 KHZ FLAC (poziom kompresji 0-8): 8~48 KHZ APE (wersja 3.95,3.97,3.98,3.99,normal i fast) : 8~48KHZ AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC i AAC-HE): 8~48KHZ
Czytnik e-booków	PDF/Epub/TXT/FB2/PDB/RTF, opcja



Przeglądarka zdjęć	JPEG(Baseline), BMP, GIF (Static), PNG
Interfejsy	USB 2.0, Micro SD (zgodny z micro SDHC), USB Host, HDMI
Wielkość pamięci	Pamięć flash 4 GB (2,81GB dostępne dla użytkownika),
dyskowej	gniazdo karty pamięci obsługuje karty micro SDHC card o pojemności do 32 GB
Łączność	WiFi (802.11 b/g/n)
Bateria	Bateria litowo-polimerowa 5400 mAh
Wymiary	203,1*153,4*11,2 (mm) (D x S x W)
Ciężar	510 g

Wyłączenie odpowiedzialności

Ponieważ produkty Prestigio są stale aktualizowane i udoskonalane, oprogramowanie danego urządzenia może się nieznacznie różnić lub mieć zmienione funkcje w stosunku do funkcji przedstawionych w niniejszym podręczniku użytkownika. Podejmujemy wszelkie starania, by zapewnić rzetelność i kompletność informacji i procedur przedstawionych w niniejszym podręczniku użytkownika. Nie możemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu błędów lub pominięć. Prestigio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez zapowiedzi w dowolnym z przedstawionych tu produktów.