

Guia de introdução MultiPad da Prestigio PMP5080B

1. Lista de itens

- 1. MultiPad da Prestigio
- 3. Estojo de transporte
- 5. Guia de introdução
- 7. Avisos legais e de segurança

2. Descrição geral do dispositivo

- 2. Transformador CA
- 4. Cabo USB
- 6. Cartão de garantia



РТ

\bigotimes	Pre	sti	gio
\checkmark		_	2.0

Guia de introdução MultiPad da Prestigio PMP5080B

10	Botão Vol +\ Vol -	Ajustar o nível do volume	
2	Alimentação	Ligar/desligar o dispositivo; Suspender/activar o dispositivo	
3	ESC	Voltar para a página anterior	
4	Menu	Apresentar opções do menu	
5	Início	Voltar para o ecrã Início	
6	Procurar	Ir directamente para a página de pesquisa do Google	
7	Câmara	Tirar fotografias	
8	Repor	Repor o dispositivo caso não funcione correctamente.	
9	Cartão Micro SD Ranhura	Insira o cartão Micro SD.	
10	Porta CC	Ligação do transformador CA.	
11	Saída de vídeo Mini-HDMI	Ligação do cabo HDMI.	
12	Microfone integrado	Permite gravar sons.	
13	Porta USB	Ligação USB.	
14	Entrada dos auscultadores	Ligação dos auscultadores.	

Introdução

3. Carga

- Insira o conector CA na porta CC no dispositivo e ligue o transformador à tomada de parede para iniciar o processo de carga.
- Normalmente, são necessárias cerca de 4 horas para carregar o dispositivo por completo. A utilização do dispositivo durante o processo de carga com o transformador CA pode aumentar o tempo de carga total.

4. Ligar/Desligar

 Prima e mantenha premido o Botão de alimentação para ligar o dispositivo. O ecrã Início é apresentado automaticamente depois de aparecer o ecrã de arranque.

- Prima o Botão de alimentação uma vez para aceder ao modo de suspensão e prima-o para activar o dispositivo.
- Prima e mantenha premido o Botão de alimentação e, em seguida, toque em Desligar/Espera para desligar o dispositivo ou entrar no modo de suspensão.



Guia de introdução MultiPad da Prestigio PMP5080C

5 · Inserir um cartão de memória

- O dispositivo é compatível com cartões micro SD/SDHC.
- Para inserir um cartão Micro SD, coloque o conector do cartão virado para a parte frontal do dispositivo e o lado de impressão do cartão virado para a parte de trás do dispositivo.
- Para remover o cartão micro SD, prima ligeiramente a extremidade do cartão para libertar a patilha de bloqueio de segurança e puxe o cartão para fora da ranhura.
- Para aceder aos ficheiros no cartão de memória, seleccione o ícone Ficheiro e toque em Cartão SD.

Aviso:

Quando estiver a ler o ficheiro a partir do cartão micro SD, não o remova, caso contrário o dispositivo pode não funcionar correctamente.

6. Menu Início



Mais aplicações Toque para activar a página de aplicações Previsão meteorológica (É necessária ligação Wi-Fi)

7. Atalhos

No ecrã Início são apresentados os seguintes atalhos:



8. Utilizar o teclado



- Toque no botão Caps Lock para alternar entre métodos de introdução de maiúsculas/minúsculas.
- Toque no botão Shift para alternar entre os métodos de introdução de PT - 4
 Prestigio PMP5080B

números/símbolos/letras.

Prima o botão Retrocesso para eliminar um carácter antes do cursor.
 Prima o botão Enter para confirmar a opção. Prima o botão Espaço para introduzir um espaço.

9. Ligação a Wi-Fi

- No menu Início, prima o ícone seleccione o ícone
 Definições para aceder à lista de opções. Seleccione Sem fios e redes.
- Se a opção de Wi-Fi estiver desligada, toque na linha Wi-Fi para activá-la. Em seguida, seleccione a opção Definições de Wi-Fi.

Guia de introdução MultiPad da Prestigio PMP5080B

- O dispositivo pesquisa redes de Wi-Fi disponíveis e apresenta-as na parte inferior do ecrã.
- Toque na rede à qual pretende estabelecer ligação. Em seguida, toque no campo da palavra-passe sem fios para apresentar o teclado virtual. Introduza as informações de rede necessárias, toque em Concluído e, em seguida, toque em Ligar.
- Depois o dispositivo tenta estabelecer ligação ao ponto de acesso Wi-Fi utilizando os parâmetros de rede que introduziu.

10. Transferir conteúdo a partir do PC

- Ligue o dispositivo ao PC/portátil com o cabo USB.
- Seleccione o conteúdo que pretende transferir do PC/portátil.
- Arraste o conteúdo do PC/portátil para o dispositivo.
- Não desligue o cabo USB durante o processo de carga. Pode causar avaria no dispositivo e nos ficheiros.
- Clique com o botão esquerdo em se para desligar o dispositivo e o PC/portátil em segurança.

11. Transferir conteúdo a partir da AppsLib

- Pode transferir aplicações gratuitas ou pagas directamente a partir do dispositivo utilizando a aplicação AppsLib.
- Antes de aceder à aplicação AppsLib, certifique-se de que a ligação Wi-Fi foi estabelecida.
- Quando a ligação à Internet for estabelecida, prima mo ecrã Início.

- Depois de aceder à aplicação AppsLib, pode visualizar uma lista de aplicações gratuitas e pagas, bem como instalar as aplicações pretendidas.
- Depois de premir o separador Menu, o dispositivo apresenta as seguintes opções:

As minhas aplicações	Permite visualizar a lista de aplicações instaladas. Permite actualizar ou desinstalar aplicações.
Definições	Pode alterar as definições da conta AppsLib, Apagar a memória cache e Apagar a memória cache de pesquisa.
Acerca de	Permite aceder ao Acordo de licença de utilizador final da AppsLib.
Sair	Permite fechar o programa.
	Cuio do introdução



Guia de introdução MultiPad da Prestigio PMP5080B

Especificações técnicas

Processador	ARM Cortex A8 de elevado desempenho a 1 GHz
RAM	DDR3 de 512 MB
SO	Android 2.3 (Gingerbread)
Ecrã	TFT LCD de 8", multitouch capacitivo
Resolução	800 x 600 pixéis
Formatos de ficheiro suportados	Vídeo: AVI · 3GP · MP4 · RM · RMVB · FLV · MOV Áudio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Imagem: JPEG (linha de base) · BMP · GIF (imagens estáticas) · PNG
Capacidade de armazenamento	Memória flash de 4 GB (cada utilizador tem acesso a 2,81 GB), a ranhura do cartão de memória é compatível com um cartão micro SDHC com capacidade até 32 GB
Interfaces	USB 2.0, Micro SD (compatível com micro SDHC), anfitrião USB, HDMI
Comunicações	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bateria	Pilha de polímeros de lítio de 5400 mAh
Dimensões	203,1*153,4*11,2 (mm) (C x L x A)
Peso	510 g

Ld

Prestigio PMP5080B

Renúncia de responsabilidade

Uma vez que os produtos da Prestigio são alvo de actualização e melhoramento constantes, o software do seu dispositivo pode ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.