

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Continutul pachetului

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Husa protectoare
- 5. Scurt ghid de utilizare
- 7. Notificare Legale si de Siguranta

2. Prezentare Dispozitiv

- 2. Adaptor AC
- 4. Cablu USB
- 6. Certificat garantie



	Prestigi	C Prestigio MultiPad PMP5080B
1	Buton Vol +\ Vol -	Ajusteaza nivelul volumului
2	Pornire	Pornire/oprire dispozitiv; Suspenda/activeaza dispozitiv
3	ESC	Intoarcere la pagina anterioara
4	Meniu	Afiseaza optiunile meniului
5	Home	Inapoi la ecranul Home
6	Cautare	Salt direct la pagina de cautare Google
7	Camera	Faceti fotografii
8	Resetare	Resetati dispozitivul daca acesta nu functioneaza corect.
9	Slot Card Micro SD	Inserati card Micro SD.
10	Port DC	Conectare adaptor AC.
11	Mini-HDMI video output	Cablu conectare HDMI.
12	Microfon incorporat	Inregistrare sunet.
13	Port USB	Conexiune USB.
14	Mufa casti	Conectare casti.

Notiuni de baza

3. Incarcare

- Inserati conectorul AC in portul DC de pe dispozitiv si conectati adaptorul de alimentare la priza de perete pentru alimentare.
- In mod normal incarcarea complete dureaza aproximativ 4 ore. Folosirea dispozitivului in timpul incarcarii cu adaptorul AC poate duce la prelungirea timpului de incarcare.

4. Pornire/Oprire

- Apasati si tineti apasat Butonul Pornire pentru a porni dispozitivul. Acesta va intra automat in ecranul de intampinare Home, dupa ecranul de pornire.
- Apasati o singura data **Butonul Pornire** pentru a intra in modul sleep si apasati inca o data pentru a activa dispozitivul.
- Apasati si tineti apasat Butonul Pornire, si apoi apasati pe Oprire/Standby pentru a opri dispozitivul sau pentru modul sleep.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Inserati un Card de Memorie

- Dispozitivul suporta carduri micro SD/SDHC .
- Pentru a insera un card Micro S, plasati conectorul de card spre partea din față a dispozitivului si partea de imprimare a cardului spre partea din spate a dispozitivului.
- Pentru a scoate cardum Micro SD, apasati usor muchia cardului pentru a elibera blocarea de siguranta si trageti cardul din slot.
- Pentru a accesa fisierele de pe cardul de memorie, selectati itemul Fisier si apasati Cardul SD.

Notificare:

Cand cititi fisierele de pe cardul micro SD, va rugam sa nu-l extrageti, altfel dispozitivul nu va functiona corect.

6. Meniu Home



-Mai multe aplicatii Apasati pentru a merge la pagina de aplicatii

Starea Vremii (Necesita conexiune Wi-Fi)

7. Scurtaturi

Pe ecranul de intampinare **Home** sunt disponibile urmatoarele scurtaturi:

Prestigio PMP5080B



8. Utilizare Tastatura



- Apasati pe butonul Caps Lock pentru a comuta intre literele mici si mari.
- Apasati pe butonul Shift pentru a comuta intre numere/simboluri/litere.
- Apasati pe butonul Backspace pentru a sterge un caracter inaintea cursorului. Apasati butonul Enter pentru a confirma optiunea. Apasati butonul Space pentru a adauga un spatiu.

9. Conectare la WiFi

In ecranul de intampinare Home apasati itemul si selectati
 Setari pentru a accesa lista de optiuni. Selectati Wireless & retele.
 FN - 4
 Prestigio PMP50808

 Daca WiFi-ul este oprit, apasati pe linia Wi-Fi pentru pornire. Apoi selectati setari Wi-Fi.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP5080B

- Dispozitivul va scana retelele WiFi disponibile si le va afisa la capatul ecranului.
- Apasati pe reteaua la care doriti sa va conectati. Apoi apasati in interiorul campului parola Wireless pentru a aparea tastatura virtuala. Introduceti informatia ceruta de retea, apasati Done, si apoi apasati Conectare.
- Dispozitivul dumneavoastra va incerca sa stabileasca o conectare cu punctul de acces WiFi conform parametrilor stabiliti.

10. Transfera continut din PC

- Conectati dispozitivul la PC/Notebook-ul dumneavoastra cu ajutorul cablului USB.
- Selectati continutul pe care doriti sa-l transferati de pe PC/Notebook.
- Trageti continutul de pe PC/Notebook pe dispozitiv.
- Va rugam sa nu deconectati cablul USB in timpul incarcarii. Poate duce la functionarea defectuoasa a dispozitivului.
- Apasati stanga pe se pentru a deconecta in siguranta dispozitivul de la PC/Notebook.

11. Descarcare continut din AppsLib

- Puteti sa descarcati aplicatii gratuite sau platite pe dispozitivul dumneavoastra folosind AppsLib application marketplace.
- Inainte de a intra in AppsLib asigurati-va ca este stabilita conexiunea
 WiFi.
- Cu conexiunea internet stabilita, apasati pe ecranul dentampinare Home.
- Inainte de a intra in AppsLib puteti vedea lista aplicatiilor gratuite ca si a celor instalate.
- Inainte de a apasa Meniu dispozitivul va ofera urmatoarele optiuni:

Aplicatiile	Vizualizati lista aplicatiilor instalate. Actualizati sau
mele	dezinstalati aplicatii.
Settings	Schimbati setarile AppsLib, Clear cache si Clear
	search cache.

Despre Accesati AppsLib End User Licence Agreement.

Iesire

Iesire program.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP5080B

Specificatii tehnice

Procesor	Performanta ridicata ARM Cortex A8 at 1 GHz
RAM OS	512MB DDR3 Android 2.3 (Gingerbread)
Ecran	8" TFT LCD, Capacitiv multitouch
Rezolutie	800 x 600 pixels
Formate Fisiere Suportate	Video: AVI、3GP、MP4、RM、RMVB、FLV、MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Picture: JPEG(Baseline)、BMP、GIF (Static)、PNG
Capacitate memorie	4 GB memorie flash (2.81GB sunt disponibili pentru utilizator), carduri micro SD suportate SDHC pana la 32 GB
Interfate	USB 2.0, Micro SD (compatibil micro SDHC), USB Host, HDMI
Comunicatii	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterie	5400 mAh Li-Pol battery
Dimensiune	203.1*153.4*11.2 (mm) (L x W x H)
Greutate	510 g

Disclaimer

Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, soft-ul aparatului dumneavoastra poate avea un aspect usor diferit sau functii diferite fata de cele prezentate in acest Ghid de Utilizare rapida.