

Brze instrukcije Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Sadržaj pakovanja

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Futrola
- 5. Brze instrukcije za start
- 7. Bezbednosne instrukcije

2. Prikaz uređaja

- 2. AC Adapter
- 4. USB kabl
- 6. Garantni list



	Prestigic	נ	Prestigio N PMP5080E	AultiPad 3	
1	Vol + \ Vol - taster	Podešavanje nivoa jačine zvuka			
2	Napajanje	Uklj/isklj uređaj	uređaj;	Deaktivira/aktivira	
3	ESC	Back up na prethodnu stranu			
4	Meni	Prikaz opcija menija			
5	Početni ekran	Nazad na p	početni ek	ran	
6	Pretraga	Idi na Goo	gle stranio	cu za pretragu	
7	Kamera	Fotografisanje			
8	Reset	Reset ure pravilno.	đaja ukol	iko ne funkcioniše	
9	Otvor za Micro SD kartice	Postavljanj	je Micro S	D kartice.	
10	DC Port	Konekcija sa AC adapterom.			
1	Mini-HDMI video output	Konekcija I	HDMI kab	lom.	
12	Integris an mikrofon	Snimanje z	zvuka		
13	USB port	USB konek	cija.		
14	Džek za slušalice	K0nekcija :	za slušalio	e	

Start

3. Punjenje

- Postavite AC konektor u DC port uređaja i povežite adapter napajanja na zidnu utičnicu radi punjenja.
- Obično je potrebno oko 4 sata da se uređaj u potpunosti napuni. Upotreba uređaja tokom punjenja preko AC adaptera može produžiti potrebno vreme punjenja uređaja.
- 4. Uključivanje i isključivanje uređaja
- Pritisnite i zadržite Taster napajanja da uključite uređaj. Automatski ćete ući na POčetni ekran nakon uvodnog ekrana.
- Pritisnite Taster napajanja jedanput za ulazak u sleep mod i pritisnite ponovo da probudite uređaj
- Pritisnite i zadržite Taster napajanja, zatim dodirnite Power off/Standby da isključite uređaj ili uđete u sleep mod.



Brze instrukcije Prestigio MultiPad PMP5080B

5. Postavljanje memorijske kartice

- Uređaj podržava mikro SD/SDHC kartice.
- Da postavite Micro SD karticu, postavite konektor kartice u pravcu prednje strane uređaja i stranu kartice sa štampom usmerenu ka zadnjoj strani uređaja.
- Da uklonite mikro SD karticu, lagano pritisnite ivicu kartice da oslobodite sigurnosnu bravu i izvucite karticu iz otvora.
- Da pristupite fajlovima na memorijskoj kartici, selektujte **File** ikonu i dodirnite **SD Card**.

NAPOMENA:

Kada čitete fajlove sa mikro SD kartice, nemojte je pomerati, jer može dovesti do problema u radu uređaja.

6. Glavni meni



Vremenska prognoza (Wi-Fi konekcija je potrebna)

7. Prečice

Na Početnom ekranu sledeće prečice su dostupne:



8. Keypad upotreba



- Dodirnite Caps Lock taster za izmenu velikih i malih slova.
- Dodirnite Shift taster za izmenu brojeva/simbola/slova.
- Pritisnite Backspace taster da obrišete karaktere ispred kursora. Pritisnite Enter taster da potvrdite opcije. Pritisnite Space taster za znak space.

9. Konekcija na WiFi

- U ovkiru Glavnog menija pritisnite ikonu i selektujte Settings ikonu za pristup listi opcija. Selektujte Wireless & networks.
- Ukoliko je WiFi isključen, dodirnite Wi-Fi liniju da da ga uključite. Zatim selektujte Wi-Fi podešavanja.



Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP5080B

- Uređaj će skenirati dostupne WiFi mreže i prikazati ih u donjem delu ekrana.
- Dodirnite na mrežu na koju želite da se konektujete. Dodirnite polje za unos lozinke kako bi se virtuelna tastatura pojavila. Unesite željene mrežne informacija, dodirnite Done, i zatim Connect.
- Vaš uređaj će sada pokušati da uspostavi konekciju sa WiFi access pointom sa mrežnim parametrima koje ste uneli.

10. Transfer sadržaja sa računara

- Povežite uređaj na vaš PC ili notebook upotrebom USB kabla.
- Selektujte sadržaj koji želite da prenesete sa PC ili notebook računara.
- Prevucite sadržaj sa PC ili Notebook na uređaj
- Nemojte diskonektovati USB kabl tokom učitavanja. Može dovesti do problema u radu ili oštećenja fajlova
- Levi klik na sikonu da diskonektujete uređaj sa računara ili notebook-a bezbedno

11. Preuzimanje sadržaja sa AppsLib

- Možete preuzeti besplatne aplikacije direktno na vaš uređaj upotrebom AppsLib.
- Pre ulaska na AppsLib uverite se da je uspostavljena WiFi konekcija.
- Sa uspostavljenom Internet konekcijom, pritisnite Početnom ekranu.
- Nakon ulaska u AppsLib možete pogledati listu besplatnih aplikacija i onih koje možete kupiti kao i instalirati željene aplikacija.
- Nakon pritiska na Meni tab uređaj će ponuditi sledeće opcije:

My apps	Pogledajte listu instaliranih aplikacija. Izvršite update ili deinstaliranje aplikacija
Settings	Izmena AppsLib podešavanja naloga, Clear cache i Clear search cache.
About	Pristup AppsLib End User Licence Agreement.
Exit	Napustite program.



Brze instrukcije Prestigio MultiPad PMP5080B

Tehnička specifikacija

Procesor	Visoko performansni ARM Cortex A8 at 1 GHz		
RAM	512MB DDR3		
05	Android 2.3 (Gingerbread)		
Display	8" TFT LCD, Capacitive multitouch		
Rezolucija	800 x 600 pixels		
Podržani formati fajlova	Video: AVI、3GP、MP4、RM、RMVB、FLV、MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Slike: JPEG(Baseline)、BMP、GIF(Static)、PNG		
Smeštajni kapacitet	4 GB flash memorije (2.81GB dostupno korisniku), Memorijski slot podržava micro SDHC card do 32 GB		
Interfejs	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilan), USB Host, HDMI		
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n)		
Baterija	5400 mAh Li-Pol baterija		
Dimenzije	203.1*153.4*11.2 (mm) (L x W x H)		
Težina	510 g		

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi konstantno unapređuju i usavršavaju, moguće je da vaš softver po izgledu neznatno odstupa ili ima drugačiju funckonalnost od prikazanih u brzim instrukcijama.