

Quick Start Guide Prestigio MultiPad PMP5080B

1. Комплект поставки

- 1. Планшетный ПК Prestigio
- 3. Чехол
- 5. Краткое руководство

- 2. Адаптер переменного тока
- 4. USB-кабель
- 6. Гарантийный талон
- 7. Уведомление о юридической ответственности и безопасности

2. Обзор устройства



	Prestigi	Prestigio MultiPad PMP5080B
Ž 1	Регулятор громкости +\ -	Регулировка громкости
2	Питание	Включение/выключение устройства; Перевод устройства в спящий режим
3	Назад	Возврат к предыдущей странице
4	Меню	Отображение опций меню
5	Главный экран	Переход в главное меню
6	Поиск	Прямой переход к странице поиска Google
7	Фото-камера	Съемка фотографий
8	Сброс	Перезапуск устройства, если оно работает неправильно.
9	Разъем для карт Micro SD	Подключение карты Micro SD.
10	Порт DC	Подключение адаптера питания.
11	Видео-выход Mini-HDMI	Подключение HDMI-кабеля.
12	Встроенный микрофон	Запись звука.
13	Порт USB	USB-подключение.
14	Разъем для наушников	Подключение наушников.

Краткое руковолство

Начало работы

3. Зарядка

- Вставьте разъем адаптера переменного тока в порт DC на устройстве и подключите силовой адаптер к источнику тока для зарядки.
- Устройство полностью заряжается в течение 3 часов. В случае, если устройство работает во время зарядки, длительность зарядки может увеличиться.

4. Включение/Включение

- Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы включить устройство.
 После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите Кнопку включения один раз, чтобы перейти в спящий режим, и нажмите ее снова, чтобы активировать устройство.
- Нажмите и удерживайте Кнопку включения, а затем нажмите Выключить/Перевести в режим ожидания, чтобы выключить устройство или перевести его в спящий режим.



Краткое руководство Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Установка карты памяти

- Устройство поддерживает карты SD/SDHC.
- Чтобы вставить карту Micro SD, разместите разъем карты по направлению к устройству, при этом этикетка карты должна быть повернута к задней панели устройства.
- Чтобы извлечь карту Micro SD, слегка нажмите на карту, чтобы освободить защелку и извлечь карту из разъема.

Чтобы получить доступ к файлам на карте памяти, выберите File и нажмите на SD-карту.

Внимание:

При чтении файла с карты micro SD не извлекайте ее. В противном случае устройство будет неправильно функционировать.

6. Главное меню



Больше приложений Нажмите, чтобы вывести на экран все приложения

Прогноз погоды (необходимо соединение Wi-Fi)

7. Клавиши быстрого вызова

На главном экране доступны следующие кнопки:



8. Использование клавиатуры



- Нажмите на Caps Lock, чтобы выбрать регистр ввода букв (верхний или нижний).
- Нажмите кнопку Shift, чтобы переключиться между вводом цифр/символов/букв.
- Нажмите кнопку Backspace, чтобы удалить знак перед курсором. Нажмите кнопку Enter для подтверждения. Нажмите кнопку Пробел, чтобы ввести пробел.
- 9. Подключение к WiFi
- В главном меню нажмите кнопку
 и выберите Настройки, чтобы перейти к списку настроек. Выберите Беспроводные сети.
- Если WiFi выключено, нажмите на него для включения. Затем выберите настройки Wi-Fi.



Краткое руководство Prestigio MultiPad PMP5080B

- Устройство начнет поиск доступных WiFi-сетей и отобразит их внизу экрана.
- Нажмите на сеть для подключения. Затем нажмите на пароль, чтобы вывести на экран виртуальную клавиатуру. Введите требуемую сетевую информацию, нажмите Готово, а затем нажмите Соединение.
- Устройство попытается установить соединение с указанной точкой доступа WiFi.

10. Передача контента с ПК

- Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля.
- На ноутбуке или ПК выберите контент для пересылки.
- Перетащите контент с ПК/ноутбука на устройство.
- Не отключайте кабель USB во время загрузки. Это может привести к ошибке на устройстве или в файлах.
- Нажмите левой кнопкой мыши на символ ⁵, чтобы отключить устройство и ПК/ноутбук.

11. Загрузка контента с AppsLib

- Вы можете скачать бесплатные или платные приложения в Интернет-магазине приложений AppsLib напрямую с Вашего устройства.
- Прежде, чем перейти на AppsLib, убедитесь, что соединение WiFi установлено.
- После настройки Интернет-соединения нажмите в главном меню.
- Перейдя на сайт AppsLib Вы увидите список бесплатных и платных приложений, и сможете установить любые из них.
- Нажатие на кнопку Меню выведет на экран следующие опции:

	My apps	Просмотр списка установленных приложений. Обновление	или
	(Мои	деинсталляция установленных приложений.	
	приложения)		
	Settings	Изменение учетной записи AppsLib, Clear cache (Очистит	ъ
	(Настройки)	кеш) и Clear search cache (Очистить поиск).	
	About	Доступ к Клиентскому соглашению AppsLib.	
	(0 сайте)		
	Exit	Покинуть программу.	
	(Выход)		
	My apps	View the list of installed applications. Update or uninstall apps.	
	Settings	Change AppsLib account settings, Clear cache and Clear search	
P٩	estigio pmp5080)B EN	- 5

cache.

About

Access the AppsLib End User Licence Agreement.

Exit



Краткое руководство Prestigio MultiPad PMP5080B

ĒΝ

Технические характеристики

Exit the program.

Процессор	High performance ARM Cortex A8 на 1 ГГц
RAM	512MB DDR3
oc	Android 2.3 (Gingerbread)
Экран	8" TFT LCD, Capacitive multitouch
Разрешение	800 х 600 пикселей
Поддержка файловых форматов	Video: AVI、3GP、MP4、RM、RMVB、FLV、MOV Audio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Picture: JPEG(Baseline)、BMP、GIF (Static)、PNG
Память	4 ГБ флеш-памяти (2.81ГБ доступны пользователю), разъем для карты памяти поддерживает карты micro SDHC размером до 32 ГБ
Интерфейсы	USB 2.0, Micro SD (совместим с micro SDHC), USB Host, HDMI
Беспроводные средства связи	WiFi (802.11 b/g/n)
Батарея	5400 мА, литий-полимерная
Габариты	203.1*153.4*11.2 (мм) (Д х Ш х В)
Bec	510 г

Примечание

Поскольку продукты Prestigio постоянно обновляются и улучшаются, ПО Вашего устройства может незначительно отличаться внешним видом или функциональностью от представленного в данном кратком руководстве.