

Kratka navodila za uporabo Prestigio MultiPad PMP5080B

OTS

### 1. Vsebina paketa

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Torbica za prenašanje
- 5. Kratka navodila za uporabo
- 7. Pravna in varnostna obvestila

## 2. Pregled naprave

- 2. Napajalnik AC
- 4. Kabel USB
- 6. Garancija



	Prestigi	Prestigio MultiPad PMP5080B
1	Gumb za povečanje / zmanjšanje glasnosti	Prilagoditev glasnosti
2	Vklop/izklop	Vklop/izklop; mirovanje/aktiviranje naprave
3	ESC	Nazaj na prejšnjo stran
4	Meni	Prikaz možnosti menija
5	Domov	Nazaj na domači zaslon
6	Iskanje	Neposreden pomik na domačo iskalno stran Google
7	Fotoaparat	Zajemanje slik
8	Ponastavi	Za ponastavitev naprave, če ne deluje pravilno.
9	Reža za Micro SD	Vstavitev kartice Micro SD
10	Vhod DC	Povezovanje z napajalnikom AC
11	Videoizhod Mini-HDMI	Priključitev kabla HDMI
12	Vgrajeni mikrofon	Snemanje zvoka
13	Vhod USB	Povezava USB
14	Priključek za slušalke	Priključitev slušalk

# Spoznajte svojo napravo

## 3. Polnjenje

- Napajalnik AC vstavite v vhod DC na napravi in priključite napajalnik v stensko vtičnico za polnjenje.
- Naprava se do konca napolni v približno 4 urah. Če napravo uporabljate, medtem ko je priključena na napajalnik, se čas do popolne napolnjenosti lahko podaljša.

## 4. Vklop/izklop naprave

- Pritisnite in držite gumb za vklop, da vklopite napravo. Po prikazu začetnega zaslona naprava samodejno vstopi v domači zaslon.
- Pritisnite gumb za vklop enkrat, da vstopite v način mirovanja. Pritisnite znova, da izklopite način mirovanja.
- Pritisnite in držite gumb za vklop, nato pa se dotaknite možnosti Power off (Izklop)/Standby (Stanje pripravljenosti), da izklopite napravo ali vstopite v način mirovanja.



Kratka navodila za uporabo Prestigio MultiPad PMP5080C

### 5. Vstavljanje pomnilniške kartice

- Naprava podpira kartice micro SD/SDHC.
- Kartico micro SD vstavite v napravo tako, da priključek obrnete proti sprednji strani naprave, potiskana stran kartice pa mora biti obrnjena proti hrbtni strani naprave.
- Kartico micro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.
- Za dostop do datotek na pomnilniški kartici izberite ikono File (Datoteka) in se dotaknite možnosti SD Card (Kartica SD).

#### Opomba:

Med branjem datoteke na kartici micro SD kartice ne odstranjujte, saj naprava v tem primeru morda ne bo delovala pravilno.

#### 6. Domači meni



Vremenska napoved

(Zahtevana je povezava Wi-Fi.)

#### 7. Bližnjice

Na domačem zaslonu so na voljo naslednje bližnjice:



## 8. Uporaba tipkovnice



- Dotaknite se tipke Caps Lock za preklapljanje med načini vnosa velikih/malih črk.
- Dotaknite se tipke Shift za preklapljanje med načini vnosa številk/simbolov/črk.
- Pritisnite tipko Backspace za brisanje znaka pred kazalcem.
  Pritisnite tipko Enter za potrditev možnosti. Pritisnite tipko Space, da vnesete presledek.

## 9. Vzpostavitev povezave z omrežjem WiFi

- V domačem meniju pritisnite ikono in izberite ikono Settings (Nastavitve), da odprete seznam možnosti. Izberite Wireless & networks (Brezžična povezava in omrežja).
- Če je povezava WiFi izklopljena, se dotaknite vrstice WiFi, da jo vklopite. Nato izberite Wi-Fi settings (Nastavitve Wi-Fi).

SLO - 4

Prestigio PMP5080B



Kratka navodila za uporabo Prestigio MultiPad PMP5080B

- Naprava poišče razpoložljiva omrežja WiFi in jih prikaže na dnu zaslona.
- Dotaknite se omrežja, s katerim želite vzpostaviti povezavo. Nato tapnite v polje za geslo brezžične povezave, da se prikaže navidezna tipkovnica. Vnesite zahtevane omrežne informacije, se dotaknite možnosti Done (Končano) in nato še možnosti Connect (Poveži).
- Naprava bo z omrežnimi parametri, ki ste jih vnesli, poskušala vzpostaviti povezavo z dostopno točko WiFi.

### 10. Prenašanje vsebine z računalnika

- S kablom USB povežite računalnik/prenosnik in napravo.
- Izberite vsebino, ki jo želite prenesti z računalnika/prenosnika.
- Vsebino z računalnika/prenosnika povlecite v napravo.
- Med nalaganjem vsebine ne izklapljajte kabla USB. Lahko pride do okvare naprave ali datotek.
- Z levo miškino tipko kliknite \*, da varno odklopite napravo in računalnik/prenosnik.

### 11. Prenašanje vsebine z AppsLib

- S tržnico z aplikacijami AppsLib lahko prenašate brezplačne ali plačljive aplikacije neposredno z naprave.
- Pred vstopom v AppsLib zagotovite, da je vzpostavljena povezava WiFi.
- Ko je internetna povezava vzpostavljena, pritisnite ikono domačem zaslonu.



- Ko vstopite v AppsLib, si lahko ogledate seznam brezplačnih in plačljivih aplikacij ter namestite želene aplikacije.
- Ko pritisnete zavihek Menu (Meni), naprava ponudi naslednje možnosti:

My apps (Moje apl.)	Ogled seznama nameščenih aplikacij. Posodobitev ali odstranitev aplikacij.
Settings	Spreminjanje nastavitev računa AppsLib, možnosti
(Nastavitve)	Clear cache (Počisti predpomnilnik) in Clear
	search cache (Počisti predpomnilnik iskanj).
About	Dostop do licenčne pogodbe za končnega
(O izdelku)	uporabnika AppsLib.
Exit (Izhod)	Izhod iz programa.

Prestigio PMP5080B



Kratka navodila za uporabo Prestigio MultiPad PMP5080B

## Tehnične podrobnosti

SLO

Procesor	visoko zmogljivi ARM Cortex A8 pri 1 GHz
RAM	512 MB DDR3
Operacijski sistem	Android 2.3 (Gingerbread)
Zaslon	8-palčni TFT LCD, kapacitivni, na večkratni dotik
Ločljivost	800 X 600 slikovnih pik
Podprti formati datotek	Video: AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV Avdio: MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC Slike: JPEG (Baseline), BMP, GIF, Static, PNG
Pomnilnik	bliskovni pomnilnik 4 GB (2.81 GB je dostopnega za uporabnika), reža za pomnilniško kartico podpira kartico micro SDHC zmogljivosti 32 GB
Vmesniki	USB 2.0, Micro SD (združljiv z micro SDHC), gostitelj USB, HDMI
Komunikacija	WiFi (802.11 b/g/n)
Baterija	5400 mAh, litij-polimerska baterija
Dimenzije	203,1 x 153,4 x 11,2 mm (D x Š x V)
Teža	510 g

# Izjava o odgovornosti

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodabljajo in nadgrajujejo, ima lahko programska oprema vaše naprave nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo.