

SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP5080B

1. I paketet

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Fodral
- 5. SNABBSTARTSGUIDE
- Villkor och regler samt säkerhetsinformation

2. Översikt

- 2. AC-adapter
- 4. USB-kabel
- 6. Garantikort



Prestigio

SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP5080B

Vol + \ Vol -	Justera volymen
Ström	Slå på/av enheten; Pausa/aktivera enheten#
ESC	Backa till föregående sida
Meny	Visa menyposter
Hem	Tillbaka till Huvudmenyn
Sök	Gå direkt till Googles söksida
Kamera	Ta foton
Återställ	Återställ enheten om den inte fungerar
	som den ska.
Micro SD-kort	Sätt in micro SD-kortet.
Kortplats	
DC-port	AC-adapteranslutning.
Mini-HDMI	HDMI-kabelanslutning.
	Coole in lived
Inbygga mikroton	Spela in ljud.
USB-uttag	USB-anslutning.
Hörlursuttag	Anslutning av hörlurar.
	Vol +\ Vol - Ström ESC Meny Hem Sök Kamera Återställ Micro SD-kort Kortplats DC-port Mini-HDMI videoutgång Inbyggd mikrofon USB-uttag Hörlursuttag

Komma igång

3. Ladda

- Sätt in AC-kontakten i DC-platsen på enheten och anslut strömkabeln till eluttaget för laddning.
- Normalt tar det ca 4 timmar att ladda enheten helt. Om enheten används under pågående laddning med nätadaptern kan det ta längre tid innan enheten laddas helt.

4. På/Av

- Tryck ner och håll kvar På/Av-knappen för att sätta på/stänga av enheten. Huvudmenyn på startsidan (Home) öppnas automatiskt efter startskärmen.
- Tryck på På/Av-knappen en gång för att gå till viloläge och tryck igen för att väcka enheten.
- Tryck ner och håll kvar På/Av-knappen och knacka sedan på

Av/Standby för att stänga av apparaten och starta viloläget.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP5080C

5. Sätta i ett minneskort

- Enheten stöder micro SD/SDHC-kort.
- Sätt in ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enhetens framsida och den tryckta sidan mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett micro SD-kort, tryck försiktigt på kortets kant för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.
- För att komma åt filerna på minneskortet väljer du Fil-ikonen och knackar lätt på SD-kortet.

Tänk på:

När filen läses från micro SD-kortet ska du inte försöka ta bort det, eftersom det kan störa enhetens funktion.

6. Startmeny



-Fler applikationer Knacka för att öppna applikationssidan

Väderprognos (Wi-Fi-anslutning krävs)

7. Genvägar

På Startmenyn finns följande genvägar:



8. Använda tangentbordet



- Knacka på Caps Lock för att växla mellan stora och små bokstäver.
- Knacka på Shift för att växla mellan inmatning av siffra/symbol/bokstav.
- Tryck på backstegstangenten för att radera ett tecken framför markören. Tryck på Enter för att bekräfta. Tryck på mellanslagstangenten för att få ett mellanrum.

9. Ansluta till WiFi

- På Startmenyn, tryck på
 ikonen och välj ikonen och välj Inställningar för att komma till listan över tillgängliga poster. Välj Trådlöst och nätverk.
- Om WiFi är av, knacka lätt på Wi-Fi för att aktivera. Välj sedan
 EN 4
 Prestigio PMP5080B

Wi-Fi-inställningar.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP5080B

- Enheten söker efter tillgängliga WiFi-nätverk och visar dessa längst ned på skärmen.
- Knacka på det nätverk du vill ansluta till. Knacka sedan i lösenordsfältet för trådlös anslutning för att få fram det virtuella tangentbordet. Ange nätverksinformation, knacka på Klar, och knacka sedan på Anslut.
- Din enhet försöker nu upprätta en anslutning till WiFi-anslutningspunkten med de nätverksparametrar du angett.

10. Överföra innehåll från dator

- Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- Välj innehåll som du vill överföra från din dator.
- Dra innehållet från datorn till enheten.
- Koppla inte loss USB-kabeln under pågående laddning. Det kan leda till att enheten och filerna inte fungerar som de ska.
- Vänsterklicka på Sör att koppla ur enheten och datorn på ett säkert sätt.

11. Ladda ned innehåll från AppsLib

- Du kan ladda ned gratis eller kostnadsbelagda applikationer direkt från applikationssäljsajten AppsLib.
- Innan du går till AppsLib ska du se efter att du har enWiFi-anslutning.
- När Internet-anslutningen är klar, tryck på symbolen apå huvudmenyn.
- På AppsLib kan du se en lista över gratis och kostnadsbelagda applikationer och installera de du önskar.
- När du har tryckt på Meny-fliken kan du välja bland följande alternativ:

Mina appar	Visar lista över installerade applikationer. Uppdatera eller avinstallerar appar.	ar
Inställningar	Ändra kontoinställningar för AppsLib, Töm cache-minnet och Radera sök-cache.	
Information	Gå till AppsLib avtal för slutanvändare.	
		_

٨S

Avsluta

٨S

Stäng programmet.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP5080B

Tekniska data

Processor	Högprestanda ARM Cortex A8 med 1 GHz
RAM	512MB DDR3
OS	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	8" TFT LCD, Capacitive multi-touch
Upplösning	800 x 600 pixlar
Filformat som stöds	Video: AVI · 3GP · MP4 · RM · RMVB · FLV · MOV Audio: mp3, wma, wav, ogg, flac, aac Bild: JPEG (Baseline) · BMP · GIF (Static) · PNG
Lagringsutrymme	4 GB flashminne (2,81 GB för användaren), minneskorthållaren stöder micro SDHC-kort upp till 32 GB
Gränssnitt	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC-kompatibel), USB Host, HDMI
Kommunikation	WiFi (802.11 b/g/n)
Batteri	5400 mAh Li-Pol-batteri
Mått	203,1 mm x 153,4 mm x 11,2 mm (L x B x H)
Vikt	510 g

Ansvarsfriskrivning

Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller funktionaliteten i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.