

# 1. Комплект поставки

- 1. Планшетный ПК Prestigio
- 3. Наушники

1

5. Краткое руководство

# 2. Обзор устройства

- 2. Адаптер переменного тока
- 4. USB-кабель
- 6. Гарантийный талон



1	Web-камера	Видео-конференции и др.	
2	Громкость +\-	Регулировка громкости	
3	Индикатор	Вкл./выкл.; индикатор зарядки	
4	Кнопка включения	Включение/выключение устройства	
5	Разъем для наушников	Подключение наушников	
6	Порт USB	Подключение USB-устройства	
7	Разъем для Micro SD-карт	Вставьте SD-карту	
8	Порт Micro USB	USB-подключение	
9	Выход Mini-HDMI	Подключение кабеля HDMI	
10	Кнопка сброса	Сброс настроек до заводских	
11	Порт DC	Подключение адаптера питания	
Pres	stigio PMP5100	RU	- 1



### Начало работы

# 3. Зарядка

RL

- Вставьте разъем адаптера переменного тока в порт DC на устройстве и подключите силовой адаптер к источнику тока для зарядки.
- Устройство полностью заряжается в течение 3 часов. В случае, если устройство работает во время зарядки, длительность зарядки может увеличиться.

#### 4. Включение/Включение

- Нажмите и удерживайте Кнопку включения, чтобы включить устройство. После стартового экрана устройство автоматически перейдет к главному меню.
- Нажмите Кнопку включения один раз, чтобы перейти в спящий режим, и нажмите ее снова, чтобы активировать устройство.
- Нажмите и удерживайте Кнопку включения, а затем нажмите Выключить/Перевести в режим ожидания, чтобы выключить устройство или перевести его в спящий режим.

### 5. Сброс пользовательских настроек

 Нажмите и удерживайте кнопку Сброса в течение нескольких секунд, чтобы сбросить все настройки пользователя до заводских.

#### 6. Стартовая настройка

- При первом использовании (или после сброса пользовательских настроек) устройство автоматически запустит стартовую настройку.
- В стартовой настройке пользователю будет предложено выбрать язык системы из списка доступных языков, а также часовой пояс.
- Во время стартовой настройки устройство произведет калибровку гравитационного сенсора. Следуйте инструкциям, приведенным на экране.



# RU

#### Основные функции

### 7. Главное меню

После **стартовой настройки** устройство перейдет в главное меню, на котором отображаются различные приложения. Устройство поддерживает следующие базовые приложения.



После нажатия на ярлык **Инструкция** устройство запускает видео-руководство, объясняющее его основные функции, работу с графическим интерфейсом Prestigio, а также с установленными приложениями.



В приложении **Галерея** изображения можно просматривать в виде пиктограмм, по одному или в режиме слайдшоу. Чтобы перейти от одного изображения к другому, проведите пальцем по экрану по горизонтали.



В приложении **Видео** Вы можете просматривать файлы форматов AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF и 3GP.

#### Совет:

Воспроизведение можно остановить в любой момент, а затем возобновить просмотр в том же месте, нажав на символ "+" справа от имени файла.

Приложение **Браузер** позволяет работать в сети Интернет, используя предустановленный браузер Android.



#### Внимание:

Подробная информация о подключении к Интернету содержится в разделе *9. Подключение к WiFi.* Совет: Браузер может работать с несколькими страницами одновременно.



Приложение Написать письмо поддерживает учетные записи РОР и ІМАР.



#### 8. Кнопки быстрого вызова

В главном меню доступны следующие кнопки быстрого вызова:



RL

Назад – возврат к предыдущему экрану.



Меню – список опций меню для текущего экрана.



В главное меню – одно нажатие: возврат в главное меню. Нажать и удерживать: переход к одному из последних приложений.



Поиск – позволяет искать объект на устройстве или в Интернете.

### 9. Подключение к WiFi

- В главном меню нажмите кнопку Настройки, чтобы перейти к списку настроек. Выберите Беспроводные сети.
- Если WiFi выключено, нажмите на него для включения. Затем выберите настройки Wi-Fi.
- Устройство начнет поиск доступных WiFi-сетей и отобразит их внизу экрана.
- Нажмите на сеть для подключения. Затем нажмите на пароль, чтобы вывести на экран виртуальную клавиатуру. Введите требуемую сетевую информацию, нажмите Готово, а затем нажмите Соединение.
- Устройство попытается установить соединение с указанной точкой доступа WiFi.



#### Пересылка контента

## 10. Передача контента с ПК

- Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля (в комплекте). Устройство автоматически перейдет к USB-экрану. Следуйте инструкциям на экране, чтобы начать передачу данных через USB.
- Устройство будет автоматически распознано ПК. Перенесите необходимые файлы, используя Windows Explorer.

#### **11.** Загрузка контента с AppsLib

- Вы можете скачать бесплатные или платные приложения в Интернет-магазине приложений AppsLib напрямую с Вашего устройства.
- Прежде, чем перейти на AppsLib, убедитесь, что соединение WiFi установлено.
- После настройки Интернет-соединения нажмите меню.
- Перейдя на сайт AppsLib Вы увидите список бесплатных и платных приложений. и сможете установить любые из них.
- Нажатие на кнопку Меню выведет на экран следующие опции:

<b>My apps</b> (Мои приложения)	Просмотр списка установленных приложений. Их обновление или деинсталляция.
<b>Settings</b> (Настройки)	Изменение учетной записи AppsLib, Clear cache (Очистить кеш) и Clear search cache (Очистить поиск).
<b>About</b> (О сайте)	Доступ к Клиентскому соглашению AppsLib.
Exit (Выход)	Покинуть программу.

в главном



Процессор	RockChip 2818
oc	ANDROID <sup>™</sup> 2.1 "Eclair"
Экран	10.1" ТFT LCD, Сенсорный экран с виртуальной клавиатурой
Разрешение	Высокое разрешение, 1024 х 600 пикселей, 16 миллионов цветов
Поддержка файловых	Видео: avi, .mp4, .mkv, .mov, .flv Аудио: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC
форматов	Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG
форматов Память	Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG От 4 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC
форматов Память Интерфейсы	Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG От 4 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD
форматов Память Интерфейсы Беспроводные	Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG От 4 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD WiFi (802.11 b/g)
форматов Память Интерфейсы Беспроводные средства связи	Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG От 4 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD WiFi (802.11 b/g)
форматов Память Интерфейсы Беспроводные средства связи Батарея	Изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG От 4 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD WiFi (802.11 b/g) Литий-полимерная батарея
форматов Память Интерфейсы Беспроводные средства связи Батарея Габариты	<b>Изображения</b> : JPEG, BMP, GIF, PNG От 4 ГБ флеш-памяти, разъем Micro SDHC Micro USB 2.0 Slave, USB Host, Micro SD WiFi (802.11 b/g) Литий-полимерная батарея 272 x 152.3 x 13.5 мм (Д x Ш x B)

#### Примечание

Поскольку продукты Prestigio постоянно обновляются и улучшаются, ПО Вашего устройства может незначительно отличаться внешним видом или функциональностью от представленного в данном кратком руководстве.