

1. Obsah balení

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Přepravní pouzdro
- 5. Průvodce rychlým začátkem
- 7. Právní a bezpečnostní upozornění

2. Popis přístroje

- 2. Napájecí adaptér
- 4. Kabel USB
- 6. Záruční list



Prestigio

1	Power	Zapnutí/vypnutí přístroje; Režim spánku/aktivace přístroje	
2	Zdířka sluchátek	Připojení sluchátek	
3	Tlačítko Vol +\ Vol -	Nastavení úrovně hlasitosti	
4	Slot SIM	Vložení SIM karty	
5	Slot karty Micro SD	Vložení karty Micro SD	
6	Vestavěný mikrofon	Nahrávání zvuků nebo hovor s ostatními	
7	Domů	Návrat na úvodní obrazovku	
8	Menu	Zobrazení nabídky voleb	
9	Zpět	Návrat na předchozí stranu	
10	Hledat	Přímý odkaz na vyhledávání Google	
11	Reset	Reset přístroje v případě nesprávné	
		funkce	
12	Port USB / napájení	Připojení USB / napájení	
13	Přední objektiv	Pořizování snímků	
14	Senzor osvětlení	Snímač změny osvětlení	
15	Blesk	Zvýšení osvětlení	
16	Zadní objektiv	Pořizování snímků	

Začínáme

3. Nabíjení

- Pro nabíjení vložte napájecí konektor do zdířky napájení v přístroji a připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
- Plné nabití přístroje trvá přibližně 3 hodiny. Používání přístroje během nabíjení pomocí napájecího adaptéru může prodloužit dobu do plného nabití.

Poznámka: Přístroj nelze nabíjet pomocí USB.

4. Zapnutí / Vypnutí

- Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte Tlačítko napájení. Po úvodní obrazovce se automaticky spustí obrazovka Home.
- Pro režim spánku stiskněte jednou Tlačítko napájení a znovu je stiskněte pro aktivaci přístroje.
- Pro vypnutí přístroje nebo pro režim spánku stiskněte a podržte Tlačítko napájení, a poté klepněte na Vypnutí /Standby.



5. Vložení paměťové karty



- Přístroj podporuje karty micro SD/SDHC.
- Chcete-li vložit kartu Micro SD, umístěte kartu konektory směrem k přední straně přístroje a potištěnou stranu karty směrem k zadní straně přístroje.
- Chcete-li vyjmout kartu micro SD, zatlačte jemně na roh karty, abyste uvolnili bezpečnostní pojistku a vytáhněte kartu ze slotu.
- Chcete-li otevřít soubory na paměťové kartě, vyberte ikonu Soubor a klepněte na Karta SD.

Poznámka: Nevyjímejte kartu micro SD během čtení souboru, mohlo by dojít k poruše správné funkce přístroje.

6. Vložení SIM karty





- Pro vložení SIM karty umístěte kovovou stranu SIM karty směrem k přední straně přístroje a kartu vložte zkoseným rohem do přístroje.
 - Pro vyjmutí SIM karty zatlačte jemně na roh karty, abyste uvolnili bezpečnostní pojistku a vysuňte kartu ze slotu.

Poznámka: Nevkládejte ani nevyjímejte SIM kartu při zapnutém stavu přístroje. SIM kartu vkládejte nebo vyjímejte vždy při vypnutém stavu přístroje.

7. Automatická kalibrace

- Pro kalibraci dotykové obrazovky vypněte displej
- Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost "-" na pravé straně přístroje a současně stiskněte a podržte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje.
- Uvolněte tlačítko napájení při vibraci přístroje, a poté uvolněte tlačítko Hlasitost "-" a na obrazovce se zobrazí hlášení "Kalibrace dotykové obrazovky, nedotýkejte se obrazovky...OK".

Poznámka: Nedotýkejte se obrazovky během procesu kalibrace.

8. Automatická aktualizace

- Pokud je k dispozici nová verze systému, objeví se dialogové okno aktualizace systému.
- Chcete-li stáhnout nový soubor firmwaru, klepněte na "stáhnout". (Tento proces je časově náročný, buďte trpěliví)
- Po dokončení stahování nového souboru firmwaru klepněte na "instalace" pro aktualizaci firmwaru.

Poznámka:

- Před stahováním nového firmwaru se ujistěte, že je vložena karta Micro SD a zbývající místo na kartě Micro SD je více než 200MB.
- Během automatické aktualizace by měl být přístroj vždy připojen na nabíječku, aby nedošlo k přerušení napájení a procesu aktualizace.
- Soubor firmwaru by měl být stahován v síťovém prostředí 3G nebo WI-FI.
- Během aktualizace může dojít ke ztrátě některých uživatelských dat (instalované aplikace, nahrávky hovorů atd.). Před provedením aktualizace si zálohujte důležité soubory.



9. Připojení k síti Wi-Fi

- Vyberte ikonu Settings (Nastavení) a otevře se nabídka voleb.
 Vyberte Wireless & networks (Bezdrátová připojení).
- Pokud je připojení Wi-Fi vypnuté, klepněte na symbol A přepněte stav na M. Poté vyberte Wi-Fi settings (Nastavení Wi-Fi).
- Přístroj vyhledá sítě Wi-Fi a zobrazí je ve spodní části obrazovky.
- Klepněte na síť, ke které se chcete připojit. Poté klepněte na pole pro vložení hesla a zobrazí se virtuální klávesnice. Vložte požadované síťové informace, klepněte na Done (Hotovo), a poté klepněte na Connect (Připojit).
- Přístroj se pokusí vytvořit připojení k přístupovému bodu Wi-Fi s vloženými síťovými parametry. Po připojení k síti Wi-Fi se v oznamovací části na pravé straně obrazovky Home objeví ikona ?

10. Používání sítě 3G

- Vložte SIM kartu, a poté vyberte ikonu Settings (Nastavení) a otevře se nabídka voleb.
- Vyberte Wireless & networks (Bezdrátová připojení), a poté klepněte na Mobile networks (Mobilní sítě).
- Pokud je volba Data enabled (Datové připojení) vypnutá, klepněte na symbol a přepněte stav na .
- Vyberte Access Point Names (Názvy přístupových bodů), nebudou-li žádné nalezeny, klepněte na tlačítko Menu. Vyberte volbu New APN (Nový APN), a poté vyplňte informace, které informace obdrželi od operátora SIM karty.
- Vyberte volbu Network operators (Síťoví operátoři) a vyberte operátora SIM karty. V pravé části oznamovací oblasti se zobrazí ikona ^{iki}. Nyní se můžete rovnou připojit bez použití Wi-Fi.

11. Přenos obsahu z počítače

- Připojte přístroj k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB.
- Vyberte obsah, který chcete přesunout z počítače nebo notebooku.
- Přetáhněte obsah z počítače nebo notebooku do přístroje.
- Během přenosu neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k poruše funkce přístroje a poškození souborů.
- Klepněte levým tlačítkem na 🛸 pro odpojení přístroje od počítače.



Technické údaje

Procesor	High performance ARM Cortex A8 frekv. 800MHz
Paměť RAM	512MB DDR2
os	Android 2.3 (Gingerbread)
Obrazovka	7" TFT LCD, Capacitive multi touch
Rozlišení	800 x 480 pixelů
	4 GB vnitřní paměti (2,73GB uživatelské paměti),
Úložný prostor	Slot paměťové karty podporuje karty micro SDHC
	s max. kapacitou 32 GB
Pozhraní	USB 2.0, Sim karta, Micro SD (kompatibilní s micro
Kuzinani	SDHC), USB Host
Síťové připojení	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
GPS	Zabudovaný
GSM násmo	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz
don public	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
	3-osý akcelerometr
Senzory	3-osý kompas
	Senzor osvětlení
Akumulátor	4000 mAh akumulátor Li-Polymer
Rozměry	192*122*12.2 (mm) (D x Š x V)
Hmotnost	460 g
Doložka	

Na základě neustálé aktualizace a vylepšování produktů Prestigio se mohou objevit drobné změny v softwaru přístroje nebo upravené funkce oproti stavu uvedenému v tomto Průvodci rychlým začátkem.