

Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP7074B3G

1. Lista de contenidos

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Funda de transporte
- 5. Guía de inicio rápido
- 7. Avisos legales y de seguridad

2. Presentación del dispositivo

- 2. Adaptador de CA
- 4. Cable USB
- 6. Tarjeta de garantía



Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP7074B3G

1	Potencia	Encender/Apagar el dispositivo; Suspender/Activar el dispositivo
2	Toma del auricular	Conexión de auriculares.
3	Botón de Vol + \ Vol -	Ajustar el nivel del volumen
4	Ranura SIM	Introduzca la tarjeta SIM
5	Ranura para micro-tarjeta SD	Introduzca la micro-tarjeta SD
6	Micrófono integrado	Grabe sonido o chatee con los demás
7	Inicio	Regresar a la pantalla de Inicio
8	Menú	Opciones del menú en pantalla.
9	Volver	Regresar a la página anterior
10	Buscar	Pasar directamente a la página de búsqueda de inicio de Google
11	Reinicio	Reiniciar el dispositivo si no logra funcionar correctamente
12	Puerto USB/DC	Conexión USB/DC
13	Lentes de la cámara frontal	Tomar fotografías
14	Sensor de luz natural	Inducción de la luz cambiante
15	Lámpara pestañeante	Aumentar la luz
16	Lentes de la cámara trasera	Tomar fotografías
Iniciación		

3. Recarga

- Introduzca el conector AC en el puerto DC del dispositivo y conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared para la recarga.
- Normalmente, suele tardar unas 3 horas en recargar al completo el dispositivo. Si opera el dispositivo mientras recarga con el adaptador de AC, podrá ampliar el plazo de la carga completa.
 Aviso: El dispositivo no puede cargarse mediante USB.

4. Encendido/Apagado

- Pulse y mantenga pulsado el botón Encendido para encender el dispositivo. Accederá automáticamente a la pantalla de Inicio tras ver la pantalla de inicio.
- Pulse el Botón de alimentación una vez para acceder al modo en espera y pulse de nuevo para despertar el dispositivo.
- Pulse y mantenga pulsado el Botón de alimentación, y a continuación pulse en Desactivar/En espera para apagar el dispositivo o ponerlo en el modo de espera.



5. Introducir una tarjeta de memoria



- El dispositivo acepta las micro tarjetas SD/SDHC.
- Para introducir una micro-tarjeta SD, coloque el conector de tarjeta hacia la parte frontal del dispositivo y la zona de impresión de la tarjeta hacia la parte trasera del dispositivo.
- Para retirar la micro tarjeta SD, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.
- Para acceder a los archivos ubicados en la tarjeta de memoria, seleccione el icono de Archivo y pulse en la Tarjeta SD.
 Aviso: Cuando esté leyendo el archivo a partir de la micro tarjeta SD, no la retire, ya que de lo contrario el dispositivo podrá no lograr funcionar correctamente.

6 · Introducir una tarjeta SIM





Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP7074B3G

- Para introducir una tarjeta SIM, coloque la parte metálica de la tarjeta SIM hacia la parte frontal del dispositivo y el corte triangular de la tarjeta se introducirá en el dispositivo.
 - Para retirar la tarjeta SIM, pulse suavemente el borde de la tarjeta para liberar el bloqueo de seguridad y saque la tarjeta de la ranura.
 Aviso: No introduzca ni retire la tarjeta SIM mientras el dispositivo está encendido. Introduzca o retire la tarjeta SIM mientras el dispositivo esté apagado.

7. Calibración automática

- Apague la tableta cuando calibre la pantalla táctil
- Pulse y mantenga pulsado el botón de volumen "-" en la derecha del dispositivo y pulse y mantenga pulsado el botón de Encendido simultáneamente para encender el dispositivo.
- Suelte el botón de Encendido cuando el dispositivo vibre, y a continuación, suelte el botón de Volumen "-" cuando aparezca en pantalla el mensaje "Calibración de la pantalla táctil, no toque la pantalla... OK".

Aviso: No toque la pantalla durante el proceso de calibración.

8. Actualización automática

- Si existe una versión nueva del sistema, aparecerá en pantalla un cuadro de diálogo de actualización del sistema.
- Pulse en "descargar" para descargar el nuevo paquete del firmware. (Este proceso tardará mucho tiempo, por favor, espere)
- Cuando termine de descargar el nuevo paquete del firmware, pulse en "instalación" para actualizar su firmware.

Aviso:

Compruebe que la micro tarjeta SD se ha introducido antes de

PrestigiopMP7074B3G

descargar el nuevo firmware, y que el espacio de memoria restante de la micro tarjeta SD es superior a 200 MB.

- Durante las actualizaciones automáticas, el cargador deberá estar siempre conectado al dispositivo para evitar cortes de alimentación y como resultado de ello, la interrupción del proceso de actualización.
- El nuevo paquete de firmware deberá descargarse en una 3G adecuada o en un entorno de red WI-FI.
- Durante la actualización, podrán perderse algunos datos de usuario (aplicaciones instaladas, registros de llamadas, etc.). Antes de la actualización, guarde los archivos importantes.



Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP7074B3G

9. Conexión a WiFi

- Seleccione el icono Configuración para acceder a la lista de opciones. Seleccione Inalámbrica_v redes.
- Si el Wi-Fi está apagado, pulse en M y cambie a M. A continuación, seleccione la configuración Wi-Fi.
- El dispositivo buscará las redes Wi-Fi disponibles y las mostrará en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse en la red a la que desea conectarse. A continuación, indique la contraseña de conexión inalámbrica para que aparezca el teclado virtual. Indique la información de red necesaria, pulse en Hecho y a continuación, pulse en Conectar.

10. Utilizar la red 3G

- Introduzca una tarjeta SIM, y a continuación, seleccione el icono de Configuración para acceder a la lista de opciones.
- Seleccione Redes e inalámbrica, y a continuación, pulse Redes móviles.
- Si la función Activación de datos está desactivada, pulse en y cambie a .

Prestigio PMP7074B3G

Ω.

- Seleccione Nombres del Punto de Acceso, si no ve nada, pulse el botón de Menú. Seleccione la opción Nuevo APN, y a continuación, cumplimente la información que obtuvo del operador de la tarjeta SIM.
- Seleccione la opción de Operadores de red y a continuación, seleccione el operador de la tarjeta SIM. El icono aparece en la parte derecha de la barra de estado. Podrá conectarse en línea directamente ahora sin Wi-Fi.

11. Transferir contenido desde el PC

- Conecte el dispositivo a su PC/Portátil utilizando el cable USB.
- Seleccione el contenido que desee transferir a partir de su PC/Portátil.
- Arrastre el contenido desde el PC/Portátil hasta el dispositivo.
- Por favor, no desconecte el cable USB durante la carga. Podrá provocar errores de funcionamiento del dispositivo y de los archivos.
- Haga clic izquierdo en se para desconectar el dispositivo y el PC/Portátil con toda seguridad.

Guía de inicio rápido Prestigio MultiPad PMP7074B3G

Especificaciones técnicas

ARM Cortex de alto rendimiento A8 a 800MHz
512MB DDR2
Android 2.3 (Gingerbread)
LCD TFT de 7", capacidad multi-táctil
800 X 480 píxeles
Memoria volátil de 4 GB (2.73GB son accesibles por el usuario), la ranura de tarjetas de memoria acepta las micro tarjetas SDHC de hasta 32 GB
Tarjeta SIM USB 2.0, Micro SD (compatible con micro SDHC), puerto USB
Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
Integrado
HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz

ES

	Acelerómetro de 3 ejes
Sensor	Brújula de 3 ejes
	Sensor de luz
Batería	Batería de litio-polímero de 4000 mAh
Dimensiones	192*122*12.2 (mm) (L x A x Al)
Peso	460 g

Cláusula de exención de responsabilidad

Como los productos de Prestigio se mejoran y actualizan constantemente, es posible que el programa de su dispositivo tenga una aspecto ligeramente distinto o tenga funcionalidades modificadas con respecto a las presentadas en la presente Guía de Inicio Rápido.