

1. Iepakojuma saturs

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Somiņa
- 5. Lietošanas pamācība
- 7. Tiesību un drošības paziņojumi

2. Ierices apskats

2. Maiņsprieguma

adapteris

- 4. USB kabelis
- 6. Garantijas karte



Prestigio

1	Ieslēgšanas poga	Ieslēdz/izslēdz ierīci; Aptur/aktivizē ierīci
2	Radioaustiņu ligzda	Ligzda radioaustiņu pievienošanai
3	Skaļuma pogas	Skaļuma regulēšanas pogas
4	SIM ligzda	Ligzda SIM kartei
5	Micro SD ligzda	Ligzda Micro SD kartei
6	Mikrofons	Skaņu ierakstīšanai vai sarunām ar citiem
7	Sākums	Atgriež uz sākuma logu
8	Izvēlne	Parāda izvēlnes logu
9	Atgriezties	Atgriežas pie iepriekšējās lapas
10	Meklēt	Iet uz Google meklēšanas mājaslapu
11	Atiestatīt	Atiestata ierīci, ja tā darbojas kļūdaini
12	USB / līdzsprieguma ligzda	USB / līdzsprieguma pievienošanai
13	Priekšējā fotokamera	Fotoattēlu uzņemšanai
14	Gaismas sensors	Sensors gaismas maiņu uztveršanai
15	Zibspuldze	Momentuzņēmumu izgaismošanai
16	Aizmugurējā fotokamera	Fotoattēlu uzņemšanai
1 1 - t - X = 1 - X		

Lietošanas uzsākšana

3. Uzlāde

- Uzlādei pievienojiet maiņsprieguma pārveidotāja kontaktu ierīces līdzsprieguma ligzdai un pievienojiet ierīci maiņspriegumam.
- Pilna uzlāde parasti ilgst ap 3 stundām. Ierīces darbināšana uzlādes laikā pagarina uzlādes laiku.
 Piezīme: ierīci nevar uzlādēt caur USB.

4. Ieslēgt/Izslēgt

- Nospiest un pieturēt ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Parādīsies startēšanas ekrāns, pēc tam automātiski pāries uz sākuma logu.
- Nospiediet ieslēgšanas pogu vienreiz, lai pārietu uz miega režīmu vai aktivizētu ierīci.
- Nospiediet un pieturiet ieslēgšanas pogu, pēc tam pieskarieties Izslēgt/Gaidīšana lai izslēgtu vai iemidzinātu ierīci.



5. Ievietot atmiņas karti



- Ierīce atbalsta Micro SD/SDHC kartes.
- Ievietojiet Micro SD karti, pavēršot ierīci ar aizmuguri uz augšu un karti ar apdrukāto pusi uz augšu.
- Lai izņemtu Micro SD karti, viegli uzspiediet uz kartes gala, lai atbrīvotu kartes drošības atslēgu un izvelciet karti no ligzdas.
- Lai piekļūtu kartē esošajiem failiem, izvēlieties ikonu Faili un uzspiediet uz ikonas SD karte.

Piezīme: neizņemiet karti laikā, kad norit failu nolasīšana no SD kartes. Tas var izsaukt ierīces kļūdainu darbību.

6. Ievietot SIM karti





- Lai ievietotu SIM karti, pavērsiet kartes metālisko pusi pret ierīces priekšpusi un kartes nošķelto malu ievietojiet ierīcē.
 - Lai izņemtu SIM karti, viegli uzspiediet uz kartes gala, lai atbrīvotu kartes drošības atslēgu un izvelciet karti no ligzdas.
 Piezīme: neizņemiet un neievietojiet SIM karti ieslēgtā ierīcē. SIM karti ievietojiet/izņemiet tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.

7. Autokalibrēšana

- Skārienjutīgā ekrāna kalibrēšanas laikā ierīce jāizslēdz.
- Nospiediet un pieturiet skaļuma regulēšanas "-" pogu ierīces labajā pusē, vienlaikus nospiežot un pieturot ierīces ieslēgšanas pogu.
- Atlaidiet ieslēgšanas pogu pēc tam, kad ierīce padevusi vibrosignālu. Kad parādās logs "Skārienjutīgā ekrāna kalibrēšana, nepieskarieties ekrānam ... Labi", atlaidiet skaļuma regulēšanas "-" pogu.
 Piezīme: Kalibrēšanas laikā nepieskarieties ekrānam.

8. Automātiskā atjaunināšana

- Ja pieejama jauna sistēmas versija, parādīsies uznirstošs dialoga logs.
- Noklikšķiniet uz "Lejupielādēt", lai lejupielādētu jaunu programmaparatūras paketi. (Šis process prasīs ilgu laiku, lūdzu, esiet pacietīgi).
- Pēc programmaparatūras paketes lejupielādes nospiediet "uzstādīt" un atjauniniet savu programmaparatūru.
 Piezīmes:
- Pirms jaunas programmaparatūras lejupielādes pārliecinieties, ka Micro SD karte ir ievietota ierīcē un tajā ir vairāk nekā 200 MB brīvas vietas.
- Automātiskās atjaunināšanas laikā ierīce jāpieslēdz spriegumam, lai gadījumos, kad izlādējas akumulators, novērstu atjaunināšanās procesa pārtraukumus.
- Jaunas programmaparatūras paketes lejupielādējiet vietās, kur pieejams stabils 3G vai bezvadu interneta (WI-FI) tīkls.
- Atjaunināšanas procesā atsevišķi lietotāja dati var tikt dzēsti (uzstādītās lietojumprogrammas, zvanu žurnāls utml.). Pirms atjaunināšanas izveidojiet failu dublējumkopijas.



9. Pievienoties pie bezvadu tikla (Wi-Fi)

- Izvēlieties Uzstādījumi ikonu, lai piekļūtu izvēlņu sarakstam. Izvēlieties Bezvadu tīkli & tīkli.
- Ja bezvadu tīkls ir atslēgts, pieskarieties in un pārslēdziet to uz M. Tad izvēlieties Bezvadu tīkla (Wi- Fi) uzstādījumi
- Ierīce meklēs pieejamos bezvadu tīklus un attēlos tos ekrāna apakšā.
- Nospiediet uz tīkla, kuram vēlaties pieslēgties. Tad nospiediet tīkla paroles loga iekšpusē, lai aktivizētu virtuālo tastatūru. Ievadiet nepieciešamo tīkla informāciju, nospiediet uz Veikt, tad nospiediet Savienoties.
- Ierīce mēģinās izveidot savienojumu ar tīklu, atbilstoši ievadītajiem tīkla raksturlielumiem. Pēc pievienošanās bezvadu tīklam sākuma loga statusa joslas labajā pusē parādīsies ikona ¹.

10. 3G tīkla lietošana

- Ievietojiet SIM karti, tad izvēlieties Uzstādījumi ikonu, lai piekļūtu izvēlņu sarakstam.
- Izvēlieties Bezvadu tīkli & tīkli, tad Mobilie tīkli.
- Ja Iespējot datus ir atslēgts, pieskarieties un pārslēdziet to uz
- Izvēlieties Pieejas punktu nosaukumi (PPN). Ja nekā nav, pieskarieties ikonai Izvēlne. Izvēlieties Jauns PPN, tad aizpildiet informāciju, ko esat ieguvis no SIM kartes operatora.
- Izvēlieties Tikla operators, tad izvēlieties SIM kartes operatoru. Statusa joslas labajā pusē parādīsies ikona ³⁴. Tagad varat būt tiešsaistes režīmā bez bezvadu tikla.

11. Satura pārsūtīšana no datora

- Pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeli.
- Izvēlieties saturu, ko vēlaties pārsūtīt no sava datora/piezīmjdatora.
- Velciet izraudzīto saturu no datora/piezīmjdatora uz ierīci.
- Ielādes laikā neatvienojiet USB kabeli. Tas var izsaukt ierīces un failu kļūdainu darbību.
- Lai ierīci un datoru/piezīmjdatoru droši atvienotu, nospiediet kreiso peles pogu uz ikonas ⁵.

Prestigio PMP7074B3G



Tehniskie dati

L٧

Procesors	Augstas veiktspējas 800MHz ARM Cortex A8
RAM	512MB DDR2
Operētājsistēma	Android 2.3 (Gingerbread)
Displejs	7" TFT LCD, kapacitatīvais multipieskārienu
Izšķirtspēja	800 x 480 pikselji
Atmiņas	4 GB zibatmiņa (lietotājam pieejami 2.73GB),
ietilpība	Atmiņas karšu micro SDHC card atbalsts līdz 32 GB
Saskarnes	USB 2.0, SIM karte, Micro SD (saderīgs ar Micro SDHC), USB Host
Savienojumi	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
GPS	Iebūvēts
GSM	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 3 asu akselerometrs
Sensori	3 asu kompass Gairmas sensors
Akumulatore	4000 mAh Li polimõru akumulators
Tamõri	4000 mAII LI-pointeru akultuduors 102*122*12.2 (mm) (C x D x A)
Izmeri	192°122°12.2 (IIIII) (G X P X A)
Svars	460 g

Saistību atruna

Nemot vērā to, ka Prestigio produkti tiek patstāvīgi atjaunināti un uzlaboti, ierīces programmatūra var būt ar nedaudz atšķirīgu izskatu un pārveidotu funkcionalitāti, nekā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.