

Snelstartgids Prestigio MultiPad PMP7074B3G

1. Inhoud van de verpakking

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Draaghoes
- 5. Snelstartgids
- 7. Wettelijke en veiligheidsinformatie

2. Overzicht van het apparaat

- 2. Voedingsadapter
- 4. USB-kabel
- 6. Garantiekaart



	Prestigio	Snelstartgids Prestigio MultiPad PMP7074B3G
1	Power	Zet het apparaat aan/uit; Deactiveer/activeer het apparaat
2	Hoofdtelefoon-uitgang	Aansluiting voor de hoofdtelefoon
3	Vol + \ Vol - toets	Pas het volume aan
4	SIM Slot	Steek de SIM kaart in
5	Micro SD-kaartslot	Steek de micro SD-kaart in
6	Ingebouwde microfoon	Neem geluid op of praat met anderen
7	Home	Terug naar het hoofdscherm
8	Menu	Geef menu-opties weer
9	Terug	Ga terug naar de vorige pagina
10	Zoeken	Ga direct naar de Google home zoekpagina
11	Reset	Reset het apparaat als het niet meer correct werkt.
12	USB / DC poort	USB / DC verbinding
13	Cameralens voor	Neem foto's
14	Omgevingslichtsensor	Pas het veranderende licht aan
15	Flitslicht	Licht vermeerderen
16	Cameralens achter	Neem foto's

Voordat u aan de slag gaat

3. Opladen

- Sluit de AC-connector aan op de DC-poort van het apparaat en steek de voedingsadapter in het stopcontact om op te laden.
- Normaal duurt het ongeveer 3 uur om het apparaat volledig op te laden. Het gebruiken van het apparaat terwijl het bezig is met opladen met de AC-adapter, kan de oplaadtijd verlengen.
 Waarschuwing: Het apparaat kan niet worden opgeladen via USB.

4. AAN/UIT

- Houd de aan/uit toets ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Na het opstartscherm gaat het apparaat automatisch naar het hoofdscherm (Home).
- Druk één keer op de Power-knop Om naar

slaapmodus te gaan en druk nog een keer om het apparaat te activeren. Houd de Power-knop ingedrukt en tik op Uitschakelen/standby om het apparaat uit te schakelen of om naar slaapmodus te gaan.



Snelstartgids Prestigio MultiPad PMP7074B3G

5. Het plaatsen van een geheugenkaart



- Het apparaat ondersteunt micro SD/SDHC-kaarten.
- Om een Micro SD-kaart in te steken, houdt u de kaartaansluiting naar de voorzijde van het apparaat en het kaartlabel naar de achterzijde van het apparaat.
- Om de SD-kaart te verwijderen, druk voorzichtig op de rand van de kaart om het beveiligingslot te ontgrendelen en trek de kaart uit het slot.
- Slot.
 Om toegang te krijgen tot bestanden op de geheugenkaart, selecteert u het icoon Bestand en tik vervolgens op so-kaart.
 Waarschuwing: Verwijder a.u.b. de micro SD kaart niet als u bezig

Waarschuwing: Verwijder a.u.b. de micro SD kaart niet als u bezig bent met het lezen van bestanden op de kaart. Anders kan het zijn dat het apparaat dan niet meer correct werkt.

6 · Een SIM kaart insteken





Snelstartgids Prestigio MultiPad PMP7074B3G

- Om een SIM kaart in te steken, houdt u de metalen kant van de SIM kaart naar de voorzijde van het apparaat, de gesneden driehoek van de kaart gaat dan in het apparaat.
 - Om de SIM-kaart te verwijderen, druk voorzichtig op de rand van de kaart om het beveiligingslot te ontgrendelen en druk de kaart uit het slot.

Waarschuwing: Steek geen SIM kaart in en verwijder geen SIM kaart wanneer het apparaat aan staat. Steek de SIM kaart in en verwijder de SIM kaart wanneer het apparaat uit staat.

7. Automatische kalibratie

- Schakel het apparaat uit als u het aanraakscherm kalibreert
- Houd de Volume "-" knop aan de rechter kant van het apparaat ingedrukt en houd de aan/uit knop tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Laat de aan/uit knop los als het apparaat trilt, laat daarna de Volume "-" knop los als er "Touch Screen Calibration, Don't Touch The Screen...OK (Aanraakscherm kalibratie, raak het scherm niet aan...OK)" op het scherm verschijnt.

Waarschuwing: Raak het scherm niet aan tijdens de kalibratie procedure.

8. Automatische upgrade

- Als er een nieuwe systeem versie is zal er een update scherm tevoorschijn komen.
- Klik op "download" om het nieuwe firmware pakket te downloaden. (Deze procedure duurt erg lang, wees dus a.u.b. geduldig)
- Klik op installatie als de firmware klaar is met downloaden om uw firmware te upgraden.

Waarschuwing:

- Zorg ervoor dat de Micro SD kaart is ingestoken voordat u de nieuwe firmware download, en dat de resterende opslagcapaciteit van de Micro SD kaart groter is dan 200MB.
- De oplader moet tijdens automatische updates altijd op het apparaat aangesloten zijn om een lage spanning te voorkomen, met als gevolg dat de upgrade procedure onderbroken wordt.
- Nieuwe firmware pakketten moeten gedownload worden in een goede 3G of WiFi netwerkomgeving.
- Tijdens de upgrade kunnen sommige gebruikersgegevens verloren gaan (geïnstalleerde applicaties, oproepen logbestand, etc.). Maak a.u.b. een back-up van belangrijke bestanden voordat u upgrade.



Snelstartgids Prestigio MultiPad PMP7074B3G

9. Verbinding maken met WiFi

- Selecteer Instellingen icon om toegang te krijgen tot de lijst met opties. Selecteer Draadloos & netwerken.
- Als de WiFi uit staat, tik op en verander het naar M.
 Selecteer daarna de WiFi-instellingen
- Het apparaat zoekt naar beschikbare WiFi-netwerken en toont deze aan de onderkant van het scherm.
- Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Tik vervolgens in het draadloze wachtwoordveld om het virtuele toetsenbord te laten verschijnen. Voer de vereiste informatie in, tik op Gereed en tik dan op Verbinding maken.
- Uw apparaat probeert nu een verbinding tot stand te brengen met het WiFi accesspoint middels de netwerkparameters die u heeft ingevoerd. Nadat u verbinding heeft gemaakt met een WiFi netwerk, verschijnt het si coon op de status balk aan de rechterkant van het hoofdscherm.

10. Een 3G netwerk gebruiken

- Steek een SIM card in, en selecteer het **Instellingen** icoon om toegang te krijgen tot de lijst met opties.
- Selecteer Draadloos & Netwerken, druk daarna op Mobiele
 Prestigio PMP7074B3G

netwerken.

- Als de Data ingeschakeld uit staat, tik op en verander het naar
- Selecteer Access Point Namen, als u niks vind druk dan a.u.b. op de Menu knop. Selecteer de Nieuwe APN optie, vul daarna de informatie in die u heeft gekregen van de aanbieder van de SIM kaart.
- Selecteer de Netwerk aanbieders optie, selecteer daarna de aanbieder van de SIM kaart. Het is icoon verschijnt aan de rechterkant op de status balk. U kunt nu direct online zonder WiFi.

11. Content overbrengen van de PC

- Sluit het apparaat aan op uw PC/Notebook met gebruik van de USB-kabel.
- Selecteer de content die u wilt overdragen van uw PC/Notebook.
- Sleep de content van uw PC/Notebook naar het apparaat.
- Verbreek a.u.b de USB-kabel niet tijdens het laden. Dit kan resulteren in het slecht functioneren van het apparaat en bestanden.
- Klik met uw linkermuis op Som het apparaat en de PC/Notebook op een veilige manier los te koppelen.

restiaio

Snelstartgids Prestigio MultiPad PMP7074B3G

Technische specificaties

Processor	High performance ARM Cortex A8 op 800MHz
RAM	512MB DDR2
0S	Android 2.3 (Gingerbread)
Beeldscherm	7" TFT LCD, Capacitive multi touch
Resolutie	800 x 480 pixels
	4 GB flashgeheugen (2.73GB zijn toegankelijk
Opslagcapaciteit	voor gebruikers), geheugenkaart-slot ondersteunt
	micro SDHC-kaart tot 32 GB
Interfaces	USB 2.0, Sim kaart, Micro SD (micro SDHC
Interfaces	compatible), USB Host
Communicatie	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth
GPS	Aan boord
GSM Band	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz

Ν

	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Sensor	3-assen-kompas
Accu Afmetingen	4000 mAh Li-Pol accu 192*122*12.2 (mm) (L x W x H)
Gewicht	460 g
Disclaimer	

As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.