

Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP7074B3G

1. Continutul Pachetului

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Husa protectoare
- 5. Scurt Ghid de Utilizare
- 7. Notificari Legale si de Siguranta

2. Prezentare Dispozitiv

- 2. Adaptor AC
- 4. Cablu USB
- 6. Certificat garantie



	Prestigi	Prestigio MultiPad PMP7074B3G
1	Pornire	Pornire/oprire dispozitiv; Suspendare/Activare dispozitiv
2	Mufa Casti	Conexiune casti.
3	Vol + \ Vol - Buton	Ajustare nivel volum
4	Slot SIM	Inserati cardul SIM
5	Slot Card Micro SD	Inserati cardul Micro SD
6	Microfon incorporat	Inregistrare sunet sau chat cu alte persoane
7	Home	Inapoi la meniul de intampinare Home
8	Meniu	Arata optiunile din meniu
9	Revenire	Inapoi la pagina anterioara
10	Cautare	Salt direct la pagina de cautare Google
1	Resetare	Resetati dispozitivul in cazul in care nu functioneaza corect
12	Port USB / DC	Conexiune USB / DC
13	Obiectiv frontal aparat foto	Faceti fotografii
14	Senzor de lumina ambientala	Lumina in schimbare
15	Flash camera	Cresteti luminozitatea
16	Obiectiv dorsal aparat foto	Faceti fotografii
Notiuni de baza		

3. Incarcare

- Introduceti conectorul AC in portul DC de pe dispozitiv si conectati adaptorul de alimentare la prize de perete pentru incarcare.
- In mod normal dispozitivul se incarca complet in 3 ore. Utilizarea dispozitivului in timpul incarcarii poate duce la prelungirea timpului de incarcare completa.

Nota: Dispozitivul nu poate fi incarcat prin USB.

4. Pornire/Oprire

• Apasati si tineti apasat **Butonul Pornire** pentru a porni dispozitivul. Acesta va intra automat in ecranul de intampinare **Home** dupa ecranul de pornire.

- Apasati o singura data Butonul Pornire pentru a intra in modul sleep si apasati inca o data pentru a reporni dispozitivul.
- Apasati si tineti apasat Butonul Pornire, si apoi apasati pe Oprire/Standby pentru a opri dispozitivul sau pentru modul sleep.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP7074B3G

5. Inserati un Card de Memorie



- Dispozitivul suporta carduri micro SD/SDHC cards.
- Pentru a insera un card Micro SD, plasati conectorul de card spre partea din fata a dispozitivului si partea de imprimare a cardului spre partea din spate a dispozitivului.
- Pentru a scoate cardul micro SD, apasati usor muchia cartelei pentru a debloca dispozitivul de siguranta si trageti cardul din slot.
- Pentru a accesa fisierele de pe cardul de memorie, selectati iconul Fisierul si apasati pe SD Card.

Nota: cand cititi fisiere de pe cardul micro SD, va rugam sa nu-l scoateti, altfel dispozitivul nu va functiona in mod corect.

6. Inserati un Card SIM





Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP7074B3G

- Pentru a insera un card SIM card, plasati partea de metal a cartelei SIM spre partea din fata a dispozitivului si introduceti in dispozitiv partea triunghiulara a cardului.
- Pentru a scoate cardul SIM, apasati usor muchia cartelei pentru a debloca dispozitivul de siguranta si trageti cardul din slot.
 Nota: Nu inserati si nu scoateti cardul SIM in timp ce dispozitivul este pornit. Va rugam inserati sau scoateti cardul SIM in timp ce dispozitivul este oprit.

7. Auto Calibrare

- Va rugam sa opriti tableta in timpul calibrarii ecranului.
- Apasati si tineti apasati butonul Volum "-" de pe partea dreapta a dispozitivului si apasati si tineti apasat butonul Pornire in acelasi timp pentru a porni dispozitivul.
- Eliberati butonul Pornire cand dispozitivul vibreaza, apoi eliberati butonul Volum "-" cand apare pe ecran " Calibrare Touch Screen, Nu Atingeti Ecranul...OK".

Nota: Nu atingeti ecranul in timpul procesului de calibrare.

8. Upgrade Automat

- Daca apare o versiune noua a sistemului, va aparea o casuta care va anunta acesta noua versiune.
- Apasati "download" pentru a descarca versiunea noua. (Procesul va dura un pic mai mult, va rugam sa aveti rabdare)
- Cand se termina procesul de descarcare al noului pachet, apasati[™]installation" pentru upgrade. Nota:
- Va rugam sa va asigurati ca a fost instalat cardul Micro SD inainte de a descarca noua versiune, si spatiul ramas pe cardul Micro SD este mai mare de 200MB.
- In timpul upgrade-ului automat, incarcatorul trebuie sa fie conectat permanent la dispozitiv pentru a evita penuria de energie si intreruperea procesului.

- Versiunea noua ar trebui descarcata intr-o retea buna 3G sau WI-FI.
- In timpul upgrade-ul anumite date se pot pierde some user data may (aplicatii instalate, inregistrare apeluri, etc). Inainte de upgrade va rugam sa faceti o copie de rezerva a fisierelor importante.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP7074B3G

9. Conectare la Wi-Fi

- Selectati iconul Setari pentru a accesa lista de optiuni. Selectati
 Wireless & networks.
- Daca Wi-Fi-ul este oprit, apasati si schimbati la M. Apoi selectati setari Wi-Fi.
- Dispozitivul va cauta retelele Wi-Fi disponibile si le va afisa in partea de sus a ecranului.
- Apasati pe reteaua la care doriti sa va conectati. Apoi apasati in interiorul campului parola Wireless pentru a aparea tastatura virtuala. Introduceti informatia ceruta, apasati Done, si apoi apasati Conectare.
- Dispozitivul dumneavoastra va incerca sa stabileasca o conexiune cu punctul de acces Wi-Fi in parametrii pe care i-ati stabilit. Dup ace v-ati conectat la reteaua Wi-Fi, apare iconul pe bara de status in partea dreapta a ecranului de intampinare Home.

10. Utilizarea retelei 3G

- Inserati un card SIM card, si apoi selectati iconul Setari pentru a accesa lista optiunilor.
- Selectati Wireless & networks, si apoi apasati Mobile networks.
- Daca butonul Activare date este oprit, apasati pe si schimbati in .
- Selectati Nume Puncte Acces, daca nu gasiti nimic, va rugam apasati butonul Meniu. Selectati optiunea New APN, apoi completati informatia obtinuta de la operatorul cardului SIM.
- Selectati optiunea **operatori Retea**, apoi selectati operatorul cardului SIM. Iconul 🎽 apare in partea dreapta a barei de status. Acum puteti fi online direct fara Wi-Fi.

11. Transferring content from PC

- Connect the device to your PC/Notebook using the USB cable.
- Select the content you want to transfer from your PC/Notebook.
- Drag the content from the PC/Notebook to the device.
- Please do not disconnect the USB cable during loading. It may cause malfunction of the device and files.
- Left click on ^{\$\$} to disconnect the device and PC/Notebook safely.



Scurt Ghid de Utilizare Prestigio MultiPad PMP7074B3G

Specificatii tehnice

Procesor	Performanta ridicata ARM Cortex A8 at 800MHz	
RAM	512MB DDR2	
os	Android 2.3 (Gingerbread)	
Ecran	7" TFT LCD, Capacitiv multi touch	
Rezolutie	800 x 480 pixels	
Capacitate memorie	4 GB memorie flash (2.73GB accesibila utilizatorului), slotul carduri memorie suporta carduri micro SDHC pana la 32 GB	
Interfate	USB 2.0, Sim card, Micro SD (micro SDHC compatible), USB Host	
Comunicatii	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA), Bluetooth	
GPS	La bord	
GSM Band	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 3-axis-accelerometru	
Senzor	3-axis-compas Senzor lumina	
Baterie	4000 mAh Li-Polymer battery	
Dimensiuni Greutate	192*122*12.2 (mm) (L x W x H) 460 g	
Disclaimer		

Cum produsele Prestigio sunt imbunatatite si actualizate constant,

RC

software-ul aparatului dumneavoastra poate arata si functiona usor diferit fata de specificatiile prezentate in Ghidul Scurt de Utilizare.