

SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP7074B3G

1. I paketet

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Fodral
- 5. SNABBSTARTSGUIDE
- 7. Villkor och regler samt säkerhetsinformation

2. Översikt

- 2. AC-adapter
- 4. USB-kabel
- 6. Garantikort



	Prestigi	0	SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP7074B3G	
1	Ström	Slå på/av en enheten	heten; Pausa/aktivera	
2	Hörlursuttag	Anslutning a	v hörlurar.	
3	Vol + \ Vol -	Justera volymen		
4	SIM-kortplats	Lägg i SIM-kortet		
5	Micro SD-kortplats	Lägg i micro SD-kort		
6	Inbyggd mikrofon	Spela in ljud eller samtal med andra		
7	Hem	Tillbaka till Huvudmenyn		
8	Meny	Visa menyalternativ.		
9	Återgå	Tillbaka till föregående sida		
10	Sök	Gå direkt till Googles söksida		
11	Återställ	Återställ enheten om den inte fungerar		
_		som den ska		
12	USB-/DC-uttag	USB-/DC-ans	slutningar	
13	Främre kameralins	Ta foton		
14	Sensor för omgivande ljus	Mäter de var	ierande ljusförhållandena	
15	Blixtljus	Ger extra lju	S	
16	Bakre kameralins	Ta foton		
Komma igång				

3. Ladda

- Sätt in AC-kontakten i DC-platsen på enheten och anslut strömkabeln till eluttaget för laddning.
- Normalt tar det ca 3 timmar att ladda enheten helt. Om enheten används under pågående laddning med nätadaptern kan det ta längre tid innan enheten laddas helt.

Tänk på: Enheten kan inte laddas via USB.

4. På/Av

- Tryck ner och håll kvar På/Av-knappen för att sätta på/stänga av enheten. Huvudmenyn på startsidan (Home) öppnas automatiskt efter startskärmen.
- Tryck på På/Av-knappen en gång för att gå till viloläge och tryck SV – 2
 Prestigio PMP7074B3G

igen för att väcka enheten.

 Tryck ner och håll kvar På/Av-knappen och knacka sedan på Av/Standby för att stänga av apparaten och starta viloläget.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP7074B3G

٨S

5. Sätta i ett minneskort



- Enheten stöder micro SD/SDHC-kort.
- Sätt i ett Micro SD-kort genom att placera kortet med kontakten mot enhetens framsida och den tryckta sidan mot baksidan av enheten.
- För att ta bort ett micro SD-kort, tryck försiktigt på kortets kant för att frigöra säkerhetsspärren och dra ut kortet ur kortplatsen.
- För att komma åt filerna på minneskortet, välj Fil-ikonen och tryck på SD Card (SD-kort).

Tänk på: Avlägsna inte micro SD-kortet medan du läser in en fil från det,eftersom detta kan störa enhetens funktion.

6. Sätta i ett minneskort





SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP7074B3G

- För att sätta i ett SIM-kort, placera metall sidan av SIM-kortet mot enhetens framsida varvid den trekantiga, bortklippta biten av kortet kommer att föras in i enheten.
 - För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på kanten av kortet så att säkerhetsspärren frigörs och dra sedan ut kortet ur kortplatsen.
 Tänk på: Sätt inte i och ta inte bort SIM-kortet när enheten är påslagen. Sätt i och ta bort SIM-kortet när enheten är avstängd.

7. Automatisk kalibrering

- Stäng av pekplattan för att kalibrera skärmen
- Tryck och håll ner volym "-" knappen till höger på enheten, samtidigt som du för att slå på enheten trycker på strömbrytaren och håller den intryckt.
- Släpp strömbrytaren när enheten vibrerar, släpp sedan volym "-" knappen när texten "Touch Screen Calibration, Don't Touch The Screen...OK (Kalibrering av pekskärm, vidrör inte skärmen ... OK)" visas på skärmen.

Tänk på: Rör inte skärmen under kalibreringens gång.

8. Automatisk uppgradering

- Om det finns en ny systemversion, kommer en dialogruta för systemuppdatering att visas.
- Klicka på "Download" för att hämta det nya firmware-paketet. (Denna process kommer att ta lång tid, ha tålamod)
- När när hämtningen av det nya firmware-paketet är klar, klicka på "installation" för att uppgradera din firmware.
 Tänk på:
- Se til att Micro SD-kort har satts in innan du hämtar den nya firmwaren, och att det återstående minnesutrymmet på Micro SD-kortet överstiger 200MB.
- För att undvika strömavbrott och avbrott i uppgraderingen som blir följden av det, bör laddaren alltid vara ansluten till enheten när automatiska uppdateringar genomförs.
- Nya firmware-paketet bör hämtas i en bra 3G- eller WiFi-nätverksomgivning.
- Under uppgraderingen kan en del användardata kan gå förlorade

(installerade program, samtalslistor, etc). Säkerhetskopiera därför viktiga filer innan du uppgraderar.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP7074B3G

9. Ansluta till WiFi

- Välj Ikonen Inställningar för att visa listan med alternativ. Välj Wireless & networks (Trådlöst och nätverk).
 om Data enabled (Data aktiverad) är
- Om Data enabled (Data aktiverad) är avstängd, tryck på och och byt till M. Välj sedan Wi-Fi settings (WiFi-inställningar).
- Enheten söker efter tillgängliga WiFi-nätverk och visar dessa längst ned på skärmen.
- Tryck på det nätverk du vill ansluta till. Tryck sedan i lösenordsfältet för trådlös anslutning för att få fram det virtuella tangentbordet. Ange nätverksinformation, tryck på Done (Klar), och sedan påConnect (Anslut).
- Din enhet försöker nu upprätta en anslutning till WiFi-anslutningspunkten med de nätverksparametrar du angett. När du anslutit till ett WiFi-nätverk, visas ikonen statusfältet till höger på startsidan.

10. Använda 3G-nätet

- Sätt i ett SIM-kort, och välj sedan ikonen Inställningar för att komma till listan med alternativ.
- Välj Wireless & networks (Trådlöst och nätverk) och vidrör sedan Mobile networks (Mobilnät).
- Om Data enabled (Data aktiverad) är avstängd, tryck på och och ändra till .
- Välj Access Point Names (Anslutningspunkternas namn), Om du inte hittar någonting, tryck på Meny -knappen. Välj alternativet New APN (Ny APN), och fyll sedan i informationen du fått från SIM-kortets operatör.
- Välj alternativet Network operators (Nätoperatörer), och välj SIM-kortets operatör. Ikonen i visas till höger om statusfältet. Nu kan gå in på nätet direkt utan Wi-Fi.

Prestigio PMP7074B3G

11. Överföra innehåll från dator

- Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
- Välj innehåll som du vill överföra från din dator.
- Dra innehållet från datorn till enheten.
- Koppla inte loss USB-kabeln under pågående laddning. Det kan leda till att enheten och filerna inte fungerar som de ska.
- Vänsterklicka på S för att koppla ur enheten och datorn på ett säkert sätt.



SNABBSTARTSGUIDE Prestigio MultiPad PMP7074B3G

Tekniska data

٨S

Processor	Högprestanda APM Cortex A8 med 800MHz
DAM	
RAM	
os	Android 2.3 (Gingerbread)
Display	7" TFT LCD, kapacitiv multitouch
Upplösning	800 x 480 pixlar
	4 GB flashminne (2,73GB för användaren),
Lagringsutrymme	minneskortplatsen stöder micro SDHC-kort upp till 32 GB
e	USB 2.0, Sim-kort, Micro SD (micro
Granssnitt	SDHC-kompatibel), USB Host HDMI
Kommunikation	WiFi (802.11 b / g / n), 3G (WCDMA), Bluetooth
GPS	Inbyggt
	HSDPA/UMTS 2100/900 MHz
GSM Band	GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
	3-axlig-accelerometer
Sensor	3-axlig-kompass
	Liussensor
Battori	4000 mAb Li-Pol-batteri
Mâtt	
Matt	192*122*12.2 (IIIII) (LXBXH)D
Vikt	460 g

Ansvarsfriskrivning

Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller funktionaliteten i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.