

1. A csomag tartalma

- 1. Prestigio MultiPad
- 3. Fülhallgató
- 5. Rövid használati útmutató

2. A készülék bemutatása

- 2. AC adapter
- 4. USB-kábel
- 6. Garancialevél



1	Vol +\ Vol -	A hangerő beállításához.
2	Bekapcsoló/újraindító	A készülék be/kikapcsolásához, illetve
	gomb	felfüggesztéséhez/aktiválásához. A készülék
		visszaállításához az alapértelmezett beállításokra.
3	Üzem-/töltésjelző	Be-/kikapcsolt állapot; töltésjelző
4	Fülhallgató-bemenet	Fülhallgató csatlakoztatásához
5	USB Host port	USB eszköz csatlakoztatásához
6	Micro USB-port	USB csatlakozás
7	Micro SD kártya	SD kártva bobolyozócóboz
	Bővítőhely	SD kartya beneryezesenez
8	Mini-HDMI	
	videokimenet	Riegeszitő HDM1-kabel csatlakoztatásához
9	Hálózati aljzat	Hálózati adapter csatlakoztatásához.
10	Webkamera	Videokonferenciákhoz és más alkalmazásokhoz
11	Mikrofon	Hangrögzítéshez

HU

Prestigio PMP7100



Kezdő lépések

3. Töltés

F

- Töltéshez dugja a hálózati adaptert a készülék hálózati aljzatába, valamint a csatlakozót a fali aljzatba. A töltésjelző villog, amikor a készülék teljesen feltöltött, folyamatosan világít töltés közben és gyorsan villog, ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a készülék elindításához.
- Rendes esetben körülbelül 3 óráig tart a készülék teljes feltöltése. A készülék üzemeltetése töltés közben meghosszabbíthatja a töltés teljes idejét.

4. Be/kikapcsoló gomb

- Nyomja meg és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék automatikusan belép a Kezdő képernyőre az üdvözlő képernyő után.
- Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot az alvó üzemmódba lépéshez, majd nyomja meg újra a készülék felébresztéséhez.
- Nyomja meg és tartsa benyomva a bekapcsoló gombot, majd érintse meg a Power off/Standby (Kikapcsolás/készenlét) gombot a készülék kikapcsolásához vagy alvó üzemmódba állításához.

5. Indítás varázsló

- Ha először használja a készüléket (vagy a felhasználó személyes beállításainak visszaállítását követően), az automatikusan elindítja az Indítás varázslót.
- Az Indítás varázsló felületén lehetősége lesz kiválasztani a rendszer nyelvét a nyelvek listájából és az időzónát.
- Az Indítás varázsló futása közben a készülék kalibrálja a gyorsulásmérőt. A kalibráláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Fő funkciók

6. Főmenü

Az Indítás varázsló után a készülék a **Kezdő** képernyőre lép, amely a telepített és az alapértelmezett alkalmazásokat tartalmazza. A következőkben az alapértelmezett alkalmazásokat mutatjuk be.



A Guide (Útmutató) ikonra kattintva a készülék egy bevezető videót játszik le, amely bemutatja a készülék főbb funkcióit, a Prestigio grafikus felületét és a mindennapi életben, az irodában és a játékokhoz hasznos, telepített alkalmazásokat.



A Gallery (Galéria) alkalmazásban a képeket fényképkiállításként, egyenként vagy mozgó diavetítésként nézheti meg. Húzza az ujját vízszintesen, ha egyik képről a másikra szeretne ugrani.



A Video (Videó) alkalmazás AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF és 3GP tipusú fájlok lejátszását teszi lehetővé.

Tipp:

A videó lejátszása bármikor megállítható, majd újraindítható a "+" jelet megérintve a fájl nevének jobb oldalán.



A Browser (Böngésző) alkalmazás lehetővé teszi az internet böngészését az Android alapértelmezett böngészőjével. Megjegyzés:

Az internetes csatlakozást lásd: 8. Csatlakozás a WiFi-hez. Tipp: A Böngésző alkalmazás egyszerre több megnyitott oldallal is tud működni.



Az email alkalmazás POP vagy IMAP e-mail fiókokat kezel.



Fő funkciók

7. Parancsikonok

A Kezdő képernyőn a következő parancsikonok találhatók:



F

Back (Vissza) - visszaugrik az előző képernyőre.

Menu (Menü) - az aktuális képernyőnek megfelelő menü lehetőségeket jeleníti meg.



Home (Kezdő képernyő) – ha egyszer megnyomja: visszaugrik a **Kezdő** képernyőre. Megnyomja és lenyomva tartja: a legutóbbi alkalmazások egyikére ugorhat.



Search (Keresés) - lehetővé teszi egy elem keresését a készüléken vagy az interneten.

8. Csatlakozás a WiFi-hez

- A kezdő menüben nyomja meg a Settings (Beállítások) ikont a beállítások megnyitásához. Válassza a Wireless & networks (Vezeték nélküli és egyéb hálózatok) lehetőséget.
- Ha ki van kapcsolva a WiFi, érintse meg a Wi-Fi sort annak bekapcsolásához. Ezt követően válassza a Wi-Fi settings (Wi-Fi beállítások) lehetőséget.
- A készülék elkezdi keresni az elérhető WiFi hálózatokat és megjeleníti azokat a képernyő alján.
- Érintse meg azt a hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván. Ezt követően érintse meg a vezeték nélküli hálózat jelszavának mezőjét, így megjelenik a virtuális billentyűzet. Írja be a kért hálózati információt, érintse meg a Done (Kész) gombot, majd a Connect (Csatlakozás) gombot.
- A készüléke most megpróbál kapcsolódni a WiFi hozzáférési ponthoz az Ön által megadott hálózati paraméterekkel.

Tartalom másolása

9. Tartalom másolása számítógépről

Prestigio

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez a csomagban lévő USB-kábel segítségével. A készülék automatikusan megnyitia az USB képernyőt. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az USB adatátvitel engedélvezéséhez.
- A számítógép automatikusan felismeri a készüléket.
- A szükséges tartalmat a Windows Intéző segítségével másolia át.

10. Tartalom letöltése az AppsLibről

- Ingvenes vagy fizetős alkalmazásokat tölthet le közvetlenül a készülékéről az AppsLib alkalmazás-piacteret használva.
- Mielőtt belépne az AppsLibbe ellenőrizze, hogy a WiFi kapcsolat létrejött-e.
- Ha kapcsolódik az internethez, akkor nyomia meg a Kezdő képernyőn.
- Amikor belép az AppsLibbe, az ingyenes és megvásárolható alkalmazások listáját láthatja, és fel is telepítheti a kívánt alkalmazásokat.
- A Menu (Menü) fül megérintésekor a készülék a következő lehetőségeket kínália fel:

My apps (Alkalmazásaim)	A telepített alkalmazások listájának megtekintése. Alkalmazások frissítése vagy törlése.
Settings (Beállítások)	Az AppsLib fiók beállításainak módosítása, a gyorsítótár törlése (Clear cache) és a keresési gyorsítótár törlése (Clear search cache).
About (Névjegy)	Az AppsLib Végfelhasználói licencmegállapodás megnyitása.
Exit (Kilépés)	Kilép a programból.







Műszaki jellemzők

Ľ

Processzor	ARM Cortex A8, 1 GHz DSP-vel; OpenGL ES 2.0 hardveres 3D grafikus gyorsítókártya
Operációs rendszer	Android 2.2 (Froyo)
Kijelző	10" TFT LCD, Capacitive multitouch (kapacitív érintésérzékeny)
Felbontás	Nagy felbontás, 1024x600 pixel, 16 millió szín
Támogatott fájlformátumok	Videó: AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, MPG, PS, TS, VOB, FLV, RM, RMVB, ASF, 3GP Audio: MP3 CBR és VBR, WMA, WMA-Pro 5.1, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC Kép: JPEG, BMP, PNG, GIF
Tárolókapacitás	8 GB flash memóriától, Micro SD bővítőhely
Illesztőfelületek	USB slave 2.0, Teljes méretű USB host, Micro SD (SDHC kompatibilis), HDMI kimenet
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n); Bluetooth 2.1 EDR
Akkumulátor	Li-Pol akkumulátor
Méretek	270 x 150 x 12 mm (H x Sz x M)
Súly	480 g

Felelősség kizárása

Mivel a Prestigio termékek folyamatos frissítés és fejlesztés alatt állnak, ezért készülékének szoftvere enyhén eltérő megjelenéssel vagy funkcionalitással rendelkezhet, mint az ebben a Rövid használati útmutatóban bemutatott készülék.