



Eşkenar üçgen içerisindeki yıldırım işareti, cihazın kasası içerisinde bulunan, çarpılmaya sebep olabilecek tehlikeli voltaj noktalarını belirtmek için kullanılmıştır.



Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, ürün ile birlikte gelen doküman içerisindeki önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarını belirtmek için kullanılmıştır.



UYARILAR:

- Çarpılma riskini azaltmak için, kapağı (veya arka plakayı) çıkarmayın. Cihazın içerisindeki parçaların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz. Bakım için deneyimli servis personeline başvurun. Bakıma gireceği veya uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda cihazın fişini çekin.
- Üretici, üreticinin veya yetkili organizasyonun izni alınmaksızın yapılan parça değişimi ya da modifikasyonlardan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.
- Cihazı şarj ederken, paket ile birlikte gelen dışında bir şarj cihazı kullanmayın. Aksi halde cihaza hasar verebilirsiniz.
- Aşırı şarj süresi pil ömrünü azaltacağından, cihazı belirtilenden daha uzun süre şarjda bırakmayın.

İçindekiler

1. BAŞLARKEN	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
1.1 GÜVENLİK TALİMATLARI	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
1.2 PAKET İÇERİĞİ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
1.3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
2. CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
3. CİHAZIN EŞLENMESİ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
4. GENEL İŞLEMLER	6
5. CİHAZIN SIFIRLANMASI	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
6. SORUN GİDERME	7
7. EK	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
7.1 ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
7.2 TEKNİK DESTEK VE GARANTİ BİLGİSİ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
7.3 YASAL UYARI	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

1. Başlarken

Prestigio Bluetooth Araba Kitini satın aldığınız için teşekkürler. Mükemmel bir seçim yapmış bulunmaktasınız ve bu ürünün yeteneklerinden memnun kalacağınızı umuyoruz. Cihazı tam kapasitede kullanabilmek için lütfen öncelikle tüm kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzda bulunan tüm prosedürlere uyun.

1.1 Güvenlik Önlemleri

Prestigio Bluetooth Araba Kitini kullanmaya başlamadan önce belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alın. Cihazı doğru kullanabilmek için bu kılavuzda belirtilen tüm prosedürleri yerine getirin. Aşağıda belirtilen, tehlike potansiyeline sahip durumların göz ardı edilmesi yaralanmalara ve hasara sebep olabilir.

- Kılavuzda belirtilmediği sürece cihazın herhangi bir parçasını sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Havalandırma aralıklarını tıkamayın.
- Cihazın su veya diğer sıvılar ile temas etmesine izin vermeyin. Bu ürün su geçirmez olarak üretilmemiştir.
- İçerisine sıvı nüfuz etmesi halinde vakit kaybetmeden cihazın fişini çekin ve bilgisayar bağlantısını kesin. Kullanıma devam edilmesi yangın veya çarpılmaya sebep olabilir. Böyle bir durumda ürün dağıtıcısına veya en yakın servis merkezine başvurun.
- Çarpılma tehlikesini önlemek için cihazı bağlarken veya bağlantısını keserken ellerinizin kuru olmasına dikkat edin.
- Cihazı bir ısı kaynağının yanına yerleştirmeyin veya doğrudan ateşe maruz bırakmayın.
- Cihazı güçlü elektromanyetik alan üreten aygıtların yakınına yerleştirmeyin. Güçlü manyetik alan, hatalı çalışmaya, veri kaybına ya da kesintisine sebep olabilir.

1.2 Paket İçeriği

Parça	Açıklama	Adet
	Prestigio Bluetooth Araba Kiti	1
	Güneşlik Askısı	1



Araba için Şarj Cihazı

1

Kullanım Kılavuzu

1

Dokümantasyon CD'si

1

1.3 Ürün Görünümü

Bu belgede bulunan fotoğraflar sadece referans amaçlıdır. Ürünün gerçek görüntüsü fotoğraflardan belli oranda farklılık gösterebilir.



1. Güç LEDi

Güç açıkken kırmızı renkte yanar.

2. Bluetooth LEDi

Bekleme modu: ` saniyede bir 2 kez yanıp söner.

Eşleme modu: Sürekli olarak yanıp söner.

Aktif mod: sabit yanar.

3. Durum LEDi

Aktif durumdayken sabit yanar.

4. Düşük pil LEDi

Pilin şarjı azaldığında sabit yanar.

5. Mikrofon

Kullanıcının sesini alır

6. Ses kontrol tuşları

Ses ayarı:

Sol tuş – sesi arttırır.

Sağ tuş – Sesi azaltır.

7. Çok fonksiyonlu tuş

Cihazı açar

Eşlemeyi başlatır

Bekleme moduna geçer/bekleme modundan çıkar.

8. Şarj soketi

Arabanın şarj girişine bağlanır

9. Hoparlör


Analog/dijital sesleri verir.

2. Cihazın şarj edilmesi



UYARI:

İlk kullanımdan önce Prestigio Bluetooth Araba Kitinin tam olarak şarj edilmesi tavsiye edilir. Aksi halde pil ömrü kısalabilir.



1. Araba şarj ucunu araçta bulunan şarj soketine takın
2. Diğer ucu **Prestigio Bluetooth Araba Kitine** takın.
3. Şarj ünitesi üzerindeki gösterge lambası şarj sırasında kırmızı, şarj işlemi tamamlandıktan sonra yeşil renkte yanar.
4. Cihazın tam olarak şarj olması ortalama iki saat sürer



UYARI:

Doğru çalışmaması halinde vakit kaybetmeden cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin. Hasar görebileceğinden cihazı asla yetkili personel gözetimi dışında onarmaya çalışmayın.

3. Cihazın Eşlenmesi



1. Eşleme moduna girmek için **Ses kısma** tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun.
2. **Bluetooth LEDi** bip sesi ile birlikte yanıp sönmeye başladığında tuşu bırakın.

NOT:

Eşleme işlemi iki dakikadan fazla sürdüğünde cihaz otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Gerekirse işlemi yeniden başlatın.

3. **Prestigio Bluetooth Araba Kitini** tercih edilen cep telefonuna bağlayın. Ayrıntılı talimatlar için cep telefonu kullanım kılavuzuna göz atın.
4. Parola (pass key) istendiğinde, şifreli bağlantıya geçmek için **0000** rakamlarını girin.

4. Genel İşlemler

1. Gücün Açılması/Kapatılması

- Cihazı açmak için **çok fonksiyonlu tuşu** 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Cihazı kapatmak için aynı tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun.

2. Cihazın cep telefonuna tekrar bağlanması

Kesilmesi halinde bağlantıyı yeniden kurmak için **çok fonksiyonlu tuşa** kısa süreli basın.

3. Cihazın cep telefonu bağlantısının kesilmesi

Cihazın cep telefonu bağlantısını kesmek için **ses kontrol tuşlarını** 1 saniye boyunca basılı tutun. Bu fonksiyon sadece cihazlar arasında bir veri alışverişi olmayan durumlarda kullanılabilir.

4. Arama cevaplama/Arama sonlandırma/Sesli Arama

- Bir aramayı cevaplamak için **çok fonksiyonlu tuşa** basın.
- Aramayı sonlandırmak için **çok fonksiyonlu butonu** iki saniye basılı tutun.
- Cihaz boşta iken sesli arama başlatmak için **çok fonksiyonlu tuşa** kısa süreli basın.

5. Arama yönlendirme

- Mevcut bir aramayı cep telefonundan **Prestigio Araba Kitine** yönlendirmek etmek için **çok fonksiyonlu** butona üst üste 2 kez basın.
- Mevcut aramayı tekrar cep telefonuna yönlendirmek için aynı tuşa iki ez üs üste basın.

6. Arama reddetme

Gelen bir aramayı reddetmek için **Çok fonksiyonlu tuşu** basılı tutun.

7. En son numaranın aranması

En son aranan/arayan numarayı aramak için **çok fonksiyonlu tuşa** iki kez basın.

8. Sesin açılıp kısılması

Boşta iken/konuşma sırasında zil sesini/hoparlör sesini **ses kontrol tuşları** ile ayarlayabilirsiniz.

9. Sessiz moda/Normal moda alma

Sessiz moda geçmek için **ses kontrol tuşlarına** aynı anda basın. Normal moda dönmek için işlemi tekrarlayın.


10. Otomatik kapanma

1 saatten daha fazla boşa durması halinde cihaz otomatik olarak kapanır.

11. Otomatik tekrar bağlanma

Prestigio Araba Kiti açıldıktan sonra kapsama alanındaki en son senkronlanan cep telefonuna otomatik olarak tekrar bağlanır.

5. Cihazın Sıfırlanması



Prestigio Araba Kitini fabrika ayarlarına döndürmek için, şekilde gösterilen **SIFIRLAMA** tuşuna basın.

NOT:

Sıfırlama yapıldığında önceden kaydedilen tüm senkronlanmış telefon bilgileri kalıcı olarak silinir.

6. Sorun giderme

Prestigio Araba Kiti doğru şekilde çalışmıyorsa aşağıda belirtilen prosedürleri izleyin. Aşağıdaki prosedürler sadece basit sorunları çözmeye yöneliktir. İleri sorun giderme ve teknik destek için yerel yetkili satıcılara başvurun.

Problem	Çözüm/Öneri
Prestigio Araba Kiti açılmıyor.	Cihazın içerisindeki pil boş olabilir. Gücü açmadan önce şarj edin.
Eşlemede hata oluştu/Eşleme yapılamıyor.	● Cihazlar arasındaki mesafeyi kısaltın. ● Kaynak cep telefonu Bluetooth eşleme modunda olduğundan emin olun. ● İki cihazın da mikrodalga fırın, telsiz vb. gibi yüksek elektromanyetik alan üreten aygıtlardan uzak olduğundan emin olun.
Telefon aramaları Prestigio Araba Kiti tarafından alınmıyor.	Kaynak cep telefonunun açık ve Bluetooth modunun devrede olduğundan emin olun.
Prestigio Araba Kiti üzerindeki butonlar doğru olarak çalışmıyor.	● Cihazın kullanımdan önce yeterince şarj edildiğinden emin olun. ● Cihazı sıfırlayarak fabrika ayarlarına döndürün.

7. Ek

7.1 Ürün Spesifikasyonları

Bluetooth Uyumluluğu	Bluetooth 2.0
Aktarım Gücü	2 Sınıf (+4dBm Maksimum)
Alıcı Hassasiyeti	-82dBm
Çalışma Mesafesi	Maksimum 10 m (33 feet)
Güvenlik	128bit şifreleme
Desteklenen profil	Kulaklık profili, Hands-free profili
Pil tipi	Lityum polimer pil hücresi
Pil kapasitesi	1100mAsaat
Şarj süresi	2.5 saat
Bekleme modu süresi	15 gün
Çalışma süresi	12 saat
Boyutlar	60mm X 124mm X 13mm (B*E*D)
Ağırlık	Ortalama 100g

7.2 Teknik Destek ve Garanti Bilgisi

Teknik destek ve garanti bilgileri için lütfen www.prestigio.com sitesine göz atın.

7.3 Yasal Uyarı

Bu kullanım kılavuzundaki prosedürlerin doğru ve eksiksiz olması için gereken her şey yapılmıştır. Herhangi bir hat ve eksiklikten dolayı sorumluluk kabul edilmez. **Prestigio** bu belge üzerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.