

Põhitoimingud

Seadme käivitamiseks vajutage **toitenuppu** ja hoidke seda all. Seade läheb pärast käivituskuva automaatselt esilehel olevasse peamenüüsse. Peamenüü sisaldab **sisemälu**, **SD-kaarti**, **raamatuid**, **ajalugu**, **sõnaraamatut**, **pilte**, **muusikat**, **sätteid** ja **rakendusi**. Soovitud funktsioonini liikumiseks ja valiku kinnitamiseks kasutage **navigatsiooninuppu** ning **OK-nuppu**.

Home

29.09.2011, neljapäev 12:38 

Sisemälu



SD-kaart



Raamatud



Ajalugu



Sõnaraamat



Pildid



Muusika



Seaded



Rakendused

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Мет



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Sisemälu

Kui valite sisemälu ikooni, kuvatakse kõik sisemälusse talletatud failid.

Sisemälu29.09.2011, neljapäev **12:38** **Sisemälu**

Audiobooks



Books



Pictures



1/1



SD-kaart

Kui valite SD-kaardi ikooni, kuvatakse kõik SD-kaardil olevad üksused.

SD-kaart29.09.2011, neljapäev **12:39****SD-kaart**




Raamatud

Seade toetab 9 erinevat failivormingut: EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDFB, HTML, CHM ja DJVU.

Raamatute menüü

Raamatumenüüsse sisenemiseks vajutage **raamatute** nimekirjas **menüünuppu**.

Valiku tegemiseks ja kinnitamiseks kasutage **navigatsiooninuppu** ja **OK-nuppu**. Väljumiseks vajutage **tagasinuppu**.




Vaade	Andmed ja pisipildid.
Sorteerimistüübid	Sorteeri nime, tüübi, mahu, pöördusaja, kasvava jrk. ning kahaneva jrk. järgi.
Otsimine	Otsige soovitatavat võtmesõna. Sisestage sõna ning kasutage otsimise alustamiseks navigatsiooninuppu .
Failid	Faili saab ümber nimetada, kopeerida, lõigata ja kustutada.

Raamatu lugemine

Soovitud raamatu valimiseks ja lugemiseks kasutage **suunaklahve**.

Lehe pööramiseks vajutage **PREV/NEXT PAGE-nuppe**.

Lugemisrežiimist väljumiseks vajutage **tagasinuppu**. Alltoodud detailidega alamenüüsse sisenemiseks vajutage **menüünuppu**.



notes

Font Family

Font

Style

Encoding

Tools

Rotate Screen

Full Screen

Music

Close

THE

her

pses

was


for

one


cise

but admirably balanced mind. He was, I take it.


Kiri: kirja suhte või numbritega kohendamine, paksu/kursiivis kirja valimine.




Stiil: dokumentide reavahe valimine.



Kodeerimine: tekstidokumenti vaatamise käigus kodeerimistüübi seadistamine.



Tööriistad:


Otsimine	Sisestage soovitud informatsiooni otsimiseks võtmesõnad.
Otsi sõnaraamatust	Vt sõnaraamatu juhendit.
Järjehoidja	Lisage või kustutage järjehoidja, vaadake kõiki järjehoidjaid.
Mine lehele	Pöörab soovitud lehele.
Kell	Näitab praegust aega ning lugemisaega; funktsioon on sama, mis teistes valikutes.



Ajalugu

Kuvatakse kõik hiljutisemad failid. Vajutage nuppu „**Tühjenda kõik**“ (**Clear All**), et kustutada kõik selle nupu all olevad failid.

Ajalugu29.09.2011, neljapäev **12:39**

Ник Львовский
Вселенная Метро...
Метро. Предыст...



Вселенная Метро... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Sõnaraamat

Seadmele on saadaval StarDict-ühilduvad programmid. Seade toetab StarDict-sõnaraamatuformaati.

Sõnaraamatute installeerimine

Laadige sõnaraamat alla veebilehelt <http://xdxf.revdanica.com/download/> ning soovitud sõnaraamatu allalaadimiseks järgige teadet.

Nt: te võite sisestada järgmiseid andmeid:

keelest: inglise keel,

keelde: vene keelde,

sisestaja: kõik,

allalaadimise formaat: StarDict veebilehele.

Looge SD-kaardi juurkataloogi uus kaust nimega „**dicts**“. Pakkige allalaetud sõnaraamat lahti ning pange see SD-kaardi kausta „dicts“ . Iga sõnaraamatu kaustas on 3 faili (.dictz.dz, idx, ifo).

PS!

Seadmele ei ole eelinstalleeritud ühtegi sõnaraamatut.

Otsi sõnaraamatust

Sõnaraamatu pealeht. Sisestage sõnu tarkvaralise klaviatuuri abil.





	Sõnaraamatute nimekiri: valige sõnaraamat, mida soovite kasutada.
	Sarnased sõnad: kontrollige sarnaseid sõnu ja nende tähendusi.
	Otsimine: otsimise alustamiseks vajutage sõnale pärast selle sisestamist.
	Selgitus: kontrollige sõnade tähendust.
	Hääl.

Kasutage sõnaraamatut failide lugemise ajal

Lugemise ajal vajutage installeeritud sõnaraamatute kasutamiseks sõnaraamatus Menüü-Tööriistad-Otsi. Järgige alltoodud samme.

1. Valige „Otsi sõnu“.
2. Vajutage „OK“.
3. Vajutage sõna valimise alustamiseks allaklahvile, seejärel kasutage sõnade valimiseks navigatsiooniklahve.
4. Sõnade seletuse saamiseks vajutage „OK“.

PS! Sõnu ei saa otsida PDF-failides.





Pildid

Seade toetab selliseid pildifailide vorminguid nagu TIFF, JPEG, GIF, BMP ja PNG. **Pildimenüüsse** sisenemiseks vajutage **menüünuppu**. Valiku tegemiseks ja kinnitamiseks kasutage **navigatsiooniklahvi**. Väljumiseks vajutage **tagasinuppu**.



Suumimine

Kohendage pildi suurst vastavalt leheküljele, laiusele, kõrgusele või suhtele.


Küljend

Valida saab kolme kuva vahel: üks lehekülg, kerimisleheküljed ja pispildid.



Tööriistad

Valida saab nelja tööriista vahel.



Määrake käivituskuv

Valige pilt, mida käivitamisel kuvada.

Slaidiesitus

Kuvage pilte slaidiesitusena ning seadistage slaididevaheline intervall.

Kell

Kuvab praegust aega ning salvestab teie lugemisaega.





Muusika

Seade toetab MP3- ja WAV-failivorminguid.



	Korda kõike.
	Korda ühte pala.
	<i>Shuffle</i> -režiim.
	Mängi eelmist pala.
	Mängi järgmist pala.
	Minimeeri muusikamängija, pala võib taustal mängida.
	Väljuge muusikamenüüst.



Sätted

Otse **säteterežiimi** minemiseks vajutage **sätetenuppu**. **Säteterežiimis** saab muuta järgmiseid sätteid.

	Keel Valige saadaolevate seast soovitud keel.
	Kuupäev Seadme praeguse kuupäeva (aasta, kuu, päev) ning kellaaja (tund, minut, sekund) seadistamine.
	Vaikefont Valige saadaolevate seast soovitud kirjapere.
	Eelistatud rakendused Saadaolevad valikud on PDF reader ja FB reader.
	Käivitamise sätted
	Ekraani värskendamine Ekraani värskendusaja ning eelisvaliku (kiiruse/kvaliteedi järgi) seadistamine.
	Formaadi väikmäl Seda valides saate formaatida sisemäl. PS! Selle toiminguga kustutatakse kõik sisemälul olevad andmed.
	Ajavööndi sätted Soovitud ajavööndi valimine.
	Teave Kuvatakse teave püsivara ning mälukasutuse kohta.



Rakendused

Vajutage soovitud valiku tegemiseks rakenduste nupule. Saadaval on kolm erinevat rakendust: kalkulaator, kalender ja kell.

	Kalkulaator
	Kalender Valige soovitud kuupäev navigatsiooninupu ning PREV/NEXT PAGE -nuppude abil. Väljumiseks vajutage tagasinuppu .
	Kell Kuvab praeguse aja täisekraanil.

0

Backspace Clear Clear All

MC 7 8 9 ÷ Sqrt

MR 4 5 6 × x²

MS 1 2 3 - 1/x

M+ 0 . ± + =

◀ 2011 ▶

July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1	1	2	3	4	5	6	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			
31													
September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1							1
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					
November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1							1
						2							2
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31

11:48

Thu Sep 22 2011

Tehnilised andmed

Ekraan	6"
Resolutsioon	800 x 600, 16, hallskaala
Toetatud failivormingud	Raamatud: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, ja PDF.
	Muusika: MP3
	Pildid: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM EPUB/PDF formaadi jaoks, sisseehitatud Adobe Reader Mobile
Laienduspesad	SDHC kuni 32 GB
Aku	Liitium-ioon-polümeeraku (1600mAh)
Teised liidesed	Mini USB 2.0 / 3,5 mm stereopistik
Mõõdud	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (P x L x K)
Kaal	278 g

PS!

Otsese päikesevalguse käes või madalal temperatuuril võivad ekraanil kuvatud tähed tuhmuda. Kogu ekraani värskendamiseks vajutage värskendamisnuppu (Refresh).

Tehniline tugi ning garantiiteave

Tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte www.prestigio.com.
Garantiiteavet lugege seadmega kaasasolevalt garantiikaardilt.

Lahtiütlemine

Me anname endast prima, et selles juhendis olev teave ja siin kirjeldatud protseduurid oleksid täielikud ning täpsed. Prestigio ei võta vastutust vigade ja puuduste eest. Prestigio jätab endale õiguse kõiki siintoodud tooteid ilma täiendava etteteatamiseta muuta.