

Βασικές Λειτουργίες

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπι Λειτουργίας**. Η συσκευή μετά την οθόνη έναρξης θα εισέλθει αυτόματα στο βασικό μενού στην **Αρχική** οθόνη. Το κύριο μενού περιλαμβάνει τις επιλογές **Εσωτερική μνήμη, Κάρτα SD, Βιβλία, Ιστορικό, Λεξικό, Εικόνες, Μουσική, Ρυθμίσεις** και **Εφαρμογές**. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** και το **πλήκτρο OK** για να μετακινηθείτε στην επιθυμητή λειτουργία και να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Home 04.10.2011, Τρίτη 10:57 



Εσωτερική μνήμη



Κάρτα SD



Βιβλία



Ιστορικό



Λεξικό



Εικόνες



Μουσικ



Ρυθμίσεις



Εφαρμογές

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Мет



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Εσωτερική μνήμη

Επιλέξτε το εικονίδιο Εσωτερική μνήμη. Εμφανίζονται όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ' αυτή.

Εσωτερική μνήμη04.10.2011, Τρίτη **10:57** **Εσωτερική μνήμη**

Audio



Audiobooks



Books



Pictures





Κάρτα SD

Επιλέξτε το εικονίδιο Κάρτα SD. Εμφανίζονται όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SD.

Κάρτα SD04.10.2011, Τρίτη **10:58****Κάρτα SD**

1/1




Βιβλία

Η συσκευή υποστηρίζει 9 τύπους μορφών αρχείων, περιλαμβανομένων των EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM και DJVU.

Μενού Βιβλία


Στη λίστα **Βιβλία**, πιέστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο στο **Μενού Βιβλία**. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για επιλογή και επιβεβαίωση. Για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.



Προβολή	Προβολή λεπτομερειών και προβολή μικρογραφιών.
Τύποι ταξινόμησης	Ταξινόμηση Κατά όνομα, Κατά τύπο, Κατά μέγεθ., Κατά χρόνο πρόσβασης, σε Αύξουσα σειρά, σε Φθίνουσα σειρά.
Αναζήτηση	Αναζήτηση επιθυμητής λέξης-κλειδιού. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση εισάγετε τη λέξη και πιάστε το Κουμπί Πλοήγησης .
Αρχεία	Τα αρχεία μπορούν να μετονομαστούν, να αντιγραφούν, να αποκοπούν και να διαγραφούν


Ανάγνωση ενός βιβλίου

Πιάστε το **Κουμπί Κατεύθυνσης** για να επιλέξετε το επιθυμητό βιβλίο και να αρχίσετε να διαβάζετε. Για να γυρίσετε σελίδες πιάστε τα **Πλήκτρα PREV/NEXT PAGE**. Για έξοδο από τη λειτουργία ανάγνωσης πιάστε το **Πλήκτρο BACK**. Πιάστε το **Πλήκτρο MENU** για είσοδο σε υπομενού όπως παρουσιάζεται με λεπτομέρειες πιο κάτω.




but admirably balanced mind. He was, I take it,


[illegible]



Κωδικοποίηση: Διαμόρφωση του τύπου κωδικοποίησης κατά την προβολή εγγράφου που βασίζεται σε κείμενο.



Εργαλεία:



Αναζήτηση	Εισάγετε τις λέξεις-κλειδιά για την αναζήτηση των επιθυμητών πληροφοριών
Αναζήτηση σε λεξικό	Ανατρέξτε στις οδηγίες του λεξικού
Σελιδοδείκτης	Προσθήκη σελιδοδείκτη, διαγραφή και προβολή όλων των σελιδοδεικτών
Μετάβαση στη σελίδα	Γύρισμα στην επιθυμητή σελίδα.
Ρολόι	Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας και χρόνου ανάγνωσης, ίδια λειτουργία όπως σε άλλες επιλογές.



Ιστορικό

Εμφανίζονται όλα τα πρόσφατα αναγνωσμένα έγγραφα. Πιέστε το **Κουμπί Εκκαθάριση Όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία κάτω από αυτό το κουμπί.

Ιστορικό04.10.2011, Τρίτη 11:47 

File Name:
File Size:
File Type:
File Date:
File Location:



Вселенная Метр... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Λεξικό

Για τη συσκευή διατίθενται προγράμματα συμβατά με StarDict.
Υποστηρίζει μορφή λεξικού σε StarDict.

Εγκατάσταση Λεξικών

Μεταφορτώστε το λεξικό από τη διεύθυνση
<http://xdxf.revdanica.com/download/>. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να μεταφορτώσετε το λεξικό που επιθυμείτε.

Π.χ.: Μπορείτε να υποβάλετε δεδομένα στην ιστοσελίδα:

From: (Από) English (Αγγλικά)

To: (Προς) Russian (Ρωσικά)

Submitted by: (Υποβλήθηκε από) Any (Οποιοσδήποτε)

Download format: (Μορφή μεταφόρτωσης) StarDict.

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα **dicts** στο ριζικό κατάλογο αρχείων της κάρτας SD. Αποσυμπιέστε το λεξικό που μεταφορτώσατε και τοποθετήστε το στο φάκελο "dicts" της κάρτας SD. Υπάρχουν 3 αρχεία (.dict.dz, idx, ifo) σε κάθε φάκελο λεξικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Δεν υπάρχει προεγκατεστημένο λεξικό στη συσκευή.

Αναζήτηση σε Λεξικό

Κύρια σελίδα του λεξικού και εισάγετε τις λέξεις μέσω του πληκτρολογίου του λογισμικού.




	Λίστα Λεξικά: επιλέξτε το λεξικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
	Παρόμοιες λέξεις: ελέγξτε τις παρόμοιες λέξεις και τη σημασία τους
	Αναζήτηση: αφού εισάγετε τη λέξη, κάνετε κλικ σ' αυτό για αναζήτηση
	Επεξήγηση: ελέγξτε τη σημασία λέξεων
	Φωνή

Χρήση του Λεξικού ενώ διαβάζετε αρχεία:


Ενώ διαβάζετε, πιέστε Μενού - Εργαλεία - Αναζήτηση σε λεξικό για να χρησιμοποιήσετε τα εγκατεστημένα λεξικά. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Επιλέξτε "Ανάκτηση λέξης"
2. Πιέστε OK
3. Πιέστε το κουμπί προς τα κάτω για να αρχίσετε την επιλογή της λέξης και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πλοήγησης για την επιλογή λέξεων
4. Πιέστε OK για επεξήγηση των λέξεων

Σημείωση: Δεν είναι εφικτή η ανάκτηση λέξεων από αρχείο PDF.



EL





Εικόνες

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει αρχεία εικόνων σε μορφές όπως TIFF, JPEG, GIF, BMP και PNG. Πιέστε το **Κουμπι MENU** για είσοδο στο **Μενού Εικόνες**. Πιέστε το **Κουμπι Πλοήγησης** για επιλογή και επιβεβαίωση. Για έξοδο πιέστε το **Πλήκτρο BACK**.



Ζουμ:

Ρύθμιση μεγέθους εικόνας ως προς τη σελίδα, ως προς το πλάτος, το ύψος ή αναλογικά.


Διάταξη:

Υπάρχουν τρεις τρόποι εμφάνισης: μονή σελίδα, κύλιση σελίδων και μικρογραφίες.



Εργαλεία:

Μπορείτε να επιλέξετε από τέσσερα εργαλεία.



Ορισμός οθόνης εκκίνησης:

Επιλογή επιθυμητής εικόνας ως οθόνης εκκίνησης.

Διαφάνειες:

Εμφάνιση διαδοχικής προβολής εικόνων και ρύθμιση του μεσοδιαστήματος αλλαγής των διαφανειών.

Ρολόι:

Εμφάνιση τρέχουσας ώρας και καταγραφή του χρόνου σας ανάγνωσης.





Μουσική

Η συσκευή υποστηρίζει μορφές αρχείων MP3 και WAV.



	Επανάλ. όλων μία φορά
	Επανάληψη ενός ηχητ.
	Τυχαία αναπαραγωγή
	Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι
	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι
	Ελαχιστοποίηση της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής, το αναπαραγόμενο κομμάτι μπορεί να είναι μουσική υπόκρουση
	Έξοδος από το μενού μουσικής



Ρυθμίσεις

Πιέστε το **Πλήκτρο Ρυθμίσεις** για απ' ευθείας είσοδο στη λειτουργία **Ρυθμίσεις**. Στη λειτουργία **Ρυθμίσεις** μπορούν να γίνουν οι εξής ρυθμίσεις.

	Γλώσσα Πιέστε για επιλογή της επιθυμητής γλώσσας από τις διαθέσιμες.
	Ημερομηνία Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας (έτος, μήνας, ημέρα) και ώρας (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο) για τη συσκευή.
	Προεπιλεγμ. γραμματοσειρά Πιέστε για επιλογή της επιθυμητής οικογένειας γραφών (γραμματοσειρών) από τις διαθέσιμες.
	Προτιμώμενες εφαρμογές Οι επιλογές είναι Pdf Reader και FBReader.
	Ρύθμιση έναρξης
	Ενημέρωση οθόνης Ρύθμιση του χρόνου ανανέωσης της οθόνης και της προτιμώμενης επιλογής (σύμφωνα με ταχύτητα/ποιότητα)
	Μορφοποίηση Flash Επιλέξτε το και μορφοποιήστε την εσωτερική μνήμη Flash. Σημείωση: μετά από αυτή τη διαδικασία θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στην εσωτερική μνήμη.
	Ρύθμιση Ζώνης ώρας Επιλογή της επιθυμητής ζώνης ώρας.
	Σχετικά Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το υλικολογισμικό και τη χρήση μνήμης.



Εφαρμογές

Πιέστε το πλήκτρο Εφαρμογές για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή. Διατίθενται τρεις εφαρμογές: Αριθμομηχανή, Ημερολόγιο και Ρολόι.

	Αριθμομηχανή
	Ημερολόγιο Πιέστε το Κουμπί Πλοήγησης και τα Κουμπιά PREV/NEXT PAGE για μετάβαση στην επιθυμητή ημερομηνία. Για έξοδο πιέστε το Πλήκτρο BACK .
	Ρολόι Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας σε πλήρη οθόνη.

0

Backspace Clear Clear All

MC 7 8 9 + Sqrt

MR 4 5 6 × x²

MS 1 2 3 - 1/x

M+ 0 . ± + =

◀ 2011 ▶

July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			
31													
September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2							1
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					
November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2						1	2
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31

11:48

Thu Sep 22 2011

Τεχνικές προδιαγραφές

Οθόνη	6"
Ανάλυση	800 x 600, 16 επίπεδα γκριζου
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων	Ηλ. Βιβλίο: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU και PDF.
	Μουσική: MP3
	Εικόνα: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM για EPUB/PDF, ενσωματωμένο Adobe Reader Mobile
Υποδοχές επέκτασης	SDHC έως 32 GB
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου-ιόντων πολυμερούς (1600 mAh)
Άλλες διασυνδέσεις	mini USB2.0/υποδοχή στερεοφωνικού ήχου 3,5 mm
Διαστάσεις	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (Μ x Π x Υ)
Βάρος	278 g

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Σε άμεσο ηλιακό φως ή σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να χάσουν την έντασή τους. Πιέστε το Πλήκτρο "Ανανέωση" για να ανανεώσετε την εμφάνιση όλης της οθόνης.

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και

δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η Prestigio διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.