

Pagrindinės operacijos

Norėdami įjungti prietaisą, spauskite ir laikykite nuspaudę **maitinimo mygtuką**. Jis automatiškai **Pradžios ekrane** leis į pagrindinį meniu po paleidimo ekrano. Pagrindinis meniu elementai: **Vidinė atmintis**, **SD kortelė**, **Knygos**, **Istorija**, **Žodynas**, **Paveikslėliai**, **Muzika**, **Nustatymai** ir **Programos**. Paspauskite **Naršymo mygtuką** ir **mygtuką „OK“** norėdami pereiti prie norimos funkcijos ir patvirtinti parinktį.

Home 04.10.2011, antradienis 11:08 



Vidinė atmintis



SD kortelė



Knygos



Istorija



Žodynas



Paveikslėliai



Muzika



Nustatymai



Programos

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Мет



Drew and Ishtar - Метро. Предыс





Vidinė atmintis

Pasirinkite Vidinės atminties piktogramą, kurioje rasite visus išsaugotus failus.

Vidinė atmintis04.10.2011, antradienis **11:08** **Vidinė atmintis**

Audio



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



SD kortelė

Pasirinkite SD kortelės piktogramą, kurioje rasite visus SD kortelėje išsaugotus elementus.

SD kortelė

04.10.2011, antradienis

11:08**SD kortelė**

snapshot



1/1



Knygos

Prietaisas palaiko 9 failų formatų tipus, įskaitant EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM, ir DJVU.

Knygų meniu


Norėdami įeiti į **Knygų Meniu**, **Knygų sąrašė** paspauskite **Meniu mygtuką**.

Norėdami pasirinkti parinktį ir patvirtinti, paspauskite **Naršymo mygtuką**.

Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką Atgal.

Vidinė atmintis 04.10.2011, antradienis 11:08 


Vidinė atmintis




Peržiūra	Detalių peržiūra ir min. peržiūra.
Rūšiavimo tipai	Rūšiuoti pagal pavadinimą, tipą, dydį, prieigos laiką, didėjimo tvarką, mažėjimo tvarką.
Ieškoti	Ieškoti pageidaujamo reikšminio žodžio. Norėdami pradėti paiešką, įveskite žodį ir paspauskite Naršymo mygtuką .
Failai	Failus galima pervadinti, kopijuoti, iškirpti ir ištrinti.

Knygų skaitymas

Norėdami pasirinkti norimą knygą ir pradėti skaityti, paspauskite **Krypties mygtuką**. Norėdami versti puslapius, paspauskite mygtuką **ANKS. / KITAS PUSLAPIS**. Norėdami baigti skaitymą, paspauskite **mygtuką ATGAL**. Spustelėkite **MENIU** mygtuką, norėdami įeiti į šitaip detalizuotą submeniu.




Šrifto grupė: pasirinkite norimą šrifto grupę.




Šriftas: nustatykite šriftą pagal formatą arba numerį, pasirinkite Paryškintą arba pasvirusį šriftą.




Stilius: peržiūrėdami dokumentus, pasirinkite tarpą tarp eilučių.



Kodavimas: peržiūrėdami tekstinį dokumentą, konfigūruokite kodavimą tipą.



Įrankiai:



Ieškoti	Įveskite raktinius žodžius norėdami ieškoti pageidaujamos informacijos
Ieška žodyne	Žiūrėkite žodyno instrukcijoje
Žyma	Pridėti žymą, pašalinti ir rodyti visas žymas
Eiti į puslapį	Pereiti į norimą puslapį
Laikrodis	Parodo dabartinį laiką ir skaitymo laiką, funkcija ta pati kaip ir kituose pasirinkimuose.



Istorija

Yra rodomi visi pastaruoju metu skaityti dokumentai. Norėdami pašalinti visus failus po šio mygtuko, paspauskite mygtuką „Pašalinti viską“.

Istorija04.10.2011, antradienis 11:45 

Net. Prestigio Nobile
Prestigio Nobile PER3562
04.10.2011, antradienis 11:45
11:45



Вселенная Метр... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Žodynas

Šiam prietaisui yra prieinamos „StarDict“ suderinamos programos. Prietaisas palaiko „StarDict“ žodyno formatą.

Žodynų įdiegimas

Atsisiųskite žodyną iš <http://xdxf.revdanica.com/download/> svetainės. Norėdami atsisiųsti norimus žodynus vadovaukitės nuorodomis.

Pvz.: Galite pateikti duomenis:

Iš: anglų

Į: rusų

Pateikė: kažkas

Atsisiuntimo formatai: „StarDict“, į interneto svetainę.

SD kortelės pagrindiniame kataloge, sukurkite naują aplanką, pavadinimu „dicts“. Atidarykite parsisiųstą žodyną ir įdėkite jį į SD kortelės „dicts“ aplanką. Kiekviename žodyno aplanke yra 3 failai (.dict.dz, idx, ifo).

PASTABA:

Prietaise nėra iš anksto įdiegto žodyno.

Žodyno ieška

Įeikite į pagrindinį žodyno puslapį ir įveskite žodžius su programine klaviatūra.



	Žodynų sąrašas: pasirinkite žodyną, kuriuo norite naudotis
	Panašūs žodžiai: patikrinkite panašius žodžius ir jų reikšmę
	Ieška: po to, kai įvesite žodį, spustelėkite ant jo, norėdami pradėti paiešką
	Paaškinimas: patikrinkite žodžių reikšmę
	Balsas

Skaitydami failus, naudokite žodyną:

Norėdami pasinaudoti turimais žodynais, skaitant, paspauskite Meniu-įrankiai-žodynas ieška. Atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

1. Pasirinkite „Rasti žodį“
2. Paspauskite „OK“
3. Norint pradėti pasirinkti žodį, paspauskite mygtuką žemyn. Tada pajudinkite Naršymo mygtukus norėdami pasirinkti žodžius
4. Paspauskite „OK“ norėdami gauti žodžio paaškinimą

Pastaba: PDF failas negali rasti žodžių.

The Adventure of the Illustrious Client
The Adventure of the Blanched Soldier
The Adventure of the Mazarin Stone
The Adventure of the Three Gables
The Adventure of the Sussex Vampire
The Adventure of the Three Garridebs
The Problem of Thor Bridge
The Adventure of the Creeping Man




The Adventure of the Illustrious Client
The Adventure of the Blanched Soldier
The Adventure of the Mazarin Stone
The Adventure of the Three Gables
The Adventure of the Sussex Vampire
The Adventure of the Three Garridebs
The Problem of Thor Bridge
The Adventure of the Creeping Man





Paveikslėliai

Įrenginys palaiko tokius paveikslėlių formatus kaip TIFF, JPEG, GIF, BMP ir PNG. Norėdami įeiti į **Paveikslėlių** meniu, paspauskite **Meniu mygtuką**. Norėdami pasirinkti parinktį ir patvirtinti, paspauskite **Naršymo mygtuką**. Norėdami išeiti, paspauskite **mygtuką ATGAL**.



Mastelis:

Nustatykite paveikslėlių dydį į puslapį, į plotį, į aukštį arba į koeficientą.


Išdėstymas:

Yra trys parodymo būdai: vienas puslapis, eiti per psl. ir min. peržiūra.



Įrankiai:

Galima rinktis iš keturių įrankių.



Nustatykite įkrovos paveikslėlį:

Pasirinkite norimą paleidimo ekrano paveikslėlį.

Skaidrių demonstravimas:

Tokiu būdu rodykite paveikslėlius ir nustatykite intervalinį laiką tarp skaidrių.

Laikrodis:

Rodo dabartinį laiką ir fiksuoja jūsų skaitymo laiką.





Muzika

Prietaisas palaiko **MP3** ir **WAV** failų formatus.



	Kartoti visus po kartą
	Kartoti vieną garso įrašą
	Maišymo režimas
	Perjungti į ankstesnę dainą
	Perjungti į kitą dainą
	Sumažinti muzikos grotuvą, grojama daina gali būti foninė muzika
	Išsina iš muzikos meniu



Nustatymai

Norėdami įeiti tiesiai į Nustatymų režimą, paspauskite Nustatymų mygtuką. Meniu „Nustatymai“ galima nustatyti šiuos nustatymus.

	Kalba Paspauskite, norėdami iš turimų kalbų pasirinkti pageidaujamą.
	Data Nustatykite teisingą prietaiso datą (metai, mėnuo, diena) ir laiką (val., min., sek.).
	Numatytasis šriftas Paspauskite, norėdami iš turimų šrifto grupių pasirinkti pageidaujamą.
	Pageidaujamos programos Galima rinktis programas „PDF Reader“ ir „FB Reader“.
	Paleidimo nustatymas
	Ekrano atnaujinimas Nustatykite teisingą ekrano laiką ir norimas parinktis (pagal greitį / kokybę)
	Formatuoti atmintį Pasirinkite ir formatuokite vidinę atmintį. Pastaba: atlikus šią operaciją, visi vidinės atminties duomenys bus pašalinti.
	Laiko zonos nustatymai Pasirinkite norimą laiko zoną.
	Apie Čia yra rodoma FW informacija ir Atminties naudojimas.



Programos

Norėdami pasirinkti norimą parinktį, paspauskite mygtuką „Programos“. Yra trys prieinamos programos: skaičiuotuvas, kalendorius ir laikrodis.

	Skaičiuotuvas
	Kalendorius Norėdami pasirinkti norimą datą, paspauskite Naršymo mygtuką ir mygtukus ANKS. / KITAS PUSLAPIS . Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką ATGAL .
	Laikrodis: Rodo tuometinį laiką per visą ekraną.

0

Backspace Clear Clear All

MC	7	8	9	+	Sqrt
MR	4	5	6	×	x ²
MS	1	2	3	-	1/x
M+	0	.	±	+	=

◀ 2011 ▶

July							August						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31			
31													
September							October						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					
November							December						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31

11:48

Thu Sep 22 2011

Techniniai duomenys

Ekranas	6 col.
Skyra	800 x 600, 16 pilkų atspalvių
Palaikomi failų formatai	Knyga: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU ir PDF.
	Muzika: MP3
	Vaizdas: JPEG, GIF, BMP, PNG
Adobe DRM	DRM EPUB / PDF, integruotas mobilus „Adobe Reader“
Išplėtimo lizdai	SDHC iki 32 Gb.
Akumulatorius	Polimerinis Li-on akumulatorius (1600 mAh)
Kitos jungtys	Mažas USB 2,0 / 3,5 mm. stereo garso lizdas
Matmenys	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (Ilg. x plot. x aukšt.)
Svoris	278 g

PASTABA:

Tiesioginėje saulės šviesoje arba esant žemai temperatūrai, ekrane rodomi ženklai gali būti blausūs. Norėdami perkrauti visą ekraną, paspauskite mygtuką „Atnaujinti“.

Informacija apie techninį palaikymą ir garantiją

Norėdami gauti informacijos apie techninį palaikymą ir garantiją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

Atsakomybės apribojimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios bei išsamios. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus. „Prestigio“ pasilieka teisę atlikti bet kokius šių produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.