

Pamatarbības

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet **Ieslēgšanas pogu**. Pēc startēšanas ekrāna uz pamatekrāna automātiski parādīsies galvenās izvēlnes logs. Galvenajā izvēlnē ir šādas ikonas: **Iekšējā atmiņa**, **SD karte**, **Grāmatas**, **Vēsture**, **Vārdnīca**, **Attēli**, **Mūzika**, **Iestatījumi** un **Lietojumprogrammas**. Nospiediet **Navigācijas pogu** un **Apstiprinājuma pogu**, lai piekļūtu nepieciešamajai funkcijai un apstiprinātu izvēli.

Home

04.10.2011, otrdiena 11:09 

Iekšējā atmiņa



SD Karte



Grāmatas



Arhīvs



Vārdnīca



Attēli



Mūzika



Uzstatījumi



Aplikācijas

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Мет



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



Iekšējā atmiņa

Izvēloties iekšējās atmiņas ikonu, tiks parādītas visas tajā noglabātās datnes.

Iekšējā atmiņa04.10.2011, otrdiena 11:09 **Iekšējā atmiņa**

1/1



SD karte

Izvēloties SD kartes ikonu, tiks parādīti visi SD kartē saglabātie vienumi.

SD Karte04.10.2011, otrdiena **11:09** **SD Karte**

1/1



Grāmatas


Ierīce atbalsta šādus 9 datņu tipus: EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM un DJVU.

Grāmatu izvēlne

Lai piekļūtu **Grāmatu izvēlnei**, grāmatu sarakstā nospiediet **Izvēlnes pogu**. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai atlasītu izvēlni un to apstiprinātu. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai izietu no izvēlnes.




Iekšējā atmiņa



Skats	Detalizēts skats un sīktēlu skats
Kārtošanas tipi	Kārtot pēc Vārda, pēc Tipa, pēc Lieluma, pēc Piekļuves Laika, pieaugošā secībā, dilstošā secībā.
Meklēt	Meklēt pēc nepieciešamā atslēgvārda. Ievadiet vārdu un nospiediet Navigācijas pogu , lai sāktu meklēšanu.
Datnes	Datnes iespējams pārdēvēt, kopēt, izgriezt un dzēst.


Grāmatas lasīšana

Nospiediet **Virziena taustiņu**, lai atlasītu nepieciešamo grāmatu un sāktu lasīšanu. Nospiediet pogu **Iepriekšējā/Nākamā lappuse**, lai pāršķirtu lappuses. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai pabeigtu lasīšanu. Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai atvērtu zemāk redzamo apakšizvēlni.



but admirably balanced mind. He was, I take it,


Fontu grupa: izvēlieties nepieciešamo fontu grupu.




Fonts: sakārtojiet fontus pēc proporcijām vai pēc skaitļa, izvēlieties Treknraksts/Slīpraksts.




Stils: izvēlieties atstarpi starp līnijām dokumentu apskates laikā.



Šifrēšana: konfigurējiet šifrēšanas tipu teksta dokumentiem to apskates laikā.



Rīki:


Meklēt	Ievadiet atslēgvārdus, lai meklētu nepieciešamo informāciju
Vārdnīcas pārlūktabula	Skatiet vārdnīcas instrukciju
Grāmatzīme	Pievienojiet un dzēsiet grāmatzīmes un apskatiet visas grāmatzīmes
Iet uz lapu	Pāriet uz nepieciešamo lapu
Pulkstenis	Rāda pašreizējo laiku un lasīšanas laiku, tādas pašas funkcijas kā citās iespēju izvēlnēs.



Vēsture

Attēlo pēdējos lasītos dokumentus. Lai attīrītu lasīšanas vēstures sarakstu, nospiediet pogu **Attīrīt visu**.

Arhīvs 04.10.2011, otrdiena 11:44 


Attīrīt visu

Met...
Vse...
400K...
100K...
100K...
Вселенная Метр...
Ник Львовский


Метро. Предыст...
Drew and Ishtar

Recent Reading

 Ник Львовский - Вселенная Метр

 Drew and Ishtar - Метро. Предыст

 1/1



Vārdnīca

Ierīcē izmantojamas ar StarDict savienojamas programmas. Ierīce atbalsta StarDict vārdnīcu formātu.

Instalēt vārdnīcas

Lejupielādējiet vārdnīcas no vietnes <http://xdxf.revdanica.com/download/>, atbilstoši sekojot paziņojumiem.

Piemēram: Jūs varat ievadīt datus:

No: Angļu

Uz: Krievu

Pievienojis: Jebkurš

Lejupielādes formāts: StarDict mājaslapā

SD kartes saknes direktoriņā izveidojiet mapīti **dicts**. Atarhivējiet lejupielādēto vārdnīcu un saglabājiet to mapītē "dicts". Katrā vārdnīcas mapītē ir trīs datnes (.dict.dz, idx, ifo).

PIEZĪME

Ierīcē vārdnīcas iepriekš nav instalētas.

Vārdnīcu pārlūktabula

Vārdnīcas galvenā lapa un vārdu ievadišana ar programmatūras tastatūru.



	Vārdnīcu saraksts: atlasiet vārdnīcu, ko vēlaties lietot
	Līdzīgi vārdi: pārbaudiet līdzīgus vārdus un to nozīmi
	Meklēt: nospiediet pēc vārda ievadišanas, lai sāktu meklēšanu
	Skaidrojums: apskatiet vārdu nozīmi
	Balss

Lasot lietojiet vārdnīcas datni

Lasīšanas laikā nospiediet Izvēlne–Rīki–Vārdnīcu pārlūktabula, lai lietotu instalētās vārdnīcas. Izpildiet šādas darbības.

1. Izvēlieties "Atrast vārdus"
2. Nospiediet APSTIPRINĀT
3. Lai sāktu vārdu meklēšanu, nospiediet pogu **Uz Leju**, tad lietojiet navigācijas pogas, lai atlasītu vārdus
4. Nospiediet APSTIPRINĀT, lai redzētu vārda skaidrojumu

Piezīme: PDF datnēs vārdus atrast nav iespējams.

The Adventure of the Illustrious Client The Adventure of the Blanched Soldier The Adventure of the Mazarin Stone The Adventure of the Three Gables The Adventure of the Sussex Vampire The Adventure of the Three Garridebs The Problem of Thor Bridge The Adventure of the Creeping Man 	The Adventure of the Illustrious Client The Adventure of the Blanched Soldier The Adventure of the Mazarin Stone The Adventure of the Three Gables The Adventure of the Sussex Vampire The Adventure of the Three Garridebs The Problem of Thor Bridge The Adventure of the Creeping Man 
--	--



Attēli

Ierīce atbalsta attēlu formātus, piemēram, TIFF, JPEG, GIF, BMP un PNG. Nospiediet pogu **Izvēlne**, lai aktivizētu **Attēlu izvēlni**. Nospiediet **Navigācijas pogu**, lai izvēlētos un apstiprinātu iespējas. Nospiediet pogu **Atpakaļ**, lai izietu no izvēlnes.



Tālummaiņa:

pielāgojiet attēla izmēru atbilstoši lapai, ekrāna platumam, ekrāna augstumam vai mērogojot.


Izkārtojums:

iespējami trīs attēlu parādīšanas veidi – atsevišķa lapa, lapu ritināšana un sīktēlu skats.



Rīki:

pieejami četri dažādi rīki.

**Uzstādiet startēšanas attēlu:**

izvēlieties vajadzīgo attēlu kā startēšanas ekrānu.

Slīdrāde:

attēlu slīdrāde ar iestatītu laika intervālu starp slaidiem.

Pulkstenis:

rāda pašreizējo laiku un ieraksta jūsu lasīšanas laiku.





Mūzika

Ierīce atbalsta MP3 un WAV datņu formātus.



	Atkārtot visu vienu reizi
	Atkārtot vienu audiodatni
	Jauktās secības režīms
	Atgriezties pie iepriekšējās audiodatnes
	Pāriet pie nākamās audiodatnes
	Minimizēt mūzikas atskaņotāju, atskaņotā dziesma būs kā fona mūzika
	Iziet no mūzikas izvēlnes



Iestatījumi

Lai tiešā veidā ieietu režīmā **Iestatījumi**, nospiediet pogu **Iestatījumi**.
Režīmā **Iestatījumi** iespējams veikt turpmāk minētos iestatījumus.

	Valoda Nospiediet, lai izvēlētos vajadzīgo valodu
	Datums Iestatīt ierīcē pašreizējo datumu (gads, mēnesis, diena) un laiku (stunda, minūte, sekunde)
	Noklusējuma fonts Nospiediet, lai atlasītu vēlamu fontu grupu no ierīcē pieejamajām
	Vēlamās lietojumprogrammas Ir pieejamas Pdf Reader un FB Reader
	Startēšanas iestatījumi
	Ekrāna atjauninājums Iestatiet ekrāna atjaunināšanās laiku un vēlamu iespēju (pēc ātruma/kvalitātes).
	Formatēt zibatmiņu Izvēlieties šo iestatījumu iekšējās zibatmiņas formatēšanai. Piezīme: pēc šīs darbības pabeigšanas visi dati no iekšējās zibatmiņas tiks dzēsti.
	Laika zonas iestatījumi Iestatiet vēlamu laika zonu
	Par Tiks parādīta FW informācija un informācija par atmiņas izmantojumu.



Lietojumprogrammas

Nospiediet Lietojumprogrammas pogu, lai izvēlētos vajadzīgo iespēju. Ir pieejamas trīs lietojumprogrammas: Kalkulators, Kalendārs un Pulkstenis.

	Kalkulators
	Kalendārs Lai ieslēgtu vēlamu datumu, nospiediet Navigācijas pogu un Iepriekšējā/Nākamā lapa pogas. Nospiediet pogu Atpakaļ , lai izietu no izvēlnes.
	Pulkstenis Uz pilna ekrāna rāda pašreizējo laiku



11:48

Thu Sep 22 2011

Tehniskā specifikācija

Displejs	6"
Izšķirtspēja	800 x 600, 16 Grey scale
Atbalstīto datņu formāts	Grāmatas: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, un PDF.
	Mūzika: MP3
	Attēli: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM, kas paredzēta EPUB/PDF, iebūvēts Adobe Reader Mobile
Paplašināšanas ligzdas	SDHC līdz 32GB
Akumulators	Li-on polimēru akumulators (1600 mAh)
Citas saskarnes	Mini USB2.0/3,5mm stereo audioligzda
Izmēri	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (G x P x A)
Svars	278 g

Piezīme:

tiešā Saules gaismā vai zemā temperatūrā uz ekrāna attēlotās rakstu zīmes var izgaist. Visa ekrāna atjaunošanai nospiediet pogu "Atjaunot".

Informācija par tehnisko atbalstu un garantiju

Pēc tehniskā atbalsta lūdzam vērsties vietnē www.prestigio.com.
Informācija par garantiju pieejama pievienotajā garantijas kartē.

Saistību atruna

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka šajā rokasgrāmatā ietverta pareiza un pilnīga informācija un veicamo darbību apraksts. Mēs neuzņemamies atbildību ne par kādām kļūdām vai izlaidumiem tekstā. *Prestigio* patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izdarīt jebkuras izmaiņas jebkurā no šeit aprakstītajiem izstrādājumiem.