

Podstawowe funkcje

Aby włączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać **przycisk Power**. Po ekranie uruchomienia przejdzie ono automatycznie do głównego menu na ekranie **Home**. Główne menu zawiera **pamięć wewnętrzną (Internal Storage)**, **kartę SD (SD Card)**, **książki (Books)**, **historię (History)**, **słownik (Dictionary)**, **zdjęcia (Pictures)**, **muzykę (Music)**, **ustawienia (Settings)** i **aplikacje (Applications)**. Nacisnąć **przycisk Navigation** i **przycisk OK**, aby przejść do żądanej funkcji i potwierdzić opcję.





Pamięć wewnętrzna

Wybrać ikonę pamięci wewnętrznej, wyświetlone zostaną wszystkie zapisane w niej pliki.

Pamięć wewnętrzna 04.10.2011, wtorek **11:12** 

Pamięć wewnętrzna





Karta SD

Wybrać ikonę karty SD, wyświetlone zostaną wszystkie zapisane na niej pozycje.

Karta SD

04.10.2011, wtorek **11:13** 

Karta SD



1/1




Książki

Urządzenie obsługuje 9 formatów plików, w tym EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM i DJVU.

Menu książek


Na liście **Books** nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do **menu Books**. Nacisnąć **przycisk Navigation**, aby wybrać i potwierdzić wybór opcji. Nacisnąć **przycisk BACK**, aby wyjść.




Widok	Widok szczegółów i miniatur.
Rodzaje sortowania	Sortowanie według nazw, typów, rozmiarów, czasów dostępu, rosnąco i malejąco.
Szukaj	Szukanieżądanego słowa kluczowego. Wpisać wyraz i nacisnąć przycisk Navigation , by rozpocząć szukanie.
Pliki	Można zmieniać nazwy plików oraz kopiować, wycinać i kasować pliki.

Czytanie książki

Nacisnąć **przycisk kierunku**, aby zaznaczyć żadaną książkę i rozpocząć czytanie. Do przewracania stron służą **przyciski PREV/NEXT PAGE**. Naciśnięcie **przycisku BACK** powoduje wyjście z trybu czytania. Nacisnąć **przycisk MENU**, aby wejść do podmenu z następującymi szczegółowymi informacjami.




Rodzina czcionek: Wybór żądanej rodziny czcionek.




Czcionka: Ustalanie rozmiaru czcionki według współczynnika lub wartości liczbowej, wybieranie pogrubienia/kursywy.




Styl: Wybór odstępu między wierszami przy przeglądaniu dokumentów.



Kodowanie: Konfiguracja typu kodowania w czasie przeglądania dokumentu tekstowego.



Narzędzia:



Szukaj	Wpisać słowa kluczowe w celu wyszukania żądanych informacji
Szukaj w słowniku	Patrz instrukcja słownika
Zakładka	Dodawanie, kasowanie i wyświetlanie wszystkich zakładek
Przejdź do strony	Przejdźcie do żądanej strony
Zegar	Wyświetlanie aktualnej godziny i czasu czytania, ta sama funkcja co w innych opcjach.



Historia

Wyświetlane są wszystkie dokumenty, które były ostatnio czytane. Nacisnąć **przycisk Clear All** w celu skasowania wszystkich plików znajdujących się pod tym przyciskiem.

Historia 04.10.2011, wtorek 11:43 



Wyczyść wszystko

NIK: Nobile 3562
Tytuł: Wszechświatna Metropolia
Autor: N. L. 2011-09-27 10:00:00, 10:00:00
Data: 10:00:00

Вселенная Метр... Метро. Предыст...

Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Słownik

Dostępne dla urządzenia są programy kompatybilne z formatem StarDict. Obsługuje ono format słownika StarDict.

Instalacja słowników

Pobrać słownik z <http://xdxf.revdanica.com/download/>, postępować według wskazówek, by pobrać żądany słownik.

Np.: Można wczytać dane:

Z: języka angielskiego

Na: język rosyjski

Dostarczone przez: obojętnie kogo

Format pobierania: StarDict na stronę internetową.

Utworzyć w głównym katalogu karty SD nowy folder pod nazwą **dicts**. Rozpakować pobrany słownik i umieścić go w folderze „dicts” na karcie SD. W każdym folderze słownika jest po 3 pliki (.dict.dz, idx, ifo).

UWAGA:

Na urządzeniu nie ma uprzednio zainstalowanego słownika.

Szukanie w słowniku

Główna strona słownika i wprowadzanie słów przy pomocy klawiatury programowej.





	Lista słowników: wybórżądanego słownika
	Podobne wyrazy: sprawdzanie podobnych wyrazów i ich znaczeń
	Szukanie: kliknąć ikonę po wprowadzeniu wyrazu
	Wyjaśnienie: sprawdzenie znaczenia wyrazu
	Głos

Korzystanie ze słownika w czasie czytania plików:

Aby skorzystać z zainstalowanych słowników, nacisnąć w czasie czytania w menu narzędzi ikonę przeszukiwania słownika. Wykonać następujące czynności:

1. Wybrać „Wczytywanie wyrazów” („Retrieve words”)
2. Nacisnąć OK
3. Wcisnąć przycisk w celu rozpoczęcia procedury zaznaczania wyrazu, a następnie zaznaczyć wyrazy przy pomocy klawiszy nawigacyjnych
4. Nacisnąć OK w celu uzyskania wyjaśnienia wyrazów.

Uwaga: W plikach PDF nie można wczytywać wyrazów.





Zdjęcia

Urządzenie obsługuje formaty zdjęć takie jak TIFF, JPEG, GIF, BMP i PNG. Nacisnąć **przycisk Menu**, aby wejść do **menu Pictures**. Przy pomocy **przycisku Navigation** wybrać i potwierdzić wybór opcji. Nacisnąć **przycisk BACK Button**, aby wyjść.



Ustawianie wielkości obrazu:

Ustawianie wielkości obrazu do wielkości strony, do szerokości, do wysokości lub według współczynnika.


Układ:

Są 3 sposoby wyświetlania: pojedyncza strona, strona przewijana i miniatura.



Narzędzia:

Są 4 narzędzia do wyboru.

**Ustawianie ekranu początkowego:**

Ustawianie, by dane zdjęcie wyświetlało się w czasie uruchamiania.

Pokaz slajdów:

Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów i ustawienie przerwy pomiędzy slajdami.

Zegar:

Wyświetla aktualną godzinę i rejestruje czas czytania.





Muzyka

Urządzenie obsługuje format plików MP3 i WAV.



	Powtórz wszystko raz
	Powtórz jeden utwór
	Odtwarzanie losowe
	Przejdź do poprzedniej piosenki
	Przejdź do następnej piosenki
	Minimalizacja odtwarzacza muzyki, piosenka może być odtwarzana w tle
	Wyjdź z menu muzyki



Ustawienia

Nacisnąć **przycisk Settings**, aby przejść bezpośrednio do trybu ustawień. W trybie **Ustawień** można dokonać następujących ustawień.

	Język Nacisnąć w celu wybraniażądanego języka spośród dostępnych języków.
	Data Ustawić aktualną datę (rok, miesiąc, dzień) i godzinę (godzinę, minutę, sekundę) urządzenia.
	Domyślna czcionka Nacisnąć w celu wybraniażądanej rodziny czcionek spośród dostępnych rodzin czcionek.
	Preferowane aplikacje Do wyboru jest opcja Pdf Reader i FB Reader.
	Ustawienie uruchomienia
	Aktualizacja ekranu Ustawianie czasu odświeżania ekranu i preferowanej opcji (według szybkości/jakości)
	Formatowanie pamięci flash Wybrać tę ikonę w celu sformatowania pamięci flash. Uwaga: po wykonaniu tej operacji wszystkie dane zgromadzone w pamięci wewnętrznej zostaną usunięte.
	Ustawienia strefy czasowej Wybór żądanej strefy czasowej.
	Informacje Wyświetlanie informacji na temat FW i wykorzystania pamięci.



Aplikacje

Aby wybrać żądaną opcję, nacisnąć przycisk Applications. Do wyboru są 3 aplikacje: kalkulator, kalendarz i zegar.

	Kalkulator
	Kalendarz Do żądanej daty przechodzi się przy pomocy przycisku Navigation i przycisków PREV/NEXT PAGE . Naciśnięcie przycisku BACK powoduje wyjście.
	Zegar Wyświetlanie aktualnego czasu w trybie pełnoekranowym.



11:48

Thu Sep 22 2011

Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz	6"
Rozdzielczość	800 x 600, 16 odcieni szarości
Obsługiwane formaty plików	Książka: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU i PDF.
	Muzyka: MP3
	Obraz: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM do EPUB/PDF, wbudowany Adobe Reader Mobile
Gniazda rozszerzeń	SDHC do 32 GB
Bateria	Bateria litowo-polimerowa (1600 mAh)
Inne interfejsy	Stereofoniczne gniazdo audio Mini USB 2,0/3,5mm
Wymiary	197 mm x 124 mm x 11.3 mm (D x S x W)
Ciężar	278 g

UWAGA:

Pod wpływem bezpośredniego działania światła słonecznego lub w niskich temperaturach wyświetlane na ekranie litery mogą być blade. Naciśnąć przycisk „Refresh”, aby odświeżyć cały ekran.

Serwis techniczny i informacja dotycząca gwarancji

Informacje na temat serwisu technicznego zostały podane na stronie www.prestigio.com, a informacje na temat gwarancji w karcie gwarancyjnej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Podejmujemy wszelkie starania, by informacje i procedury zawarte w niniejszym podręczniku użytkownika były dokładne i kompletne. Nie możemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu błędów lub pomyłek. Prestigio zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w dowolnych opisanych tu produktach.