

Basic Operations

Нажмите и удерживайте кнопку Питание (**Power**) для включения устройства. После включения на экране отобразится главное меню (вкладка **Home**). Главное меню включает разделы **Встроенный диск (Internal Storage)**, **SD карта (SD Card)**, **Книги (Books)**, **История (History)**, **Словарь (Dictionary)**, **Изображения (Pictures)**, **Музыка (Music)**, **Настройки (Settings)** и **Приложения (Applications)**. Нажмите **навигационную клавишу** и кнопку **OK** для выбора нужной функции и подтверждения.





Встроенный диск

Выберите пиктограмму встроенного диска для отображения всех содержащихся там файлов.

Внутренняя память 29.09.2011, четверг 12:29 

Внутренняя память



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



SD карта

Выберите пиктограмму карты SD для отображения всех содержащихся там файлов.

SD карта

29.09.2011, четверг 12:29 

SD карта






Книги

Устройство поддерживает 9 форматов файлов, включая EPUB, PDF, FB2, MOBIPOCKET, TXT, PDB, HTML, CHM и DJVU.

Меню Книги (Books)


В списке книг нажмите на кнопку **Меню** для входа в меню **Книги (Books)**. Воспользуйтесь навигационной клавишей для выбора опции и ее подтверждения. Для выхода нажмите **Назад (BACK)**.




Просмотр	Просмотр информации и предварительный просмотр.
Сортировка	Сортировка по имени, типу, размеру, времени доступа, по возрастанию и убыванию.
Поиск	Поиск по ключевому слову. Введите слово и нажмите навигационную клавишу для поиска.
Файлы	Файлы могут быть переименованы, скопированы, перемещены и удалены.

Чтение книги

При помощи кнопок перемещения выберите нужную книгу. Нажмите кнопку **Предыд./След. Стр.** для перехода между страницами. Для выхода нажмите кнопку **Назад**. Для входа в подменю нажмите кнопку **Меню**.






Группа шрифтов: Выбор группы шрифтов.



Шрифт: Выбор размера и начертания шрифта.



Стиль: Выбор междустрочного интервала.

Кодирование: выбор кодировки символов.


Инструменты:


Поиск	Введите ключевое слово для поиска
Поиск в словаре	Обратитесь за инструкциями к словарю
Закладка	Добавление, удаление и отображение закладок
Переход к странице	Переход к указанной странице
Часы	Отображение текущего времени и времени чтения



Словарь

Данное устройство поддерживает StarDict-совместимые программы, в том числе словари в формате StarDict.

Установка словарей

Скачайте словари с сайта <http://xdxf.revdanica.com/download/>, следуя инструкциям.

Например, Вы можете выбрать словари по критериям:

From: English (С: Английский)

To: Russian (На: Русский)

Submitted by: Any (Предоставлен: все)

Download format: StarDict to the web page (Формат загрузки: StarDict)

Создайте новую папку с именем **dicts** в корневом каталоге карты памяти SD. Разархивируйте скачанный словарь и поместите его в папку "dicts" на карте SD. В каждой папке словаря должны быть три файла (.dict.dz, idx, ifo).

Внимание:

В устройстве нет предустановленных словарей.

Поиск по словарю

Ввод слов в поле словаря осуществляется при помощи программных клавиш.



	Список словарей: выберите словарь
	Похожие слова: проверка похожих слов и их значений
	Поиск: введите слово для поиска и нажмите эту иконку
	Толкование: проверка значения слова
	Голос


Использование словаря при чтении книг:

При чтении книг воспользуйтесь кнопками Меню-Инструменты-Словарь для поиска слова в словаре.

См. инструкции ниже:

1. Выберите пункт "Retrieve words" (Поиск слов)
2. Нажмите ОК
3. Нажмите кнопку Вниз для начала выбора и затем при помощи навигационных кнопок выберите требуемое слово
4. Нажмите ОК для просмотра толкования слова


Внимание: данная функция может не работать в файлах PDF.

<p>The Adventure of the Illustrious Client The Adventure of the Blanched Soldier The Adventure of the Mazarin Stone The Adventure of the Three Gables The Adventure of the Sussex Vampire The Adventure of the Three Garridebs The Problem of Thor Bridge The Adventure of the Creeping Man</p> 	<p>The Adventure of the Illustrious Client The Adventure of the Blanched Soldier The Adventure of the Mazarin Stone The Adventure of the Three Gables The Adventure of the Sussex Vampire The Adventure of the Three Garridebs The Problem of Thor Bridge The Adventure of the Creeping Man</p> 
---	---



Изображения

Устройство поддерживает форматы изображений TIFF, JPEG, GIF, BMP и PNG. При помощи кнопки **Меню** войдите в Меню изображений. При помощи навигационной клавиши выберите требуемые опции и подтвердите свой выбор. Для выхода нажмите **Назад (BACK)**.




Масштаб:

Выбор размера изображения: подгонка по странице, по ширине, по высоте или по коэффициенту.


Макет:

Три способа отображения: одна страница, прокрутка и предварительный просмотр.



Инструменты:

Имеется четыре инструмента.



Выбор заставки при загрузке:

Выбор изображения для заставки при загрузке.

Слайд-шоу:

Непрерывное отображение изображений и выбор интервала.

Часы:

Текущее время и время чтения.





Музыка

Устройство поддерживает файлы MP3 и WAV.



	Однократный повтор всех файлов
	Повтор одного файла
	Произвольное воспроизведение
	Предыдущая композиция
	Следующая композиция
	Свернуть проигрыватель, воспроизводимая композиция может продолжать звучать в качестве фоновой музыки
	Выход из меню Музыка



Настройки

Нажмите кнопку Настройки для входа в меню настроек. Доступны следующие настройки:

	Язык Выбор языка.
	Дата Установка текущей даты (год, месяц, день) и времени (часы, минуты, секунды).
	Шрифт по умолчанию Выбор группы шрифтов по умолчанию.
	Предпочитаемые приложения Доступны приложения Pdf Reader и FB Reader.
	Настройки загрузки
	Обновление экрана Установка настроек обновления экрана (настройки скорости/качества)
	Форматирование встроенной памяти устройства Форматирование встроенной флеш-памяти устройства. Внимание: в результате этой операции все данные встроенной памяти будут утеряны.
	Часовой пояс Выбор часового пояса.
	Информация Информация о ПО и об использовании памяти устройства.



Приложения

Нажмите кнопку Приложения для выбора одной из трех имеющихся опций: калькулятор, календарь и часы.

	Калькулятор
	Календарь При помощи навигационной клавиши и кнопок Пред./След. Стр. установите дату. Для выход нажмите кнопку Назад (BACK) .
	Часы Отображение текущего времени в полноэкранном режиме.



11:48

Thu Sep 22 2011

Технические характеристики

Дисплей	6" дюймов
Разрешение	800 x 600, 16 оттенков серого
Поддерживаемые форматы файлов	Книга: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU, и PDF.
	Музыка: MP3
	Фото: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM для EPUB/PDF, встроенный Adobe Reader Mobile
Расширение памяти	Карты SDHC до 32Гб
Батарея	Литий-полимерный аккумулятор (1600 мАч)
Интерфейсы	Mini-USB2.0 / 3.5мм стерео разъем
Габариты	197 мм x 124 мм x 11.3 мм (Д x Ш x В)
Вес	278 гр.

Внимание:

При прямом солнечном свете или низкой температуре изображение на экране может тускнеть. Нажмите кнопку "Обновить" ("Refresh").

Техническая поддержка и гарантия

Обратитесь к информации на сайте www.prestigio.com для получения технической поддержки. Для получения информации об условиях гарантии см. прилагаемый гарантийный талон.

Примечание

Компания-производитель прилагает значительные усилия для обеспечения аккуратности и точности изложенной в настоящем руководстве информации. Тем не менее, производитель или продавец не несут ответственность за неточности или ошибки в данном руководстве. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без уведомления пользователей.