


Grundfunktioner

Tryck ner **strömbrytaren** och håll den intryckt för att sätta på enheten. Huvudmenyn på **startsidan** öppnas automatiskt efter startskärmen. Huvudmenyn innehåller **intern lagring**, **SD-kort**, **Böcker**, **Historik**, **Ordlista**, **Bilder**, **Musik**, **Inställningar** och **Program**. Tryck på **Navigeringsknappen** och **OK-knappen** för att flytta till önskad funktion och bekräfta alternativet.





Intern lagring

Välj ikonen Intern lagring, alla filer som sparats i den visas.

Internt minne

04.10.2011, tisdag 11:25 

Internt minne



1/1



SD-kort

Välj ikonen SD-kort, alla filer som sparats i den visas.

SD-kort

04.10.2011, tisdag **11:26**



SD-kort



snapshot



1/1




Böcker

E-bokläsaren stöder 9 sorters filformat: EPUB, PDF, FB2, MOBI, TXT, RTF, PDB, HTM, HTML, CHM, DJVU, DJV, XLS, PPT och DOC.

Bokmeny


I **boklistan**, tryck på **Meny-knappen** för att öppna **bokmenyn**. Tryck på Navigeringsknappen för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på BACK för att avsluta.




Visa	Detaljerad visning och miniatyrvisning.
Sorteringsalternativ	Sortera efter namn, efter typ, efter storlek, efter åtkomsttid, efter stigande, efter fallande.
Sök	Sök efter önskat nyckelord. Skriv in ordet och tryck på navigeringsknappen för att starta sökningen.
Filer	Filerna kan döpas, kopiera, klippas ut och tas bort

Läs en bok

Tryck **Riktningsknappen** för att välja önskad bok och börja läsa. Tryck på **PREV/NEXT-knapparna** när du vill vända blad. Tryck på **BACK** för att avsluta. Tryck på **MENU** så öppnas undermenyn enligt följande.




Teckensnittsfamilj: Välj önskad teckensnittsfamilj.




Teckensnitt Justera typsnitt genom storlek eller nummer, välj fet/kursiv.




Stil: Välj radavstånd medan du visar dokument.



Kodning: Konfigurera kodningstyp medan du tittar på textbaserade dokument.



Verktyg:



Sök	Skriv in nyckelord för att söka önskad information
Sök i ordlista	Se ordlistans instruktioner
Bokmärke	Lägg till bokmärke, ta bort och visa alla bokmärken
Gå till sidan	Hoppa till önskad sida.
Klocka	Visa aktuell tid och lästid, samma funktion som i andra alternativ.



Historik

Alla de senast lästa dokumenten visas. Tryck på **knappen Återställ allt** för att radera alla filer under den här knappen.

Historik 04.10.2011, tisdag 11:41 



Rensa alla

File: Вселенная Метро...
Author: Ник Львовский
Date: 04.10.2011
Format: EPUB

Вселенная Метр... Метро. Предыст...

Ник Львовский Drew and Ishtar



EPUB

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс





Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562



Ordlista

StarDict-kompatibla program kan användas med apparaten. Den stöder ordlistor i format StarDict.

Installera ordlistor

Hämta ordbok från <http://xdxf.revdanica.com/download/> följ

anvisningarna för att ladda ner den ordbok du vill.

Exempel: Du kan samla data:

Från: Engelska

Till: Ryska

Inlagd av: Alla

Ladda ner formatet: StarDict till webbsidan.

Skapa en ny mapp med namnet **dicts** i rotkatalogen på SD-kortet.

Packa upp den nedladdade ordlistan och placera den i SD:s "dicts"-mapp.

Det finns 3 filer (..dict.dz, idx, ifo) i varje ordlistmapp.

OBS!

Det finns ingen ordlista förinstallerad.

Sök i ordlista

Öppna startsidan för ordlistan och skriv in ord med tangentbordet.



Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562



Ordbokslistan: välj den ordlista du vill använda



Liknande ord: Kontrollera liknande ord och deras innebörd



Söka: efter att du matat in ordet klickar du på det för att söka

	Förklaring: kontrollera ord som betyder
	Röst

Använd ordlista vid läsning av filer:

Medan du läser, tryck på Meny-verktyg-sök i ordlista för att använda installerade ordlistor. Följ nedanstående steg:

1. Välj "Hämta ord"
2. Tryck på OK
3. Tryck ner knappen för att börja välja ordet, flytta sedan navigeringsknapparna för att välja ord
4. Tryck OK efter ordförklaring

OBS: PDF-fil kan inte hämta ord.

The Adventure of the Illustrious Client
The Adventure of the Blanched Soldier
The Adventure of the Mazarin Stone
The Adventure of the Three Gables
The Adventure of the Sussex Vampire
The Adventure of the Three Garridebs
The Problem of Thor Bridge
The Adventure of the Creeping Man



The Adventure of the Illustrious Client
The Adventure of the Blanched Soldier
The Adventure of the Mazarin Stone
The Adventure of the Three Gables
The Adventure of the Sussex Vampire
The Adventure of the Three Garridebs
The Problem of Thor Bridge
The Adventure of the Creeping Man




Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562



Bilder

Enheten stöder bildformat såsom TIFF, JPEG, GIF, BMP och PNG. Tryck på **Meny-knappen** och öppna **Bildmenyn**. Tryck på **Navigeringsknappen** för att välja önskat alternativ och för att bekräfta. Tryck på **BACK** för att

avsluta.



Zooma:

Justera storleken på bilden till sidan, till bredden, till höjden eller till förhållandet.


Layout:

Det finns tre sätt att visa: enstaka sida, sök sida och miniatyrvyn.



Verktyg:

Det finns fyra verktyg tillgängliga för alternativ.



Ställ in Boot Splash:

Välj önskad bild som startbild.

Bildspel:

Visa bilderna på detta sätt och ställ in intervallet mellan bilderna.

Klocka:

Visar aktuell tid och spelar in din lästid.



Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562



Musik

Apparaten stöder filformaten MP3 och WAV.



	Upprepa alla en gång
	Upprepa ett ljud
	Slumpvis uppspelning
	Gå till föregående låt
	Gå till nästa låt
	Minimera musikspelaren, den låt som spelas kan vara bakgrundsmusik
	Stäng musikmenyn



Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562



Inställningar

Tryck på **knappen Inställningar** för att öppna **inställningsläget** direkt. I **inställningsläget**, kan följande inställningar göras.



Språk

	Tryck för att välja önskat språk från tillgängliga sådana.
	Dag Ställ in aktuellt datum (år, månad, dag) och tid (timme, minut, sekund).
	Standardteckensnitt Tryck för att välja önskad teckensnittsfamilj från tillgängliga sådana.
	Prioriterade applikationer PDF Reader och FB Reader är tillgängliga alternativ.
	Startinställning
	Skärmuppdatering Ställ in skärmuppdateringstid och önskat alternativ (med hastighet/kvalitet)
	Formatera flash Markera den och formatera den interna flashen. Obs: Efter att ha gjort detta tas alla data i internminnet bort.
	Tidszonsinställningar Välj önskad tidszon.
	Information FW-info och minnesanvändning visas.



Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562



Applikationer

Tryck på Applikationer-knappen för att välja önskat alternativ. Det finns tre applikationer tillgängliga: Kalkylator, Kalender och Klocka.

	Kalkylator
	Kalender Tryck på navigeringsknappen och PREV/NEXT

PAGE-knapparna för att gå till önskat datum. Tryck på **knappen BACK** för att avsluta.



Klocka

Visar den aktuella tiden i helskränsläge.

0									
Backspace			Clear			Clear All			
MC	7	8	9	÷	Sqrt				
MR	4	5	6	×	x ²				
MS	1	2	3	-	1/x				
M+	0	.	±	+	=				



11:48

Thu Sep 22 2011



Prestigio

Bruksanvisning
Prestigio Nobile
PER3562

Tekniska data

Display	6"
Upplösning	800 x 600, 16 Grå skala
Filformat som stöds	Bok: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU och PDF.
	Musik MP3

	Bild: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM för EPUB/PDF, inbyggd Adobe Reader Mobile
Kortplatser	SDHC upp till 32GB
Batteri	Li-on polymerbatteri (1600mAh)
Andra gränssnitt	USB 2.0/3,5 mm stereoljudsuttag
Mått	197 mm x 124 mm x 11,3 mm (L x B x H)
Vikt	278 g

OBS!

Vid direkt solljus eller vid väldigt låga temperaturer kan tecknen som visas på skärmen blekna. Tryck på Uppdatera så uppdateras hela skärmbilden.

Teknisk support och garantiinformation

Se www.prestigio.com för teknisk support och medföljande garantikort för garantiinformation.

Ansvarsfriskrivning

Vi gör allt vi kan för att se till att informationen och tillvägagångssätten i denna bruksanvisning är tillförlitliga och kompletta. Vi tar inget ansvar från några fel eller utelämnningar. Prestigio förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.